

Problema	Causa(s) posible(s)	Solución (Soluciones)
Destellan una o más luces indicadoras.	El filtro de pelusas y/o el intercambiador de calor están sucios.	Limpie el filtro de pelusas y/o el intercambiador de calor (consulte la solución al [a los] problema[s] más arriba en esta tabla).
	Las condiciones de instalación no son adecuadas.	Verifique las condiciones de instalación. → <i>Conexiones eléctricas; Página 14</i>
	Desperfecto en el orden de sucesión del programa o mal funcionamiento.	Apague la secadora, deje que se enfríe, vuelva a encenderla y reinicie el programa.
Falla de alimentación eléctrica		Retire las prendas de la secadora de inmediato y extiéndalas. Esto permite que se disipe el calor. Tenga cuidado, ya que es posible que la puerta, el tambor y las prendas estén calientes.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Secadora de ropa Bosch

Qué cubre esta garantía y a quiénes se aplica:

La garantía limitada otorgada por BSH Home Appliances («Bosch») en esta Declaración de Garantía Limitada del Producto se aplica únicamente al aparato Bosch vendido a usted, el primer comprador usuario, condicionada estrictamente a que el Producto haya sido comprado:

- Para uso doméstico (no comercial) normal y haya sido utilizado en todo momento únicamente para fines domésticos normales.
- Nuevo en una tienda minorista (que no sea un producto de exhibición, ni un producto vendido «en las condiciones en que se encuentra» ni un modelo devuelto anteriormente) y no esté destinado para reventa ni uso comercial.
- Dentro de los Estados Unidos o Canadá, y permanezca en todo momento dentro del país de compra original.

Las garantías incluidas en el presente documento se aplican únicamente al primer comprador del Producto y no son transferibles.

Asegúrese de devolver su tarjeta de registro; si bien no es necesario para hacer efectiva la cobertura de la garantía, es la mejor manera de que Bosch le notifique en el caso poco probable de que se emita un aviso de seguridad o se retire del mercado un producto.

Limitación para accesorios de terceros:

Los accesorios de terceros que no sean los enviados con su aparato de Bosch, y cualquier daño ocasionado como resultado de su uso, no están cubiertos en virtud de esta garantía. Esta limitación incluye expresamente las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin específico, que también están expresamente excluidas con respecto a los accesorios de terceros que no sean los enviados con su aparato de Bosch. El uso de accesorios de terceros que no sean los enviados con su aparato de Bosch no anula esta garantía sobre ninguna otra parte, y permanecen vigentes todas las otras cláusulas de esta garantía.

Cuánto dura la garantía:

Bosch garantiza que el Producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra durante un período de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la fecha de compra. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de compra y no se interrumpirá, dejará sin efecto, extenderá ni suspenderá por ningún motivo. El Producto también está cubierto en caso de defectos estéticos de material o mano de obra (como arañazos en acero inoxidable, imperfecciones de pintura/porcelana, desportilladuras, muescas o cualquier otro defecto de acabado) durante un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra o de la fecha de cierre para nueva construcción. Esta garantía estética excluye leves variaciones de color a causa de diferencias inherentes en piezas pintadas y de porcelana, así como por diferencias causadas por la iluminación de la cocina, la ubicación del producto u otros factores similares. Esta garantía estética excluye específicamente los electrodomésticos de exhibición, vendidos «en las condiciones en que se encuentran» y devueltos.

Reparación/Reemplazo como recurso exclusivo:

Durante el período de esta garantía, Bosch o uno de sus proveedores de servicio técnico autorizados reparará su Producto sin cargo para usted (con sujeción a determinadas limitaciones especificadas en el presente) si se prueba que su Producto ha sido fabricado con un defecto de materiales o de mano de obra. Si se ha intentado de manera razonable reparar el Producto sin éxito, Bosch reemplazará su Producto (es posible que tenga disponibles modelos mejorados, a entera discreción de Bosch, por un cargo adicional). Todas las piezas y los componentes retirados serán propiedad de Bosch, a su entera discreción. Todas las piezas reemplazadas y/o reparadas se considerarán como la parte original a los fines de esta garantía, y esta garantía no se extenderá con respecto a dichas partes. En virtud del presente documento, la exclusiva responsabilidad y obligación de Bosch es únicamente reparar el Producto defectuoso de fábrica, a través de un proveedor de servicio técnico autorizado por Bosch, durante el horario normal de oficina. Por cuestiones de seguridad y daños