

Use & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado
English / Español



Models, Modelos : 251.55530510, 251.55550510, 251.55570510

Kenmore®

Dehumidifier

Deshumidificador

P/N J8300026600

Sears Brands Management
Corporation, Hoffman Estates,
IL 60179 USA

www.sears.com
www.kenmore.com



TABLE OF CONTENTS

Package Contents	2	Control Panel	8. 9
Warranty	3	Water Disposing Options	10
Master Protection Agreements	4	Care and Maintenance	11
Safety Instructions	5	Troubleshooting	12
Electrical Requirements	6	Product Specification	13
Installation	6	Spanish/Español	15
Key Features	7	Sears Service	Back Cover

PACKAGE CONTENTS

- Kenmore Dehumidifier
- Use & Care Guide

WARRANTY

KENMORE LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship when it is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions.

WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will receive free repair or replacement at option of seller.

For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, visit the web page: www.kenmore.com/warranty

This warranty applies for only 90 DAYS from the sale date in the United States, and is void in Canada, if this appliance is ever used for other than private household purposes.

This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, and will NOT pay for:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, bags or screw-in base light bulbs.
2. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation and maintenance.
3. Service calls to correct appliance installation not performed by Sears authorized service agents, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
4. Damage to or failure of this appliance resulting from installation not performed by Sears authorized service agents, including installation that was not in accord with electrical, gas or plumbing codes.
5. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
8. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.
9. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada*.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

* In-home repair service is not available in all Canadian geographical areas, nor will this warranty cover user or servicer travel and transportation expenses if this product is located in a remote area (as defined by Sears Canada Inc.) where an authorized servicer is not available.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3

Master Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement* includes:

- ✓ **Parts and labor** not just for repairing defects, but to help keep products operating properly **under normal use**. Our coverage goes **well beyond the product warranty**. No deductibles, no functional failure excluded from coverage— **real protection**.
- ✓ **Expert service** by a force of more than **10,000 authorized Sears service technicians**, which means someone you can trust will be working on your product.
- ✓ **Unlimited service calls and nationwide service**, as often as you want us, whenever you want us.
- ✓ **"No-lemon" guarantee** – replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months.
- ✓ **Product replacement** if your covered product can't be fixed.
- ✓ **Annual Preventive Maintenance Check** at your request – no extra charge.
- ✓ **Fast help by phone** – we call it **Rapid Resolution** – phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking owner's manual."
- ✓ **Power surge protection** against electrical damage due to power fluctuations.
- ✓ **\$250 Food Loss Protection** annually for any food spoilage that is the result of mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.
- ✓ **Rental reimbursement** if repair of your covered product takes longer than promised.
- ✓ **25% discount** off the regular price of any non-covered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today!

■ **Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.**

■ *** Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.**

■ **Sears Installation Service**

*For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call **1-800-4-MY-HOME®**.*

INSTRUCTIONS

IMPORTANT CAUTIONS FOR USING YOUR DEHUMIDIFIER.



To reduce the risk of fire, electrical shock, injury, or damage to the dehumidifier, these safety precautions must be followed:

Safety

- Do not place the power cord near a heater.
- Do not use an electrical outlet near flammable or combustible materials such as gasoline, propane, paint thinners, etc.
- Do not disassemble or modify dehumidifier parts or components. It may cause electric shock and failure.
- Plug in the power cord properly.
- Do not turn the unit on and off by inserting or pulling out the power plug.
- Do not damage the power cord or use an unspecified power cord.
- Do not modify power cord length.
- Do not share the outlet with another appliance.
- Always plug into a grounded outlet. Not grounding unit may cause electrical shock.
- Unplug the unit if it emits strange sounds, odors, or smoke.
- Do not use an electrical outlet if it is loose or damaged.
- Do not operate or plug in unit with wet hands or in a wet environment.
- Ventilate area before operating dehumidifier. Check for the presence of natural gas or the buildup of other combustible vapors.
- Do not clean the dehumidifier with water. Water may enter the unit and degrade the insulation resulting in an electrical shock.
- If water enters the product, turn off the dehumidifier's power switch, then unplug the unit. Do not plug in unit until it has been inspected by an authorized repair service.
- Because the fan rotates at high speed during operation, always unplug dehumidifier before attempting any recommended maintenance or cleaning.
- Do not block the inlet or outlet. It may cause unit to fail or to operate inefficiently.
- Do not remove plug from outlet by pulling on the cord.
- When not in use, turning the unit off will save energy. Unplug the dehumidifier when not using for long periods of time.
- When removing the filter, be aware that some metal parts may have sharp edges and may cause injury.
- Do not use the water collected in the bucket for drinking purposes. It is not sanitary and could cause illness.
- Do not allow children to play with this product.

Tips

- Auto is the suggested setting for typical everyday use.
- Make sure the dehumidifier is the correct size for the area you want to dehumidify. It is not designed to dehumidify the entire house.
- For proper operation, the dehumidifier should only be placed on a level floor.
- Close all doors, windows and other openings to the room. The dehumidifier must operate in an enclosed area to be effective.
- To clean, use a soft cloth; do not use wax, thinners, or strong detergents as they may change the color of the unit or cause surface damage.
- Be sure to replace the bucket properly after emptying to prevent water from collecting on the floor causing damage to some types of flooring.
- Do not put a pet or house plant where it will be exposed to direct air flow. This could injure the pet or plant.
- Operation without filter will cause unit failure. Insert the filter securely. Clean it every two weeks. (See Care and Maintenance section in this manual.)

ELECTRICAL REQUIREMENTS


OBSERVE ALL LOCAL CODES AND ORDINANCES.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, REMOVE THE POWER SUPPLY CORD GROUND PRONG.

ELECTRICAL GROUND IS REQUIRED ON THIS APPLIANCE.

A 115-VOLT 60Hz, AC ONLY, 15A FUSED AND PROPERLY GROUNDED ELECTRICAL SUPPLY IS REQUIRED.

A time delay fuse or time delay circuit breaker is recommended. Use a dedicated circuit serving only this appliance.



NOTE: If an extension cord must be used, the cord must be a minimum of 14AWG, and rated not less than 1875 watts, or 20A.

RECOMMENDED GROUNDING METHOD

For your personal safety, this appliance must be grounded. This appliance has a power supply cord with a 3-prong grounded plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a matching grounded electrical outlet that complies with the latest edition of the National Electrical Code and all local codes and ordinances.

If a grounded 3-prong electrical outlet is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have one installed by a qualified electrician.



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Plug into a grounded 3-prong outlet.

- Do not remove ground prong.
- Do not use a two-prong adapter.

Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.

INSTALLING YOUR DEHUMIDIFIER

- Install the dehumidifier on a level floor strong enough to support the unit with a full bucket of water.
- For best performance, allow at least 12-18 inches of air space on all sides of the unit for good air circulation.
- Keep all outside doors, windows and other openings closed when operating the dehumidifier. Humid outdoor air will add to the unit's workload.
- For maximum efficiency, install your dehumidifier in an area where the temperature will not fall below 65°F.

- Leave the dehumidifier in an upright position for 30 minutes before turning on.

DEFROST OPERATION

The dehumidifier has a built-in defrost control that senses frost buildup on the evaporator coils.

During defrosting, the compressor will automatically turn off; the fan will continue running to defrost the coils.

CHOOSING THE PROPER LOCATION

Use the dehumidifier:

- in the basement to help prevent moisture damage.
- in the kitchen, laundry room, bathroom, and spa/exercise areas that have excessive moisture.
- to prevent moisture damage anywhere books or valuables are stored.
- during construction or remodeling to reduce drying time for drywall and paint; however, check and clean filter often.

AUTOMATIC SHUT OFF


- When the bucket is full, or when the bucket is not in the proper position, the Bucket Full light goes on and the unit automatically shuts off.
- The bucket must be placed in the proper position for the dehumidifier to work. The light will stay on and the dehumidifier will not run if the bucket is not in the proper position.
- The dehumidifier will shut off once the desired humidity setting is reached, plus or minus 5% Relative Humidity (RH).




WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the important SAFETY INSTRUCTIONS found on page 3 before operating this appliance.

KEY FEATURES OF YOUR DEHUMIDIFIER



CONTROL PANEL 55530



POWER ON/OFF (1)

Pressing Power button once turns the dehumidifier “ON” and pressing it again turns the dehumidifier “OFF.”

Settings (2)

Press this key to cycle through the control panel settings from Humidity to Cycle Timer to Delay Start. The indicator lights will show which setting you are in.

Humidity (9)

When the unit is turned on the control panel will default to the Humidity setting.

You may also use the Settings key to enter the Humidity setting. In this setting you can manually select the desired humidity level by pressing the Up or Down arrow keys (4/5). Humidity values are changed in 5% increments ranging from 35% to 70%. The humidity setting is shown in the display **window (8)**.

Pressing the Down arrow key when the displayed value is 35% will cause the unit to operate continuously. In continuous operation, **Lo** will be displayed in the **window (8)**.

To leave continuous operation, press the Up arrow or press the Settings key to change the control panel setting.

Cycle Timer (10)

In this setting, the unit will run for either 3, 6, or 12 hours, then shut off for 3, 6, or 12 hours. Cycle time can be adjusted by pressing the Up or Down arrow keys (4/5) repeatedly to set operating time for 3, 6, or 12 hours. The cycle timer function will continue until you change the setting or turn the unit off.

Delay Start (11)

Unit can be programmed to turn on at a desired delay time by pressing the Up or Down arrow keys (4/5). Time can be adjusted in 1 hour increments ranging from 1 to 12 hours. Delay time will be shown in **window (8)** and will count down to start time in 1 hour increments.

FAN SPEED (3)

Press Fan Speed to toggle between Low and High fan speeds. Speed will be shown in **FAN SPEED INDICATOR (6)**.


BUCKET FULL INDICATOR (7).

When the collection bucket is full, BUCKET FULL indicator (7) will come on. The dehumidifier will not run until the bucket is empty.

IMPORTANT:

When the unit is turned off and re-started, it will resume operation in the same mode it was in. If there is a power failure, when the power returns the unit will be set to 50% humidity and Fan Speed Low.

CONTROL PANEL 55550/55570



POWER ON/OFF (1)

Pressing Power button once turns the dehumidifier “ON” and pressing it again turns the dehumidifier “OFF.”

Settings (2)

Press this key to cycle through the control panel settings from Auto to Humidity to Cycle Timer to Delay Start. The indicator lights will show which setting you are in.

Auto (9)

The first time the unit is turned on, the control panel will default to the Auto setting. The next time it is turned on, the control panel will default to the last mode the unit was in before turning off. You may also use the Settings key to enter the Auto setting. **AUTO (9)** and “50%” humidity value will be displayed in **window (8)**. In this setting, the Relative Humidity (RH) is automatically set to 50%. Because lower temperatures usually correlate with lower humidity levels, the unit will not run frequently. At higher temperatures higher humidity is normal so the unit will run more often.

Humidity (10)

In this setting you can manually select the desired humidity level by pressing the Up or Down arrow keys (**4/5**). Humidity values are changed in 5% increments ranging from 35% to 70%. The humidity setting is shown in the **display window (8)**. Pressing the Down arrow key when the displayed value is 35% will cause the unit to operate continuously. In continuous operation, **Lo** will be displayed in the **window (8)**. To leave continuous operation, press the Up arrow or press the Settings key to change the control panel setting.

Cycle Timer (11)

In this setting, the unit will run for either 3, 6, or 12 hours, then shut off for 3, 6, or 12 hours. Cycle time can be adjusted by pushing the timer arrow up or down (**4/5**) repeatedly to set operating time for 3, 6, or 12 hours. The cycle timer function will continue until you change the setting or turn the unit off.

Delay Start (12)

Unit can be programmed to turn on at a desired delay time by pressing the Up or Down arrow keys (**4/5**). Time can be adjusted in 1 hour increments ranging from 1 to 12 hours. Delay time will be shown in **window (8)** and will count down to start time in 1 hour increments.

FAN SPEED (3)

Press Fan Speed to toggle between Auto, Low, and High fan speeds. Speed will be shown in **FAN SPEED INDICATOR (6)**. When **AUTO** is selected, the unit will adjust the fan speed accordingly depending on the humidity level.

BUCKET FULL INDICATOR (7)

When the collection bucket is full, **BUCKET FULL** indicator (**7**) will come on. The dehumidifier will not run until the bucket is empty.

IMPORTANT:



When the unit is turned off and re-started, it will resume operation in the same mode it was in. If there is a power failure, when the power returns the unit will be set to **AUTO** mode.

WATER DISPOSING OPTIONS

OPTION 1. EMPTYING MANUALLY

1. Pull out the bucket, grasping side handles.
2. Carry the bucket by grasping the inside handle of the bucket.
3. After emptying the bucket, replace the bucket in the dehumidifier.

NOTE: Dehumidifier will not work when the BUCKET FULL light is on or without the bucket properly placed in the unit.



OPTION 2. GRAVITY DRAIN HOSE (Hose Not Provided)

1. Take off GRAVITY DRAIN cap. (Fig.1)
2. Assemble the DRAIN CONNECTOR to the dehumidifier by turning clockwise. (Fig.2)
3. Next, screw a standard drain hose to drain connector by turning clockwise. (Fig.3)




Fig.1




Fig.2




Fig.3

CARE AND MAINTENANCE



WARNING

- Disconnect power supply cord from receptacle before performing any maintenance.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5


CLEANING FRONT GRILL AND AIR FILTER

1. Remove the bucket from unit. Air filter is located behind front grill. (Fig.1)
2. Pull the filter down and away from unit until it is all the way out. (Fig.2)
3. Wash filter with mild detergent. Rinse thoroughly. Air dry away from direct sunlight. (Fig.3)
4. Front grill can be cleaned using a vacuum cleaner or a soft brush to remove dust. (Fig.4)
5. After cleaning, assemble the air filter to front grill. (Fig.5)

NOTE : Check your filter periodically to ensure proper operation.

CLEANING THE EXTERIOR

Clean the exterior using a soft brush or dry towel. But do not spray water directly on the exterior.



CLEANING THE BUCKET

Remove the bucket from the unit. Lift off bucket cover. (Fig.1) Clean the inside of bucket as needed. (Fig.2)

After cleaning, replace the bucket cover and slide the bucket into the unit. (Fig.3) Check the float switch to make sure it is not obstructed. Proper position of the bucket and the float switch is required for the dehumidifier to turn on.




Fig.1




Fig.2




Fig.3

TROUBLESHOOTING

Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve your problem without outside help.

PROBLEMS	CHECK POINT	SOLUTIONS
Dehumidifier does not work when pressing the POWER ON button.	Is the power cord plugged into a grounded 3-prong outlet? Is BUCKET FULL light on? Does BUCKET FULL light appear after emptying the water bucket?	Plug the power cord securely into a grounded 3-prong outlet. Empty the water bucket and re-install. Check the float switch to make sure it is free and not obstructed.
Dehumidifier is operating, but the unit is not drawing any water	Is the compressor running as well as the fan?	The unit may be in the defrost mode. The fan is running but not the compressor. The unit will return to dehumidification automatically. If both compressor and fan are running, but the air discharged from the dehumidifier is not at least 13 degrees above the room temperature, then there may be a sealed system failure. Service is then required.
Loud noise and/or vibration during operation.	Is the unit on a level surface?	Move the unit to a level surface.
Sounds.	Sounds like flowing water during and after operation. It makes a pinging sound.	This is the normal sound of the refrigerant flowing through the coils. Normal sound of expansion and contraction caused by temperature changes.
Dehumidifier is not running efficiently	Are the filter and grill dirty? Is indoor temperature under 65°F?	Clean the FRONT GRILL and AIR FILTER. Although the unit will dehumidify at temperatures below 65 degrees, there is a potential for frost to develop which may inhibit the unit's efficiency
Unit is discharging warm air.		Normal: Compressor and electric motor discharge a small amount of heat.
Water does not drain through hose.	Check the DRAIN CONNECTOR. Is it installed correctly? Check the drain hose for kinks or obstructions.	Re-install drain hose according to this manual. Flatten the hose or remove blockage.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Classification	Specification			Remark
Model	55530	55550	55570	
Power Supply	AC 115V/60Hz	AC 115V/60Hz	AC 115V/60Hz	
Power Requirements	5.4 A, 520 W	4.5 A, 480 W	6.7 A, 710 W	
Moisture Removal	35 Pint (16.6liters)	50 Pint (23.6liters)	70 Pint (33.1liters)	24-Hour Period
Control Type	Electronic	Electronic	Electronic	
Refrigerant	R-410a 8.47 OZ(240g)	R-410a 10.22 OZ(290g)	R-410a 11.99 OZ(340g)	
Humidity Setting	LO, 35-70%	LO, 35-70%	LO, 35-70%	5% Increments
Cycle Timer	3, 6, 12 Hours	3, 6, 12 Hours	3, 6, 12 Hours	
Delay Time	1-12 Hours	1-12 Hours	1-12 Hours	1Hour Increments
Fan Motor Modes	High, Low	Auto, High, Low	Auto, High, Low	
Operating Temp.	36°F-99°F	36°F-99°F	36°F-99°F	
Dimensions	13.0X20.8X9.5 in	14.6X23.03X12.5 in	14.6X23.03X12.5 in	
	330X528X241 mm	370X585X318 mm	370X585X318 mm	
Net Weight	30.53 lbs (13.85Kg)	40.30 lbs (18.28Kg)	43.63 lbs (19.79Kg)	
Bucket Capacity	10.5 Pint (5.0liters)	19.2 Pint (9.1liters)	19.2 Pint (9.1liters)	

※ 55530 is not compliant with Energy Star.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del empaque	14	Panel de contro	20. 21
Garantía	15	Opciones de eliminación del agua	22
Acuerdos maestros de protección.....	16	Cuidado y mantenimiento.....	23
Instrucciones de seguridad	17	Resolución de problemas.....	24
Requerimientos eléctricos	18	Especificaciones del producto.....	25
Instalación	18	Servicio Sears	Contraportada
Características clave	19		

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- Deshumidificador Kenmore
- Guía de Uso y Cuidado

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA KENMORE

Se garantiza este electrodoméstico POR UN AÑO a partir de la fecha de venta en contra de defectos en materiales o mano de obra cuando se instale de forma correcta y se opere y se mantenga según todas las instrucciones suministradas.

CON EL COMPROBANTE DE VENTA, un electrodoméstico defectuoso recibirá reparación o reemplazo gratuito, a discreción del vendedor.

Para ver los detalles de la cobertura de la garantía para obtener una reparación o reemplazo gratuitos, visite la página de Internet: www.kenmore.com/warranty

Esta garantía aplica sólo por 90 DÍAS a partir de la fecha de venta en los Estados Unidos, y es nula en Canadá si este electrodoméstico se utiliza alguna vez con propósitos diferentes de su uso privado en el hogar.

Esta garantía cubre SOLO defectos en materiales y mano de obra, y NO pagará por:

1. Elementos desechables que puedan desgastarse con el uso normal, incluidos, pero sin limitarse a, filtros, correas, bolsas o focos atornillables.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este electrodoméstico, o para instruir al usuario en la instalación, operación y mantenimiento correcto del aparato.
3. Llamadas de servicio para corregir la instalación de un electrodoméstico que no haya sido llevada a cabo por los representantes de servicio autorizados de Sears, o para solucionar problemas con fusibles, cortacircuitos, cableado del hogar y sistemas de plomería o suministro de gas que sean el resultado de dicha instalación.
4. Daños o fallas de este electrodoméstico como resultado de una instalación que no haya sido llevada a cabo por los representantes de servicio autorizados de Sears, incluidas instalaciones que no se hagan según los códigos eléctrico, de gas o de plomería.
5. Daños o fallas de este electrodoméstico, incluida la decoloración u oxidación de la superficie, si este no se opera correctamente y o no se mantiene según todas las instrucciones suministradas.
6. Daños o fallas de este electrodoméstico, incluida la decoloración u oxidación de la superficie como resultado de accidentes, alteraciones, abuso, mal uso u uso diferente de aquel para el cual fue diseñado.
7. Daños o fallas de este electrodoméstico, incluida la decoloración u oxidación de la superficie causada por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de aquellos recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
8. Daño o falla de partes o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas hechas a este electrodoméstico.
9. Servicio a un electrodoméstico si la placa de identificación del modelo y número de serie hace falta, ha sido alterada, o no puede determinarse con facilidad que tenga el logotipo de certificación apropiado.

Renuncia de garantías implícitas; limitación de recursos

El único y exclusivo recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación o el reemplazo del producto según lo aquí dispuesto. Las garantías implícitas, incluidas garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, se limitan a un año, o al periodo más corto permitido por la ley. El vendedor no será responsable por daños incidentales o indirectos. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, o la limitación sobre la duración de garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad, por lo que estas exclusiones o limitaciones podrían no aplicar en su caso.

Esta garantía aplica únicamente mientras este electrodoméstico se utilice en los Estados Unidos o en Canadá*.

La garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

* El servicio de reparación interna no está disponible en todas las áreas geográficas canadienses, ni esta garantía cubre los gastos de viaje y transporte del usuario o del proveedor de servicios si este producto se encuentra en un área remota (según lo definido por Sears Canada Inc.) cuando no esté disponible un proveedor de servicios autorizado.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canadá M5B 2C3

Contratos Maestros de Protección

Felicitaciones por haber hecho una compra inteligente. Su nuevo producto Kenmore® se diseñó y fabricó para años de operación confiable. Pero, al igual que con todos los productos, requiere mantenimiento preventivo o reparaciones de vez en cuando. Es por esto que tener un Contrato Maestro de Protección puede ahorrarle dinero y molestias.

El Contrato Maestro de Protección también ayuda a extender la vida de su nuevo producto. He aquí lo que incluye el Contrato:

- ✓ **Partes y mano de obra** no solo para la reparación de defectos, sino también para ayudar a mantener los productos funcionando adecuadamente **bajo el uso normal**. Nuestra cobertura va **mucho más allá de la garantía del producto**. Sin deducibles, sin fallas funcionales excluidas de la cobertura. *Protección real.*
- ✓ **Servicio experto** por una fuerza de más de **10,000 técnicos de servicio autorizados de Sears**, lo que significa que alguien en quien usted puede confiar estará trabajando en su producto.
- ✓ **Llamadas de servicio ilimitadas y servicio en toda la nación**, con tanta frecuencia como usted desee, siempre que usted nos necesite.
- ✓ **Garantía "sin disgustos"**: reemplazo de su producto cubierto si ocurren cuatro o más fallas en doce meses.
- ✓ **Reemplazo del producto** si no puede arreglarse su producto cubierto.
- ✓ **Revisión anual de mantenimiento preventivo** a solicitud suya sin costo adicional.
- ✓ **Ayuda inicial por teléfono** (nosotros la llamamos **Resolución Rápida**): soporte telefónico de un representante Sears acerca de todos los productos. Imagine que somos un "manual del usuario parlante".
- ✓ **Protección de picos de energía** en contra del daño eléctrico debido a fluctuaciones en la energía.
- ✓ **\$250 de protección por pérdida de alimentos** anualmente, por cualquier daño en alimentos como resultado de una falla mecánica de cualquier refrigerador o congelador cubierto.
- ✓ **Reembolso de renta** si la reparación de su producto cubierto toma más tiempo del prometido.
- ✓ **25% de descuento** del precio regular de cualquier servicio de reparación no cubierto y de las piezas instaladas relacionadas.

Cuando ha adquirido el Contrato, solo se necesita una simple llamada telefónica para programar un servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o programar una cita de servicio en línea.

El Contrato Maestro de Protección es una compra libre de riesgos. Si por alguna razón usted cancela durante el periodo de garantía del producto, le proporcionaremos un reembolso completo. O bien, un reembolso proporcional en cualquier momento después de que haya vencido el periodo de garantía del producto. ¡Compre hoy mismo su Contrato Maestro de Protección!

- **Aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para conocer los precios e información adicional en los Estados Unidos, llame al 1-800-827-6655.**
- *** La cobertura en Canadá varía sobre algunos elementos. Para conocer todos los detalles llame a Sears Canadá al 1-800-361-6665.**
- **Servicio de instalación Sears**
Para la instalación profesional Sears de electrodomésticos para el hogar, abridores de puertas de garaje, calentadores de agua y otros artículos grandes para el hogar, en los Estados Unidos, o en Canadá, llame al **1-800-4-MY-HOME®**.

INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA EL USO DE SU DESHUMIDIFICADOR.



Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños al deshumidificador, deben seguirse estas precauciones de seguridad:

Seguridad

- No coloque el cable de energía cerca de un calentador.
- No utilice un tomacorriente cerca de materiales inflamables o combustibles tales como gasolina, gas propano, disolventes de pintura, etc.
- No desarme ni modifique las piezas o componentes del deshumidificador. Esto puede causar una descarga eléctrica y fallas.
- Conecte apropiadamente el cable de energía.
- No encienda ni apague la unidad conectando o desconectando el enchufe.
- No dañe el cable de energía, ni utilice un cable de energía no especificado.
- No modifique la longitud del cable de energía.
- No comparta el tomacorriente con otros electrodomésticos.
- Siempre conecte el electrodoméstico en un tomacorriente con conexión a tierra. Una unidad que no está conectada a tierra puede causar una descarga eléctrica.
- Desconecte la unidad si emite sonidos extraños, olores o humo.
- No utilice un tomacorriente si está suelto o dañado.
- No opere ni enchufe una unidad con las manos mojadas, o en un ambiente mojado.
- Ventile el área antes de operar el deshumidificador. Revise en busca de gas natural o de la acumulación de otros vapores combustibles.
- No limpie el deshumidificador con agua. El agua puede ingresar en la unidad y degradar el aislamiento, dando como resultado una descarga eléctrica.
- Si entra agua en el producto, apague el interruptor de energía del deshumidificador y luego desconecte la unidad. No conecte la unidad hasta que haya sido inspeccionada por un servicio de reparación autorizado.
- Debido a que el ventilador gira a alta velocidad durante la operación, siempre desconecte el deshumidificador antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza recomendada.
- No bloquee la entrada ni la salida. Esto puede causar que la unidad falle o que funcione de manera deficiente.

- No quite el enchufe del tomacorriente tirando del cable.
- Apagar la unidad cuando no está en uso ahorra energía. Desconecte el deshumidificador cuando no lo esté utilizando por periodos de tiempo prolongados.
- Cuando retire el filtro, tenga en cuenta que algunas partes metálicas pueden tener bordes afilados que pueden causar lesiones.
- No utilice el agua recolectada en la cubeta para beber. No está limpia y puede causar enfermedades.
- No permita que los niños jueguen con este producto.

Consejos

- Auto es el ajuste sugerido para el uso diario típico.
- Asegúrese de que el deshumidificador sea del tamaño correcto para el área que desea deshumidificar. No está diseñado para deshumidificar toda la casa.
- Para una operación apropiada, el deshumidificador sólo debe colocarse sobre un piso nivelado.
- Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas en la habitación. El deshumidificador debe funcionar en un área cerrada para que sea efectivo.
- Para limpiarlo, utilice un trapo suave; no utilice cera, disolventes ni detergentes fuertes, ya que pueden cambiar el color de la unidad, o causar daños a la superficie.
- Asegúrese de reemplazar la cubeta de forma adecuada después de vaciarla para evitar que el agua se acumule en el piso y cause daños a algunos tipos de pisos.
- No coloque una mascota ni una planta donde quede expuesta al flujo directo de aire. Esto podría lesionar a la mascota o a la planta.
- La operación sin el filtro causa fallas en la unidad. Inserte el filtro de forma segura. Límpielo cada dos semanas. (Ver la sección de Cuidado y Mantenimiento en este manual).

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS


OBSERVE TODOS LOS CÓDIGOS Y ORDENANZAS LOCALES.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RETIRE LA PATA DE CONEXIÓN A TIERRA DEL CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA.

SE REQUIERE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 115 VOLTIOS 60Hz, AC ÚNICAMENTE, CON CONEXIÓN A TIERRA Y CON FUSIBLES DE 15A.

Se recomienda un fusible con demora de tiempo o un cortacircuitos con demora de tiempo. Utilice un circuito dedicado que sirva únicamente a este electrodoméstico.



NOTA: Si debe utilizarse un cable de extensión, éste debe ser de un mínimo de 14 AWG, y debe estar clasificado para no menos de 1875 vatios o 20 A.

MÉTODO DE PUESTA A TIERRA RECOMENDADO

Por su seguridad personal, este electrodoméstico debe tener una conexión a tierra. Este electrodoméstico tiene un cable para el suministro de energía con un enchufe con conexión a tierra de 3 patas. Para minimizar un posible riesgo de descarga, el cable debe conectarse en un tomacorriente con conexión a tierra que cumpla con la última edición del Código Nacional Eléctrico y con todos los códigos y ordenanzas locales.

Si no está disponible un tomacorriente de 3 patas, es responsabilidad personal y obligación del cliente hacer que un electricista calificado instale uno.

ADVERTENCIA



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Conecte en un tomacorriente de 3 patas con conexión a tierra.

- No retire la pata de tierra.
- No utilice un adaptador de 2 patas.

Dejar de seguir estas instrucciones puede dar como resultado la muerte, un incendio, o una descarga eléctrica.

INSTALACIÓN DE SU DESHUMIDIFICADOR

- Instale el deshumidificador en un piso nivelado que sea lo suficientemente fuerte como para soportar la unidad con una cubeta llena de agua.
- Para el mejor desempeño, deje al menos 12 a 18 pulgadas de espacio libre en todos los lados de la unidad para una buena circulación del aire.
- Mantenga todas las puertas exteriores, ventanas y otras aberturas cerradas cuando opere el deshumidificador. El aire húmedo exterior aumenta la carga de trabajo de la unidad.
- Para una eficiencia máxima, instale su deshumidificador en un área donde la temperatura no caiga por debajo de 65°F.

- Deje el deshumidificador en posición vertical por 30 minutos antes de encenderlo.

OPERACIÓN DE DESCONGELAMIENTO

El deshumidificador tiene un control integrado de descongelamiento que siente la acumulación de congelación en las bobinas del evaporador.

Durante la descongelación, el compresor se apaga de forma automática; el ventilador continúa funcionando para descongelar las bobinas.

ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN APROPIADA

Utilice el deshumidificador:

- En el sótano, para ayudar a prevenir daños causados por la humedad.
- En la cocina, en la lavandería, en el baño y en las áreas de spa/ejercicio que sean excesivamente húmedas.
- Para evitar daños causados por la humedad en cualquier parte donde se almacenen libros u objetos valiosos.
- Durante la construcción o remodelación para reducir el tiempo de secado de tablarroca y pintura; sin embargo, revise y limpie el filtro con frecuencia.

APAGADO AUTOMÁTICO


- Cuando la cubeta está llena, o cuando la cubeta no se encuentra en la posición apropiada, se enciende la luz de Bucket Full (Cubeta llena) y la unidad se apaga automáticamente.
- Debe ponerse la cubeta en la posición apropiada para que el deshumidificador funcione. La luz se mantendrá encendida y el deshumidificador no funcionará si la cubeta no está en la posición apropiada.
- El deshumidificador se apagará una vez que se alcance el ajuste de humedad deseado, más o menos 5% de Humedad Relativa (HR).




ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD que se encuentran en la página 3 antes de operar este electrodoméstico.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE SU DESHUMIDIFICADOR



PANEL DE CONTROL 55530



ENCENDIDO/APAGADO (1)

Presionar el botón "Power" (Encendido) una vez enciende el deshumidificador, y presionarlo nuevamente apaga el deshumidificador.

Ajustes (2)

Presione esta tecla para pasar a través de los ajustes del panel de control de Humedad a Temporizador del Ciclo y a Arranque Demorado. Las luces indicadoras mostrarán el ajuste en el que usted se encuentra.

Humedad (9)

Cuando se enciende la unidad, el panel de control pasará por defecto al ajuste de Humedad.

También puede utilizar la tecla "Settings" (Ajustes) para entrar al ajuste de Humedad. En esta posición usted puede seleccionar manualmente el nivel de humedad deseado presionando las teclas con las flechas Arriba o Abajo (4/5). Los valores de humedad cambian en incrementos del 5%, que van desde el 35% hasta el 70%. El ajuste de humedad se muestra en la **ventana (8)**. Presionar la tecla de la flecha hacia abajo cuando el valor que se muestra es 35% hará que la unidad funcione de manera continua.

En operación continua, se mostrará la palabra "**Lo**" (**Bajo**) en la **ventana (8)**. Para dejar la operación continua, presione la flecha hacia arriba, o presione la tecla "Settings" para cambiar el ajuste en el panel de control.

Temporizador de ciclo (10)

En esta configuración, la unidad funcionará por 3, 6, o 12 horas, luego se apagará por 3, 6, o 12 horas. El tiempo del ciclo puede ajustarse presionando repetidamente las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo (4/5) para ajustar el tiempo de operación para 3, 6, o 12 horas. El temporizador del ciclo continuará hasta que usted cambie la configuración o apague la unidad.

Arranque demorado (11)

Puede programarse la unidad para encenderse luego de un tiempo de demora deseado presionando las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo (4/5). El tiempo puede ajustarse en incrementos de una hora que van desde 1 hasta 12 horas. El tiempo de demora se mostrará en la **ventana (8)** y comenzará a contar hacia abajo hasta la hora de arranque en incrementos de 1 hora.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR (3)

Presione "Fan Speed" (Velocidad del ventilador) para cambiar entre la velocidad Baja y Alta del ventilador. La velocidad se mostrará en el **INDICADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR (6)**.


INDICADOR DE CUBETA LLENA (7).

Cuando la cubeta de recolección está llena, se encenderá el indicador "BUCKET FULL" (CUBETA LLENA) (7). El deshumidificador no funcionará hasta que la cubeta esté vacía.

IMPORTANTE:

Cuando la unidad se apaga y vuelve a encenderse, o cuando hay una falla de energía temporal y esta regresa, la unidad reanudará la operación en la misma configuración en que se encontraba previamente.

PANEL DE CONTROL 55550/55570



ENCENDIDO/APAGADO (1)

Presionar el botón "Power" (Encendido) una vez enciende el deshumidificador, y presionarlo nuevamente apaga el deshumidificador.

Ajustes (2)

Presione esta tecla para pasar a través de los ajustes del panel de control de Auto a Humedad a Temporizador del Ciclo y a Arranque Demorado. Las luces indicadoras mostrarán el ajuste en el que usted se encuentra.

Auto (9)

Cuando se enciende la unidad por primera vez, el panel de control pasará por defecto al ajuste Auto. La siguiente vez que se enciende la unidad, el panel de control pasará por defecto al último modo en el cual se encontraba antes de apagar. También puede utilizar la tecla "Settings" para entrar al ajuste **AUTO (9)** y el valor de "50%" de humedad se mostrarán en la **ventana (8)**.

En esta configuración, la Humedad Relativa (HR) se ajusta automáticamente a 50%. Debido a que las temperaturas más bajas usualmente se correlacionan con niveles de humedad más bajos, la unidad no funcionará frecuentemente. A temperaturas más altas, es normal tener una humedad más alta, de manera que la unidad funcionará con mayor frecuencia.

Humedad (10)

En esta posición usted puede seleccionar manualmente el nivel de humedad deseado presionando las teclas con las flechas Arriba o Abajo (4/5). Los valores de humedad cambian en incrementos del 5%, que van desde el 35% hasta el 70%. El ajuste de humedad se muestra en la **ventana (8)**. Presionar la tecla de la flecha hacia abajo cuando el valor que se muestra es 35% hará que la unidad funcione de manera continua. En operación continua, se mostrará la palabra "**Lo**" (**Bajo**) en la **ventana (8)**. Para dejar la operación continua, presione la flecha hacia arriba, o presione la tecla "Settings" para cambiar el ajuste en el panel de control.

Temporizador de ciclo (11)

En esta configuración, la unidad funcionará por 3, 6, o 12 horas, luego se apagará por 3, 6, o 12 horas. El tiempo del ciclo puede ajustarse presionando repetidamente las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo (4/5) para ajustar el tiempo de operación para 3, 6, o 12 horas. El temporizador del ciclo continuará hasta que usted cambie la configuración o apague la unidad.

Arranque demorado (12)

Puede programarse la unidad para encenderse luego del tiempo de demora deseado presionando las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo (4/5). El tiempo puede ajustarse en incrementos de una hora que van desde 1 hasta 12 horas. El tiempo de demora se mostrará en la **ventana (8)** y comenzará a contar hacia abajo hasta la hora de arranque en incrementos de 1 hora.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR (3)

Presione "Fan Speed" (Velocidad del ventilador) para cambiar entre la velocidad Auto, Baja y Alta del ventilador. La velocidad se mostrará en el **INDICADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR (6)**. Cuando se selecciona **AUTO**, la unidad ajustará la velocidad del ventilador según el nivel de humedad.

INDICADOR DE CUBETA LLENA (7)

Cuando la cubeta de recolección está llena, se encenderá el indicador "BUCKET FULL" (CUBETA LLENA) (7). El deshumidificador no funcionará hasta que la cubeta esté vacía.

IMPORTANTE:



Cuando la unidad se apaga y vuelve a encenderse, o cuando hay una falla de energía temporal y esta regresa, la unidad reanudará la operación en la misma configuración en que se encontraba previamente.

OPCIONES DE ELIMINACIÓN DEL AGUA

OPCIÓN 1 VACIADO MANUAL

1. Saque la cubeta, tomándola de las asas laterales.
2. Transporte la cubeta tomándola del asa interior.
3. Después de vaciar la cubeta, vuelva a colocarla en el deshumidificador.

NOTA: El deshumidificador no funcionará cuando la luz de "BUCKET FULL" (CUBETA LLENA) esté encendida, o cuando la cubeta no esté colocada apropiadamente en la unidad.



OPCIÓN 2, MANGUERA DE DRENAJE POR GRAVEDAD (No se suministra la manguera)

1. Retire la tapa "GRAVITY DRAIN" (DRENAJE POR GRAVEDAD). (Fig.1)
2. Arme el CONECTOR DE DRENAJE al deshumidificador girándolo en el sentido de las manecillas del reloj. (Fig.2)
3. Luego, conecte una manguera de drenaje estándar al conector del drenaje girándola en el sentido de las manecillas del reloj. (Fig.3)




Fig.1




Fig.2




Fig.3

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

- Desconecte el cable de electricidad del tomacorriente antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5


LIMPIEZA DE LA PARRILLA FRONTAL Y DEL FILTRO DE AIRE

1. Saque la cubeta de la unidad. El filtro de aire está ubicado detrás de la parrilla frontal. (Fig.1)
2. Tire del filtro hacia abajo y hacia afuera de la unidad hasta que haya salido completamente. (Fig.2)
3. Lave el filtro con detergente suave. Enjuague bien. Seque al aire lejos de la luz directa del sol. (Fig.3)
4. La parrilla frontal puede limpiarse utilizando una aspiradora o un cepillo suave para retirar el polvo. (Fig.4)
5. Después de la limpieza, ensamble el filtro de aire a la parrilla frontal. (Fig.5)

NOTA: Revise su filtro periódicamente para garantizar una operación apropiada.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Limpie el exterior utilizando un cepillo suave o una toalla seca. No atomice agua directamente sobre el exterior.



LIMPIEZA DE LA CUBETA

Saque la cubeta de la unidad. Levante la tapa de la cubeta. (Fig.1) Limpie el interior de la cubeta según sea necesario. (Fig.2)

Después de la limpieza, vuelva a poner la tapa de la cubeta y deslice la cubeta dentro de la unidad. (Fig.3) Revise el interruptor del flotador para asegurarse de que no esté obstruido. Se requiere que la cubeta y el interruptor del flotador estén en la posición apropiada para encender el deshumidificador.




Fig.1




Fig.2




Fig.3


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Antes de solicitar servicios, pruebe las sugerencias a continuación para ver si puede solucionar su problema sin ayuda externa.

PROBLEMAS	PUNTO DE VERIFICACIÓN	SOLUCIONES
El deshumidificador no funciona cuando se presiona el botón "POWER ON" (ENCENDIDO).	¿El cable de energía está conectado en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 patas? ¿La luz "BUCKET FULL" (CUBETA LLENA) está encendida? ¿La luz "BUCKET FULL" (CUBETA LLENA) aparece después de vaciar la cubeta de agua?	Conecte el cable de energía de forma segura en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 patas. Desocupe la cubeta de agua y vuelva a instalarla. Revise el interruptor del flotador y asegúrese de que esté libre y no esté obstruido.
El deshumidificador está funcionando, pero la unidad no está sacando agua.	¿El compresor está funcionando al igual que el ventilador?	La unidad puede estar en modo de descongelación. El ventilador está funcionando, pero no así el compresor. La unidad regresará a humidificación de forma automática. Si tanto el compresor como el ventilador están funcionando, pero el aire que se descarga del deshumidificador no está al menos a 13 grados por encima de la temperatura ambiente, puede haber una falla en el sistema sellado. Entonces, se requiere un servicio.
Ruidos fuertes y/o vibración durante la operación.	¿La unidad está sobre una superficie nivelada?	Mueva la unidad a una superficie nivelada.
Sonidos.	Sonido parecido a agua que fluye durante y después de la operación. Hace un sonido metálico.	Este es el sonido normal del refrigerante fluyendo a través de las bobinas. Sonido normal de la expansión y la contracción causadas por los cambios de temperatura.
El deshumidificador no está funcionando de manera eficiente	¿El filtro y la parrilla están sucios? ¿La temperatura interior está por debajo de 65°F?	Limpie la PARRILLA FRONTAL y el FILTRO DE AIRE. Aunque la unidad deshumidificará a temperaturas por debajo de 65 grados, existe un potencial de que se desarrolle escarcha, lo cual puede inhibir la eficiencia de la unidad.
La unidad está descargando aire caliente.		Normal: El compresor y el motor eléctrico emiten una pequeña cantidad de calor.
El agua no drena a través de la manguera.	Revise el CONECTOR DE DRENAJE. ¿Está instalado de forma correcta? Revise la manguera de drenaje en busca de dobleces u obstrucciones.	Vuelva a instalar la manguera de drenaje según este manual. Aplane la manguera o retire el bloqueo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Clasificación	Especificación			Comentario
Modelo	55530	55550	55570	
Suministro de energía	AC 115V/60Hz	AC 115V/60Hz	AC 115V/60Hz	
Requerimientos de potencia	5.4 A, 520 W	4.5 A, 480 W	6.7 A, 710 W	
Remoción de humedad	35 Pintas (16.6 litros)	50 Pintas (23.6 litros)	70 Pintas (33.1 litros)	
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
Refrigerante	R-410a 8.47 OZ (240 g)	R-410a 10.22 OZ (290 g)	R-410a 11.99 OZ (340 g)	
Configuración de humedad	"LO" (BAJO), 35-70%	"LO" (BAJO), 35-70%	"LO" (BAJO), 35-70%	
Temporizador del ciclo	3, 6, 12 horas	3, 6, 12 horas	3, 6, 12 horas	
Tiempo de demora	1-12 horas	1-12 horas	1-12 horas	Incrementos de 1 hora
Modos del motor del ventilador	Alto, Bajo	Auto, Alto, Bajo	Auto, Alto, Bajo	
Temperatura de operación	36°F-99°F	36°F-99°F	36°F-99°F	
Dimensiones	13.0X20.8X9.5 pulg.	14.6X23.03X12.5pulg.	14.6X23.03X12.5pulg.	
	330X528X241 mm	370X585X318 mm	370X585X318 mm	
Peso neto	30.53 lbs (13.85 Kg)	40.30 lbs (18.28 Kg)	43.63 lbs (19.79 Kg)	
Capacidad de la cubeta	10.5 Pintas (5.0 litros)	19.2 Pintas (9.1 litros)	19.2 Pintas (9.1 litros)	





Kenmore®

For Sears Home Services in-home repair
of all Kenmore major appliances.
For the replacement parts, accessories and
Use & Care Guides that you need to do-it-yourself.
For professional installation of major home appliances
and items like air conditioners and water heaters.

1-844-553-6667

www.kenmore.com

In Canada 1-800-469-4663

www.sears.ca

Call anytime for the location of your nearest
Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

1-800-469-4663 (Canada)

To purchase a protection agreement on a serviceable product:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

www.kenmore.com

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® Registered Trademark / TM Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries
® Marca Registrada / TM Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC in otros países
^{MC} Marque de commerce / ^{MD} Marque déposée de Sears Brands, LLC