
Assembly Instructions

CRAFTSMAN®

DECK BOX

Assembled exterior dimensions
4'4" W x 2'2 ½" D x 1'10 ¾"H

Model No.
65323



Español pg.13
0361281

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

BEFORE YOU BEGIN...

- **Read instructions thoroughly prior to assembly.**
  This kit contains parts that can be damaged if assembled incorrectly or in the wrong sequence.
- **Please follow instructions.**
  Craftsman is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.
- **Check for all parts before you begin assembly.**
  Using the provided parts check list, verify that you have all the parts required to assemble your deck box.

CARE INSTRUCTIONS

- Your product is made of materials that will withstand outdoor use. Exposure to the elements (such as dust, plant and animal life, moisture and sunlight) encourages moss, algae, and mold to grow on outdoor items. To maintain the look of your product, we recommend cleaning it each year with mild soap and water. DO NOT use bleach, ammonia, or other caustic cleaners, and DO NOT use stiff bristle brushes. Failure to perform annual cleaning could result in permanent staining of the plastic. This is not a manufacturing defect and is not covered under warranty.

⚠ CAUTION

- **DO NOT** use a torque wrench or hand drill to tighten provided Easy bolts. Use Easy Bolt Easy Driver tool (provided) ONLY.
- Not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
- Exercise caution when storing chemicals.
- Not intended for usage by children.
- This is not a toy box.
- To avoid risk of suffocation, do not allow children to play inside container.
- This product may become susceptible to impact damage in freezing temperatures.
- **DO NOT** store near excessive heat.
- Exercise caution when moving fully loaded product. This product is not intended for transporting heavy objects. Use as a stationary storage device only.
- **DO NOT** stand on lid.


PRODUCTS AND REPLACEMENT PARTS

To purchase replacement parts call.




1-855-239-0261

TOOLS NEEDED FOR INSTALLATION




INCLUDED IN KIT:




Easy Bolt Easy Driver "Easy Driver"

PARTS – WALLS AND FLOOR




HARDWARE

0480318 – Hardware bag



Easy bolt 7/8"
x9



*Easy bolt easy driver


0480365B –Hardware bag



.625" Truss head screw
Extra screws are provided.



x4




x4

0480369B –Hardware bag




1/4" X 20 Nut
X4




Metal Ball Stud Nut
X4

0440736 – Hardware bag




0510679 – Hardware bag



*Gas shock
x2


Hardware shown at actual size (*Unless otherwise noted.) Extra hardware provided. Not all are used.

ASSEMBLY




Align tabs on bottom of back panel (D) with slots on bottom panel (A). "Back" is engraved on floor panel. Lower panel into slot and lock in place by sliding panel toward right rear.

Note: *Use a rubber mallet to "push" back panel (D) into locked position.*




Flex corners back and forth several times. Lower side panel (C) into position.

Assembly – Continued




Secure panels with two easy bolts (AA). **DO NOT** use torque wrench. Use easy bolt easy driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush when fully seated. **DO NOT** over tighten easy bolts.

Note: *You may hear a click when easy bolt has been tightened completely.*




Repeat Steps 2 and 3 for remaining side panel (C).

Assembly – Continued



Align tabs on bottom of front panel (B) with slots on bottom panel. "Front" is engraved on floor panel. Lower panel into slot and lock in place by sliding panel toward right front.


Note: *Use a rubber mallet to "push" front panel (B) into locked position.*




Secure panels with 4 easy bolts (AA) on each side.
DO NOT use torque wrench. Use easy bolt easy driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush when fully seated.
DO NOT over tighten easy bolts.

Note: *You may hear a click when easy bolt has been tightened completely.*

Assembly – Continued




Attach lid support bracket (DD) to lid panel (E) using nine screws (BB).




Before attaching hinge (KK), attach Metal Ball Stud (HH) to hinge using one nut (JJ).

Assembly – Continued




Attach hinge (KK) to left side channel on lid (E) using five screws (BB). Use force when starting to drive screws. Once the screw pierces the plastic it will drive easier. Repeat for right hinge (EE).




Install left hinge (KK), and right hinge assembly (EE) to side and rear panels (C) and (D).


Assembly – Continued



Attach Metal Ball Stud (HH) to side panel and secure using nut (JJ). Attach hinge (KK) to side panel using two screws (LL) and two nuts (MM). Repeat for right hinge (EE).



Attach Gas Shock (GG) to Metal Ball Studs (HH) by pushing until you hear a "snap". Repeat other side.



With lid closed, attach a 5/16" lock (not provided) to lock hasp to properly secure deck box.

CRAFTSMAN TEN YEAR LIMITED WARRANTY

CRAFTSMAN 10 YEAR LIMITED WARRANTY

FOR TEN YEARS from the date of purchase, this product is warranted against defects in material and workmanship when product is installed, operated and maintained according to all supplied instructions. With proof of purchase, a defective part will be replaced free of charge.

For warranty coverage details to obtain free part replacement, call the following toll-free number: 1-855-239-0261.

This warranty does not cover surface paint loss, discoloration or superficial fractures, which are conditions that can be the result of normal use, accident or improper maintenance.

This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through misuse, abuse, accident, neglect, modification, mishandling or acts of nature.

This warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be part replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to ten years or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

ANTES DE COMENZAR...

- **Lea completamente las instrucciones antes de iniciar el armado.**
  Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente o en la secuencia equivocada.
- **Siga las instrucciones.**
  Craftsman no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.
- **Verifique que tenga todas las piezas antes de comenzar el armado.**
  Use la lista de control de piezas de la página asegúrese de tener todas las piezas necesarias para armar su arcón de terraza.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Este producto está hecho con materiales que soportan las condiciones de uso en exteriores. La exposición a los elementos (polvo, plantas, animales, humedad y rayos solares) produce la formación de musgo, algas y moho en los artículos que se dejan en exteriores. Para mantener la buena apariencia del producto, recomendamos limpiarlo anualmente con agua y jabón suave. NO use lejía, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos, y NO use cepillos de cerdas duras. El no llevar a cabo una limpieza anual puede causar manchas permanentes en el plástico. Ello no es un defecto de fabricación y no está cubierto por la garantía.

⚠ PRECAUCIÓN

- **NO** use llave de torsión ni destornillador manual para apretar los pernos "Easy Bolt" provistos. Use SOLAMENTE la herramienta "Easy Driver" 010210410 para los pernos "Easy Bolt" (provista).
- No ha sido diseñado para almacenar productos químicos cáusticos o inflamables.
- Tenga cuidado cuando lo use para guardar productos químicos.
- No ha sido diseñado para ser usado por niños.
- No es una caja para guardar juguetes.
- Para evitar el riesgo de asfixia, no permita que los niños jueguen dentro del contenedor.
- Este producto puede ser susceptible a daños por impacto en temperaturas de congelación.
- **NO LO** guarde cerca de fuentes de calor excesivo.
- Tenga cuidado si lo mueve cuando está totalmente lleno. Este producto no ha sido diseñado para transportar objetos pesados. Úselo solo como unidad de almacenamiento fijo.
- **NO SE** pare sobre la tapa.


PRODUCTOS Y PIEZAS DE REPUESTO

Si desea comprar piezas de repuesto llame al:




1-855-239-0261

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN




INCLUIDA EN EL KIT




Herramienta "Easy Driver" para pernos "Easy Bolt"

PIEZAS – PAREDES Y PISO




ELEMENTOS DE FIJACIÓN

0480318
Bolsa de tornillería



Easy Bolt de 7/8 pulg.
x9



*Herramienta Easy Driver
para pernos Easy Bolt


0480365B
Bolsa de tornillería



Perno de cabeza segmentada de 0,625 pulg.
Extra screws are provided.



x4




x4

0480369B
Bolsa de tornillería




Tuerca de tope de 1/4 pulg.
X4




Perno con bola de metal
X4

0440736
Bolsa de tornillería




0510679
Bolsa de tornillería



*Amortiguador de gas
x2


Hardware shown at actual size (*Unless otherwise noted.) Extra hardware provided. Not all are used.
Quincaillerie illustrée à la taille réelle (*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. Toute la quincaillerie ne doit pas être utilisée.
Los accesorios se muestran en tamaño real (*salvo indicación en contrario.) Se incluyen elementos de fijación adicionales. No se usan todos.

Armado del cobertizo – Paredes/Continuación




Alinee las lengüetas en la parte inferior del panel trasero (D) con las ranuras a lo largo del panel inferior (A). En el panel del piso puede verse grabada la palabra “Back” (atrás). Introduzca el panel dentro de la ranura y trábelo haciendo deslizar el panel hacia la parte trasera derecha.

Nota: *use un martillo de caucho para “empujar” el panel trasero (D) en la posición en que quede fijo.*




Esquinas Flex de ida y vuelta varias veces. Introduzca el panel lateral inferior (C) en la posición correcta.

Armado del cobertizo – Paredes/Continuación




Asegure los paneles con dos pernos “Easy Bolt” (AA). **NO** use una llave de torsión. Use la herramienta “Easy Driver” para pernos “Easy Bolt” y apriete manualmente. La cabeza del perno “Easy Bolt” estará al ras cuando esté completamente asentado. **NO** apriete demasiado los pernos “Easy Bolt”.

Nota: *puede escuchar un chasquido cuando el perno “Easy Bolt” esté completamente apretado.*




Repita los pasos 2 y 3 con el panel lateral restante (C).

Armado del cobertizo – Paredes/Continuación



Alinee las lengüetas en la parte inferior del panel delantero (B) con las ranuras a lo largo del panel inferior. En el panel del piso aparece grabada la palabra "Front" (frente). Introduzca el panel dentro de la ranura y trábelo haciendo deslizar el panel hacia el lado delantero derecho.


Nota: *use un martillo de caucho para "empujar" el panel delantero (B) en la posición en que quede fijo.*




Asegure los paneles con quatro pernos "Easy Bolt" (AA) en cada lado. **NO** use una llave de torsión. Use la herramienta "Easy Driver" para pernos "Easy Bolt" y apriete manualmente. La cabeza del perno "Easy Bolt" estará al ras cuando esté completamente asentado. **NO** apriete demasiado los pernos "Easy Bolt".

Nota: *puede escuchar un chasquido cuando el perno "Easy Bolt" esté completamente apretado.*

Armado del cobertizo – Paredes/Continuación




Instale el soporte de refuerzo de la tapa (DD) al panel de la tapa (E) con ocho tornillos (BB).




Antes de instalar la bisagra (KK), instale el perno con bola de metal (HH) a la bisagra con una tuerca (JJ).

Armado del cobertizo – Paredes/Continuación




Instale la bisagra (KK) en el canal del lado izquierdo de la tapa (E) con cinco tornillos (BB). Use fuerza al empezar a colocar los tornillos. Después que el tornillo penetre el plástico entrará más fácilmente. Repita el procedimiento con la bisagra derecha (EE).




Instale la bisagra izquierda (KK), y el ensamble de la bisagra central (EE) en los paneles laterales y traseros (C) y assembly (EE) to side and rear panels (C) and (D).


ARMADO DEL COBERTIZO–PUERTAS



Instale el perno de bola de metal (HH) al panel lateral y asegúrelo con una tuerca (JJ). Instale la bisagra (KK) al panel lateral con dos tornillos (LL) y dos tuercas (MM). Repita el procedimiento con la bisagra derecha (EE).



Instale el amortiguador de gas (GG) a los pernos conbola de metal (HH) empujando hasta que escuche unchasquido.



Con la tapa cerrada, fije el cierre de 0,79 cm (5/16 pulg.) (no incluido) al pasador de cierre para asegurar el arcón de terraza adecuadamente.

GARANTÍA LIMITADA DE DIEZ AÑOS DE CRAFTSMAN

Este producto está garantizado POR DIEZ AÑOS contra defectos de materiales y mano de obra siempre que su instalación, operación y mantenimiento se realicen de acuerdo a todas las instrucciones suministradas. Una pieza defectuosa se reemplazará sin costo alguno si se presenta el comprobante de compra.

Para obtener más información acerca de la cobertura de la garantía respecto a la obtención de piezas de repuesto sin costo, llame gratis al número siguiente: 1-855-239-0261.

Esta garantía no cubre la pérdida de la pintura de recubrimiento, el descoloramiento, ni fracturas superficiales, que son condiciones que pueden ser el resultado del uso normal, accidentes o mantenimiento inadecuado.

Esta garantía no aplica a un producto dañado o afectado debido a uso inadecuado, abuso, accidente, negligencia, modificación, mal uso o desastres naturales.

Esta garantía se anulará si este producto se usa para proporcionar servicios comerciales o si se alquila a otra persona.

Declaración acerca de las garantía implícitas; limitación de recursos legales

El recurso legal único y exclusivo del cliente de acuerdo a esta garantía limitada será el reemplazo de piezas como se indica en la presente. Las garantías implícitas, incluso las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, están limitadas a diez años o al período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, ni la limitación del período que pueden durar las garantías implícitas. Por lo tanto estas limitaciones o exclusiones quizás no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179