



All products are trademarks of Nostalgia Products Group, LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2013 Nostalgia Products Group, LLC.

www.nostalgiaelectrics.com

(rev. 01/10/14)



CRF170COKE

1.7 Cubic Foot Refrigerator
Refrigerador de 1,7 pies cúbicos
Réfrigérateur 48 litres (1,7 pied cube)

Instruction Manual
Manual de instrucciones
Manuel d'utilisation

Make every day a party!
Visit www.nostalgiaelectrics.com for more fun products.

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	5
PARTS & ASSEMBLY	6
HOW TO OPERATE	7
HELPFUL TIPS.	8
CLEANING & MAINTENANCE	9
RETURNS & WARRANTY	10

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

- Appliance Specifications:**
- 115 Volts, 60 Hertz
 - 60 Watts, 1.35 A
 - 1.7 Cubic Feet
 - Refrigerant R134a
 - ETL Approved

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse appliance in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER leave appliance unattended while in use.
5. NEVER place anything other than foods and beverages in the appliance.
6. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
7. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
8. Keep out of reach of children.
9. This appliance is NOT A TOY.
10. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
11. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. This appliance is not intended for use by children, cognitively, or physically challenged individuals, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Refrigerator must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See Parts & Assembly section.
7. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
10. DO NOT use outdoors.
11. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving this appliance.
13. DO NOT use the appliance for other than its intended use.

14. Check appliance for presence of foreign objects prior to use.
15.  NEVER put anything living into the refrigerator for risk of severe injury or death.
16. DO NOT cover or block any ventilation openings on the appliance.
17. DO NOT use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
18. DO NOT damage the refrigerant circuit.
19. DO NOT continuously open and close the refrigerator and freezer door during normal use. Keep the internal temperature as high as you can to reduce energy consumption.
20. Keep the drawers, stabilizing rods and shelves consistent with their original placement in the refrigerator.
21. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
22. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
23. DO NOT let cord hang over the edge of a table or countertop.
24. DO NOT use an adapter plug or extension cord.
25. This appliance has a three-pronged plug. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into an outlet only one way. Do not modify the plug in any way. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet.
26. The circuitry for the refrigerator must be isolated. The area of cross section of wire must be larger than .75mm². The power plug should have its own socket, as an adapter may cause the socket to overheat.
27. The voltage and frequency of this product should be 115V, 60Hz. Contact an authorized service technician if the wire is damaged.
28. DO NOT interrupt the power by pulling the power supply cord and/or pulling the power plug out of its socket directly.
29. NEVER unplug refrigerator by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
30. DO NOT damage the refrigerant circuit.
31. All maintenance on this unit should be done by an authorized repair technician.
32. DO NOT put bottled beverages in the freezer, as they may break and/or explode.
33.  DO NOT put sealed containers of hot sauces, soups and foods into the refrigerator without cooling off first. Hot sauces, soups and foods placed into the refrigerator will grow bacteria and can cause food poisoning.
34.  DO NOT store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. This appliance is intended for household use and similar uses such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses and by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments
 - Catering and similar non-retail applications

35.  **DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT!** Before you throw away your old refrigerator or freezer, **TAKE OFF THE DOORS!** Leave the shelves and drawers in a place so that children may not easily climb inside.
36. DO NOT dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately, for special treatment, is necessary.
37. It is best to not store objects on top of this appliance which are magnetic, heavy or filled with water or other liquids. Electronic components may not work if water gets inside of this appliance. Do not store valuable objects, objects that are adversely affected by temperature or serum, bacterin, etc. inside or on top of the appliance.
38.  **SPECIAL SAFETY NOTICE:**
- If gas leaks from its container, don't pull the plug out or in, as it may cause sparks or fire.
 - Don't splash water on the back of the appliance, as it may cause malfunction or electric shock.
 - Don't store flammable materials such as ether, benzene, gas and glue in the refrigerator.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the 1.7 CUBIC FOOT REFRIGERATOR from Nostalgia Electrics™! This compact refrigerator-freezer allows you to keep your favorite foods and beverages chilled and on hand. The Coca-Cola® logo and design elements will complement any room, including home offices, home theaters, dorm rooms and more!

Features include:

- 1.7 cu. ft. capacity
- Adjustable thermostat
- 2-Liter bottle door storage
- Freezer compartment
- Coated wire slide-out shelf
- 2 Leveling legs

PARTS & ASSEMBLY

Your refrigerator is fully assembled. Before using, remove all packing materials from inside the refrigerator. Check the refrigerator for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose door hinges and latches and dents inside the refrigerator or on the door. If there is any damage, DO NOT use the refrigerator. Return damaged item to the store where it was purchased.

PARTS



1. Freezer Compartment
2. Temperature Control Knob (at back of unit)
3. Drip Tray
4. Food Rack
5. Bottle Rack

HOW TO OPERATE

Before first use, remove all adhesive tape from the drawers, shelves and trays. Clean the refrigerator thoroughly by wiping the outside with a soft, dry cloth and the interior with a clean, damp cloth.

Allow the unit to stand upright for 4 hours prior to plugging in. This will reduce the possibility of the cooling system malfunctioning due to improper handling.

INSTALLATION

1. The refrigerator should be placed on a completely flat surface. Allow 1 foot of space on each side of the refrigerator and between the refrigerator and the wall. Also allow at least 8 inches of space between the top of the refrigerator and the ceiling.
2. Choose a location for your refrigerator that is not exposed to sunlight, high temperature or humidity, as humidity may stain and damage the refrigerator. The refrigerator is not designed to be installed in an outside area, such as a garage or a porch. Ambient temperatures of below 50°F or above 89°F will hinder the performance of this appliance.
3. The appliance can be adjusted by rolling the two legs in the bottom front of the refrigerator if it becomes unstable. Raise the refrigerator by rolling the two legs clockwise.
4. The surface of the location where the refrigerator is installed should be firm and flat. If refrigerator is not secured in a proper location, noise and vibration may occur. The noise may be increased if the floor is not firm. If you have to position the refrigerator on a carpeted floor, place a sheet underneath the refrigerator to prevent heat emissions from ruining the carpet.
5. Make sure that legs are pressed firmly into the floor and allow the refrigerator to lean backward slightly so that the doors remain closed.
6. Insert the power supply cord into the socket.
7. The temperature of the refrigerator is controlled manually by the knob. Turn the knob to "COLD" for normal use. Turn to "COLD - COLDEST" if a lower interior temperature is required. Turn to "COLD - COOL" to set the temperature higher.

NOTE: If you unplug the refrigerator, wait 3-5 minutes before restarting. The unit may fail to operate properly if restarted too quickly.

PLACEMENT OF FOOD

1. There should always be some space between items inside for air circulation.
2. Food should be kept in sealed containers to avoid becoming dry, spoiled or creating odors in the refrigerator.
3. Hot food should be cooled down before placing into the appliance. Otherwise, bacteria will grow in food.
4. Reducing the frequency of opening the doors can lower the electronic consumption.
5. If unit fails to cool properly, dispose of spoiled food immediately.

NOTE: Do not use any electronic equipment inside the appliance.

ADJUSTING TEMPERATURE

The temperature of the refrigerator is controlled manually by the knob. Turn the knob to "COLD" for normal use. Turn to "COLD - COLDEST" if a lower interior temperature is required. Turn to "COLD - COOL" to set the temperature higher.

PACKING AND MOVING

Save packing materials if possible and remember how materials are packed in the box. Repack refrigerator and accessories carefully.

DO NOT lift or pull the doors or door handles during transportation.

When moving, do not tilt appliance more than 45 degrees. Be very careful not to bump the refrigerator into anything.

HELPFUL TIPS

The refrigerator does not work.

- It may not be properly connected to the power supply, or the voltage may be too low.

The refrigerator does not work as efficiently as expected.

- It may be caused by heavy frost, the temperature setting being too warm, or by frequently opening and closing the door.

It makes strange noises.

- The noises may be caused by the refrigerator not being stabilized. Make sure that the surface that the refrigerator is on is flat and firm. Noise can also be caused by resonance between the refrigerator and objects near it.

The compressor keeps working for a long period of time.

- The temperature may be too high. This can also be caused by the frequent opening and closing of the doors, or by the door being left open. Try moving the temperature setting between "COLD - COOL".

The inside of the refrigerator has a bad odor.

- Food with a strong odor should be packed in tightly closed containers before storing in the refrigerator or freezer. Make sure to regularly clean out your refrigerator and make sure that you do not leave spoiled food in the refrigerator.

Water is leaking from the bottom of the refrigerator.

- The drain tube is probably jammed. Contact a qualified technician to repair it.

Heavy frost occurs in the back of the appliance.

- Putting humid or hot food into the refrigerator or freezer may cause this problem. Or it may be caused by a lot of moisture in the environment.

DO NOT remove insulation from tubing in the back of your refrigerator.

Energy Saving Tips

- Keep the refrigerator door closed as much as possible, particularly in warm or humid conditions.
- Maintain adequate ventilation around the back and sides of the unit.
- Maintain a thermostat setting of "COLD" under normal use.
- Allow warm food to cool to room temperature before placing in the refrigerator.
- Excessive ice build-up will increase energy consumption. Defrost the unit when ice/frost is ¼" thick.

NOTE: DO NOT place objects on top of the refrigerator that are magnetic, heavy or filled with water. Electronic components may not work properly if water gets inside. DO NOT store valuables or objects sensitive to temperature inside the refrigerator or freezer.

CLEANING & MAINTENANCE

To prolong the life of your refrigerator, please follow these simple instructions for maintenance. This appliance should be maintained and cleaned frequently. For your safety, pull plug from socket before cleaning. DO NOT use harsh, abrasive cleaners, heavy-duty cleaners or solvents on any surface.

- **Interior Maintenance**
Clean the interior of the appliance with clean, soapy water. Wipe dry with a non-abrasive cloth or towel.
- **Outer Maintenance**
Wipe outside of refrigerator with a dry, non-abrasive cloth or towel.
- **Door Gasket**
It is easy to damage the door gaskets with oil, sauce, etc. Be very careful when cleaning.

DEFROSTING

Heavy frost will effect the efficiency and performance of the refrigerator and can create increased energy consumption. If the frost inside of the freezer gets as thick as ¼ inch, you must defrost the refrigerator. Follow these steps to defrost the freezer:

1. Remove all food from the refrigerator and freezer.
2. Uninstall the drawers and shelves.
3. Unplug the power supply cord.
4. Open the doors and wait for the appliance to thaw completely.
5. Clean up the water with dry towels. Replace all parts, plug in and return thermostat dial to desired setting.

NOTE: DO NOT use any other equipment or method to force the defrost process. It may ruin the cooling system. DO NOT use sharp instruments to scrape off the ice/frost.

DISCONNECTING THE APPLIANCE

After a power failure the refrigerator can keep food cool for several hours if doors are kept shut.

If the power fails, do not put additional food into the refrigerator or open the doors.

If you plan to have your power shut off for an extended period of time, make sure to remove all perishable food from the refrigerator or freezer first.

If you stop use of your refrigerator for an extended period of time, unplug the appliance from the outlet.

Always wait at least five minutes after unplugging the power supply cord before plugging it back in.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

1.7 CUBIC FOOT REFRIGERATOR / CRF170COKE

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaelectrics.com.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

For more information, visit us online at www.nostalgiaelectrics.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

¡Convierta todos los días en una fietsa!
Visite www.nostalgiaelectrics.com para ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	12
MEDIDAS IMPORTANTES	12
INTRODUCCIÓN	14
PARTES Y ENSAMBLAJE	15
CÓMO FUNCIONA.	16
CONSEJOS ÚTILES.	17
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	18
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	19

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le previene de peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán anteceditos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:

115 Volts, 60 Hertz

60 W, 1,3 A

1,7 pies cúbicos

Refrigerante R134a

Aprobado por la ETL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA sumerja la unidad en agua.
2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
3. NUNCA use una esponja o paño abrasivo en el aparato.
4. NUNCA deje el aparato sin supervisar mientras está en uso.
5. NUNCA coloque nada que no sea un alimento o bebida en el electrodoméstico.
6. Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación cuando no la vaya a utilizar y mientras la limpia.
7. NO utilice esta unidad con un enchufe o cable dañado, ni en caso de que no funcione correctamente.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.
9. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
10. Esta unidad no debe ser utilizada por personas con capacidad cognitiva reducida ni por niños.
11. Es necesario supervisar a los niños cuando están cerca de la unidad para asegurar que no jueguen con ella.

MEDIDAS IMPORTANTES

Es necesario seguir determinadas precauciones de seguridad a la hora de utilizar aparatos eléctricos, incluyendo lo siguiente:

1. **Lea todas las instrucciones antes de manejar este equipo.**
2. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni cualquier parte de esta unidad en agua u otros líquidos.
3. Es necesario vigilar de cerca la unidad cuando se utiliza cerca de niños.
4. Es necesario supervisar a los niños para asegurar que no juegan con la unidad.
5. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños ni por adultos con capacidades físicas o mentales reducidas, salvo que hayan recibido instrucciones detalladas o estén vigilados por una persona responsable de su seguridad.
6. El refrigerador debe instalarse correctamente de conformidad con las instrucciones de uso antes de ser utilizado. Consulte la sección Piezas y ensamblaje
7. Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no la esté utilizando o cuando vaya a quitar piezas para limpiarlas.
8. NO maneje ningún electrodoméstico con el cable o el enchufe dañados ni cuando funcione mal o haya sufrido daños de algún tipo. Lleve la unidad a la tienda de reparaciones más cercana para que la revisen o reparen.
9. El fabricante del electrodoméstico no recomienda la utilización de accesorios. La utilización de accesorios puede causar daños.
10. No la utilice en exteriores.
11. NO la coloque sobre ni cerca de un hornillo de gas o eléctrico, ni en un horno caliente.

12. Debe tener extrema precaución al mover este electrodoméstico.
13. NO utilice el aparato para otros fines.
14. Compruebe que la unidad no contenga objetos extraños antes de utilizarla.
15.  NO ponga nada con corriente eléctrica en el refrigerador para evitar riesgos de daños graves o incluso la muerte.
16. NO bloquee ni tape las aberturas de ventilación de la unidad.
17. NO utilice dispositivos mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelado.
18. NO dañe el circuito de refrigerante.
19. NO abra y cierra el refrigerador continuamente ni el congelador durante su uso normal. Mantenga la temperatura interna todo lo alta que pueda de modo que pueda reducir el consumo eléctrico.
20. Mantenga los cajones, barras y estabilizadores en su colocación original en el refrigerador.
21. Se proporciona un cable corto para evitar los riesgos de engancharse o tropezar que conllevan los cables largos.
22. Se pueden utilizar cables prolongadores si se tiene cuidado mientras se utilizan.
23. NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador.
24. NO utilice un enchufe adaptador ni un cable prolongador.
25. Esta unidad tiene un enchufe con tres clavijas. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, debe enchufar este enchufe correcto, y solamente en un sentido. No altere el enchufe en forma alguna. Este electrodoméstico debe tener conexión a tierra. Conecte únicamente a una toma con conexión a tierra.
26. El circuito del refrigerador debe estar aislado. El área de sección cruzada del cable debe tener una longitud superior a los 0,75 mm². El enchufe debe tener su propia toma, un adaptador podría provocar que la toma se calentase en exceso.
27. El voltaje y frecuencia de este producto deberían ser de 115V, 60Hz. Póngase en contacto con un técnico de reparación adecuado en caso de que el cable presente daños.
28. NO desconecte la alimentación tirando del cable de alimentación y/o del enchufe directamente.
29. NUNCA desenchufe el refrigerador tirando del cable. Sujete siempre el enchufe con fuerza y sáquelo directamente de la toma.
30. NO dañe el circuito de refrigerante.
31. Todos los trabajos de mantenimiento deben ser realizadas por un técnico de reparación cualificado.
32. NO coloque bebidas embotelladas en el congelador, pueden romperse y/o explotar.
33.  NO coloque recipientes tapados de salsas calientes, sopas y alimentos en el refrigerador sin que hayan enfriado antes. Las salsas calientes, comidas y sopas en el refrigerador puesto que causará la aparición de bacterias y el envenenamiento de los alimentos.
34.  NO almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propergol ZIA en esta unidad. Este electrodoméstico está diseñado para un uso doméstico y usos similares como:

- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - Casas de alojamientos y zonas de uso de clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos residenciales
 - Catering y aplicaciones similares no comerciales
35.  **¡PELIGRO! ¡RIESGO DE ATRAPAMIENTO PARA NIÑOS!** Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador, **¡SÁQUELE LAS PUERTAS!** Deje las estanterías y cajones en un lugar donde los niños no puedan meterse en su interior.
36. NO deseche el producto junto con los residuos municipales sin clasificar. Debe desecharlo por separado para su tratamiento especial.
37. Es mejor no colocar objetos encima de este electrodoméstico que sean magnéticos, pesados o que contengan agua u otros líquidos. Los componentes electrónicos no funcionarán si se introduce agua dentro de la unidad. No guarde objetos de valor, objetos que se vean afectados negativamente por la temperatura o sérum, bacterias, etc. en el interior del refrigerador ni encima de él.
38.  **NOTIFICACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD:**
- Si hay alguna fuga de gas en la unidad, no toque el enchufe, podría causar chispas o un incendio.
 - No salpique agua en la parte trasera de la unidad, puede causar que funcione mal o producir una descarga eléctrica.
 - No almacene materiales inflamables como éter, benceno, gas o cola en el refrigerador.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido el REFRIGERADOR DE 1,7 PIES CÚBICOS de Nostalgia Electrics™. Este refrigerador-congelador compacto le permite mantener sus alimentos y bebidas favoritas refrigeradas y a mano. ¡El logo Coca-Cola® y los elementos de diseño complementarán cualquier habitación, incluyendo oficinas domésticas, salones, dormitorios y muchas más!

Sus características incluyen:

- Capacidad de 1,7 pies cúbicos
- Termostato ajustable
- Espacio en la puerta para botellas de dos litros
- Compartimento congelador
- Estantería deslizable de alambre recubierto
- 2 patas con nivel

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

El refrigerador está totalmente equipado. Antes de utilizarlo, retire todo el material de embalaje del interior del refrigerador. Compruebe que el refrigerador no tenga daños, que no tenga la puerta mal alineada ni doblada, que las juntas de la puerta no estén dañadas, que la superficie de sellado esté correcta, que las bisagras no estén rotas ni sueltas, y que estén en buen estado los pestillos y dientes en el interior del refrigerador y en la puerta. Si hubiera algún daño, NO utilice el refrigerador. Si presenta algún daño, devuelva la unidad a su distribuidor.

PIEZAS



1. Compartimiento del Freezer
2. Perilla de Control de Temperatura (en la parte posterior de la unidad)
3. Bandeja de Goteo
4. Estante para Comidas
5. Estante para Botellas

CÓMO FUNCIONA

Antes de utilizarlo por primera vez, retire toda la cinta adhesiva de los cajones, estantes y bandeja. Limpie bien el refrigerador secando el exterior con un paño suave y seco y el interior con un paño húmedo y limpio.

Deje la unidad en posición vertical 4 horas antes de enchufarla. Esto reducirá la posibilidad de que el sistema de refrigeración funcione mal debido a una manipulación incorrecta.

INSTALACIÓN

1. El refrigerador debe colocarse sobre una superficie totalmente plana. Deje un espacio libre de 1 pie a cada lado del refrigerador y entre el refrigerador y la pared. Deje también al menos 8 pulgadas de espacio entre la parte superior del refrigerador y el techo.
2. Seleccione una ubicación para su refrigerador que no esté expuesta a la luz solar directa, a temperaturas altas o humedad, ya que la humedad podría manchar y dañar el refrigerador. El refrigerador no está diseñado para ser instalado en exteriores, como en un garaje o porche. Las temperaturas ambientales inferiores a 50 °F o superiores a 89 °F afectarán negativamente al rendimiento de este electrodoméstico.
3. Puede ajustar la estabilidad del electrodoméstico girando las dos patas localizadas en la parte inferior delantera del refrigerador. Levante el refrigerador girando las dos patas en dirección contraria a las agujas del reloj.
4. La superficie sobre la cual va a instalar el refrigerador debe ser firme y plana. Si el refrigerador no se instala con seguridad en una ubicación correcta, puede haber ruido y vibración. El ruido se puede incrementar si el suelo no es firme. Si tiene que instalar el refrigerador sobre un suelo con moqueta, coloque una lámina debajo para evitar que el calor emitido estropee la moqueta.
5. Asegúrese de que las patas queden presionadas con firmeza sobre el suelo y eche un poco hacia atrás el refrigerador para que las puertas queden bien cerradas.
6. Introduzca el enchufe de suministro eléctrico en la toma de la pared.
7. La temperatura del refrigerador se controla manualmente con la perilla. Gire la perilla hasta la posición "COLD" (FRÍO) para un uso normal. Gire hacia "COLD - COLDEST" (FRÍO – MAYOR FRÍO) si es necesario que la temperatura interior sea más fría. Gire hacia "COLD - COOL" (FRÍO – FRESCO) para que la temperatura no sea tan fría.

NOTA: Si desenchufa el refrigerador, espere de 3 a 5 minutos antes de encenderlo de nuevo. La unidad puede no funcionar correctamente si se enciende demasiado rápido.

COLOCACIÓN DE LOS ALIMENTOS

1. Debe haber siempre espacio libre entre los alimentos para permitir la circulación de aire.
2. Los alimentos deben colocarse en recipientes cerrados para evitar que se sequen, evitar derrames o crear olores en el refrigerador.
3. Los alimentos deben enfriarse antes de ser introducidos en el refrigerador. De lo contrario, se producirán bacterias en los alimentos.
4. Reducir la frecuencia con la que se abren las puertas reduce el consumo eléctrico.
5. Si la unidad no refrigera correctamente, tire cualquier alimento estropeado inmediatamente.

NOTA: No utilice ningún equipo electrónico dentro de la unidad.

CÓMO AJUSTAR LA TEMPERATURA

La temperatura del refrigerador se controla manualmente con la perilla. Gire la perilla hasta la posición "COLD" (FRÍO) para un uso normal. Gire hacia "COLD - COLDEST" (FRÍO – MAYOR FRÍO) si es necesario que la temperatura interior sea más fría. Gire hacia "COLD - COOL" (FRÍO – FRESCO) para que la temperatura no sea tan fría.

EMBALAJE Y TRASLADO

Guarde los materiales de embalaje si es posible y recuerde cómo estaban embalados dentro de la caja. Vuelva a embalar con cuidado el refrigerador y sus accesorios.

NO levante ni empuje las puertas ni las manilas de las puertas durante el transporte.

Cuando lo traslade, no lo incline más de 45 grados. Tenga cuidado de no golpear el refrigerador.

CONSEJOS ÚTILES

La unidad no funciona.

- Puede que no esté correctamente conectada a la fuente de alimentación o que el voltaje sea demasiado bajo.

El refrigerador no funciona con la eficiencia esperada.

- Puede que haya demasiada escarcha, que la configuración de temperatura sea demasiado baja o que se abra y cierre la puerta con demasiada frecuencia.

La unidad hace ruidos extraños

- Los ruidos pueden deberse a que el refrigerador no esté bien estabilizado. Asegúrese de que la superficie sea plana y firme. El ruido puede ser resultado de resonancia entre el refrigerador y los objetos cercanos.

El compresor funciona durante un periodo de tiempo prolongado.

- Puede que la temperatura sea demasiado alta. Esto puede deberse a que las puertas se abren y cierran con frecuencia o a que se haya quedado la puerta abierta. Pruebe a cambiar la configuración de la temperatura a "COLD - COOL".

El interior del refrigerador tiene mal olor.

- Los alimentos con olores fuertes deberían de meterse en recipientes bien cerrados antes de ser introducidos en el refrigerador o en el congelador. Limpie con frecuencia el refrigerador y asegúrese de que no queden alimentos estropeados en el mismo.

Sale agua por la parte inferior del refrigerador.

- Puede que el tubo de drenaje se haya atascado. Contacte a un técnico para que lo repare.

Se acumula escarcha en la parte trasera de la unidad.

- Puede que esto sea resultado de guardar alimentos húmedos o calientes en el refrigerador. También puede ser resultado de la existencia de mucha humedad en el entorno.

NO retire el aislamiento de la tubería en la parte posterior del refrigerador.

Consejos para el ahorro de energía

- Mantenga la puerta del refrigerador cerrada todo lo posible, en concreto en entornos cálidos o húmedos.
- Mantenga una ventilación adecuada alrededor y en la parte trasera de la unidad.
- Mantenga una configuración de uso normal "4" en el termostato.
- Espere a que los alimentos estén a temperatura ambiente antes de guardarlos en el refrigerador.
- Una excesiva acumulación de hielo aumentará el consumo. Descongele la unidad cuando la escarcha/hielo tengan un espesor de ¼ pulgadas.

NOTA: NO coloque sobre la unidad objetos magnéticos, pesados o que contengan líquidos. Los componentes electrónicos pueden fallar en caso de que entre agua en la unidad. NO guarde objetos de valor que sean sensibles a la temperatura dentro del refrigerador o el congelador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para aumentar la vida del refrigerador, siga estas sencillas instrucciones de mantenimiento. Esta unidad debe cuidarse y limpiarse con regularidad. Para su seguridad, desenchufe la unidad antes de limpiarla. No utilice limpiadores fuertes ni abrasivos, tampoco utilice solventes sobre ninguna de las superficies.

- **Mantenimiento del interior**
Limpie el interior de la unidad con agua limpia con jabón. Seque con un paño no abrasivo.
- **Mantenimiento del exterior**
Seque con un paño no abrasivo y seco.
- **Cesta para alimentos**
Es fácil dañar las cestas de las puertas con aceites, salsas, etc, tenga cuidado al limpiar.

DESCONGELADO

La escarcha puede dañar el rendimiento y la eficiencia del refrigerador y puede crear un mayor consumo de electricidad. Si se crea más de $\frac{1}{4}$ de pulgada de escarcha, debe descongelar el refrigerador. Siga los pasos para descongelar el refrigerador:

1. Saque todos los alimentos del refrigerador y del congelador.
2. Saque todos los cajones y estantes.
3. Desenchufe el cable de alimentación.
4. Abra las puertas y espere que la unidad se descongele completamente.
5. Limpie el agua con paños secos. Vuelva a colocar las piezas, enchufe la unidad y ponga el termostato en la configuración deseada.

NOTA: NO utilice ningún otro equipo o método para forzar el descongelado. Puede estropear el sistema de refrigeración. NO utilice instrumentos afilados para raspar el hielo/escarcha.

DESCONECTAR LA UNIDAD

Después de un corte de corriente, el refrigerador puede mantener los alimentos varias horas si se mantienen las puertas cerradas.

Si falla la alimentación, no introduzca más alimentos en el refrigerador ni abra las puertas.

Si no va a haber alimentación durante un periodo de tiempo prolongado, saque todos los alimentos perecederos del refrigerador y el congelador.

Si no va a utilizar el refrigerador durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.

Esperar al menos cinco minutos después de desenchufar la unidad antes de enchufarla de nuevo.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI SU UNIDAD NO TRABAJA O ESTÁ DAÑADA CUANDO LA EXTRAE POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA INMEDIATAMENTE AL LUGAR DONDE LA COMPRÓ.

1.7 REFRIGERADOR DE 1,7 PIES CÚBICOS / CRF170COKE

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaelectrics.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Este electrodoméstico está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de trabajo satisfactorio bajo un uso doméstico normal. El distribuidor se compromete con el propietario original que si hay algún defecto en materiales o mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o sustituiremos la unidad, según nuestra elección. Este compromiso no se aplica a daños causados por el envío, mala manipulación o caídas de la unidad. La determinación de si los defectos del producto son debidos a la fabricación o a una mala manipulación, queda a la decisión del distribuidor. Para obtener servicio bajo esta garantía, contacte con Nostalgia Products Group, LLC por el número telefónico que aparece anteriormente o llenando el Formulario de Solicitud de Servicio al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de estas instrucciones, los daños causados por repuestos inapropiados, el abuso o mal uso, anularán este compromiso hacia usted y cualquier otra garantía expresa.

**Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaelectrics.com.
Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com / nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).**

Faire une fête tous les jours! Visiter le site Web
www.nostalgielectrics.com pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	21
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES	21
INTRODUCTION	23
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	24
COMMENT FAIRE FONCTIONNER	25
CONSEILS PRATIQUES	26
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	27
RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES	28

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:

115 volts, 60 Hertz

60 watts, 1,3 A

48 litres (1,7 pied cube)

Réfrigérant R134a

Approuvé ETL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS plonger l'appareil dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser l'appareil près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser une éponge abrasive ou un chiffon sur l'appareil.
4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
5. NE JAMAIS placer autre chose que les aliments et les boissons dans l'appareil.
6. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et au moment du nettoyage.
7. NE PAS faire fonctionner cet appareil lorsque la prise ou le cordon est endommagé(e) ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
8. Garder hors de portée des enfants.
9. Cet appareil NEST PAS UN JOUET.
10. Les jeunes enfants et les personnes atteintes d'une déficience cognitive ne devraient jamais faire fonctionner cet appareil sans supervision.
11. Les jeunes enfants devraient être supervisés lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce dernier.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Des mesures de précaution de base devraient toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. Se protéger contre l'électrisation, ne pas immerger le cordon, la fiche ou quelque pièce de cet appareil dans l'eau ou autre liquide.
3. La surveillance étroite des enfants lorsqu'un quelconque appareil électrique est utilisé à leur proximité.
4. Les enfants devraient être supervisés au moment de l'utilisation de l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.
5. Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes d'un déficit cognitif ou handicapées, sauf s'ils sont supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
6. Le réfrigérateur doit être installé conformément aux consignes d'installation avant qu'il ne soit utilisé. Voir la Section Pièces et assemblage
7. Débrancher de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de retirer des pièces ou de le nettoyer.
8. NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la prise est endommagé(e) ou qu'il a été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus près pour qu'il soit révisé ou réparé.
9. Le fabricant ne recommande l'utilisation d'aucun accessoire. L'utilisation d'un accessoire pourra causer des blessures.

10. NE PAS utiliser à l'extérieur.
11. NE PAS placer sur un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chaud.
12. Une attention toute particulière doit être accordée au moment de le déplacer.
13. NE PAS utiliser l'appareil à une autre fin que celle pour laquelle il est prévu.
14. Vérifier la présence de corps étrangers dans l'appareil avant de l'utiliser.
15.  NE JAMAIS mettre aucun être vivant dans le réfrigérateur, car ceci poserait un risque de blessure grave ou de mort.
16. NE PAS couvrir ou bloquer les ouvertures de ventilation sur l'appareil.
17. NE PAS utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.
18. NE PAS endommager le circuit frigorifique.
19. NE PAS continuellement ouvrir et fermer la porte du réfrigérateur et du congélateur pendant une utilisation normale. Maintenir la température interne la plus élevée possible pour réduire la consommation en énergie.
20. Garder les tiroirs, les tringles de stabilisation et les clayettes à leur emplacement d'origine dans le réfrigérateur.
21. Un cordon d'alimentation court est prévu pour éviter le risque de s'emmêler ou de trébucher que peut présenter un cordon plus long.
22. Les cordons d'alimentation amovibles plus longs peuvent être utilisés s'ils sont utilisés avec le plus grand soin.
23. NE PAS laisser pendre le cordon d'alimentation d'un bord de table ou d'un dessus de comptoir.
24. NE PAS utiliser aucun(e) adaptateur ou rallonge.
25. Le présent appareil comporte une fiche à trois broches. Pour diminuer le risque d'électrisation, la présente fiche est prévue pour ne s'insérer dans une prise polarisée que d'une façon. Ne pas tenter de la modifier de quelque façon. Le présent appareil doit être mis à la terre. Ne raccorder qu'à une prise de courant correctement mise à la terre.
26. Le circuit du réfrigérateur doit être isolé. La section transversale du fil doit être supérieure à 0,75 mm². La fiche du cordon d'alimentation doit avoir sa propre prise, car un adaptateur pourra provoquer sa surchauffe.
27. La tension et la fréquence de ce produit doivent être de 115 V, 60 Hz. Communiquer avec un technicien agréé si le cordon d'alimentation est endommagé.
28. NE PAS couper le courant en tirant sur le cordon d'alimentation et/ou en tirant directement sur le cordon d'alimentation par sa fiche.
29. NE JAMAIS débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir la fiche fermement et la tirer en le tenant droit.
30. NE PAS endommager le circuit frigorifique.
31. Tout l'entretien de l'appareil doit être effectué par un technicien de service autorisé.
32. NE PAS mettre les boissons en bouteille dans le congélateur, car ils peuvent se casser et/ou imploder.
33.  NE PAS mettre des récipients contenant de la sauce, de la soupe et des aliments chauds dans le réfrigérateur ZIA avant qu'ils se soient refroidis auparavant. Les

sauces, les soupes et les aliments chauds placés dans le réfrigérateur développeront des bactéries et peuvent provoquer une intoxication alimentaire.

34.  NE PAS ranger des substances explosives telles que les aérosols contenant un agent propulseur dans le présent appareil. Le présent appareil est destiné à un usage domestique et à des utilisations similaires, tels que :
- Les cuisines du personnel dans les ateliers, les bureaux et autres environnements de travail
 - Les fermes et par les clients dans les hôtels, les motels, les chambres d'hôte et autres environnements résidentiels
 - Les services de traiteur et autres services non reliés à la vente au détail de même nature
35.  **DANGER! RISQUE DE PIÉGEAGE!** Avant de jeter quelque vieux réfrigérateur ou congélateur, **RETIRER LES PORTES!** Laisser les clayettes et les bacs en place pour ne pas que les enfants puissent y pénétrer facilement.
36. NE PAS jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés. La collecte séparée de ces déchets pour un traitement spécial, s'avère nécessaire.
37. Ne ranger aucun objet sur le dessus de cet appareil qui soit magnétique, lourd ou rempli d'eau ou autres liquides. Les composants électroniques pourront ne pas fonctionner si l'eau pénètre à l'intérieur de cet appareil. Ne ranger aucun objet de valeur, objet qui est affecté par la température ou le sérum, la bactérine, etc. à l'intérieur ou au-dessus de l'appareil.
38.  **AVIS SPÉCIAL DE SÉCURITÉ :**
- Si un gaz s'échappe du récipient, ne pas débrancher ou rebrancher la fiche de l'appareil, car elle pourra provoquer des étincelles ou un incendie.
 - Ne pas éclabousser d'eau sur l'arrière de l'appareil, car il pourra provoquer un dysfonctionnement ou une électrisation.
 - Ne ranger aucun matériau inflammable tel que l'éther, le benzène, l'essence et la colle dans le réfrigérateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le RÉFRIGÉRATEUR DE 48 LITRES (1,7 PIED CUBE) de Nostalgia Electrics^{MC}! Ce réfrigérateur-congélateur compact permet de conserver les aliments et les boissons de son choix réfrigérés et à portée de main. Le logo de Coca-Cola^{MD} et les éléments de conception viendront compléter n'importe quelle pièce, y compris les bureaux à domicile, les cinémas-maison, les dortoirs et plus encore !

Les fonctionnalités comprennent :

- Un volume de 48 litres (1,7 pied cube)
- Un thermostat réglable
- Un compartiment de rangement pour les bouteilles de 2 litres
- Un conservateur
- Une clayette coulissante revêtue d'un enduit
- 2 pieds de mise à niveau

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Le réfrigérateur est entièrement assemblé. Avant de l'utiliser, enlever tous les matériaux d'emballage à l'intérieur du réfrigérateur. Vérifier que le réfrigérateur n'est pas endommagé, que la porte n'est pas mal alignée ou courbée, que les joints de porte et les surfaces d'étanchéité sont endommagés, que les charnières et les loquets de la porte ne sont pas brisés ou desserrés et qu'il n'y a aucune bosse à l'intérieur du réfrigérateur ou sur la porte. S'il y a un dommage quelconque, NE PAS utiliser le réfrigérateur. Retourner l'élément endommagé au magasin où il a été acheté.

PARTS



1. Conservateur
2. Bouton de contrôle de la température (à l'arrière de l'unité)
3. Ramasse-gouttes
4. Clayette pour les aliments
5. Clayette pour les bouteilles

COMMENT FAIRE FONCTIONNER

Avant la première utilisation, enlever tous les rubans adhésifs des bacs, des clayettes et des plateaux. Nettoyer soigneusement le réfrigérateur en essuyant l'extérieur avec un chiffon sec, doux, et l'intérieur avec un chiffon humide, propre.

Laisser l'appareil à la verticale pendant 4 heures avant de le brancher. Ceci permettra d'éviter le mauvais fonctionnement du circuit frigorifique en raison d'une manipulation inappropriée.

INSTALLATION

1. Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane. Laisser 30 cm (1 pied) d'espace de chaque côté du réfrigérateur, et entre le réfrigérateur et le mur. Laisser également au moins 20 cm (8 pouces) d'espace entre le haut du réfrigérateur et le plafond.
2. Choisir un emplacement pour le réfrigérateur qui n'est pas exposé aux rayons du soleil, à une température ou à une humidité élevée, car l'humidité pourra tacher et endommager le réfrigérateur. Le réfrigérateur n'est pas conçu pour être installé à l'extérieur, comme dans un garage ou un porche. Les températures extérieures inférieures à 50 °F ou supérieures à 89 °F nuiront à la performance de cet appareil.
3. L'appareil peut être mis à niveau en tournant les deux pieds de la partie inférieure avant du réfrigérateur s'il devient instable. Élever le réfrigérateur en tournant les deux pieds dans le sens antihoraire.
4. La surface de l'emplacement où le réfrigérateur est installé doit être solide et plane. Si le réfrigérateur n'est pas fixé solidement dans un endroit approprié, un bruit et des vibrations pourront se produire. Le bruit pourra augmenter si le plancher n'est pas solide. Si le réfrigérateur est placé sur une moquette, placer une plaque sous le réfrigérateur pour éviter que la chaleur dégagée n'endommage la moquette.
5. S'assurer que les pieds s'appuient solidement sur le plancher et que le réfrigérateur penche légèrement vers l'arrière pour que les portes restent fermées.
6. Insérer le cordon d'alimentation dans la prise.
7. La température du réfrigérateur est contrôlée manuellement par le bouton. Tourner le bouton sur « COLD » (froid) pour une utilisation normale. Tourner le bouton sur « COLD - COLDEST » (froid - le plus froid) si une température intérieure plus basse est nécessaire. Tourner le bouton sur « COLD - COOL » (froid - frais) pour une température plus élevée.
REMARQUE : Si le réfrigérateur est débranché, attendre de 3 à 5 minutes avant de le rebrancher. L'appareil pourra ne pas fonctionner correctement s'il est rebranché trop rapidement.

DISPOSITION DES ALIMENTS

1. Il devrait toujours y avoir un espace entre les divers aliments à l'intérieur pour une circulation d'air.
2. Les aliments doivent être conservés dans des récipients hermétiques pour éviter qu'ils ne deviennent secs ou avariés ou que des odeurs se dégagent du réfrigérateur.
3. Les aliments chauds doivent être refroidis avant de les placer dans l'appareil. Sinon, des bactéries se développeront dans les aliments.
4. La réduction de la fréquence d'ouverture des portes peut abaisser la consommation en électricité.
5. Si l'appareil ne parvient pas à refroidir correctement, jeter immédiatement les aliments avariés.

REMARQUE : N'utiliser aucun équipement électronique à l'intérieur de l'appareil.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température du réfrigérateur est contrôlée manuellement par le bouton. Tourner le bouton sur « COLD » (froid) pour une utilisation normale. Tourner le bouton sur « COLD - COLDEST » (froid - le plus froid) si une température intérieure plus basse est nécessaire. Tourner le bouton sur « COLD - COOL » (froid - frais) pour une température plus élevée.

EMBALLAGE ET TRANSPORT

Conserver le matériel d'emballage, si possible et se rappeler comment le matériel est emballé dans le carton. Emballer à nouveau le réfrigérateur et les accessoires soigneusement.

NE PAS soulever les portes ou les poignées de porte ou tirer sur celles-ci pendant le transport.

Au moment du déplacement, ne pas incliner l'appareil de plus de 45 degrés. Éviter de frapper le réfrigérateur contre quoi que ce soit.

CONSEILS PRATIQUES

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

- Il pourra ne pas être correctement raccordé à l'alimentation, ou la tension pourra être trop faible.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas aussi efficacement comme il est sensé le faire.

- Ceci pourra être causé par un givrage excessif, un réglage de température trop élevé ou une ouverture et une fermeture fréquente de la porte.

Il fait des bruits étranges.

- Les bruits pourront être causés par le manque de stabilité du réfrigérateur. S'assurer que la surface sur laquelle repose le réfrigérateur est plane et solide. Le bruit peut aussi être causé par les vibrations entre le réfrigérateur et les objets à proximité.

Le compresseur continue de fonctionner pendant une longue période de temps.

- La température pourra être trop élevée. Ceci peut également être provoqué par l'ouverture et la fermeture fréquentes des portes, ou par la porte qui est demeurée ouverte. Déplacer le réglage de la température entre "COLD - COOL".

L'intérieur du réfrigérateur dégage une odeur désagréable.

- Les aliments qui sentent fort doivent être emballés dans des récipients hermétiques avant qu'ils soient rangés dans le réfrigérateur ou le congélateur. S'assurer de nettoyer régulièrement le réfrigérateur et ne pas laisser des aliments avariés dans le réfrigérateur.

De l'eau fuit par le bas du réfrigérateur.

- Le flexible de vidange est probablement bloqué. Communiquer avec un technicien agréé pour le réparer.

Un givre excessif est présent à l'arrière de l'appareil.

- Des aliments humides ou chauds dans le réfrigérateur ou le congélateur pourront causer ce problème. Ou ceci pourra être causé par un environnement très humide. NE PAS enlever l'isolant du tube à l'arrière de votre réfrigérateur.

Conseils en matière d'économie en énergie

- Garder la porte du réfrigérateur fermée autant que possible, en particulier dans les conditions chaudes ou humides.
- Maintenir une ventilation adéquate autour de l'arrière et des côtés de l'appareil.
- Maintenir le réglage du thermostat sur « COLD » dans des conditions normales d'utilisation.
- Laisser refroidir les aliments chauds à la température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur.

- Une accumulation excessive augmentera la consommation en énergie. Faire dégivrer l'appareil lorsque la glace/le givre sera de « 6,3 mm/¼ po » d'épaisseur.

REMARQUE : NE placer aucun objet sur le dessus du réfrigérateur qui est magnétique, lourd ou rempli d'eau. Les composants électroniques pourront ne pas fonctionner si l'eau y pénètre. NE ranger aucun objet de valeur ou objet sensible à la température, à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie utile du réfrigérateur, suivre ces consignes simples pour l'entretien. Cet appareil devrait être entretenu et nettoyé fréquemment. Par mesure de sécurité, débrancher la fiche de la prise avant le nettoyage. N'utiliser aucun nettoyant abrasif, fort, nettoyant puissant ou solvant sur les surfaces.

- **Entretien de l'intérieur**
Nettoyer l'intérieur de l'appareil à l'eau propre, savonneuse. Rincer, puis assécher à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non abrasif(ve).
- **Entretien de l'extérieur**
Essuyer l'extérieur du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non abrasif(ve).
- **Joint de la porte**
Les joints de la porte peuvent être facilement endommagés avec de l'huile, de la sauce, etc. Faire soigneusement le nettoyage.

DÉGIVRAGE

Un givre excessif affectera l'efficacité et la performance du réfrigérateur et pourra augmenter la consommation en énergie. Si le givre à l'intérieur du congélateur atteint 6,3 mm (¼ pouce) d'épaisseur, dégivrer le réfrigérateur. Suivre les étapes suivantes pour dégivrer le congélateur :

1. Retirer tous les aliments du réfrigérateur et du congélateur.
2. Déposer les bacs et les clayettes.
3. Débrancher le cordon d'alimentation.
4. Ouvrir les portes et attendre que l'appareil se dégivre complètement.
5. Éponger l'eau à l'aide de serviettes sèches. Reposer toutes les pièces, brancher le réfrigérateur, puis remettre le cadran du thermostat sur le réglage désiré.

REMARQUE : N'utiliser aucun(e) autre équipement ou méthode pour forcer le processus de dégivrage. Ceci pourra endommager le circuit frigorifique. N'utiliser aucun instrument tranchant pour déloger la glace/le givre.

DÉBRANCHEMENT DE L'APPAREIL

Après une panne de courant, le réfrigérateur pourra conserver les aliments frais pendant plusieurs heures si les portes sont maintenues fermées.

En cas de panne de courant, ne pas mettre des aliments supplémentaires dans le réfrigérateur ou ouvrir les portes. En prévision d'une panne de courant pendant une période prolongée, s'assurer d'enlever tous les aliments périssables dans le réfrigérateur ou le congélateur.

En prévision d'une non-utilisation du réfrigérateur pendant une période prolongée, débrancher l'appareil de la prise.

Toujours attendre au moins cinq minutes après avoir débranché le cordon d'alimentation avant de le rebrancher.

RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ
LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE LA BOÎTE, VEUILLER LE RETOURNER
IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

RÉFRIGÉRATEUR 40 LITRES (1,7 PIED CUBE) / CRF170COKE

Pour toutes autres questions pertinentes, veuillez contacter le service à la clientèle soit par courriel ou au numéro de service tel qu'indiqué ci-bas, entre 8h00 et 17h00, du lundi au vendredi, heure normale de l'est.

Distribué par :

Nostalgia Products Group, LLC
1471, Boul. Partnership
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Internet : www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le service à la clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche Soumettre.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défauts des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destiné au service à la clientèle situé sur le site Internet : www.nostalgiaelectrics.com.

Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaelectrics.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).