

Tabla de contenidos

Garantía	2	Ajuste de cocción de dos etapas	18
Acuerdos maestros de protección	3	Niveles de potencia del microondas	19
Seguridad de horno microondas	4	Uso del descongelamiento automático	20
Conocimiento del microondas	7	Tabla de descongelamiento automático	21-22
Funcionamiento del microondas	7	Consejos para descongelar	23
Interferencia de radio	7	Instrucciones de funcionamiento del sensor	24
Guía de comparación de cocina	7	Uso del sensor de cocción	24
Para mejores resultados de cocción	8	Uso del sensor de recalentamiento	24
Guía de utensilios	8	Tabla del sensor de cocción	25
Cómo usar los accesorios	9	Tabla del sensor de recalentamiento	25
Precauciones de seguridad de funcionamiento	9	Uso de la función toque rápido	26
Conexión eléctrica	9	Palomitas de maíz	26
Especificaciones	10	Ajuste Derretir/Suavizar	27
Funciones del horno microondas	10	Consejos para cocción por convección	28
Funciones del panel de control	11	Convección para mantener el calor	28
Consejos de cocina	12-13	Hornear/Asar por convección	28-29
Uso de su horno microondas	14	Directrices de horneado por convección	30-31
Reloj & Ajustes	14-16	Directrices para hornear carne por convección	32
Ajuste de temporizador de cocina	16	Consejos para cocción combinada	33
Uso del ventilador	17	Cocción Combinada Micro+Conv	33
Uso de retraso de ventilador	17	Consejos para cocción combinada	34
Uso de la luz	17	Consejos útiles para una cocción combinada	34
Ajuste del tiempo de cocción	17	Cuidados de su horno microondas	35
Interrupción de la cocción	17	Cuidado de los filtros	36
Uso del inicio de un toque	17	Reemplazo de la tapa superior y de las luces del horno	37
Uso de la función agregar 30 seg.	18	Preguntas y respuestas	38
Ajuste de tiempo y nivel de potencia de cocción	18	Solución de problemas	39
		Servicio Sears	40

GARANTÍA LIMITADA KENMORE PRO

CON PRUEBA DE VENTA, la cobertura de la siguiente garantía se aplica cuando este electrodoméstico sea instalado, operado y mantenido correctamente y de acuerdo a las instrucciones.

Este dispositivo se encuentra protegido DURANTE UN AÑO desde la fecha de venta de este electrodoméstico en contra de defectos de materiales o fabricación. Un electrodoméstico defectuoso recibirá reparación o reemplazo gratis en un taller elegido por el vendedor.

Este dispositivo se encuentra protegido DURANTE CINCO AÑOS desde la fecha de venta, el magnetrón de este electrodoméstico está garantizado contra fallas de material o fabricación. Se proporcionará un magnetrón nuevo gratis en caso de que el original presente fallas. Las regulaciones de seguridad requieren que el magnetrón sea instalado por Sears. Después del primer año a partir de la fecha de compra, usted será responsable de los costos relacionados con la instalación del magnetrón.

Para obtener más detalles sobre la cobertura de la garantía y el beneficio de reparación o reemplazo gratis visite nuestro sitio web: www.kenmore.com/warranty

La cobertura de la garantía se aplica durante solo 90 DÍAS a partir de la fecha de venta en Estados Unidos, y es nula en Canadá, si el dispositivo se utiliza alguna vez para usos distintos a los domésticos.

Esta garantía cubre SOLO defectos en los materiales o de fabricación, y NO cubrirá los gastos relacionados con:

1. Los elementos desechables que puedan sufrir desgaste producto del uso normal, incluyendo, pero no limitándose a, filtros, correas, bolsos o ampolletas atornilladas.
2. Un técnico de servicio para limpiar y realizar mantenimiento en este dispositivo, o que instruya al usuario para que instale, opere o realice mantenimiento al mismo.
3. Llamadas a servicio técnico para corregir la instalación del electrodoméstico llevada a cabo por agentes de servicio no autorizados por Sears, o para reparar problemas relacionados con fusibles, cortacorrientes, cableado, plomería o sistemas de suministro de gas que puedan surgir producto de esa instalación.
4. Daño o falla del electrodoméstico que se produzca debido a una instalación no realizada por agentes de servicio técnico no autorizados por Sears, incluyendo una instalación que no esté de acuerdo con los códigos de plomería, gas o eléctricos.
5. Daño o falla de este dispositivo, incluyendo decoloración u óxido en la superficie en caso de que no haya sido operado o mantenido de acuerdo a las instrucciones proporcionadas.
6. Daños o fallas del producto incluyendo decoloración u óxido en la superficie debido a accidente, alteración, abuso, mal uso o usos distintos a los originales del producto.
7. Daños o fallas del producto, incluyendo decoloración u óxido en la superficie, provocadas por el uso de detergentes, limpiadores, químicos o utensilios distintos a aquellos recomendados en las instrucciones suministradas.
8. Daños o fallas de las piezas o sistemas producto de modificaciones no autorizadas hechas al producto.
9. Servicio técnico a un dispositivo si falta la placa donde aparece el modelo y el número de serie, o si este ha sido alterado o no se puede leer con facilidad con el objetivo de certificar el logotipo de forma adecuada.