

Instrucciones del usuario

Kenmore®

Utensilios Revestidos De Cerámica Infundida Con Titanio

Felicitaciones por su decisión de comprar este maravilloso utensilio revestido de cerámica natural infundida con titanio, fácil de usar, limpio de alta calidad. Con el cuidado adecuado, su nuevo utensilio debería brindarle muchos años de uso y muchas comidas hechas con el revestimiento natural más saludable disponible de los utensilios de la actualidad. Por favor tómese un momento para leer las instrucciones de uso y cuidado que siguen a continuación. Si tiene alguna pregunta contacte al Servicio al cliente al 1-855-351-8261

Precauciones por el uso del utensilio

- Se recomienda cocinar con un calor bajo a mediano. Si se sobrecalienta el utensilio puede perder color y sufrir daños.
- Si cocina con gas, ajuste la llama para que no extienda del lado del utensilio.
- Use el utensilio en un quemador que se acerque al diámetro del utensilio
- Para evitar que se raye el acabado de cerámico, evite usar los utensilios de cocina con borde afilado de metal.
- No use el utensilio debajo del quemador del horno o quemador para asar.
- No use el utensilio sobre una fogata.
- No use el utensilio en un horno microondas.

Cuando lo saque del paquete

- Retire las etiquetas del utensilio.
- Lave en agua tibia con un paño suave.
- Deseche los materiales del paquete de manera amistosa con el medio ambiente.

Al momento de cocinar

- No precaliente con el ajuste alto. Esta sartén y revestimiento se calienta con mucha rapidez y necesita menos calor que las sartenes más antiguas. Es mejor si no mantiene el calor alto más de lo necesario por períodos prolongados. Aprenderá que los utensilios de aluminio proporcionan calor de conducción de manera rápida y pareja para una cocción fácil.
- No permita que la sartén se caliente en seco, no sólo es peligroso para su hogar pero también es malo para su utensilio
- Cuando utilice una placa de cocina de inducción, solamente use un elemento de inducción con el diámetro que coincida con el diámetro del fondo de la sartén.
- Agregue aceite de cocina para obtener mejores resultados.

Al momento de limpiar

- Uno de los beneficios del revestimiento de cerámica natural es que por naturaleza no se pega, así que se limpiará con facilidad la mayoría de las partículas de la comida y los

aceites de cocina con un paño limpio y seco. Asegúrese de que su sartén esté limpia y seca luego de usarla. Las partículas de comida que permanezcan en su sartén tienden a volverse más difíciles de remover luego del uso continuo.

- Si su utensilio tienen un exterior pulido o metálico, límpiolo con un paño suave o esponja para evitar rayarlo.
- La limpieza a mano de su utensilio con agua tibia con jabón es siempre su mejor opción. Si elige poner su utensilio en el lavavajillas, elija detergentes con base alcalina para disolver la grasa o aceite.
- Luego de cocinar, permita que la sartén se enfríe levemente antes de sumergirla en agua. No lave la sartén justo antes de cocinar, porque puede afectar su habilidad antiadherente

Como cuidar su nuevo utensilio

- No utilice sustancias abrasivas como limpiadores químicos o minerales.
- No utilice materiales duros o ásperos para limpiar.
- No utilice limpiadores abrasivos o lana de acero a menos que sean fabricados especialmente para sartenes con revestimiento de cerámica.
- Asegúrese de que la sartén y limpie antes de almacenarla.

Con el uso y cuidado adecuado, su nuevo utensilio debería brindarle muchas y maravillosas experiencias de cocción. Recuerde, la cocción saludable comienza con la sartén.

Servicio al cliente: 1-855-351-8261

GARANTÍA KENMORE LIMITED

POR CINCO AÑOS desde la fecha de venta de su utensilio está garantizado por defectos de los materiales o mano de obra bajo condiciones normales de uso hogareño.

CON PRUEBA DE VENTA, devuelva un producto defectuoso al vendedor al que le compró el utensilio para que se lo reemplacen de manera gratis o se lo cambien por un producto de igual valor.

Esta garantía no cubre el daño al producto resultante del mal uso o uso comercial, accidentes o alteraciones del producto, incluyendo el sobrecalentamiento. Esta garantía no cubre la decoloración o daño a la superficie interior o exterior que no dañe la utilidad funcionalidad del utensilio.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Sears Brands Management Corporation,
Hoffman Estates, IL 60179



Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.kenmore.com