


USER INSTRUCTIONS

CRAFTSMAN®

53" W x 24.6" D STAINLESS STEEL CHEST AND CABINET

Model:
714.58647

714.58688



* Product you purchased may vary from picture shown

SERVICE PARTS

CALL 1-888-331-4569 FOR SERVICE PARTS. Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts.


CAPACITIES

The maximum weight that can be placed in each single slide pair drawer is 100 lbs.

The maximum weight that can be placed in each double slide pair drawer is 200 lbs.

The maximum product weight including contents is 1800 lbs.

MAINTENANCE



Lubricate the casters yearly with high quality bearing grease.
Lubricate the slides twice yearly with high quality bearing grease.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
Used under license.

- Lubricate the lock yearly with graphite.
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

SAFETY

DANGER ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.

WARNING ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER ⚠

- DO NOT stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT open more than one drawer. The product may become unstable and tip.
- DO NOT step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT allow children to come near this product.
- DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object.
- DO NOT move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.
- DO NOT move the product prior to remove all objects from the top.

WARNING ⚠

- WEAR SAFETY GLASSES when removing or repositioning the drawers.
- DO NOT pull the product; only push it to move.
- ENGAGE THE BRAKES when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- BE CAREFUL when closing the lid. Remove hands before the lid closes completely.

CAUTION

- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- DO NOT exceed maximum product weight, including contents. See Capacities for more information.

CRAFTSMAN LIFETIME LIMITED WARRANTY

FOR AS LONG AS IT IS USED from the date of sale this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE a defective part will be replaced free of charge. If a replacement part is unavailable, the product will be replaced with one of equal value.

For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: www.craftsman.com/warranty

This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through transportation, misuse, abuse, corrosion, accident, neglect modification or mishandling, nor does coverage apply if the product is ever attached to a moving vehicle.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179


HARDWARE

TOOLS REQUIRED:


10mm Wrench

14mm Wrench

HARDWARE INCLUDED:



M6 x 12 Hex Bolt
(Qty: 4)




M8 x 20 Hex Bolt
(Qty: 16)



Washers
(Qty: 16)



Connection Brackets
(Qty: 2)



M6 x 12 Hex Bolt
(Qty: 2)

ASSEMBLY

NOTE: Not all assembly instructions will relate to your model.

1


SIDE HANDLE ATTACHMENT

Items Needed:

M6 x 12 Hex Bolt (Qty: 4)

10mm Wrench

- Position the handle over the holes and attach with the bolts provided. Tighten securely only by hand. Do not overtighten.



2

CASTER INSTALLATION

Items Needed:


M8 x 20 Hex Bolt (Qty: 16)

Washer (Qty: 16)

14mm Wrench

NOTE: This procedure may require the help of an assistant.

- Take out casters from the bottom left drawer.
- Lay cardboard from shipping box on floor. Lay the cabinet down on its back on the cardboard to protect paint finish.
- Attach a swivel caster to each bottom corner of the workstation cabinet using (4) M8 x 20 Hex Bolts and (4) washers per caster.
- Wrench tighten all screws.
- Return the cart to its upright position.



3


CHEST AND CABINET CONNECTION

- Remove all drawers from the chest before placing the chest on the top of the cabinet.
- Place the chest on the cabinet. Connect the chest and cabinet together with the connection brackets. Insert the bracket hook into the slot in the chest. Use the bolt to secure the bracket to the cabinet as shown.

M6 x 12 Hex Bolt (Qty: 2)


Connection Brackets (Qty: 2)

10mm Wrench




4 Power Strip Cord (Chest)

Open the lid and cut the band attaching the cord to the pegboard.
Draw the cord and plug through the hole in the back of the chest as shown.



Power Strip Cord (Cabinet)

Cut the black strip holding the cord, then pull the white strip to get the plug out of the cabinet and through the grommet. Tighten the grommet.



• POWER STRIP SPECIFICATIONS.

MODEL: LTS-04C
SURGE PROTECTIVE DEVICES
RATING: 15A 125VAC 60Hz 1875W
USB: TOTAL 2.1A
USB O/P: IT EQUIPMENT ONLY
VPR: 700V (L-N) TYPE 3 SPD
CONFORMS TO UL STD. NO. 1363 AND ANSI/UL STD. NO. 1449
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 308 & 8

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.

To avoid serious injury from electric shock:

- Only use the power strip of this product indoors.
- Only use the power strip of this product in a dry location.
- Do not plug another power strip into one of the power strips of this product.
- Do not plug one of the power strips of this product into another power strip.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

• FCC INSTRUCTION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

OPERATION


A REMOVING DRAWERS

Pull drawer out so that it is almost fully extended. Push up on one release lever while pulling down on the other release lever. Pull the drawer outward until it releases from the drawer slide.

PUSH UP
ONE RELEASE LEVER




PUSH DOWN
OTHER RELEASE LEVER




B INSTALLING DRAWERS


Extend the drawer slides from the tool chest/cabinet. Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the chest/cabinet slides, being careful that they are properly positioned. Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.



Extend the Slide
Slide



Bracket




53-In Stainless Steel Chest - Model 714.58647



The keys are taped to the last left drawer of the chest.

Ref#	Description	Part#	Qty
1	Gas Strut	303200	2 pcs
2	Power Strip	333059	1 pc
3	Grommet	314027	2 pcs
4	Chest Handle	306146	2 pcs
5	M6 x 12 Hex Bolt	321051	6 pcs
6	Connection Bracket	222794	2 pcs
7	Slide (R)	300378	6 pcs
8	Slide (L)	300377	6 pcs
9	Lock	304224	1 pc
10	Till Liner	552075	1 pc




53-In Stainless Steel Cabinet - Model 714.58688



The keys are taped to the top of the caster carton which is placed in the left bottom drawer of the cabinet.

Ref#	Description	Part#	Qty
1	Cabinet Handle	306142	1 pc
2	M6x12 Hex Bolt	321051	4 pcs
3	Slide (R)	300378	12 pcs
4	Swivel Caster	302214	2 pcs
5	Washer	324002	16 pcs
6	M8x20 Hex Bolt	321024	16 pcs
7	Rigid Caster	302215	2 pcs
8	Top Liner	552076	1 pc
9	Slide (L)	300377	12 pcs
10	Lock	304224	1 pc
11	Power Strip	333059	1 pc
12	Grommet	314027	1 pc



CRAFTSMAN®

To order replacement parts
or schedule repair service

Para ordenar piezas
o pedir servicio de reparación

1-888-331-4569


INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

CRAFTSMAN®

53" W x 24.6" D GABINETE CHICO Y GRANDE
DE ACERO INOXIDABLE

Modelo:
714.58647

714.58688



*Producto que ha comprado puede variar de la imagen mostrada

PARTES DE SERVICIO


LLAME 1-888-331-4569 para Partes de servicio. Consulte el dibujo para el listado completo de piezas de servicio.

CAPACIDADES

- El peso máximo que se puede poner en cada cajón chico son 100 libras.
- El peso máximo que se puede poner en cada cajón grande son 200 libras.
- El peso máximo del producto incluyendo el contenido es 1800 libras.

MANTENIMIENTO

- Lubricar las ruedas anualmente con grasa de alta calidad.



Cojinetes de Bolas

- Lubricar los dispositivos del cajón dos veces al año con grasa de alta calidad.

- Lubrique el candado anualmente con grafito.
- Periódicamente los frentes de cajón, cajón de ajuste, y otras superficies deben ser limpiados con detergente y agua.
- La grasa y el aceite se pueden eliminar con estándar líquido de limpiezas. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible.

SEGURIDAD

PELIGRO ▲ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA △ indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves, lesiones moderadas o propiedad dañada.
PRECAUCIÓN: Lea y siga las reglas de seguridad y de Instrucciones de funcionamiento antes del primer uso de este producto

PELIGRO ▲

- No se pare sobre este producto. Usted puede caerse o hacer que el producto se caiga boca abajo.
- NO abra más de un cajón al mismo tiempo. El producto puede ser inestable y caerse.
- NO se pare en los cajones. Usted puede caerse o hacer que el producto se caiga boca abajo.
- NO permita que los niños se acerquen a este producto.
- NO monte este producto en un camión o cualquier otro objeto moviéndose.
- NO mueva el producto antes de cerrar y bloquear todos los cajones. Los cajones abiertos podrían causar mucho peligro.
- NO mueva el producto antes de quitar todos los objetos de la parte superior.

ADVERTENCIA △

- Póngase gafas de seguridad cuando remueva los cajones.
- NO tire del producto, Sólo empujarlo para moverse.
- ENGAGAR LOS FRENOS cuando se encuentre estacionado el gabinete. Esto previene que el producto se mueva.
- NO altere este producto de cualquier manera. Por ejemplo, no suelde ningún tipo de objetos ni ningún tipo de equipos eléctricos.
- Mantenga el producto en superficies planas. El producto puede estar inestable y la unidad puede caerse boca abajo si la tratan de mover en superficies que no estén planas.
- Tenga cuidado al cerrar la tapa. Retire las manos antes de cerrar La tapa completamente.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas o para ser remolcado con caretilas mecánicas.
- El peso máximo de cada cajón no debe ser nunca excedido.
- Solamente transporte este producto vacío. Asegura adecuadamente cuando transporte.
- NO exceda el máximo peso del producto, incluyendo el contenido. Lea las capacidades para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE CRAFTSMAN LIFETIME

DURANTE EL TIEMPO QUE SE UTILICE desde la fecha de venta, este producto está garantizado contra defectos de material or mano de obra.

CON PRUEBA DE VENTA una pieza defectuosa será reemplazada gratuitamente. Si una pieza de repuesto no está disponible, el producto será reemplazado por uno de igual valor.

Para obtener detalles sobre la cobertura de la garantía para obtener el reemplazo gratuito de piezas, visite la página

web: www.craftsman.com/warranty

Esta garantía no se aplica a un producto dañado o alterado por transporte, uso indebido, abuso, corrosión, accidente, modificación de negligencia o manipulación incorrecta, y tampoco se aplica la cobertura si el producto está siempre conectado a un vehículo en movimiento.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179


EQUIPOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS:


10mm Llave

14mm Llave

HERRAMIENTA INCLUIDO:



M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 4)




M8 x 20 Perno Hexagonal (CANT: 16)



Arandelas (CANT: 16)



Conexion de Soporte (CANT: 2)



M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 2)

ASAMBLEA

NOTA: No todas las instrucciones de montaje se relacionarán con su modelo.

1


LATERAL MANGO ACCESORIO

Artículos Necesarios:

M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 4)

10mm Llave

- Ponga la manilla sobre los huecos y enganche con los pernos provistos. Apriete firmemente solamente con su mano. No apriete en exceso.



2

INSTALACION DE LAS RUEDAS

Artículos Necesarios:


Arandelas (CANT: 16)

M8 x 20 Perno Hexagonal (CANT: 16)

10mm Llave

NOTA: Este procedimiento puede requerir la ayuda de un asistente.


- Saque las ruedas del cajon de abajo, a la izquierda.
- Coloque el cartón de la caja de envío en el piso. Coloque el gabinete hacia abajo sobre su espalda en el cartón para proteger el acabado de pintura.
- Sujete una ruedecilla giratoria a cada esquina inferior del gabinete de la estación de trabajo usando (4) Pernos hexagonales M8 x 20 y (4) arandelas por lanzador.
- Apriete todos los tornillos con llave.
- Devuelva el carro a su posición vertical.



3


GABINETE CHICO Y GRANDE CONEXION

- Retire todos los cajones del pecho antes de colocar el pecho en la parte superior del gabinete.
- Ponga el gabinete chico arriba del gabinete grande. Conectar el gabinete chico y el gabinete grande junto con los soportes de conexión. Utilice tres tornillos para cada soporte como se muestran. M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 2) Conexion de Soporte (CANT: 2) 10mm Llave




4 CABLE ELECTRICO (GABINETE CHICO)

Abra la tapa y cortar la banda de fijar el cable a la lámina de cartón.
Empuje el cable y el enchufe a través del agujero en la parte posterior del gabinete, como se muestra.



CABLE ELECTRICO (GABINETE GRANDE)

Corte la tira negra que sujeta el cable, luego tire de la tira blanca para sacar el enchufe del gabinete y por la arandela. Apriete la arandela.



• ESPECIFICACIONES DE LOS CABLES ELÉCTRICOS

MODELO: LTS-04C
SURGE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
CLASIFICACIÓN: 15A 125VAC 60Hz 1875W
USB: TOTAL 2.1A
USB O/P: "TI" SOLO EQUIPO
VPR: 700V (L-N) TIPO 3 SPD
AJUSTARSE A UL STD. n.o 1363 Y ANSI/UL STD. n.o 1449
CERTIFICADO CSA STD. C22 2 n.o 308 & 8

ADVERTENCIA : RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Para evitar lesiones graves por descarga eléctrica:

- Utilice únicamente la regleta de este producto en interiores.
- Utilice únicamente la regleta de alimentación de este producto en un lugar seco.
- No enchufe otra regleta en una de las bandas de alimentación de este producto.
- No enchufe una de las bandas de alimentación de este producto en otra regleta.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

• Instrucción FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

OPERACION


A REMOVIENDO CAJONES

Retire el cajón de manera que es casi completamente extendido. Empuje hacia arriba una palanca de liberación mientras tira hacia abajo en la otra palanca de liberación. Tire del cajón hacia afuera hasta que se libere de la corredera de cajón.

EMPUJE PARA ARRIBA
PALANCA DE LIBERACIÓN




EMPUJE PARA ABAJO
LA OTRA PALANCA DE LIBERACIÓN





B INSTALACION DE LOS CAJONES

Extender las diapositivas del gabinete grande. Inserte los soportes en cada lado del cajón en las ranuras de las diapositivas en el los dos gabinetes, teniendo cuidado de que están correctamente posicionados. Ya insertado correctamente, cierre completamente el cajón para establecer las diapositivas en su posiciones adecuadas.




Extender la Diapositiva



Cofre De Acero Inoxidable De 53 Pulg - Modelo 714.58647

 Las llaves están pegadas en el último cajón, mano izquierda del gabinete chico.


Ref#	Descripción	Parte#	CANT
1	Muella de Gas	303200	2 pcs
2	Cable Electrico	333059	1 pc
3	Ojal	314027	2 pcs
4	Manija del Gabinete	306146	2 pcs
5	M6 x 12 Perno Hex	321051	6 pcs
6	Conexion de Soporte	222794	2 pcs
7	Diapositivas (D)	300378	6 pcs
8	Diapositivas (I)	300377	6 pcs
9	Candado	304224	1 pc
10	Forro de Cajon	552075	1 pc



Gabinete De Acero Inoxidable De 53 Pulg - Modelo 714.58688

 Las llaves están pegadas arriba de la caja de cartón de las ruedas, que se coloca en el cajon izquierda de abajo.

Ref#	Descripción	Parte#	CANT
1	Mango de Gabinete	306142	1 pc
2	M6 x 12 perno hex	321051	4 pcs
3	Diapositivas (D)	300378	12 pcs
4	Ruedas Giratorias	302214	2 pcs
5	Arandelas	324002	16 pcs
6	M8 x 20 perno hex	321024	16 pcs
7	Rueda	302215	2 pcs
8	Forro de Cajon	552076	1 pc
9	Diapositivas (I)	300377	12 pcs
10	Candado	304224	1 pc
11	Cable Electrico	333059	1 pc
12	Ojal	314027	1 pc



CRAFTSMAN®

To order replacement parts
or schedule repair service

Para ordenar piezas
o pedir servicio de reparación

1-888-331-4569