

Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

Revlon® styling irons are designed for safety and performance. This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CERAMIC TECHNOLOGY

Ceramic provides the ultimate styling surface for unsurpassed silky, shiny, soft hair. Ceramic's far-infrared heat penetrates hair quickly and evenly from the inside-out, styling hair in a fraction of time with superior results.

IMPORTANT: During the first few minutes of initial use, you may notice steam and a slight odor. This is normal and is not a cause for concern.

AUTOMATIC WORLDWIDE DUAL VOLTAGE

This appliance may be dual voltage. If it is dual voltage, the appliance will automatically adjust to the proper voltage. In North America, connect the plug into any outlet. Outside North America, use a plug adapter of the proper configuration with the plug before connecting into any outlet.

HELPFUL STYLING TIPS

Loose Spiral Curls

- Your Revlon® styling tool is ideal for creating gorgeous curls in all hair types.
- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Step 1: Separate a 2-inch section of hair. Hold your Revlon® Non Slip Textured Styling Iron with tip pointed down. Begin at the crown of the head by wrapping hair around the barrel using your free hand.
- Step 2: Continue until hair is wrapped all the way to the ends of the hair. Hold the iron in this position for a few seconds, depending on your hair type.
- Step 3: Gently release the hair and pull the iron away. Repeat the process until the desired look is achieved.
- Step 4: Flaunt your fabulous natural-looking curls!

NOTE: The heat protective glove is intended to protect hand from incidental contact with the barrel, but is not intended to protect from prolonged exposure.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

When not in use, "unplug it."

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

Instrucciones de uso

Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.

Las pinzas modeladoras de Revlon® están diseñadas para brindarle seguridad y rendimiento. Este artefacto puede tener un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe sólo podrá introducirse en un tomacorrientes eléctrico de una manera. Si el enchufe no puede introducirse fácilmente, dé vuelta el enchufe o llame a un electricista calificado. No haga fuerza para introducir el enchufe en un tomacorrientes equivocado.

TECNOLOGÍA CERÁMICA

La cerámica proporciona una superficie óptima para el estilado y para un insuperable cabello suave, sedoso y brillante. El calor infrarrojo de la cerámica penetra al cabello rápido y uniformemente desde adentro hacia afuera, estilando el cabello en una fracción de tiempo con resultados superiores.

IMPORTANTE: Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar vapor y un poco de olor. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

TENSIÓN DOBLE AUTOMÁTICA PARA USO EN TODO EL MUNDO

El artefacto podrá ser de doble voltaje. Si es de doble voltaje, se ajustará automáticamente al voltaje apropiado. En Norteamérica conecte el enchufe en cualquier tomacorrientes. Fuera de Norteamérica, use un adaptador de enchufe con la configuración adecuada para conectar el enchufe en cualquier tomacorrientes.

CONSEJOS ÚTILES PARA DE MODELADO

Rizos Espirales Sueltos

- Su herramienta de modelado Revlon® es ideal para crear rizos magníficos en todo tipo de cabello.
- El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar cualquier herramienta modeladora.
- Paso 1: Separe una sección de cabello de 5 cm. Sostenga con la punta hacia abajo la pinza textura antideslizante de Revlon®. Empiece en la coronilla de la cabeza envolviendo cabello alrededor del tambor usando la mano libre.
- Paso 2: Siga hasta que el cabello quede enrollado totalmente hasta las puntas. Sostenga la pinza en su posición por unos segundos, dependiendo de su tipo de cabello.
- Paso 3: Libere suavemente el cabello y aleje la pinza. Repita el proceso hasta lograr el aspecto deseado.
- Paso 4: ¡Luzca sus rizos fabulosos de aspecto natural!

NOTA: El guante protector al calor está diseñado para proteger la mano de un contacto incidental con el tambor o de las placas calientes, pero no está diseñado para proteger al exponerse por un lapso de tiempo prolongado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, "desenchúfelo."

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

(USA)

Non Slip Textured Styling Iron

Estilizador Antideslizante

Model / Modelo RVIR3027

Important Safety Instructions

Instrucciones de seguridad importantes



The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. / La apariencia del artefacto puede variar con relación a las ilustraciones anteriores.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. **DO NOT** use while bathing.
3. **DO NOT** place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. **DO NOT** use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. **DO NOT** reach into the water.
6. **DO NOT** use an appliance whose cord has become twisted, bent or otherwise damaged.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under

warranty, return it to the Consumer Service Department for replacement.

5. Keep the cord away from heated surfaces. **DO NOT** pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. This curling iron is hot when in use. **DO NOT** let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
10. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
11. **DO NOT** place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
12. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. **DO NOT** operate this appliance with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre "desenchufe" el artefacto después de usarlo.
2. **NO** lo use mientras se baña.
3. **NO** lo deje o guarde donde haya riesgo

de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.

4. **NO** lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
5. Si un artefacto se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. **NO** meta la mano en el agua para sacarlo.
6. **NO** use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. **NO** use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.

NOTA: Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores para que se lo cambien.

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. **NO** jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. **NO** lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
9. Esta pinza rizador está caliente cuando se encuentra en uso. **NO** permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el mango.
10. **NO** utilice este artefacto con una extensión de cable.
11. **NO** coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado. Use el soporte proporcionado.
12. Los accesorios (en caso de que se haya suministrado alguno) pueden estar

calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.

13. **NO** utilice este artefacto con un conversor de tensión

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Limited 12-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 12 months from the date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

The store where the item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and \$6.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (In US Only: California residents are not required to send \$6.00 US.) Toll-free number 1-800-487-7273.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantía limitada de 12 meses

Este artefacto está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema producido por mal uso, intento de reparación, caídas o desgaste extremo no está cubierto por esta garantía.

La tienda donde se compró este artículo está autorizada a efectuar un cambio solo si la devolución se realiza dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra. Para cambios después de los 30 días, envíe el artefacto en franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y US \$6.00 para cubrir los gastos administrativos, de seguro y envío. Los envíos deben de realizarse a la siguiente dirección: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (En EE.UU. solamente: Los residentes del estado de California no necesitan enviar los US \$6.00.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-7273.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde vive.



Printed on recycled paper. / Impreso en papel reciclado.

Made in China / Hecho en China
Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P.
El Paso, Texas 79912 USA

The REVOLON® trademark is used under license from Revlon. / La marca REVOLON® se utiliza bajo licencia de Revlon.

For product information, visit us at / Para información de nuestros productos, visítenos en www.revlonhairtools.com or / o www.revlon.com.

© 2013 Revlon. All rights reserved. / Reservados todos los derechos.
(AW002688) (USA) Printed in China. / Impreso en China.