GEAppliances.com

Secadoras

Instrucciones de seguridad 2, 3

Instrucciones de operación

Comunicación del Electrodoméstico 9
Cómo cambiar el sentido de apertura de la puerta 12, 13
Cómo cargar y usar la secadora . . 8
Funciones de la secadora 7
Instrucciones de uso 4-6
Ventilación de la secadora. 9

Consejos para la solución de problemas 14-16

Soporte al consumidor

Garantía 17
Piezas y accesorios. 3, 18
Soporte al consumidor 18

Manual del propietario

laundry your way!

Escriba el número de modelo y de serie aquí:

No. de modelo _____

No. de serie _____

Estos números se encuentran en una etiqueta en la parte delantera de la secadora, detrás de la puerta.

234D2028P001
49-90490-1 *10-13 GE* *Impreso en Mexico*

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El mismo alerta sobre potenciales riesgos que le pueden producir la muerte o lesiones tanto a usted como a otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras se definen como:

⚠ PELIGRO Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **producirá** la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** producir la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** resultar en lesiones menores o moderadas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones sobre las personas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- NO seque prendas que en forma previa hayan sido secadas, lavadas, penetradas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que se podrían encender o explotar.
- NO permita que los niños jueguen sobre o dentro de este electrodoméstico. Cuando el electrodoméstico se use cerca de niños, será necesario supervisarlos de cerca. Antes de que este electrodoméstico quede fuera de uso o se descarte, retire la puerta del compartimiento de secado.
- NO introduzca las manos en la secadora cuando el tambor se encuentre en movimiento.
- NO instale ni guarde este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- NO manipule indebidamente los controles, reparar ni reemplazar cualquier parte del electrodoméstico o realizar cualquier otro trabajo técnico, a menos que esto sea específicamente recomendado en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas sobre reparaciones del usuario, que entienda y para las cuales posea las destrezas necesarias.
- NO utilice suavizantes de tela ni productos para eliminar la estática, a menos que esto sea recomendado por el fabricante del suavizante de tela u otro producto.
- NO utilice calor para secar artículos que contengan gomaespuma o materiales de goma con textura similar.
- Limpie la rejilla para pelusas antes o después de cada carga. NO utilice la secadora si el filtro de pelusas no se encuentra colocado.
- No guarde materiales combustibles, gasolina u otros líquidos inflamables cerca de la secadora. Evite la acumulación de pelusa, polvo o tierra alrededor del área de la apertura de ventilación y áreas adyacentes. Mantenga el área de la secadora despejada y libre de objetos que puedan obstruir el flujo del aire de la ventilación y combustión.
- La parte interior del electrodoméstico y el conducto de ventilación se deberán limpiar periódicamente por personal calificado del servicio técnico.
- NO coloque prendas expuestas a aceites de cocción en su secadora. Las prendas contaminadas con aceites de cocción podrán contribuir a una reacción química que podría hacer que una carga de ropa se prenda fuego.
- Mantenga el piso alrededor de sus electrodomésticos limpio y seco para reducir la posibilidad de resbalones.
- Desenchufe el electrodoméstico o apague el disyuntor antes de realizar el servicio técnico. Presionar el botón ***Power*** *(Encendido)* o ***Start/Pause*** *(Inicio/Pausa)* NO desconecta el encendido.
- NO utilice este electrodoméstico si se encuentra dañado, funcionando mal, parcialmente desensamblado, o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- NO rocíe ningún tipo de aerosol dentro, sobre ni cerca de la secadora en ningún momento. No use ningún tipo de limpiador en espray para limpiar el interior de la secadora. Se podrán producir vapores o una descarga eléctrica.
- Para acceder a las instrucciones de conexión a tierra, lea los "Conexión Eléctrica" ubicados en las Instrucciones de Instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS ADICIONALES SOBRE LA SECADORA A GAS

⚠ ADVERTENCIA Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio o explosión, o para evitar daños, lesiones personales o la muerte.

- NO guarde ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste ni de otros electrodomésticos.

- QUÉ DEBE HACER SI HUELE GAS:

- **NO intente iluminar ningún electrodoméstico.**
- **NO toque ningún interruptor eléctrico; NO use teléfonos en su edificio.**
- **Haga que se retiren los ocupantes de la sala, edificio o área.**
- **De inmediato llame a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. - Siga las instrucciones del proveedor de gas.**
- **Si no se puede comunicar con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.**

- La instalación y las reparaciones deberán ser realizadas por un instalador calificado, agencia de servicios o el proveedor de gas.

Advertencias de la Proposición 65 del Estado de California:

La Ley sobre Agua Potable Inocua y Tratamiento de Residuos Tóxicos de California (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) solicita al Gobernador de California que publique una lista de sustancias que el estado reconoce que producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos y solicita a las empresas que adviertan sobre la posible exposición a tales sustancias.

⚠ ADVERTENCIA Este producto contiene uno o más químicos que el Estado de California entiende que producen cáncer, defectos en el nacimiento u otros daños reproductivos.

Los electrodomésticos a gas puedan causar una exposición de bajo nivel a algunas de estas sustancias, incluyendo benceno, monóxido de carbono, formaldehido y hollín, ocasionado principalmente por la combustión incompleta de gas natural o combustibles de LP. La exposición a estas sustancias puede ser minimizada ventilando correctamente la secadora hacia el exterior.

INSTALACIÓN ADECUADA

Esta secadora se deberá instalar y ubicar de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usada. Si no recibió las Instrucciones de Instalación, podrá acceder a las mismas ingresando a ***GEAppliances.com*** *o llamando al* ***800.GE.CARES*** *(800.432.2737).*

- Conecte a tierra la secadora siguiendo todos los códigos y ordenanzas legales. Siga los detalles en las instrucciones de instalación.
- Instale o guarde en un lugar donde no quede expuesta a temperaturas bajo cero ni a los factores climáticos.
- Conecte a un circuito de corriente eléctrica adecuadamente calificado, protegido y medido a fin de evitar una sobrecarga eléctrica.
- Retire del embalaje todos los artículos cortantes y descarte todos los materiales de envío de la forma correcta.
- Retire la cinta de color protectora del panel de control.
- No obstruya el flujo del aire de ventilación. No apile ni coloque ropa sucia ni arroje tapetes contra el frente o la parte trasera de la secadora.

Piezas y Accesorios

Ordene hoy a través de Internet en ***GEAppliancesparts.com***, las 24 horas del día o en forma telefónica llamando al ***800.626.2002***, durante el horario comercial habitual.

Número de Pieza	***Accesorio***
PM14X10056	Cepillo de ventilación de la abertura de la puerta de la secadora (no incluido)
WX14X10007	Cepillo con tubería giratoria LintEater™ (no incluido)
DR07X10005	Cable de 6’

Escape/ Conducto:

1. Las secadoras ***DEBERÁN*** contar con un escape hacia el exterior a fin de evitar que grandes cantidades de humedad y pelusa sean soplados en la sala.
2. Use sólo conductos de metal rígido de 4” de diámetro dentro del gabinete de la secadora y use sólo tuberías de transición de metal rígido de 4” de diámetro o aprobadas por UL, entre la secadora y el conducto hogareño. ***EL USO DE UN CONDUCTO DE PLASTICO U OTRO MATERIAL COMBUSTIBLE PUEDE OCASIONAR UN INCENDIO. SI UN CONDUCTO PRESENTA UNA CORTADURA, ESTO PODRÁ OCASIONAR UN INCENDIO SI COLAPSA O DE ALGÚN MODO QUEDA RESTRINGIDO DURANTE SU USO O DURANTE LA INSTALACIÓN.***

   Para más detalles, siga las Instrucciones de Instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso

⚠*¡ADVERTENCIA!*

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o heridas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de utilizar este electrodoméstico.

⚠ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.

NO seque nada que alguna vez haya tenido algo inflamable en éste (incluso luego de lavar).

Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte

⚠ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar el aceite por completo.

No seque nada que alguna vez haya tenido algún tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

Las prendas con gomaespuma, goma, o plástico deberán ser secadas en un tendedero o utilizando un ciclo de Air Dry (Secado con Aire).

Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo a lo largo del manual.

Paso 1



- **Filtro para la limpieza de pelusa**

Paso 2



- **Agregue ropa**
- **Cierre la puerta**

Paso 3



- **Seleccione el ciclo de secado**

Paso 4



- **Presione *START* (iniciar)**

Controles



A

Power (Encender)

Presione para "activar" la pantalla. Si la pantalla está activa, presione para que la secadora quede en el modo inactivo.
NOTA: Presionar ***Power*** *(Encendido)* no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente.

B

Start and Pause (Inicio y Pausa)

Presione ***Start*** *(Inicio)* para comenzar el ciclo. ***NOTA:*** La puerta se deberá cerrar para que la secadora comience el ciclo.
Presionar ***Pause*** *(Pausa)* pausará el ciclo, la luz de ***Start*** *(Inicio)* titilará y "***PAUSE***" *(Pausa)* se visualizará a través de la pantalla de LCD.
Para continuar con el ciclo, presione la tecla ***Start*** *(Iniciar)* nuevamente.

C

Display and Status Lights (Pantalla y las Luces de Status (Estatus))

La pantalla muestra el tiempo restante aproximado hasta el final del ciclo.

Además, esta pantalla "mostrará" el estado de la secadora:

- ***PAUSE*** El Mensaje ***"PAUSE"*** *(Pausa)* se mostrará en la pantalla cuando el ciclo de la secadora sea pausado. El ciclo podrá ser reiniciado presionando la tecla ***Start*** *(Iniciar)*.
- ***door*** El mensaje ***"door"*** *(puerta)* aparecerá cuando la puerta se abra durante el ciclo de la secadora.
- ***CyCLE*** El mensaje "***CyCLE***" (Ciclo) aparecerá cuando la ropa esté seca y la secadora esté recomendando un ciclo preferido para la siguiente carga (lea la sección ***CleanSpeak***).
- ***dELAY*** El mensaje "***dELAY***" (Retraso) aparecerá cuando se inicie el ciclo ***Delay Dry*** *(Secado con Retraso)*. Será reemplazado por el tiempo estimado cuando el ciclo se inicie.
- ***ES*** Secadora es en un inicio retrasado (máximo de 4 horas) esperando índices inferiores de corriente (consulte la sección ***Acerca de la Comunicación del Electrodoméstico - Energy Smart***).

Luces de estado del ciclo

Muestra si la secadora se encuentra en el ciclo ***DRYING*** *(Secado)*, ***DAMP*** *(Humedecer)*, o ***COOL DOWN*** *(Enfriar)*.

Las luces de la función de estado indican que:

Energy Smart La sección ***Energy Smart*** fue seleccionada. Consulte la sección ***Acerca de la Comunicación del Electrodoméstico - Energy Smart***.

CLEAN LINT FILTER La luz de ***Filtro de Limpieza de Pelusas*** permanecerá encendida durante 15 segundos una vez que el ciclo se detenga.

D

Ciclos de Secado – *Los ciclos del sensor determinan de forma automática cuán seca está la tela. Los ciclos por tiempo funcionan durante una cantidad de tiempo seleccionada.*

Quick Dry (Secado Rápido)	Para pequeñas cantidades necesarias en un apuro, tales como prendas deportivas o uniformes escolares. También se puede usar si en el ciclo previo quedaron algunas prendas húmedas, tales como cuellos o pretinas. ***NOTA:*** En algunos modelos, el tiempo restante del ciclo mostrará la cuenta regresiva en la pantalla.
Casuals/Perm. Press (Casuals/Presión Permanente)	Para prendas sin arrugas, planchado permanente, prendas delicadas y tejidos.
Delicates (Prendas Delicadas)	Para prendas delicadas, telas y tejidos que requieren cuidado especial.
Jeans (Vaqueros)	Para Vaqueros.
Cottons (Algodones)	Para algodones y la mayoría de las prendas blancas.
Normal/Mixed Loads (Cargas Normal/Combinadas)	Para cargas con algodones y telas combinadas.
Towels/Sheets (Toallas/ Sábanas)	Para la mayoría de las toallas y prendas blancas.
Bulky Items *(Prendas Gruesas)*	Para abrigos grandes, prendas de cama, cubiertas de colchones, bolsas de dormir y artículos grandes/gruesos similares tales como mantas, edredones, fundas y tapetes pequeños.
Quick Fluff (Quitar Pelusas Rápido)/ No Heat (Sin Calor)	Para refrescar y quitar pelusas de prendas, telas, prendas blancas y almohadas ya secas. Brinda 10 minutos de giro sin calor.
Dewrinkle (Desarrugar)	Gira durante un período corto y el calor aparece en ***Temp*** *(Temperatura)*; y continúa girando sin calor con la señal sonora de forma periódica hasta que la puerta se abre.
Timed Dry (Secado por Tiempo)	Configure selector de ciclo durante el tiempo de secado que desee.

E

Configuraciones

Configuraciones individuales para el ciclo ***Timed Dry*** *(Secado por Tiempo)* de minutos (***Time***), Nivel de Secado (***Level***), y temperatura (***Temp***) se pueden configurar desde el mínimo (inferior en la columna) al máximo (superior en la columna). En general, cuanto más arriba en la columna, más energía se usará.

Time (Tiempo) – *Selección sólo para ciclo por Tiempo.*

Cada "configuración" le permite especificar un tiempo inferior (1 toque) o superior (2 toques) trabajando desde un mínimo de 10 minutos hasta un máximo de 99 minutos de tiempo de secado (10, 20, 30, 40, ...80, 90, 99, 10...)

E ***Dryness Level (Nivel de Secado)*** – Selección usada únicamente para ciclos del Sensor. Los ciclos por tiempo funcionan durante una cantidad de tiempo seleccionada.

More Dry (Más Seco)	Se usa con tipos de telas pesadas o combinadas.
Dry (Seco)	Se usa en el nivel de secado normal, adecuado para la mayoría de las cargas. Éste es el ciclo preferido para ahorrar energía.
Less Dry (Menos Seco)	Se usa con telas más livianas.
Damp (Húmedo)	Para dejar las prendas parcialmente húmedas.

Temperatura

High (Alta)	Para algodones de regular a pesados.
Medium (Media)	Para ropas sintéticas, combinadas, delicadas y prendas con etiqueta de planchado permanente.
Low (Baja)	Para prendas delicadas, sintéticas y con etiqueta para secado en la secadora a nivel bajo.
Extra Low (Extra Baja)	Para prendas delicadas, sintéticas y con etiqueta para secado en la secadora a nivel bajo.

F ## *Opciones*

Delay Dry (Secado Retrasado)

A medida que se presiona el botón ***Delay Dry*** *(Secado Retrasado)* de forma repetida, el tiempo de retraso se configura de 1 a 9 horas, y vuelve a cero (0). Luego de seleccionar el tiempo de demora, presione ***Start*** *(Iniciar)* y el tiempo de demora hará la cuenta regresiva hasta que el ciclo comience.

Si el botón ***Delay Dry*** *(Secado Retrasado)* es presionado durante 3 segundos, vuelve a cero (sin importar el tiempo de retraso) o finaliza un ciclo de retraso.

Extended Tumble (Secado Extendido)

Use esta opción para minimizar las arrugas en la ropa. Brinda 1 hora de giro sin calor una vez que la ropa está seca. Si está usando el ciclo ***Signal*** *(Señal)* y seleccionó la opción ***Extended Tumble*** *(Secado Extendido)*, sonará una señal al final del tiempo de secado y cada 5 minutos durante el ciclo ***Extended Tumble*** *(Secado Extendido)*. Esto le recordará que es hora de retirar la ropa.

eDry

Disponible para ***Bulky Items*** *(Prendas Gruesas)*, ***Towels/Sheets*** *(Toallas/ Sábanas)*, ***Cottons*** *(Prendas de Algodón)*, ***Normal/Mixed Loads*** *(Cargas Normales/Combinadas)*, ***Jeans*** *(Vaqueros)*, ***Casuals/Permanent Press*** *(Ropa Casual/Presión Permanente)*, ***Active Wear*** *(Ropa Deportiva)*, y ***Delicates*** *(Prendas Delicadas)*. Cuando se presiona la tecla eDry, las configuraciones del ciclo cambian a fin de reducir el consumo de energía total del ciclo del sensor seleccionado. **NOTA:** *Los tiempos del ciclo cambiarán cuando se seleccione* ***eDry***.

La luz del ***eMonitor*** muestra la energía relativa usada para el ciclo y opciones seleccionadas. Ellas son utilizadas como una guia de energía y el rango es de Bueno (1 luz) a Mejor (5 luces). El ciclo (Tiempo), nivel de secado, temperatura y opciones adicionales de rotación pueden incrementar o disminuir la eficiencia de energía. Algunos ciclos especiales no mostraran luz de advertencia.

G ## *Mas Opciones*

Drum Light (Luz del Tambor)

La luz del tambor se encenderá si el botón ***Drum Light*** *(Luz del Tambor)* es presionado o la puerta es abierta. Permanecerá encendida hasta que la puerta sea cerrada o el botón ***Drum Light*** *(Luz del Tambor)* o ***Power*** *(Encendido)* sean presionados.

Señal

Use el botón ***Signal*** *(Señal)* para cambiar el volumen de la señal del fin del ciclo y las señales del control. Presione el botón hasta que alcance el volumen deseado (bajo, medio, alto) o se apague. La ropa debería ser retirada cuando el pitido se apague, de modo que las arrugas no se asienten.

NOTA:

- Retire las prendas de forma rápida al escuchar el sonido de la señal. Coloque la ropa en perchas, de modo que las arrugas no se asienten.
- Use la función ***Signal*** *(Señal)* especialmente al secar telas tales como poliéster, tejidos y planchado permanente. Estas telas se deberían retirar, de modo que las arrugas no se asienten.

Control Lock (Bloqueo del Control)

Puede bloquear los controles para evitar que se haga cualquier selección. O puede bloquear los controles luego de haber iniciado un ciclo. Los niños no pueden iniciar de forma accidental la secadora presionando las teclas cuando esta opción haya sido seleccionada.

Para bloquear los controles de la secadora, mantenga presionados los botones ***Drum Light*** *(Luz del Tambor)* y ***Signal*** *(Señal)* al mismo tiempo durante 3 segundos. El ícono de bloqueo del control se encenderá cuando esté bloqueado.

Para desbloquear los controles de la secadora, mantenga presionados los botones ***Drum Light*** *(Luz del Tambor)* y ***Signal*** *(Señal)* al mismo tiempo durante 3 segundos.

NOTA: *El botón* ***Power*** *(Encendido) aún podrá ser usado cuando la máquina esté bloqueada.*

Sensor Dry (Secado por Sensor)	Esta función es activada en todos los ciclos excepto en el ciclo por Tiempo (***Timed Dry*** *(Secado por Tiempo)* y ***Quick Fluff*** *(Quitar Pelusas Rápido)*). El ***Sensor Dry*** brinda mayor exactitud de secado que las unidades convencionales, permitiendo menores plazos de secado y mejor mantenimiento de las prendas. Mientras giran las prendas, entran en contacto con un sensor de humedad. El sensor detendrá el ciclo de calentamiento tan pronto como se hayan alcanzado la sequedad seleccionada.	Su secadora irá ajustando el tiempo de secado inicial estimado mientras "aprende" sus hábitos de uso particulares. Después de varias semanas la secadora quedará totalmente personalizada a sus hábitos de uso.
Time Dry (Secado por Tiempo)	Esta función es activada en los ciclos ***Timed Dry*** *(Secado por Tiempo)* y ***Quick Fluff*** *(Quitar Pelusas Rápido)*. El tiempo (10, 20, 30, 40, ...80, 90, 99) es especificado a través del botón ***Time*** *(Tiempo)*.	
	El tambor giratorio de acero inoxidable *(en algunos modelos)* El acero inoxidable usado para construir el tambor giratorio de la secadora proporciona la alta confiabilidad en una secadora GE. Si el tambor giratorio de la secadora llegara a rayarse o a abollarse durante el uso normal,	el tambor no se oxidará ni se corroerá. Estas marcas en la superficie no afectarán el funcionamiento o la durabilidad del tambor giratorio.
	Drum Light (Luz del Tambor) La luz del tambor es una luz LED. Su reemplazo debe ser realizado por un técnico calificado.	

Suavizante para Tela

Es posible que desee ablandar las telas lavadas o reducir la electricidad estática en las mismas usando un suavizante de telas para secadoras o un acondicionador anti estática. Le recomendamos que use un suavizante para tela en el ciclo de lavado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante sobre estos productos, o que intente con un producto para secador sobre el cual el fabricante asegure por escrito en el paquete del producto que es de uso seguro en la secadora. En caso de problemas de servicio o funcionamiento ocasionados por el uso de estos productos, la responsabilidad será de los fabricantes de dichos productos y no estarán cubiertos por la garantía de este electrodoméstico.

Cómo cargar y usar la secadora.

Siempre siga las instrucciones del fabricante de la ropa cuando lave.

Ideas para la clasificación y carga de la ropa

Como regla general, si la ropa es clasificada apropiadamente para la lavadora, estará clasificada apropiadamente para la secadora.

No agregue toallitas suavizantes una vez la ropa se haya calentado. Esto podría causar que la ropa se manche. Las toallitas suavizantes acondicionadoras Bounce® se han aprobado para usarse con todas las secadoras GE de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No sobrecargue. Esto desperdicia energía y causa arrugas.

No seque los siguientes artículos: artículos de fibra de vidrio, prendas de lana que no sean lavables, artículos con recubrimientos de goma, plásticos, artículos con bordes plásticos o rellenos de espuma.

Las etiquetas del cuidado de la tela

Aqui puede ver “símbolos” de etiquetas para indicar el cuidado de las telas.

ETIQUETAS DE LAVADO



ETIQUETAS DE LA LEJÍA



ETIQUETAS DE SECADO



Cuidado y limpieza de la secadora

El exterior: Pásele un trapo y elimine el polvo o cualquier derrame de productos de lavandería con un trapo húmedo. Los productos de tratamiento para quitar mugre y manchas podrían dañar el panel de control de la secadora y afectar su apariencia. Aplique estos productos a cierta distancia de la secadora. Luego las telas podrán lavarse y secarse normalmente. Los daños causados a la secadora por estos productos no están cubiertos bajo su garantía.

El filtro de pelusa: Limpie el filtro de pelusa antes de cada uso. Retire el mismo presionando hacia arriba. Pase los dedos por el filtro. Es posible que se forme una acumulación de cera en el filtro de pelusas debido al uso de suavizantes de tela agregados a la secadora.

Para eliminar dicha acumulación, lave la rejilla para atrapar pelusas con agua tibia y jabón. Seque totalmente y realice el reemplazo. No utilice la secadora sin el filtro de pelusas y la rejilla en sus correspondientes lugares.

Si observa un cambio en el funcionamiento de la secadora, aspire la pelusa del área del filtro de pelusas de la secadora.

El acero inoxidable: Para limpiar las superficies de acero inoxidable, use un trapo húmedo con un limpiador suave, no abrasivo apropiado para superficies de acero inoxidable. Remueva el residuo del limpiador y luego seque con un trapo limpio.

El ducto de escape: Inspeccione y limpie el ducto de escape por lo menos una vez al año para evitar los obstrucciones. Un escape parcialmente taponado puede prolongar el plazo de secado.

Siga estos pasos:

1. Apague el suministro eléctrico desconectando el enchufe de la pared.
2. Desconecte el conducto de la secadora.
3. Aspire el conducto con la conexión de manguera y vuelva a conectarlo.

La salida de escape: Inspeccione del exterior que las aletas de la salida de escape se mueven libremente durante la operación. Asegúrese de que ningún animal (pájaros, insectos, etc.) haya hecho su nido en el interior del conducto o en la salida de escape.

Acerca de la comunicación del electrodoméstico.

Energy Smart™

En algunas ubicaciones selectas, las empresas de suministro de electricidad están comenzando a realizar pruebas de consumo donde se comunican directamente con los electrodomésticos hogareños para reducir el consumo de energía durante los períodos de alto costo de la corriente. Para comunicarse con una empresa de suministro de electricidad, será necesario equipar su casa con un Medidor de Electricidad Smart (Smart Electric Meter), y su electrodoméstico deberá contar con la instalación de un Módulo de Comunicación para Electrodomésticos (Appliance Communication Module, ACM). Actualmente los Medidores Eléctricos y los ACM no están disponibles directamente para los consumidores. Los consumidores necesitarán la solicitud de sus empresas de suministro eléctrico para poder participar en evaluaciones de campo de estas nuevas soluciones de comunicación.

Si usted participa en una prueba de una empresa de suministro eléctrico programada previamente en la cual su empresa de suministro eléctrico está en comunicación con sus electrodomésticos, estos últimos recibirá señales de reducción de energía por parte de su empresa de suministro eléctrico. Cuando la señal de reducción de energía haya sido recibirá, su electrodoméstico exhibirá las letras "ES" en la pantalla y/o el ícono de Energy Smart se iluminará en el panel frontal. El electrodoméstico responderá reduciendo el consumo de energía o retrasando el comienzo del ciclo.

El modo ***Energy Smart*** puede ser ignorado de la siguiente forma:

- Manteniendo presionado el botón ***Delay Dry*** (*Secado con Retraso*) durante 3 segundos para regresar la secadora al funcionamiento normal.

Las instrucciones de instalación y conexión del sistema de ***Energy Smart*** están incluidas con el ACM.

Ventilación de la secadora

Para obtener el mejor desempeño, la secadora debe estar ventilada adecuadamente.
La secadora utilizará más energía y funcionará más tiempo si no se ventila siguiendo las especificaciones indicadas más abajo. Siga cuidadosamente los detalles en la sección de Escape en las Instrucciones de instalación.

- Utilice únicamente ducto de metal rígido de 4" de diámetro en el interior del gabinete de la secadora. Utilice únicamente ducto de metal rígido o ducto flexible de metal de 4" de diámetro con aprobación UL para ducto de ventilación hacia el exterior.
- No use ductos plásticos u otros ductos de materiales combustibles.
- Use la longitud más corta posible.
- No aplaste ni pliegue.
- Evite descansar el conducto sobre objetos filosos.
- ***La ventilación debe complir con los códigos de construcción locales.***

Ventilación correcta



Ventilación incorrecta



Cómo cambiar el sentido de apertura de la puerta.

Inversión de la Puerta

Herramientas que necesitará:

- *Destornillado Phillips Nº 2 Estándar*
- *Espátula con la punta cubierta con cinta*
- *Destornillador de punta plana pequeña*

Antes de Comenzar

Desenchufe la secadora del tomacorriente.



1 Abra la puerta aproximadamente 170 grados. Con una espátula, retire las 4 tapas de plástico ubicadas a lo largo del lado izquierdo del panel frontal y deje las mismas a un costado.



2 Retire el tornillo inferior de cada bisagra (lado derecho) e inserte parcialmente en los agujeros de las bisagras del lado superior izquierdo.

NOTA: Los 4 tornillos de la bisagra del panel frontal estarán ahora en los agujeros de la bisagra superior – 2 sobre la izquierda y 2 sobre la derecha.



3 Afloje los 2 tornillos de la bisagra inferior derecha. Retire la puerta y coloque la misma sobre una superficie plana protegida a fin de evitar cualquier daño. Retire la Placa Ciega y la Placa de Refuerzo e instale las mismas en posiciones opuestas.



4 Quite los 4 tornillos de la bisagra de la puerta, los 8 tornillos del borde, y los 4 tornillos del interior. Levante la puerta interior con un destornillador de punta plana.



5 Quite y cambie las 2 tapas, los 2 espaciadores y la jaladera de la puerta exterior:

A. Apriete las pestañas de la parte interior de los clips de la jaladera de la puerta. Empuje los clips a través de la puerta exterior.

B. Apriete las pestañas de la parte interior de las tapas Empuje las tapas a través de la puerta exterior.



C. Presione los clips de la jaladera de la puerta en las aberturas en el lado opuesto de la puerta exterior asegurándose de darle la vuelta a la jaladera de tal manera que se curve hacia adentro.

D. Empuje las tapas en las aberturas en la puerta exterior, donde la jaladera estaba instalada antes.



E. Tome los espaciadores, y con el interior de la puerta sobre una superficie protegida, coloque los dos espaciadores en el lado de la manija de la puerta como se muestra abajo. Asegúrese de acoplar la superficie plana del espaciador con la superficie interior de la puerta y alinee los agujeros en cada parte.

6 Manteniendo la puerta interna en una superficie protegida y los espaciadores en su lugar, instale la puerta trasera interior en el exterior de la puerta con los tornillos que retiró en el paso 4. Asegúrese de montar las bisagras en el lado opuesto de la jaladera.



7 Monte la puerta sobre los 2 tornillos superiores del lado izquierdo, instalados en el paso 2. Mueva los tornillos de la bisagra aflojados en el paso 3 hacia los agujeros inferiores del lado izquierdo y apriete firmemente los cuatro tornillos.



8 Instale las cuatro tapas de plástico retiradas en el paso 1 en los 4 agujeros del panel frontal derecho.

NOTA: Para regresar la puerta a la configuración original, siga estas instrucciones, cambiando entre la "izquierda" y la "derecha".

Al finalizar

Vuelva a enchufar la secadora en la salida eléctrica.



Antes de llamar para solicitar servicio...

Consejos para la solución de problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Consulte primero las tablas de las páginas siguientes o visite ***GEAppliances.com*** *y quizás no necesite llamar al servicio.*

Problema	*Posible causa*	*Qué hacer*
La secadora no funciona	**La secadora está desenchufada**	• Asegúrese de que el enchufe esté completamente colocado en el tomacorriente.
	El Fusible Hogareño se quemó/ disyuntor desconectado	• Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace el fusible o reconecte el disyuntor. ***NOTA:*** La mayoría de las secadoras eléctricas usan dos fusibles/disyuntores.
	El fusible de la secadora se quemó	• El fusible simple (Gas) o uno de los dos fusibles (Eléctricos) en la parte trasera del tablero se quemaron debido a que la protección del circuito hogareño no funcionó. Solicite a un técnico calificado que controle el encendido del tomacorriente.
La secadora no calienta	**El Fusible Hogareño se quemó/ disyuntor desconectado; es posible que la secadora gire sin calentar**	• Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace ambos fusibles y reconecte ambos disyuntores. Es posible que la secadora gire si únicamente un fusible se ha quemado o un solo disyuntor ha saltado.
	Se ha cortado el suministro de gas	• Asegúrese que la válvula de cierre en la secadora y la válvula maestra está completamente abierta.
La secadora tiembla o produce ruido	**Un poco de temblor/ruido es normal. La secadora podría estar disnivelada**	• Coloque la secadora en un lugar con piso nivelado, o ajuste las patas niveladoras según sea necesario hasta que esté nivelada.
Manchas de grasa en la ropa	**Uso inapropiado de suavizador de telas**	• Siga las direcciones en el envase del suavizador de telas.
	Secado de artículos sucios con limpios	• Utilice su secadora para secar únicamente artículos limpios. Los artículos sucios pueden manchar los artículos limpios y la secadora.
	Las prendas no están completamente limpias	• Algunas manchas que no se pueden ver cuando las prendas están mojadas aparecen después del secado. Utilice procedimientos apropiados de lavado antes del secado.
Pelusa en las prendas	**El filtro de pelusa está lleno**	• Limpie el filtro antes de cada carga.
	Clasificación incorrecta	• Clasifique las prendas que producen pelusa (como felpilla) de las prendas que juntan pelusa (como la pana).
	La electricidad estática puede atraer pelusa	• Consulte las sugerencias en esta sección bajo ***Ocurre estática***.
	Sobrecarga	• Separe las cargas más grandes en menor tamaño.
	Papel, servilletas, etc., quedan dentro de los bolsillos de la ropa	• Vacie todos los bolsillos antes de lavar la ropa.
Ocurre estática	**No se utilizó ningún tipo de suavizador de telas**	• Intente utilizar un suavizador de telas. • Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets ha sido aprobado para ser usado con todas las Secadoras GE y cuando se usen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	Sobresecado	• Intente utilizar un suavizador de telas. • Programe el ajuste a ***Less Dry*** *(Menos Seco)* o ***Damp*** *(Húmedo)*.
	Artículos sintéticos, planchado permanente y combinaciones pueden causar estática	• Intente utilizar un suavizador de telas.
Plazos de secado inconsistentes	**Tipo de calor**	• Los plazos de secado automático pueden variar según el tipo de calor utilizado (eléctrico, gas natural o LP), tamaño de la carga, tipos de telas, humedad de la ropa y la condición de los conductos de escape.
Se ha seleccionado el nivel de secado Dry (Seco) pero la carga aún se encuentra húmeda	**La carga consiste de una combinación de telas pesadas y livianas**	• Cuando combine telas pesadas con livianas en una carga, escoja ***More Dry*** *(Más seco)*.
	El sistema de escape está tapado	• Inspeccione y limpie el sistema de escape.

Problema	*Posible causa*	*Qué hacer*
Secar las prendas toma demasiado tiempo	**Clasificación incorrecta**	• Separe las prendas pesadas de las livianas (generalmente una carga de lavado bien clasificada es una carga de secado bien clasificada).
	Cargas grandes de telas pesadas (como toallas de playa)	• Las telas grandes y pesadas contienen más humedad y toman más tiempo para secar. Separe las telas grandes y pesadas en cargas de menor tamaño para agilizar el plazo de secado.
	Los controles no están programados correctamente	• Corresponde los ajustes de control a la carga que está secando.
	El filtro de pelusa está lleno	• Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.
	Conductos inadecuados u obstruidos	• Revise las instrucciones de instalación para sistemas de conductos/ventilación correctos. • Asegúrese de que los conductos estén limpios, libres de puntos de agarre y no estén obstruidos. • Revise observando que el regulador de pared exterior esté funcionando con facilidad. • Revise las Instrucciones de instalación para asegurar que el sistema de ventilación de la secadora es correcto.
	Fusibles quemados/disyuntor desconectado	• Reemplace los fusibles o reconecte los disyuntores. Secadoras eléctricas utilizan 2 fusibles/disyuntores, asegúrese de que ambos funcionen.
	Sobrecarga/combinación de cargas	• No coloque más de una carga de la lavadora en la secadora al mismo tiempo.
	Poca cantidad de carga	• Si está secando solo una o dos prendas, añada varias para asegurar un giro apropiado.
Las prendas están arrugadas	**Sobresecado**	• Seleccione un plazo de secado más breve. • Retire las prendas mientras están húmedas. Programe el ajuste a ***Less Dry*** *(Menos Seco)* o ***Damp Dry*** *(Secado Húmedo).*
	Las prendas permanecen en la secadora después que ha terminado el ciclo	• Retire las prendas cuando finaliza el ciclo y doble o cuélguelas inmediatamente.
	Sobrecarga	• Separe las cargas más grandes en más pequeñas.
Las prendas se encogen	**Algunas telas se encogen de manera natural cuando se lavan. Otras pueden lavarse sin problemas, pero se encogerán en la secadora**	• Para evitar encoger las prendas, siga las instrucciones de las etiquetas exactamente. • Algunas prendas pueden plancharse nuevamente a su forma original después de secarlas. • Si tiene dudas sobre si una prenda en particular encogerá, no la lave a máquina ni la seque con giro.
Los cuellos y pretinas aún se encuentran húmedos al final del ciclo	**El monitor de sequedad detecta que el cuerpo de las prendas está seco**	• Escoja ***Speed Dry*** *(Secado Rápido)* o ***Timed Dry*** *(Secado por Tiempo)* para secar dejando húmedos los cuellos y pretinas. En el futuro, cuando seque una carga con cuellos y pretinas, escoja ***More Dry*** *(Más Seco).*
Pequeña variación del color metálico.	**Esto es normal.**	• Debido a las propiedades metálicas de la pintura utilizada con este producto único, pueden ocurrir pequeñas variaciones de color debido ángulos de visualización y condiciones de iluminación.

Problema	*Posible causa*	*Qué hacer*
Hay agua en el piso en la parte trasera de la secadora	**La conexión de manguera de agua a la válvula se encuentra floja.**	• Ajuste la conexión.
	La manguera no cuenta con la arandela de goma en la conexión con la válvula.	• Instale la arandela de goma provista con la manguera.
El tiempo restante ha saltado a un número inferior	**El tiempo estimado podría cambiar si seca una carga menor a la normal**	• Esto es normal.
La secadora se encuentra funcionando, pero el tiempo restante muestra 00	**Se ha escogido la opción Extend Tumble (Prolongar secado)**	• Esto es normal. Durante el secado prolongado no se muestra el tiempo restante. La opción de secado prolongado tarda 60 minutos aproximadamente.
Las prendas aún se encuentran húmedas y la secadora se apaga después de un tiempo corto	**Se abrió la puerta a la mitad del ciclo. Luego se procedío a retirar la carga de la secadora y se colocó una carga nueva sin selecci onar un ciclo nuevo**	• Se debe volver a seleccionar un ciclo de secado cada vez que se coloca una carga nueva.
	Carga pequeña	• Cuando seque 3 o menos prendas, escoja ***Speed Dry*** *(Secado Rápido)* o ***Timed Dry*** *(Secado por Tiempo)*.
	La carga ya se encontraba seca a excepción de los cuellos y pretinas	• Escoja ***Speed Dry*** *(Secado Rápido)* o ***Timed Dry*** *(Secado por Tiempo)* para secar los cuellos y pretinas que estén húmedos. En el futuro, al seca una carga que contenga cuellos y pretinas, escoja ***More Dry*** *(Más Seco)*.
	La secadora no está nivelada	• Mueva la secadora a un área con piso nivelado o ajuste las patas niveladoras como sea necesario hasta que se encuentre nivelada.
La secadora se apaga	**Una carga muy pequeña (con por ejemplo una prenda) no activa el sensor de secado**	• Use la opción del ciclo ***Timed Dry*** *(Secado por Tiempo)*; seleccione el tiempo de secado deseado.

Garantía de la secadora GE.

GEAppliances.com

Todos los servicios de garantía se ofrecen a través de nuestros centros de asistencia técnica o un técnico autorizado de Customer Care®. Para programar servicio de asistencia técnica, en línea y las 24 horas, visite la página ***GEAppliances.com*** *o llame al 800.* ***GE.CARES*** *(1.800.432.2737). Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.*

Engrape el recibo aquí. Se necesita el comprobante con la fecha de compra original para que la garantía cubra los servicios.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de GE la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE a mejorar sus productos al brindarle a GE la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a GE en el momento del servicio.

Por el período de:	*GE reemplazará:*
Un año *De la fecha de la compra original*	***Cualquier parte*** de la secadora que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta ***garantía limitada de un año***, GE también proporcionará, ***sin costo alguno***, toda la mano de obra y servicios relacionados con el reemplazo de las partes defectuosas.

Lo que no está cubierto:

- **Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.**
- **Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.**
- **Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.**
- **Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.**
- **Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.**
- **Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.**
- **Daños causados después del envío.**
- **Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.**
- **Defectos o danos causados por la operación en temperaturas bajo cero C.**
- **Productos que no están defectuosos o dañados o que funcionan según la descripción del Manual del usuario.**

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a un centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos. Esta garantía le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varian de estado a estado. Para informarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la Oficina de su Procurador General.

Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Soporte al consumidor.

Página Web de GE Appliances ***GEAppliances.com***

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



Solicite una reparación ***GEAppliances.com***

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga bien 24 horas al día cualquier día del año! O llame al ***800.GE.CARES*** (800.432.2737) durante horas normales de oficina.

Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) ***GEAppliances.com***

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al ***800.TDD.GEAC*** (800.833.4322).

Garantías ampliadas ***GEAppliances.com***

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al ***800.626.2224*** durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.



Piezas y accesorios ***GEApplianceparts.com***

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al ***800.626.2002*** durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



Póngase en contacto con nosotros ***GEAppliances.com***

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Registre su electrodoméstico ***GEAppliances.com***

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.