



Series 600 | Smart Dry Sensing | Energy Saving Technology



Quick Start Guide Using Your High Efficiency Dryer

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 CLEAN THE LINT SCREEN



2 LOAD THE DRYER




3 TOUCH POWER TO TURN ON THE DRYER




4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*




5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*



6 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS*



7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE



*NOTE: See the "Cycle Guide" chart in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Read your Use and Care Guide before using your dryer.

W11040145A



Series 600 | Smart Dry Sensing | Energy Saving Technology



⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.


Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Guía rápida para comenzar Cómo usar la secadora de alto rendimiento

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA



2 CARGUE LA SECADORA




3 PARA ENCENDER LA SECADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE POWER (ENCENDIDO)




4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*




5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*



6 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES*




7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO



***NOTA:** Consulte la tabla "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes, y opciones. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.



Series 600 | Smart Dry Sensing | Energy Saving Technology



⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Guide de démarrage rapide

Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité

1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE



2 CHARGER LA SÈCHEUSE




3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ




4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*




5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ*



6 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE*



7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (DÉMARRER/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



*REMARQUE : Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages, et les options. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.

