




Series 700S | Triple Action Technology |



Appearance may vary depending on model.

Quick Start Guide

Top-Loading High Efficiency Low-Water Washer

⚠ WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 SORT AND LOAD LAUNDRY



2 ADD HE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS*



Remove inside tray for powder HE detergent.



Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.




3 TOUCH POWER TO TURN ON THE WASHER




4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*




5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*



6 SELECT ADDITIONAL OPTIONS*




7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE



* **NOTE:** Not all cycles, settings or options are available with all models. Read "Cycle Guide" in Use and Care Guide before using washer for more information on your model's options and features.



Series 700S | Triple Action Technology |



La apariencia puede variar según el modelo.

Guía rápida para comenzar

Lavadora de alto rendimiento y carga superior, con nivel bajo de agua

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.


No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 SEPARÉ LA ROPA Y PONGALA EN LA LAVADORA



2 AGREGUE EL DETERGENTE Y LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA DE ALTO RENDIMIENTO (HE) EN LOS COMPARTIMENTOS*



Retire la bandeja interior para el detergente en polvo de Alto rendimiento (HE).



Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.



3 PARA ENCENDER LA LAVADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO



POWER

4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*



5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*



6 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES*



7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO




HOLD TO
START
PAUSE
UNLOCK LID

* **NOTA:** No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea la "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora para obtener más información acerca de las opciones y características de su modelo.



Series 700S | Triple Action Technology |



L'aspect peut varier selon le modèle.

Guide de démarrage rapide

Laveuse à chargement frontal à haute efficacité et à faible consommation d'eau

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


1 TRIER, PUIS CHARGER LE LINGE DANS LA LAVEUSE



2 AJOUTER LE DÉTERGENT ET LES PRODUITS DE LESSIVE HE DANS LES DISTRIBUTEURS*



Retirer le plateau intérieur pour le détergent en poudre HE.



Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.



3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA LAVEUSE EN MARCHÉ



5 AJUSTER LES RÉGLAGES DU PROGRAMME SI DÉSIRÉ*




6 SÉLECTIONNER TOUTE OPTIONS SUPPLÉMENTAIRE*



7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*



* **REMARQUE** : Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le "Guide des programmes" et le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse pour plus d'informations sur les options et les caractéristiques de votre modèle.

