REDRAGON

VATA

Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

1

US UK

Dear user

Thank you for purchasing REDRAGON Brand. We protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fires, flood, or earthquakes are not included.
2. Consumable parts (such as feet pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

2

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction

1. With powered USB interface, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation.
2. Turn the backlight adjust wheel, User can adjust volume or Backlight Brightness directly with the wheel in the upper right side of the keyboard. Press the volume/brightness button to change the adjust mode of the wheel.
3. Downfeed backlight brightness: Press and hold the [Fn] + [↓] or [←] to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard.
4. There are 16 preset backlight effects and one for user's definition:

[Fn]+[Insert]	x1	Gradient
	x2	Breathing
	x3	Steady
[Fn]+[Home]	x1	Water Drop
	x2	Star Following
	x3	Reflection Line
[Fn]+[Page Up]	x1	Flare
	x2	Raindrop
	x3	Digital Rain

3

[Fn]+[Delete]	x1	Across
	x2	Revolving
	x3	Whirlpool
[Fn]+[End]	x1	Christmas Tree
	x2	Color Stream
	x3	Rolling Rainbow
[Fn]+[Page Down]	x1	Ferry and Passion
	x2	Steady and passion
	x3	Expand & Shrink and passion
[Fn]+[↑]	x1	User - Customize
	x2	Start Definition
	x3	Save definition

5. Backlight for user's definition: Press Fn + 1 twice to start backlight definition. Meanwhile the four indicators [Num/Cap/Scroll /Win Lock] flashes together. The backlight of [↑] turns the backlight color to be set. Press Fn+[→] repeatedly to select backlight color. Then press the desired key for color setting. Finally press Fn+1 once again key to save the setting.
For example, to set [1] key to BLUE color: Press Fn+1 twice and the four LED indicators together. Press Fn+[→] repeatedly till the key [↑] lights BLUE. →Press [1] key again. Now it lights blue. →Press Fn+1 to save the setting.
6. Press [Fn] + [Ask] To disable or enable the [Ask] key

4

7. Press [Fn] + [←] to change the direction of some running backlight.
8. Press [Fn] + [→] to change backlight colors (Red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, pink, multi-color)
9. Press [Fn] + [Spacebar] to show pulse of backlight color, select any one directly to set the backlight to the corresponding color, or spacebar to multi-color.
10. Press [Fn] + [↓/↑] to slow down or speed up the speed of some running backlights.
11. Press [Fn]+[PAUSE] to switch 5 lighting modes on two sides.
12. Press [Fn]+[SCRLK] to adjust the lighting speed on two sides.
13. Macro recording function:
13.1 The default setting of the Fun 6 key (6[SCAG]~6[L]) are the same as F1~F5 correspondingly.
13.2 Macro recording function:
Step 1: Press [Rec] to start record (The four LEDs flash simultaneously)
Step 2: Press one of the five G keys and it lights up (G1~G5)
Step 3: Press keys to be record.
Step 4: Press [Rec] once again to save the recording. The [Rec] also lights up.
For example, record "123" on G1: [Rec]→G1→[1]→[2]→[3]→[Rec]
13.3 How to clear the recording:
13.3.1 To clear a single recorded macro key: Press [Rec], then press desired G key(G1~G5). Finally press [Rec] once again to clear the recording.
For example, to clear Macro recording "123" on G1: [Rec]→G1→[Rec]

5

13.3.2 To clear all macro keys (G1~G5): Press and hold Fn+[Rec] for about 5 seconds, the light of [Rec] and G key goes off.
14. Press [Fn] + [PrtSc] to set the keyboard to default setting. This will clear all macro settings and backlight settings.
15. Shortcut keys
1) Windows Control/Backlight mode switch
2) Previous track
3) Play /Pause
4) Next track

Multi-media keys (FN+[F1-F12]):
FN+F1: Multi-Lkeyer
FN+F2: Volume down
FN+F3: Volume up
FN+F4: Mute
FN+F5: Stop
FN+F6: Previous track
FN+F7: Play/ Pause
FN+F8: Next track
FN+F9: E-mail
FN+F10: Home
FN+F11: Calculator
FN+F12: Search

6

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use

7

Place parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note :
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

8

Name of commodity		Day Month Year Warranty is valid within 18 months from the purchase date.
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler	Address :	
	Tel :	Zip code :

9

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro de 18 meses a partir da data de compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas elétricos no circuito. Danos provocados pelo homem, como desmontagem, impacto forte, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou tremores, não estão incluídos.
2. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

10

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Apresentação da função

1. Com interfaces USB para fio, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.
2. Botão de ajuste da roda de volume/iluminação do fundo: Ou você pode ajustar o volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na roda dela, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione a tecla de volume/intensidade para alterar o modo de ajuste da roda.
3. Seu nível de intensidade da iluminação do fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [Fn] + qualquer uma as teclas [↑] ou [↓] para aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação do fundo do teclado.
4. Há 16 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um definido pelo usuário:

[Fn]+[Insert]	x1	Gradiente
	x2	Obscurecer
	x3	Estático
[Fn] + [Home]	x1	Pingo d' Água
	x2	Reflexo seguindo
	x3	Linha de reflexão

11

[Fn]+[Page Up]	x1	Onda
	x2	Raindrop
	x3	Chuva digital
[Fn]+[Delete]	x1	Através
	x2	Moinho
	x3	Redemoinho
[Fn]+[End]	x1	Árvore de Natal
	x2	Cores correntes
	x3	Arco-íris rolando
[Fn] + [Page Down]	x1	Balsa e paixão
	x2	Balsa e paixão
	x3	Expandir e contrair e paixão
[Fn] + [↑]	x1	Usuário - Personalizar
	x2	Definição de início
	x3	Salvar configuração

5. A iluminação de fundo definida pelo usuário: Pressione Fn + [-] duas vezes para iniciar a configuração da iluminação de fundo. Durante a operação, os quatro indicadores [Num/Cap/Scroll/Win Lock] piscarão juntos. A iluminação de fundo de [↑] acenderá para definir a cor de fundo a ser definida.
Pressione Fn + [→] diversas vezes para selecionar a cor da iluminação de fundo. Em seguida, pressione a tecla desejada para definição de cor. Finalmente, pressione Fn + [-] mais uma vez para salvar a definição.

12

Por exemplo, para definir a tecla [1] com a cor AZUL: Pressione Fn + [-] duas vezes e os quatro LEDs indicadores juntos →Pressione Fn + [→] diversas vezes até a tecla [1] acender em AZUL. Pressione a tecla [1] novamente. Agora acende em azul. →Pressione Fn + [-] para salvar a configuração.
6. Pressione Fn + [Ins] (para desativar ou ativar a tecla Ask).
7. Pressione [Fn] + [→] para alterar a direção de algumas iluminações de fundo dinâmicas.
8. Pressione [Fn] + [Barra de espaço para definir a cor do modo de cor pulsante, selecione qualquer uma delas diretamente para definir a cor do fundo ou pressione a barra de espaço para definir o modo de cor de pulso.
9. Pressione [Fn] + [↓/↑] para reduzir ou aumentar a velocidade de algumas iluminações de fundo animadas.
10. Caso modos de iluminação de fundo dos lados: Pressione FN + PAUSE para alternar entre os modos de iluminação.
11. Velocidade de iluminação lateral: Pressione FN + SCRLK para ajustar a velocidade da iluminação.
12. Função de gravação de macro:
Etapa 1: Pressione [Rec] para iniciar a gravação (os quatro LEDs piscarão simultaneamente)

13

Etapa 2: Pressione uma das cinco teclas G e dia acenderá (G1 a G5)
Etapa 3: Pressione as teclas a serem gravadas.
Etapa 4: Pressione [Rec] novamente para salvar a gravação. A tecla [Rec] também acenderá.
Por exemplo, gravar "123" em G1: [Rec]→G1→[1]→[2]→[3]→[Rec]
13. 3 Como apagar a gravação:
13. 3. 1. Para apagar uma única tecla de macro gravada: Pressione [Rec], depois pressione a tecla G desejada (G1 a G5). Finalmente pressione [Rec] novamente para apagar a gravação.
Por exemplo, para excluir a gravação de macro "123" em G1: [Rec]→G1→[Rec]
13. 3. 2 Para apagar todas as teclas de macro (G1 a G5): pressione e segure as teclas Fn + [Rec] por cerca de 5 segundos, e luz de [Rec] e todas as teclas G apagará.
14. Pressione [Fn] + [PrtSc] para definir a configuração padrão do teclado. Isso apagará todas as configurações de macro e de iluminação de fundo.
15. Teclas de atalho
1) Controle do volume/modo de iluminação de fundo
2) Faixa anterior
3) Tocar/Pausar
4) Próxima faixa
Todas realizam Fn + F1 a F12)
FN+F1: Reproduzir de início
FN+F2: Baixar volume

14

FN+F3: Aumentar o volume
FN+F4: Mudo
FN+F5: Parar
FN+F6: Faixa anterior
FN+F7: Tocar/pausar
FN+F8: Próxima faixa
FN+F9: E-mail
FN+F10: Início
FN+F11: Calculadora
FN+F12: Pesquisa

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido e bem ventilado, até uma completa secagem natural antes de utilizá-lo novamente.

15

Place parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note :
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

16

Name of commodity		Day Month Year Warranty is valid within 18 months from the purchase date.
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler	Address :	
	Tel :	Zip code :

17

JP

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 2

機能紹介

1. 標準的なインターフェースを備えたキーボードは、ソフトウェアやドライバをインストールせずともコンピューターに使用できます。
2. ボリュームノブのバックライト調整ホイール：コーナーはキーボードの上部のホイールを使用してボリュームやバックライトの明暗を直接調整できます。ボリューム/明るさボタンを使用してホイールの設定モードを切り替えます。
3. バックライトの明暗を段階的に調整：Fn+[↓]または[←]を押すと、キーボードのバックライトの明暗が下がります。
4. 16のバックライト効果が下記に示されており、1つはユーザーが定義できます。

18

[Fn]+[Insert]	x1	グラデーション
	x2	ブリージング
	x3	固定
[Fn]+[Home]	x1	水滴
	x2	星形
	x3	反射
[Fn]+[Page Up]	x1	ディジョンコライン
	x2	雨
	x3	バリケーン
	x4	デジタル雨

19

[Fn]+[Delete]	x1	横切り
	x2	リール
	x3	渦巻き
[Fn]+[End]	x1	クリスマスツリー
	x2	カラーストリーム
	x3	レインボーグレイダー
[Fn]+[Page Down]	x1	フェリーとパッション
	x2	エクサイティングパッション
	x3	拡大縮小とパッション
[Fn]+[↑]	x1	ユーザー定義
	x2	定義開始保存
	x3	定義内容保存

5.ユーザー定義のバックライト：Fn+[-]を2回押して、バックライトの定義を開始します。この間に、[Num/Cap/Scrol/Win Lock]のインジケーター4つが同時に点滅を開始します。[↑]のバックライトがバックライトの設定色を示します。Fn+[→]を何回か押すと必要なキーを選択できます。次に、特定のキーを押して色を設定します。最後に、Fn+[-]キーを再度押して設定を保存します。
例えば、[1]キーを青色に設定する場合：Fn+[-]を2回押すと、4つのLEDインジケーターが同時に点滅します→[1]キーが点灯するまでFn+[→]を押し続けます。→[1]キーを再度押します。→Fn+[-]を押して設定内容を保存します。

20

6. Fn + [Ask]を押して、[Ask]キーを有効または無効にします
7. [Fn] + [←]を押して、一部の実行中のライトの方向を変更します。
8. [Fn] + [→]を押して、バックライトの色を切り替えます（赤、黄、緑、青緑、青、紫、ピンク、混合色）
9. [Fn] + [Spacebar]を押して、バックライトの色のパルスを表示します。いずれかキーを1つ押すと、そのキーを対応する色にバックライトを設定します。スペースバーを押すと、バックライトの色を選択します。
10. [Fn] + [↓/↑]を押して、バックライトの動作速度を上下させます。
11. 側面にバックライトモードを5種類切り替え：Fn+PAUSEを押すと、側面キーボードが切り替わります。
12. 側面にて照明速度を調整：Fn+SCRLKを押して、照明速度を調整します。
13. マクロ記録機能
13.1 デフォルトでは、6[SCAG]~6[L]は、F1~F5と同じです。
13.2 マクロ記録機能：
ステップ1：[Rec]を押して記録を開始します（4つのLEDが同時に点滅を開始します）
ステップ2：5つのG1~G5のいずれかを押し、点灯します（G1~G5）
ステップ3：記録するキーを押します。
ステップ4：[Rec]を再度押すと記録内容が保存されます。[Rec]も点灯します。
「123」をG1に記録する場合：[Rec]→G1→[1]→[2]→[3]→[Rec]
13.3 記録内容を削除する方法：
13.3.1 単一のマクロキーの記録を削除する場合：[Rec]を押し、続いて対象のG1~G5キーを押します。

21

動物に、[Rec]を再度押すと記録内容が削除されます。
「123」をG1の単一の記録を削除する場合：[Rec]→G1→[Rec]
13.3.2 すべてのマクロキーを削除する場合（G1~G5）：Fn+[Rec]を約5秒間押し続けると、すべてのライトが消灯します。
14. [Fn] + [PrtSc]を押すとキーボードがデフォルト設定にリセットされます。これにより、全てのマクロ設定とバックライト設定が削除されます。
15. ショートカットキー
1) ボリューム調節/バックライトモードの切
2) 前の曲
3) 再生/一時停止
4) 次の曲

マルチメディアキー（Fn+F1~F12）
Fn+F1: メディアプレーヤー
Fn+F2: ボリューム~を下げる
Fn+F3: ボリュームを上げる
Fn+F4: ミュート
Fn+F5: 停止
Fn+F6: 前の曲
Fn+F7: 再生/一時停止
Fn+F8: 次の曲
Fn+F9: メール
Fn+F10: ホーム
Fn+F11: 電卓

22

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターの USB ポートに正しく挿入されているかどうかを確認し、又はキーボードインターフェイスをコンピューターの別の USB ポートに差し込むことができます。
2. 万が一少しでもキーボードに液体を誤って飛散した場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボードとの接続を必要ない為、キーボードを日光や下に置いて乾燥させ、キーボードとの接続が完全に乾燥した状態を確認してから使用することをお勧めします。

23

制限成分	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
O＝この製品の全ての均質材料にこの有害有害物質の含量は、全てGB/T 26572-2011標準の規定による限度要求以下にします。

24

商品名 part name	個人当たり 年 月 日までは＊月が前along です	
顧 客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

25

RU

Уважаемый пользователь

Спасибо за выбор марки REDRAGON. Для защиты вашего права, прав и для более качественного обслуживания вас просим ознакомиться с нашими правилами гарантии.

1. В течение 18 месяцев с даты покупки ремонтируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждения, вызванные внешними воздействиями, например, разборка, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждения, вызванные природными катастрофами, например, пожар, наводнение или землетрясение, не предусмотрены гарантией.
2. Расходные материалы (например, ножки для ковер) и замена запасных частей не включены в нашу гарантию.

26

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Введение в функции

1. С поддержкой USB-интерфейсом клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программ или драйверов.
2. Кнопка регулировки громкости/яркости на клавиатуре: Вы можете напрямую изменять громкость или яркость подсветки непосредственно с верхней правой стороны клавиатуры. Нажмите кнопку громкости/яркости для изменения режима колеса.
3. Шаг уровней яркости подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки клавиатуры удерживайте клавишу [Fn], а затем клавишу «↑» или «↓».
4. Доступно 16 предустановленных эффектов подсветки и один пользовательский режим:

[Fn]+[Insert]	x1	Градиент
	x2	Дыхание
	x3	Постоянно
[Fn] + [HOME]	x1	Падение капли
	x2	Падающая звезда
	x3	Отображение линий

27

[Fn] + [Page Up]	x1	Цифра
	x2	Дождь
	x3	Потекучая вода
[Fn] + [Delete]	x1	Поперечная
	x2	Мозаика
	x3	Водоворот
[End] + [End]	x1	Рождественская елка
	x2	Поток цветов
	x3	Переливающаяся радуга
[PN] + [Page Down]	x1	Паромная переправа
	x2	Постоянная страсть
	x3	Расширение и сжатие страсти
[Fn] + [↑]	x1	Настройка пользователя
	x2	Начало настройки
	x3	Сохранение настройки

5.Пользовательская подсветка: Для запуска определения подсветки дважды нажмите Fn+[-]. В это время одновременно мигают четыре индикатора [Num/Cap/Scrol/Win Lock]. Подсветка [↑] показывает заданный оттенок. Для выбора оттенка подсветки повторно нажимайте Fn+[→]. Затем нажмите нужную клавишу для задания параметров нужного оттенка. После задания, еще раз нажмите Fn+[-] для сохранения настройки.
Например, для задания клавиши [T] СИНЕГО цвета: Дважды нажмите

28

Fn+[-], одновременно мигают LED-индикаторы. →Повторно нажмите Fn+[→] до тех пор, пока клавиша [↑] не загорится СИНИМ. →Повторно нажмите клавишу [T]. Теперь она будет мигать СИНИМ. →Нажмите Fn+[-] для сохранения настройки.
6. Нажмите [Fn] + [Ask] для включения или отключения функции «спрашивать».
7. Нажмите [Fn] + [→] для изменения направления текущей подсветки.
8. Нажмите [Fn] + [→] для изменения цвета подсветки (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, многоцветный).
9. Нажмите [Fn] + [↓/↑] для изменения скорости некоторых динамических эффектов подсветки.
10. Клавиши [Fn] + [↓/↑] для управления яркостью G (G1~G5) независимо друг от друга.
11. Функция записи макросов:
Шаг 1: Нажмите [Rec] для запуска записи (четыре LED-индикатора мигают одновременно)

29

Шаг 2: Нажмите одну из пяти клавиш G и она загорится (G1~G5)
Шаг 3: Нажмите клавиши, которые следует записать.
Шаг 4: Повторно нажмите [Rec] для сохранения настроек. [Rec] также загорится.
например, запишем «123» на G1: [Rec]→G1→[1]→[2]→[3]→[Rec]
11. 3 Очистка записи:
11. 3. 1 Очистка одной записанной макросвязи: Нажмите [Rec], затем требуемую клавишу G (G1~G5). Наконец, еще раз нажмите [Rec] для очистки записи.
например, очистка макроса «123» на G1: [Rec]→G1→[Rec]
11. 3. 2 Сброс всех макросвязей (G1~G5): Нажмите и удерживайте Fn+[Rec] в течение 5 секунд, индикатор [Rec] и G-клавиши погаснут.
12. Нажмите [Fn] + [PrtSc] для сброса настроек клавиатуры в значение по умолчанию, при котором все макросы и настройки подсветки будут удалены.
13. Сочетания клавиш:
1) Управление громкостью/подсветкой клавиатуры
2) Предыдущий трек
3) Воспроизведение/Пауза
4) Следующий трек

Мультимедийные клавиши (Fn+[F1-F12])
Fn+F1: Медиаплеер
Fn+F2: Уменьшение громкости
Fn+F3: Увеличение громкости

30

Fn+F4: Выключение звука
Fn+F5: Стоп
Fn+F6: Предыдущий трек
Fn+F7: Воспроизв ведение/Пауза
Fn+F8: Следующий трек
Fn+F9: Эл. почта
Fn+F10: Домой
Fn+F11: Калькулятор
Fn+F12: Поиск

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте клавиатуру USB-кабеля в другой порт компьютера.
2. Если вы случайно пролили жидкость на клавиатуру, немедленно отсоедините от USB-разъема от компьютера. Сотрите жидкость и оставьте клавиатуру высохнуть, поместив клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.

31

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластмасс	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечание
О = указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.

32

Наименование товара	Срок Месяц Год Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.	
Покупатель	ИФ.И.	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец	Адрес:	
	Тел.:	Индекс:

33

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za zakup marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy się o zapoznanie się z naszymi zasadami gwarancji.

1. W ciągu 18 miesięcy od daty zakupu naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do nieodpowiedniego prądu lub napięcia oraz szkód spowodowanych przez siły natury, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. podkładki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

34

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Wprowadzenie do funkcji

1. Dzięki zastosowaniu interfejsu USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania czy sterowników.
2. Pokrętło regulacji głośności/podświetlenia: Użytkownik może regulować głośność lub jasność podświetlenia bezpośrednio za pomocą kółka w prawym górnym rogu klawiatury. Naciśnij przycisk głośności/jasności, aby zmienić tryb regulacji pokrętła.
3. Szczegółowe poziomy jasności podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj [Fn] + [↑] lub [↓], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
4. Dostępnych jest 16 gotowych efektów podświetlenia i jeden według definicji użytkownika:

[Fn]+[Insert]	x1	Gradient
	x2	Oddychający
	x3	Stale
[Fn] + [HOME]	x1	Kropla wody
	x2	Następujący
	x3	Linia odbijająca

35

[Fn] + [Page Up]	x1	Fala
	x2	Deszcz
	x3	Kolorowy ekran
[Fn] + [Delete]	x1	W poprzek
	x2	Obrotowy
	x3	Wir
[Fn] + [End]	x1	Choinka
	x2	Kolorowy pas
	x3	Tocząca się tęcza
[PN] + [Page Down]	x1	Przeprawa
	x2	Stała i pasja
	x3	Rozszerzanie i kurczenie się pasji
[Fn] + [↑]	x1	Definicja użytkownika
	x2	Start Definicja
	x3	Zapisz Definicja

5.Podświetlenie w definicji użytkownika: Naciśnij Fn + [-] dwukrotnie, aby rozpocząć definicję w podświetleniu. Wtedy jednocześnie cztery wskaźniki [Num/Cap/Scroll/Win Lock] będą migać razem. Podświetlenie [↑] wskazuje kolor podświetlenia do ustawienia. Naciskaj Fn+[→], aby wybrać kolor podświetlenia. Następnie naciśnij żądany przycisk, aby ustawić kolor. Na koniec naciśnij Fn+[-] jeszcze raz, aby zapisać ustawienia.
Na przykład, aby ustawić klawisz [1] na kolor NIEBIESKI: Naciśnij Fn+[-] dwukrotnie i cztery wskaźniki LED jednocześnie →Naciśnij Fn+[→], aż klawisz [1] zacznie świecić na

36

NIEBIESKO. →Naciśnij ponownie klawisz [1]. Teraz jest jasnoniebieski. →Naciśnij Fn+[-], aby zapisać ustawienia.
6. Naciśnij [Fn] + [Ask], aby włączyć lub wyłączyć klawisz [Ask].
7. Naciśnij [Fn] + [→], aby zmienić kierunek niektórych podświetleń.
8. Naciśnij [Fn] + [→], aby zmienić kolory podświetlenia (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski, fioletowy, różowy, wielokolorowy).
9. Naciśnij [Fn] + [↓/↑], aby zwolnić lub przyspieszyć niektóre podświetlenia.
10. Klawisze [Fn] + [↓/↑] służą do regulacji jasności G (G1~G5) niezależnie od siebie.
11. Funkcja nagrywania makr:
Krok 1: Naciśnij [Rec], aby rozpocząć nagrywanie (cztery diody LED migają jednocześnie)
Krok 2: Naciśnij jeden z pięciu klawiszy G, aby włączył się (klawisze G1~G5)
Krok 3: Naciśnij klawisze, które mają być nagrywane.
Krok 4: Naciśnij [Rec] ponownie, aby zapisać nagranie. Przycisk [Rec] również zostanie podświetlony.
Na przykład nagrać „123" na G1: [Rec]→G1→[1]→[2]→[3]→[Rec]
11.3. Jak usunąć nagranie:

37

11.3.1 Aby usunąć pojedyncze nagranie klawisza makro: naciśnij [Rec], następnie wybrany klawisz G (G1~G5). Na koniec naciśnij [Rec] ponownie, aby usunąć nagranie.
Na przykład, aby usunąć nagranie makro G1 «123»: naciśnij [Rec]→G1→[Rec]
11.3.2 Aby usunąć wszystkie klawisze makro (G1~G5): naciśnij i przytrzymaj Fn+[Rec] przez około 5 sekund, podświetlenie [Rec] i G-wyłączy się.
14. Naciśnij [Fn] + [PrtSc], aby przywrócić domyślne ustawienia klawiatury. Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień makr i podświetlenia.
15. Skróty klawiszowe
1) Regulacja głośności/podświetlenia klawiatury
2) Poprzedni utwór
3) Odtwarzaj/Pauza
4) Następny utwór

Klawisze multimedialne (Fn+[F1-F12])
FN+F1: Odtwarzacz multimedialny
FN+F2: Zmniejszenie głośności
FN+F3: Zwiększenie głośności

38

FN+F4: Wyciszenie
FN+F5: Zatrzymaj
FN+F6: Poprzedni utwór
FN+F7: Odtwarzaj/Pauza
FN+F8: Następny utwór
FN+F9: E-mail
FN+F10: Strona główna
FN+F11: Kalkulator
FN+F12: Wyszukiwanie

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego gniazda USB komputera lub spróbuj użyć innego gniazda USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i pozostić klawiaturę w ciepłym miejscu, aby przejdział pod lampą, aby całkowicie wysechł przed ponownym użyciem.

39

Place parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note :
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

40

Name of commodity		Day Month Year Warranty is valid within 18 months from the purchase date.
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler	Address :	
	Tel :	Zip code :