

KSN: 05981458-2

LED15

ESCULTURA DE CORONA EXTERIOR

Por favor lea las siguientes instrucciones para montar y desmontar su corona de manera eficiente.
En caso de que tenga problemas durante el montaje de su corona; por favor consulte la sección de "Troubleshooting" de este manual o llame al número gratis de nuestro centro de servicio al cliente al 1-888-831-6656, y un representante entrenado le asistirá.

Horas de operación del centro de servicio al cliente:

De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST

Fines de semana vocacionales:

El último fin de semana de noviembre: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST

El primer fin de semana de diciembre: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST

Le invitamos a visitar nuestro sitio Web a: www.santasbest.com

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:

No se requieren herramientas.


Conserve el embalaje para el almacenamiento.

1. Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. La corona debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):


3 Secciones de corona

1 Sección de lazo (despléguela cuando la desempaque)



Bombillas LED de recambio y clips para luces




2. Coloque las tres secciones de corona para formar un círculo. Debe colocar las seccion de la corona donde faltan luces (para permitir más tarde la instalación del lazo), en la parte inferior del círculo. Debe colocar la sección de la corona que tiene un conector recubierto para el juego de luces, sobre el lado derecho del círculo (Fig 2).



3. Una las tres secciones de corona, primero insertando cada una de las secciones dentro de los manguitos metálicos, que se encuentran sobre la estructura de alambre y después, inserte los ganchos dentro de los ojales, que se encuentran sobre la estructura de alambre (Fig 3).



4. Fije el lazo sobre la sección de la corona donde no se encuentran luces fijadas (Fig 4). Inserte los ganchos que se encuentran en ambos lados del lazo dentro de los manguitos metálicos de la sección de corona (Fig 5).



5. Para establecer la conexión eléctrica entre las secciones, localice los conectores coaxiales no recubiertos de cada sección. Alinee los extremos machos con los conectores hembra como se muestra en (Fig 6) y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo .
Ha completado el montaje de la corona.



Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

NOTA: Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si no enciende; desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI funciona.
2. Si una sección no enciende; desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conectores coaxiales de baja tensión. Para conectar las luces; alinee los extremos machos con los conectores hembra como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 6).

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. La garantía limitada de 3 años cubre la reparación o el reemplazo de este producto, si no se enciende. La garantía cubre este producto solamente si está utilizado para su objetivo original, durante 3 estaciones vocacionales (máx. 90 días por estación).

Hecho en China

Impreso en China

No es un juguete – solamente para uso decorativo.

Santa's Best®

Distribuido por Santa's Best®

Riverwoods, IL 60015 USA

www.santasbest.com

KSN: 05981458-2

LED15

OUTDOOR WREATH SCULPTURE

Please follow the instructions below in order to effectively assemble and disassemble your wreath.
In the event that you should encounter any issues during the assembly of your wreath; please refer to the "Troubleshooting" portion of this manual or call our toll free customer service number at 1-888-831-6656, and a trained representative will assist you.


Customer service hours of operation:

Monday-Friday: 8:00am – 4:30pm CST.
Holiday weekends:
Last weekend in November: 8:00am – 4:30pm CST.
First weekend in December: 8:00am – 4:30pm CST.
Visit us on the web at www.santasbest.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required.
Retain carton for storage.



1. Carefully remove all parts from the carton Your wreath should include the following (Fig 1):
3 Wreath Sections
1 Bow Section (unfold upon removing from carton)
Replacement LED bulbs and light clips




2. Lay out the three wreath sections to form a circle. The wreath section where lights are missing (to later allow for bow placement) should be at the bottom of the circle. The wreath section with a capped light string connector should be on the right side of the circle (Fig 2).



3. Connect the 3 wreath sections by inserting each section first into the metal sleeves on the wire frame and then inserting the hooks into the eyelets on the wire frame (Fig 3).



4. Attach the Bow to the wreath section where no lights are attached (Fig 4). Insert the hooks on each side of the bow into the metal sleeves on the wreath section (Fig 5).



5. To electrically connect the sections, locate the uncapped coaxial connectors on each of the sections. Align the male ends to the female connectors as shown in (Fig 6) and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten.
You have completed the assembly of the wreath.



To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

NOTE: Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item.

TROUBLESHOOTING

1. Failure to light; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. A section fails to light; unplug the product and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings; align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 6).

DISASSEMBLY & STORAGE

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

3 YEAR LIMITED WARRANTY

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. The 3 year limited warranty covers repair or replacement of this product if it fails to light. This product is covered under warranty only if it is used as intended for 3 holiday seasons (90 days max. per season).

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

Santa's Best®
Distributed by Santa's Best®
Riverwoods, IL 60015 USA
www.santasbest.com