
altra furniture

1789308S



ALTO
STOP
ARRÊT

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE
Individual stores do not stock parts.

NO REGRESAS ESTA PRODUCTO A LA TIENDA
Las tiendas no tiene partes.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN
Les magasins individuels ne gardent pas de pièces.

If a part is missing or damaged, please visit our website or call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts FREE of charge.

Si las partes están perdidas o dañadas Por favor visite nuestra página de Internet o llame a nuestra línea de teléfono gratis de Servicio al Cliente. Nosotros le enviaremos sus repuestos sin cargo adicional, serán totalmente gratis.

Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez visiter notre site web ou appelez sans frais notre Service à la clientèle. Nous expédierons avec plaisir vos pièces de rechange GRATUITEMENT.

Need Parts or Assistance?	Nesacitas partes o Asistancia?	Besoin de Pièces ou d'assistance?

WWW.AMERIWOOD.COM/PARTS

or call toll free:
o llame a nuestra línea gratis:
ou appelez sans frais: 1-800-489-3351

For prompt, reliable service; please have your assembly manual ready.

Para servicio mas rapido y reliable por favor tenga esta manual listo.

Pour un service rapide et fiable, s'il vous plaît ayez votre livret d'assembage en main.

-KEEP FOR REFERENCE-

-GUARDAR PARA REFERENCIA-

-GARDEZ POUR RÉFÉRENCE-



⚠ WARNING

Unit can tip over causing severe injury or death.

- Anchor unit to stud or wall.
- DO NOT allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.
- Read and follow all assembly instructions.

⚠ ADVERTENCIA

Este mueble puede caerse por encima causando daño serio o la muerte

- Anolar el mueble a un espárrago muro.
- NO dejar que los niños suben por encima del mueble.
- Poner los articulos mas pesados en los tableros o cajones inferiores.
- Leer y sequir todos de los instucciones para el montaje.

⚠ AVERTISSEMENT

L'unité peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

- Fixez l'unité au mur ou à un montant.
- Ne laissez PAS les enfants grimper sur le meuble
- Déposez les pièces lourdes sur les tablettes ou tiroirs du bas.
- Lire et suivre toutes les instructions d'assemblage.

B341789308S00

Please Recycle
Recicle Por Favor
Réutilisez SVP

Thank you for purchasing from AMERIWOOD.
Visit www.ameriwood.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

AMERIWOOD CONSUMER SERVICES

Gracias por haber comprado en AMERIWOOD.
Visite www.ameriwood.com para ver la garantía limitada válida solamente en Estados Unidos y Canadá.

SERVICIO A LA CLIENTELA EN AMERIWOOD

AMERIWOOD vous remercie de votre achat.
Visitez www.ameriwood.com pour voir la garantie limitée valide au Canada et aux États-Unis.

SERVICE À LA CLIENTÈLE D'AMERIWOOD

Before starting – *Antes de empezar – Avant de débuter.*




☐ **Read each step carefully before starting. It is very important that each step is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.**
Lea con cuidado cada paso antes de empezar. Es muy importante que cada paso se ejecute en el orden correcto, de lo contrario, tendrá dificultades en el ensamblaje.
Lisez chaque étape soigneusement avant de commencer. Il est très important que chaque étape de l'assemblage soit exécutée dans le bon ordre. Si ces étapes ne sont pas suivies dans l'ordre, vous aurez de la difficulté à assembler le meuble.


☐ **Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.**
Asegúrese de tener todas las piezas. Cada pieza está marcada con una etiqueta o con un sello en el lado sin acabado.
Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des pièces en bois sont étiquetées ou étampées sur le bord non fini.

☐ **Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.**
Ejecute el ensamblaje en un área espaciosa, de preferencia sobre una alfombra y cerca del lugar donde se usará el mueble.
Travaillez dans un endroit spacieux, préférablement sur un tapis, près de l'endroit où le meuble sera utilisé.

☐ **Have the following tools.**
Tenga las siguientes herramientas a mano.
Ayez les outils suivants à la portée de la main.



☐ **Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.**
No use herramientas eléctricas para ensamblar el mueble. Las herramientas eléctricas pueden raspar o dañar las piezas.
N'utilisez pas d'outils électriques pour assembler le meuble, car ceux-ci peuvent endommager les pièces.



Visit our website:
Visite nuestra página de internet:
Visitez notre site Web:

WWW.AMERIWOOD.COM/PARTS



Call us at:
Llame al:
Téléphone:
1-800-489-3351
Monday – Friday
9:00 am – 5:00 pm
Central Time

Lunes – Viernes
9:00 am – 5:00 pm
Horario Central



Fax:
Facsimil:
Télécopieur:
1-888-315-8745
Lundi-Vendredi
9:00 am – 5:00 pm
Heure normale du Centre



Write to:
Escriba a:
Adresse:

AMERIWOOD INDUSTRIES
410 East First Street South
Wright City, MO 63390 USA
Attention: Consumer Services

HELPFUL HINTS

- Visit our website for basic assembly tips and to order replacement parts.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Call our toll free number if you need assistance identifying parts.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Slides have lips only on the right side.
- Cam locks that are properly fastened on a horizontal board will face toward the center of the unit, on a vertical board the point on the lock will face the bottom.
- Back panels provide stability and support. Use all the nails provided.
- When nailing back panels to the unit, be sure there is equal distance on all sides to square the unit.
- Units without the back panel installed may collapse.
- Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully, with two people lift and carry the unit to a new location.
- Never push, pull or drag your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

NOTITAS UTILES

- *Visite nuestra página de internet para que siga los pasos básicos del samblaje del mueble y ordene las piezas que necesitan ser reemplazadas.*
- *Identifique, clasifique y cuente todas las piezas antes de empezar el ensamblaje.*
- *Llame gratis al número de servicio al cliente si necesita ayuda con el identificación de las piezas.*
- *Las clavijas de compresión se golpean con un martillo.*
- *Las correderas solo tienen un borde en el lado derecho.*
- *Las cerraduras de leva que están correctamente sujetadas a un tabla horizontal estarán orientadas hacia el centro de la unidad; en una tabla vertical, la cerradura apuntará hacia el lado inferior.*
- *Los paneles traseros dan estabilidad al mueble. Use todos los clavos incluidos.*
- *Cuando clava paneles traseros a la unidad, procure que haya una distancia igual en trodos los lados para cuadrar la unidad.*
- *Los muebles que no tienen el panel trasero pueden colapsar.*
- *Limpie el producto con su abrillantador para muebles favorito y un paño suave. NO USE quimicos fuertes ni limpiadores abrasivos.*
- *Mueva su mueble nuevo con mucho cuidado y con la ayuda de otra persona levante y mueva el mueble a su lugar.*
- *Nunca empuje, jale o arrastre un mueble (especialmente sobre una alfombra).*
- *Por un pago nominal puede ordenar piezas adicionales.*

NOTES UTILES

- *Visitez notre site Web pour obtenir des conseils de montage de base et pour commander des pièces de rechange.*
- *Identifiez, séparez et comptez les pièces avant d'entreprendre l'assemblage.*
- *Appelez à notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide pour identifier les pièces.*
- *On insère les goujons au moyen d'un marteau.*
- *Les glissières ont des rebords seulement sur le côté droit.*
- *Les cames installées correctement sont oritentées vers le centre pour ce qui est des planches horizontales, et vers le bas pour que qui est des planches verticales.*
- *Les panneaux arrière stabilisent et soutiennent le meuble. Utilisez tous les clous fournis.*
- *En enfonçant les clous dans une planche, assurez-vous que toutes les distances entre les coins sont égales pour que le meuble soit à l'équerre.*
- *Certaines parties du meuble peuvent s'écrouler si elles ne sont pas fixées au panneau arrière.*
- *Nettoyez le meuble avec votre poli à meubles préféré et un linge doux. NE PAS UTILISER de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs.*
- *Déplacez votre nouveau meuble avec soin, avec l'aide d'une autre personne et portez-le jusqu'à son nouvel emplacement.*
- *Ne jamais pousser ou traîner votre meuble (surtout sur un tapis).*
- *Il est possible d'obtenir des pièces supplémentaires à peu de frais..*


PARTS - *PIEZAS - PIECES*

Parts shown are the base cabinet of your model. Please note, some parts are labeled with a sticker and some parts have a letter stamped on a raw edge.

Piezas mostradas son la base del gabinete de su modelo. Tenga en cuenta las mismas partes se etiquetan con una etiqueta engomada y algunas partes tienen una carta impresa en un borde crudo.

Pièces indiquées sont le placard de votre modèle. Veuillez noter que les mêmes pièces sont pourvus d'une étiquette et certaines régions ont une lettre estampillée sur le bord brut.

This piece is paperboard construction. It is not made from wood but is required for the assembly of your unit.
Esto pedazo son la construcción del cartón. Ello no son hecho de madera, pero se requlere para la asamblea de su unidad.
Cette pièce est de construction en carton. Elle n'est pas fabriquée de bois, mais nécessaire pour l'assemblage de votre meuble.




Spanish & French parts list on next page.
Lista de piezas españolas y francesas en la página siguiente.
Liste des pièces espagnoles et françaises à la page suivante.

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	31789308010	LEFT PANEL
B	1	31789308020	RIGHT PANEL
C	2	31789308030	PARTITION
D	1	31789308040	UPPER TOP
E	1	31789308050	LOWER TOP
F	1	31789308060	BOTTOM
G	2	31789308070	ADJUSTABLE SHELF
H	2	31789308080	CENTER ADJUSTABLE SHELF
I	1	31789308090	TV RAIL
J	1	31789308100	UPPER RAIL
K	2	31789308110	DOOR
L	1	K178930800	BACK PANEL


Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	31789308010	panel izquierdo / panneau gauche
B	1	31789308020	panel derecho / panneau droit
C	2	31789308030	partición / cloison
D	1	31789308040	cima superior / dessus supérieure
E	1	31789308050	cima inerior / dessus inférieure
F	1	31789308060	fondo / fond
G	2	31789308070	estante ajustable / étagère réglable
H	2	31789308080	centro de estante ajustable / étagère réglable centrale
I	1	31789308090	carril de TV / rail de télévision
J	1	31789308100	carril superior / rail supérieur
K	2	31789308110	puerta / porte
L	1	K178930800	panel trasero / panneau arrière

PARTS - *PIEZAS - PIECES*




① x 4

#A65615
hinge
bisagra
charniere




② x 2

#A50365
knob
perilla
bouton




③ x 6

#A44185
wood foot
pie de madera
pied bois




④ x 16

#A23030
confirmat
confirmado
confirmé




⑤ x 16

#A21660
wood dowel
clavija de madera
goujon de bois




⑥ x 12

#A13050
1-1/4" flat head
cabeza plano 1-1/4"
tête plate 1-1/4"




⑦ x 12

#A12810
1" pan head
1" cabeza redondo
1" vis




⑧ x 4

#A53600
angle bracket
anaquel del ángulo
support de l'angle




⑨ x 8

#A12210
1/2" pan head
cabeza redondo 1/2"
tête ronde 1/2"




⑩ x 44

#A21110
nail
clavo
clou




⑪ x 2

#A17500
1" bolt
tornillo 1"
vis 1"



⑫ x 16

#A80250
shelf support
soporte de tablero
support de la tablette



⑬ x 4

#A89210
bumper
tope o defensa
butoir




⑭ x 1

B64393
warning label
etiqueta de advertencia
etiqueta de advertencia

1


Important: When using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.
Importante: Cuando se utiliza un taladro eléctrico o corriente desarmador para atornillar, tenga en cuenta a despacio y se detendrá cuando el tornillo está apretado. No hacerlo puede resultar en despojar el tornillo.
Important : Lorsque vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour le vissage, sachez pour ralentir et arrêter lorsque la vis est serrée. Faute de quoi vous risquez dans la vis se déshabillant.




Note: Wood dowels (5) insert into large end holes.
Nota: Las clavijas de madera (5) se insertan en orificios extremos grandes.
Remarque: chevilles de bois (5) insérer dans les gros trous finaux.


B341789308S00

2



Loosen to seperate.
Afloje para separar.
Desserrer à séparer.







Note: Wood dowels (5) insert into large end holes.
Nota: Las clavijas de madera (5) se insertan en orificios extremos grandes.
Remarque: chevilles de bois (5) insérer dans les gros trous finaux.

3

Note: You will have 2 partitions.
Nota: Usted tendrá 2 particiones.
Note: Vous aurez 2 partitions.







Note: Wood dowels (5) insert into large end holes.
Nota: Las clavijas de madera (5) se insertan en orificios extremos grandes.
Remarque: chevilles de bois (5) insérer dans les gros trous finaux.


4

You will use the large holes to attach the feet (3).
Utilizará los grandes agujeros para colocar los pies (3).
Vous pourrez utiliser les grands trous pour attacher les pieds (3).

Do not over tighten screws (6).
No apriete los tornillos (6).
Ne pas trop serrer les vis (6).







Notice: Be sure to mount the feet (3) to the bottom surface of the bottom (F). The top surface of the bottom (F) has more holes in it than the bottom surface.
Aviso: Asegúrese de montar los pies (3) a la superficie inferior de la parte inferior (F). La superficie superior de la parte inferior (F) tiene más agujeros en él que la superficie inferior.
Notez: Assurez-vous de monter les pieds (3) à la surface inférieure du fond (F). La surface supérieure de la partie inférieure (F) présente plusieurs trous dans ce que la surface de fond.

5

Press the four panels (A,B & C) against the bottom (F) so the wood dowels (5) insert into the surface holes. Attach bottom (F) to panels (A,B&C) with eight screws (4) as shown.


Pulse los cuatro paneles (A, B y C) contra el fondo (F) por lo que las clavijas de madera (5) insertar en los agujeros de la superficie. Adjuntar fondo (F) a los paneles (A, B y C) con ocho tornillos (4) como se muestra.


Appuyez sur les quatre panneaux (A, B et C) contre le fond (F) de sorte que les chevilles de bois (5) insérer dans les trous de surface. Fixez fond (F) à des panneaux (A, B et C) avec huit vis (4) comme indiqué.

Position partitions (C) as shown. Notice amount of holes in each surface.


Particiones de posición (C) como se muestra. Observe cantidad de agujeros en cada superficie.

Partitions de position (C) comme indiqué. Remarquez quantité de trous dans chaque surface.





6



Press the lower top (E) onto the four panels (A,B&C) so the wood dowels (5) insert into the surface holes. Attach the lower top (E) with eight screws (4) as shown.

Pulse la parte superior inferior (E) en los cuatro paneles (A, B y C) por lo que las clavijas de madera (5) insertar en los agujeros de la superficie. Coloque la tapa inferior (E) con ocho tornillos (4) como se muestra.


Appuyez sur le haut inférieur (E) sur les quatre panneaux (A, B et C) de sorte que les chevilles de bois (5) insérer dans les trous de surface. Fixez la partie supérieure inférieure (E) avec huit vis (4) comme indiqué.


B341789308S00

7

front edge
borde delantero
bord avant


The front edge has the pilot holes closet to it.
El borde frontal tiene agujeros piloto armario para ella.
Le bord avant a des trous pilotes placard à elle.





B341789308S00

8





Pilot hole closer to the back edge.
Agujero piloto más cerca del borde posterior.
Trou plus proche du bord arrière de pilote.


Press back edge of TV rail (I) against front edge of upper top (D) and fasten to lower top (E) with four screws (7) as shown.
Presione borde posterior del ferrocarril de TV (I) contra el borde frontal de la parte superior superior (D) y fijarlo para bajar la parte superior (E) con cuatro tornillos (7) como se muestra.
Appuyez sur le bord arrière du rail de la télévision (I) contre le bord avant du plateau supérieur (D) et le fixer à la baisse supérieure (E) avec quatre vis (7), comme indiqué.

B341789308S00

9









Using four screws (9), attach four angle brackets (8) to the upper rail (J) as shown. The angle brackets (8) will be flush with the top edge of the upper rail.
Utilizando cuatro tornillos (9), adjuntar cuatro soportes de ángulo (8) para el carril superior (J) como se muestra. Los corchetes angulares (8) estarán a ras con el borde superior del carril superior.
Aide de quatre vis (9), fixez quatre crochets (8) pour le rail supérieur (J) comme indiqué. Les équerres de fixation (8) seront de niveau avec le bord supérieur du rail supérieur.

10

2 people are required for this step.
2 personas se requieren para este paso.
2 personnes sont nécessaires pour cette étape.



Carefully, position the unit as shown.
Con cuidado, coloque la unidad como se muestra.
Soigneusement, positionner l'appareil comme indiqué.




Position the upper rail (J) as shown. Attach to the lower top (E) with four screws (9).
Coloque el carril superior (J) como se muestra. Adjuntar a la parte superior inferior (E) con cuatro tornillos (9).
Positionner le rail supérieur (J) comme indiqué. Fixez au sommet inférieur (E) avec quatre vis (9).


11

Carefully turn the unit over onto its front side as shown.
Cuidadosamente vire la unidad sobre la parte delantera como se muestra.
Tournez soigneusement l'unité sur le devant comme montré.

Assure that the unit is square.
Distance from corner to corner must be equal as shown.
Asegura que el unidad is cuadrada.
Distancia de esquina a esquina debe ser igual como se muestra por favor.
Assurez-vous que le meuble està égalité.
La distance de coin en coin doit être égale comme montré.

2 people are required for this step.
2 personas se requieren para este paso.
2 personnes sont nécessaires pour cette étape.





⚠ WARNING

Please make sure that the Backs are attached securely. All nails must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

⚠ AVERTISSEMENT


S'il-vous-plaît assurez-vous que les PANNEAUX ARRIÈRES sont attachés solidement. Tous les clous doivent être enfoncés perpendiculairement et solidement dans les parties. Sinon le meuble peut devenir instable, s'effondrer subitement et/ou causer des blessures graves.


⚠ ADVERTENCIA


Por favor asegúrese que las Parte de atrás se atan firmemente. Todos los clavos deben manejarse en las partes recto y deben apretarse firmemente. El fracaso para hacer para que podría causar inestabilidad, derrumbamiento del producto, y/o la lesión seria.


IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.
IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBE SER INSTALADO CORRECTAMENTE.
IMPORTANT! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PIÈCE STRUCTURELLE DU MEUBLE ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.

12











You will have 2 doors (K).
Usted tendrá 2 puertas (K).
Vous aurez 2 portes (K).


13






Apply a bumper (13) onto the top and bottom corners of each door where the door meets the edge of the partition (C).
Aplicar un parachoques (13) en las esquinas superior e inferior de cada puerta, donde la puerta se encuentra con el borde de la partición (C).
Application d'un pare-chocs (13) sur les coins supérieurs et inférieurs de chaque porte où la porte rencontre le bord de la cloison (C).

14





MAXIMUM LOADS – CARGA MAXIMA - CHARGES MAXIMALES


This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Apply the TV Warning Label onto the top where the TV base will cover it.
Aplique la etiqueta de advertencia de TV en la parte superior, donde la base de TV lo cubrirá.
Appliquer l'étiquette TV Avertissement sur le sommet, où la base de téléviseur couvrir.

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT	
⑭	x 1



Maximum TV Size: 60" (152cm) Flat Panel Only
Tamaño máximo de TV: 60 "(152cm) de panel plano Sólo
TV Taille maximale: 60 "(152cm) Flat Panel Seulement

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Ameriwood Industries Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Ameriwood Industries Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture:
□ Dowagiac MI
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

B341789308S00