SONY

Speaker System

SS-CN5000

2-898-925-11(1)

* 2 8 9 8 9 2 5 1 1 * (1)

Standard connection



To place the SS-CN5000 on your TV set, attach a foot pad (supplied) to each bottom corner of the speaker, and make sure that the speaker is completely flat on top of the TV.



©2007 Sony Corporation Printed in Malaysia

http://www.sony.net/

English

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the rear of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No._____Serial No._____

Precautions

- Avoid driving the speaker system continuously with a wattage exceeding the maximum input power of this speaker system.
- Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the speaker system.
- Make sure the plus (+) and the minus (–) terminals on the speaker are matched to the corresponding plus (+) and minus (–) terminals on the amplifier.

If you encounter color irregularity on a nearby TV screen

This speaker system is magnetically shielded to allow it to be installed near a TV set. However, color irregularities may still be observed on certain types of TV sets.

If color irregularity is observed...

Turn off the TV set, then turn it on again after 15 to 30 minutes.

If color irregularity is observed again...

Place the speaker away from the TV set.

Specifications

SS-CN5000

Speaker system	2-way, magnetically shielded
Speaker units	Woofer: 13 cm (5 1/8 in.), cone type × 2 Tweeter: 2.5 cm (1 in.), balanced dome type
Enclosure type	Bass reflex
Rated impedance	8 ohms
Power handling capacity	Maximum input power: 150 watts
Sensitivity level	89 dB (1 W, 1 m)
Frequency range	85 Hz - 50,000 Hz
Dimensions (w/h/d)	Approx. 400 × 170 × 216 mm (15 3/4 × 6 3/4 × 8 1/2 in.) including front grille
Mass	Approx. 4.8 kg (10 lb 10 oz)
Supplied accessories	Speaker cord (1) Foot Pads (4)

Design and specifications are subject to change without notice.

Raccordement standard



Si vous voulez installer la SS-CN5000 sur votre téléviseur, collez les tampons (fournis) à chaque coin des enceintes et assurez-vous que l'enceinte est complètement à plat sur le téléviseur.



Français

Précautions

- Evitez de faire fonctionner les enceintes de manière continue avec une puissance électrique qui excède la puissance d'entrée maximum de ce système.
- Avant d'effectuer les connexions, mettez l'amplificateur hors tension pour éviter d'endommager les enceintes.
- Assurez-vous que les bornes plus (+) et moins (–) des enceintes sont bien reliées aux bornes plus (+) et moins (–) de l'amplificateur.

Si des anomalies de couleur apparaissent sur l'écran d'un téléviseur se trouvant à proximité
Les enceintes de ce système acoustique ont un blindage magnétique et peuvent en principe être installées près d'un téléviseur. Toutefois, il est possible qu'avec certains téléviseurs des anomalies de couleur apparaissent.

Si vous remarquez des anomalies de couleur…
Éteignez le téléviseur, puis rallumez-le 15 à 30 minutes plus tard.

Si les anomalies de couleur persistent…
Éloignez l'enceinte du téléviseur.

Spécifications

SS-CN5000

Système d'enceintes	2 voies, blindage magnétique
Haut-parleurs	Woofer: 13 cm ($5\,^1/_8$ pouces), type conique × 2 Tweeter: 2,5 cm (1 pouces), type dôme d'équilibrage
Type d'enceinte	Bass reflex
Impédance nominale	8 ohms
Capacité de puissance admissible	Puissance d'entrée maximum: 150 W
Niveau de sensibilité	89 dB (1 W, 1 m)
Plage de fréquences	de 85 à 50 000 Hz
Dimensions (l/h/p)	Env. 400 × 170 × 216 mm ($15\,^3/_4 \times 6\,^3/_4 \times 8\,^1/_2$ pouces), avec la grille avant
Poids	Env. 4,8 kg (10 livres 10 onces)
Accessoires fournis	Cordon d'enceinte (1) Tampons autocollants (4)

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.