



Información General

Seguridad



Antes de emprender cualquier programa de ejercicios, por favor consulte a su médico. El ejercicio vigoroso frecuente debe ser aprobado por su médico y el uso adecuado de su producto es esencial. Entrenamiento excesivo o incorrecto puede resultar en daños de salud. Por favor, lea atentamente este manual antes de comenzar el montaje de su producto o comenzar a hacer ejercicio.

- Mantenga los niños alejados de este aparato cuando está en uso. No permita que los niños trepen o jueguen sobre ellos cuando no están en uso.
- Supervisar a los adolescentes mientras que utilizan este aparato.
- Para su propia seguridad, asegúrese siempre de que hay por lo menos 3 pies de espacio libre en todas las direcciones alrededor de su producto mientras que está haciendo ejercicio.
- Compruebe periódicamente que todas las tuercas, pernos y accesorios estén bien apretados. Revise periódicamente todas las piezas móviles para detectar signos obvios de desgaste o daño.
- Cualquier dispositivo de ajuste que pueda interferir con el movimiento del usuario en esta unidad no deben dejarse salientes.
- Limpie el aparato con una toalla húmeda, no utilice limpiadores con solvente. Si tiene alguna duda, no utilice el aparato, póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente.
- Antes de utilizar este aparato, asegúrese siempre que su producto se coloca sobre una superficie sólida y plana. Si es necesario, use una alfombra de goma por debajo para reducir la posibilidad de resbalo.
- Siempre use ropa y calzado apropiados, tales como zapatillas de entrenamiento durante el ejercicio. No use ropa suelta que pueda engancharse en las partes móviles durante el ejercicio.
- No utilice este aparato si no funciona correctamente o si no está totalmente montado.
- No utilice este aparato para uso comercial. Este aparato es para uso doméstico solamente.
- Antes de utilizar este aparato, lee todas las instrucciones y advertencias mencionadas en este manual, así como publicado en el aparato.
- Es la responsabilidad del propietario de la instalación y de instruir adecuadamente a los usuarios sobre el funcionamiento adecuado del equipo y para advertirlos de los peligros potenciales.
- Si en algún momento durante el ejercicio se siente débil, mareado o siente dolor, pare de usar el aparato y consulte a su médico.

Herramientas para la Asamblea

- Regla con medidas métricas y estándar
- Llaves ajustables 2 X
- Desarmador de Estrella Philips 1 X

Límite de Peso

Su producto es adecuado para usuarios de peso: 300 libras o menos.

Almacenamiento y Uso

Su producto está diseñado para su uso en condiciones secas y limpias. Se debe evitar el almacenamiento en lugares excesivamente fríos o húmedos, ya que puede causar problemas de corrosión.

Garantía

Body Flex Sports garantiza su producto por un período de 1 año para la armadura y 90 días en todas las partes si el aparato se utiliza correctamente, tiene mantenimiento adecuado y no se utilizan comercialmente. Cualquier modificación o montaje incorrecto del producto anulará esta garantía.

Prueba de compra debe ser presentadas por cualquier validación de la garantía (sin excepciones). Esta garantía aplica al comprador original y no es transferible.

Esta garantía no cubre el abuso o defectos causados durante su uso, el almacenamiento o el montaje.

Durante el período de garantía, Body Flex Sports reserva el derecho de:

- a). proporcionará piezas de repuesto para el comprador, en un esfuerzo para reparar el artículo.
- b). reparar el producto devuelto a nuestro almacén (por cuenta del comprador).
- c). sustituir el producto si ninguno de los dos anteriormente mencionados efectos de reparación arreglan el aparato.

Esta garantía no cubre el desgaste normal por el uso en la tapicería.



Preguntas

Si usted tiene alguna pregunta sobre el montaje de su aparato, o si falta alguna pieza, por favor, **NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA O EL DISTRIBUIDOR**. Nuestros agentes de servicio al cliente los pueden ayudar con cualquier pregunta que pueda tener en relación con el montaje de esta unidad y también podemos enviar piezas de repuesto.

Atención al Cliente

Atención al Cliente esta abierto desde las 9:00 am a 5:00 pm (hora del Pacífico) de lunes a viernes. Por favor, contáctenos por cualquiera de los siguientes medios:

Body Flex Sports, Inc.
21717 Ferrero Parkway, Walnut, CA 91789
Teléfono: (888) 266-6789
Fax: (909) 598-6707
Correo electrónico: info@bodyflexsports.com

