

IMPORTANT SAFETY NOTICE: CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING ASSEMBLY. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN FIRE, SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH.



⚠ THIS PRODUCT IS FOR INDOOR USE ONLY! OUTDOOR USE COULD RESULT IN SHOCK, FIRE OR SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH. ALL WIRING MUST BE DONE IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRIC CODES. IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT YOU USE A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
- * When assembling products that have electric cords (lamps, light, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembly and (2) be careful not to twist the electrical cord during assembly.
- * When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- * Do not stand on tables, including but not limited to, end tables, coffee tables, and dinner tables, as tables are not to designed support the weight of a person.
- * Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

AVIS IMPORTANT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ : LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE. LE FAIT DE NE PAS LIRE ET DE NE PAS SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS POURRAIT CAUSER UN INCENDIE ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

⚠ CE PRODUIT EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR SEULEMENT! UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR POURRAIT CAUSER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE OU DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE RÉALISÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES NATIONALES ET LOCALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE CONFIER LE TRAVAIL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan. NO USE PARTES SUSTITUTAS.
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.

- * Al armar productos con cables eléctricos (lamps, lights, etc.), siempre (1) asegúrese que el cable este desenchufado antes de armar (2) tengacuidado de no doblar el cable al marmar..
- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se pare en las mesas, incluyendo pero sin l'imité a, mesas laterales, mesas de centro, mesas de comedor, ya que estas mesas no esta'n. Construídas para soportar el peso de una persona.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o mas personas no trate de armado solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

REMARQUE : VOTRE UNITÉ PEUT DIFFÉRER DE CELLE QUI EST MONTREE DANS LES ILLUSTRATIONS DE LA PRÉSENTE FICHE D'INSTRUCTIONS.


ADVERTENCIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PODRÍA CAUSAR INCENDIOS Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

⚠ ESTE PRODUCTO SOLO SE PUEDE USAR EN INTERIORES SI SE UTILIZA EN EXTERIORES PODRÍA CAUSAR DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE. DEBE COLOCAR TODO EL CABLEADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.

- * Lors de l'assemblage des produits qui comportent des fils électriques (lampes, lumières, etc.), assurez-vous toujours (1) que le câble électrique est débranché avant de procéder au montage et (2) faites attention à ne pas secouer le câble électrique pendant le montage.
- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
- * Ne vous tenez pas sur les tables, ce qui comprend mais pas uniquement, les tables d'extrémité, les tables basses, les tables à dîner, car elles ne sont pas destinées à supporter le poids des personnes.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

REMANOTA: ES POSIBLE QUE LA APARIENCIA DE SU UNIDAD SEA DIFERENTE A LA QUE SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES DE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES.



3 Options hook Hardware Pack for the different ceiling:




⚠ WARNING: Please make sure your ceiling is capable of securely supporting the unit. Please select and use hooks that are suitable for your particular ceiling. Ensure that the hooks are securely fastened to your ceiling and that the unit is securely hung on the hooks. Failure to do so may result in the unit falling causing serious bodily injury or death.

Trois options d'ensemble de quincaillerie de crochets pour différents plafonds:

⚠ AVERTISSEMENT: Veuillez vous assurer que votre plafond est capable de soutenir l'unité en toute sécurité. Veuillez choisir et utiliser des crochets qui conviennent à votre plafond. Assurez-vous que les crochets sont fixés au plafond de manière sécuritaire et que l'unité est solidement soutenue par les crochets. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner la chute de l'unité et causer des blessures graves ou mortelles.

Paquete de implementos con 3 opciones de gancho para diferentes techos:

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que su techo soporte de manera segura la unidad. Seleccione y use ganchos que sean adecuados para su techo en particular. Asegúrese de que los ganchos estén sujetados correctamente a su techo y de que la unidad esté colgada de manera segura en los ganchos. El incumplimiento de lo anterior podría resultar en que la unidad se caiga y cause lesiones personales graves o la muerte.

Optional Hook For Suspended, Plasterboard, Drywall and Similar Ceilings. Crochet facultatif pour plafonds suspendus, plaques de plâtre, cloisons sèches et autres plafonds de même type. Gancho opcional para techos suspendidos, yeso, mampostería y techos similares. 	Optional Hook For Wood Ceiling Crochet facultatif pour plafond en bois Gancho opcional para techos de madera 	Optional Hook For Other Ceiling Crochet facultatif pour autres types de plafond Gancho opcional para otros techos 
--	---	--

L000418

