


Quickstart Guide for your new Kenmore® compact front load washer:


Liquid or Powder Detergent?

Make it easy with the dispenser flap.

Flap DOWN for  liquid.




Flap OVER for  powder.




NOTE

If detergent flap is mounted in the rearward set of holes, you will have to “unlock” the drawer and pull it out slightly to reposition the flap.

Your 4 compartment product dispenser up close:




Inlet hoses the right way:



Connect the HOT inlet hose to the HOT inlet connection on the washer and the COLD inlet hose to the COLD inlet connection on the washer. Tighten by hand until snug. Then tighten each supply connection another 2/3 turn with pliers. Do not cross thread or over-tighten these connections. Turn on water and check for leaks.


Complete the ease of your installation with these accessories:

Color matching storage pedestal.



White Pedestal - SEARS ITEM# 184121

Stacking kit with pullout work tray.




Stacking Kit - SEARS ITEM# 18004

Kenmore® approved inlet hoses.



Standard (Rubber, 4 ft.) - SEARS ITEM# 26-52535
Premium (Stainless Steel, 6 ft.) - SEARS ITEM# 26-58027

Universal appliance wrench.




Wrench - P/N 137019200




Detergente líquido o polvo?
Détergent liquide ou poudre?

Compuerta ABAJO para líquido 
Le rabat VERS LE BAS pour le liquide 



Compuerta ARRIBA para polvo 
Le rabat VERS LE HAUT pour la poudre 




 NOTA

Si la compuerta de detergente está montada en los orificios traseros, tendrá que “desbloquear” el cajetín y extraerlo ligeramente para reubicarla.

 REMARQUE

Si le rabat à détergent est monté dans la série de trous arrière, vous devrez « déverrouiller » le tiroir et le tirer légèrement pour repositionner le rabat.


Coloque los productos comerciales de lavado en el distribuidor:
Mettez les produits de lessive dans le distributeur :



Accesorios:


Accessoires:

Pedestal de almacenamiento concordante.
Socle de rangement assorti.




Pedestal de color blanco - SEARS No. 184121
Socle Blanc - SEARS N° 184121

Kit de secadora para centro de lavado.
Nécessaire de superposition de sècheuse.



SEARS No. 18004
SEARS N° 18004

Conexión del suministro de agua de entrada:
Branchement de l'entrée d'eau



Conecte la manguera de suministro de agua CALIENTE a la conexión de admisión de agua CALIENTE de la lavadora y la manguera de suministro de agua FRÍA a la admisión de agua FRÍA de la lavadora. Ajustelas con la mano hasta que queden firmes. Luego ajuste ambas conexiones de suministro de agua 2/3 más de vuelta con la pinza. No enrosque ni ajuste demasiado estas conexiones. Abra el grifo y verifique que no haya fugas.

Raccordez le tuyau d'entrée d'eau CHAUDE au raccord pour l'eau CHAUDE de la laveuse et le tuyau d'entrée d'eau FROIDE au raccord pour l'eau FROIDE de la laveuse. Serrez fermement à la main. Avec des pinces, serrez chaque raccord de 2/3 de tour. Ne faussez pas le filetage et ne serrez pas trop. Ouvrir les robinets et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

Kits de Mangueras Llenado.
Kits tuyaux d'alimentation.



Estándar (Caucho, 122 cm) - SEARS No. 26-52535
Prima (Acero Inoxidable, 183 cm) - SEARS No. 26-58027
Standard (Caoutchouc, 122 cm) - SEARS N° 26-52535
Prime (Acier Inoxydable, 183 cm) - SEARS N° 26-58027

Llave universal para electrodomésticos.
Clé d'appareil universelle.



Pieza No. 137019200
Pièce N° 137019200