

# TABLE OF CONTENTS / ÍNDICE DE CONTENIDO

## ENGLISH

■ Warranty .....	2
■ General Safety Rules .....	3-6
■ Symbols .....	7-8
■ Features .....	9
■ Assembly.....	10-14
■ Battery Pack And Charger.....	14-16
■ Operation.....	17-18
■ Care And Maintenance.....	18-21
■ Environmentally Safe Battery Disposal.....	22
■ Troubleshooting.....	23
■ Illustrated Parts List.....	24-26
■ Figure Numbers (Illustrations).....	i-vii

## SPANISH

■ Garantía.....	Sección de Inglés pág2
■ Reglas generales de seguridad.....	3-6
■ Símbolos .....	7-8
■ Características .....	9
■ Armado.....	10-14
■ Batería y cargador.....	14-16
■ Funcionamiento.....	17-18
■ Cuidado y mantenimiento.....	18-21
■ Eliminación ambientalmente segura de la batería.....	22
■ Resolución de problemas.....	23
■ Lista de piezas, ilustrada.....	24-26
■ Números de las figuras (ilustraciones).....	i-vii

## WARRANTY / GARANTÍA

### CRAFTSMAN LIMITED WARRANTY

FOR FOUR YEARS from the date of sale, this power tool is warranted against defects in material or workmanship.

FOR TWO YEARS from the sale date a supplied battery pack or charger is warranted against material or workmanship defects.

WITH PROOF OF SALE, a defective product will be replaced free of charge.

For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page:  
[www.craftsman.com/warranty](http://www.craftsman.com/warranty)

This warranty does not cover the mower blade or collection bag, which are expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period.

This warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

\* \* \*

### GARANTÍA LIMITADA CRAFTSMAN

DURANTE CUATRO AÑOS a contar de la fecha de venta, esta herramienta está garantizada contra defectos en sus materiales o fabricación.

DURANTE DOS AÑOS a contar de la fecha de venta, la batería o cargador incluido están garantizados contra defectos en sus materiales o fabricación.

Un producto defectuoso puede reemplazarse por uno nuevo, de manera gratuita, considerando que se presente una PRUEBA DE VENTA.

Para conocer la cobertura de la garantía y obtener un reemplazo gratuito, visite el sitio Web [www.craftsman.com/warranty](http://www.craftsman.com/warranty)

Esta garantía no cubre el aspa de la podadora ni la bolsa de recolección de polvo, las cuales son piezas desechables que pueden desgastarse debido al uso normal dentro del periodo de garantía.

La garantía se anula si el producto se usa para proporcionar servicios comerciales o si se le arrienda a otra persona.

Esta garantía le entrega derechos legales específicos que pueden variar según su estado (podría tener otros derechos adicionales).

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179