

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	2	FREEZER FEATURES	10
KENMORE APPLIANCE WARRANTY	2	Freezer Shelf.....	10
REFRIGERATOR SAFETY	3	Freezer Bin	11
INSTALLATION INSTRUCTIONS	4	DOOR FEATURES	11
Unpack the Refrigerator	4	Door Bins	11
Door Removal, Leveling, and Alignment	5	Door Rails or Bins.....	11
Handle Installation and Removal.....	7	REFRIGERATOR CARE	11
Location Requirements	8	Cleaning	11
Electrical Requirements.....	8	Lights.....	12
REFRIGERATOR USE	8	Power Interruptions	12
Ensuring Proper Air Circulation.....	8	Vacation and Moving Care.....	12
Using the Controls.....	9	TROUBLESHOOTING	13
REFRIGERATOR FEATURES	9	ACCESSORIES	15
Refrigerator Shelves.....	9	PERFORMANCE DATA SHEET	16
Deli Drawer.....	9	SERVICE NUMBER	BACK COVER
Convertible Vegetable/Meat Drawer, Crispers, and Covers..	10	ÍNDICE	17
Crisper Humidity Control	10	TABLE DES MATIÈRES	31

KENMORE APPLIANCE WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this appliance fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, call **1-800-4-MY-HOME®** to arrange for free repair.

This warranty applies for only 90 days from the date of purchase if this appliance is ever used for other than private family purposes.

THIS WARRANTY COVERS ONLY DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP. SEARS WILL NOT PAY FOR:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, incandescent light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation

Hoffman Estates, IL 60179

Sears Canada Inc.

Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3

PRODUCT RECORD

Record your complete model number, serial number, and purchase date. You can find this information on the model and serial number label located on the product.

Have this information available to help you obtain assistance or service more quickly whenever you contact Sears concerning your appliance.

Model number _____

Serial number _____

Purchase date _____

Save these instructions and your sales receipt for future reference.

ÍNDICE

ÍNDICE	17	CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR	26
GARANTÍA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS KENMORE	17	Estante del congelador	26
SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR	18	Recipiente del congelador	26
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	19	CARACTERÍSTICAS DE LA PUERTA	27
Desempaque el refrigerador	19	Recipientes de la puerta	27
Remoción, nivelación y alineación de las puertas	20	Riele o recipientes de la puerta	27
Cómo instalar y remover las manijas	22	CUIDADO DE SU REFRIGERADOR	27
Requisitos de ubicación	23	Limpieza	27
Requisitos eléctricos	23	Luces	28
USO DE SU REFRIGERADOR	24	Cortes de corriente	28
Cómo asegurar la debida circulación del aire	24	Cuidado durante las vacaciones y mudanzas	28
Uso de los Controles	24	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	29
CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADOR	25	ACCESORIOS	31
Estantes del refrigerador	25	HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO	32
Cajón para productos deli	25		
Cajón convertible para verduras/carne, cajón para verduras y tapas	25		
Control de humedad del cajón para verduras	26		

GARANTÍA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS KENMORE

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Cuando este electrodoméstico haya sido instalado, operado y mantenido según las instrucciones provistas con el producto, si este electrodoméstico falla por defectos de material o de mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al **1-800-4-MY-HOME**® para gestionar la reparación libre de cargo.

Esta garantía sólo tiene vigencia durante 90 días a partir de la fecha de compra si este aparato se ha usado alguna vez para fines diferentes de los privados de una familia.

ESTA GARANTÍA CUBRE SOLAMENTE LOS DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. SEARS NO PAGARÁ POR LO SIGUIENTE:

1. Los artículos no reutilizables que pueden gastarse por el uso normal, incluyendo, pero sin limitación, filtros, correas, focos incandescentes y bolsas.
2. Un técnico de servicio para enseñarle al usuario cómo instalar, operar o mantener el producto adecuadamente.
3. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este producto.
4. Daños a este producto o fallas del mismo en caso de no ser instalado, operado o mantenido conforme a todas las instrucciones provistas con el producto.
5. Daños a este producto o fallas del mismo como resultado de accidente, abuso, uso indebido o un uso diferente de aquel para el cual fue creado.
6. Daños a este producto o fallas del mismo causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones provistas con el producto.
7. Daños a piezas o sistemas o fallas de los mismos como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en este producto.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

El único y exclusivo recurso del cliente según los términos de esta garantía limitada será el de reparar el producto según se estipula en la presente. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o de capacidad para un propósito particular, serán limitadas a un año o al período más corto permitido por ley. Sears no se hará responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones acerca de cuánto debe durar una garantía implícita de comerciabilidad o capacidad, de modo que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía se aplica sólo mientras este electrodoméstico se usa en los Estados Unidos o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179

Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3

REGISTRO DEL PRODUCTO

Anote el número completo de modelo y serie así como la fecha de compra. Usted puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie ubicada en el producto.

Tenga esta información disponible para facilitarle la obtención de asistencia o servicio con prontitud siempre que llame a Sears con respecto a su electrodoméstico.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Guarde estas instrucciones y su comprobante de compra para referencia futura.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	33	CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR.....	42
GARANTIE DES APPAREILS MÉNAGERS KENMORE.....	33	Tablette de congélateur.....	42
SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR.....	34	Bac de congélateur.....	42
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....	35	CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE.....	43
Déballage du réfrigérateur.....	35	Balconnets dans la porte.....	43
Retrait, réglage de l'aplomb et alignement des portes.....	36	Tringles ou balconnets dans la porte.....	43
Installation et démontage des poignées.....	38	ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR.....	43
Exigences d'emplacement.....	39	Nettoyage.....	43
Spécifications électriques.....	39	Lampes.....	44
UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR.....	40	Pannes de courant.....	44
Pour s'assurer d'une circulation d'air appropriée.....	40	Entretien avant les vacances ou lors d'un	
Utilisation des commandes.....	40	déménagement.....	44
CARACTÉRISTIQUES DU		DÉPANNAGE.....	45
RÉFRIGÉRATEUR.....	41	ACCESSOIRES.....	47
Tablettes du réfrigérateur.....	41	FEUILLES DE DONNÉES DU PRODUIT.....	48
Tiroir pour spécialités alimentaires.....	41		
Tiroir à légumes/viande convertible, bac à légumes et			
couverts.....	41		
Réglage de l'humidité dans le bac à légumes.....	42		

GARANTIE DES APPAREILS MÉNAGERS KENMORE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Lorsqu'il est installé, utilisé et entretenu conformément à toutes les instructions fournies avec le produit, si cet appareil ménager fait défaut par suite d'un vice de matériau ou de fabrication au cours de l'année qui suit la date d'achat, composer le 1-800-4-MY-HOME® pour obtenir une réparation gratuite. La présente garantie s'applique seulement pendant 90 jours à compter de la date d'achat si l'appareil est utilisé à d'autres fins que l'utilisation domestique privée.

LA PRÉSENTE GARANTIE COUVRE UNIQUEMENT LES VICES DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION. SEARS NE PAIERA PAS POUR :

1. Les pièces courantes qui peuvent s'user suite à une utilisation normale, notamment les filtres, courroies, ampoules à incandescence et sacs.
2. L'intervention d'un technicien pour montrer à l'utilisateur comment installer, utiliser et entretenir correctement le produit.
3. L'intervention d'un technicien pour nettoyer ou entretenir ce produit.
4. L'endommagement ou les défauts du produit si celui-ci n'est pas installé, utilisé ou entretenu conformément à toutes les instructions fournies avec le produit.
5. L'endommagement ou les défauts du produit résultant d'accident, usage impropre ou abusif ou utilisation autre que celle pour laquelle il est destiné.
6. L'endommagement ou les défauts du produit causés par l'utilisation de détergents, agents de nettoyage, produits chimiques ou ustensiles autres que ceux recommandés dans toutes les instructions fournies avec le produit.
7. L'endommagement ou les défauts des pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite au produit.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

Le seul et exclusif recours du client dans le cadre de la présente garantie limitée consiste en la réparation prévue ci-dessus. Les garanties implicites, y compris les garanties applicables de qualité marchande et d'aptitude à un usage particulier, sont limitées à un an ou à la plus courte période autorisée par la loi. Sears n'assume aucune responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que cette exclusion ou limitation peut ne pas être applicable dans votre cas.

Cette garantie s'applique seulement lorsque cet appareil ménager est utilisé aux États-Unis ou au Canada.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179

Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Inscrivez les numéros de modèle et de série complets et la date d'achat. Vous trouverez ces renseignements sur l'étiquette des numéros de modèle et de série située sur le produit.

Gardez ces renseignements à disposition pour obtenir plus rapidement assistance ou service lorsque vous communiquez avec Sears au sujet de votre appareil ménager.

Numéro de modèle ___ - ___ - _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Conservez ces instructions et votre reçu de vente pour référence ultérieure.