

MODEL/MODELO: 91753-SR

Sears/Kmart USA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ARMADO



Please contact us before returning the product to the store.
email: info@hi-mark.com, Toll Free: 844-675-7364

Por favor póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto a la tienda.
email: info@hi-mark.com, numero telefonico gratis 844-675-7364

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement part at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include main frames, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from one State (province) to another.

“PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS AND PURCHASE RECEIPT!”

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department at :

EMAIL: info@hi-mark.com
WEBSITE: www.hi-mark.com

*Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store, We, at Hi-Mark, can not handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts.

*Please note that all damaged table tops/playing surfaces need to be returned to the store.

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE.

Attention: Since you build all tables upside down, please inspect table tops or playing surfaces right away before putting together.

THANK YOU VERY MUCH!

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Please Keep Your Instructions! Your Model number is necessary should you need to contact us. Please read through this instruction manual book to familiarize yourself with all parts and assembly steps. Kindly refer to the parts list below and be sure that all parts have been included.

Although we are dedicated to giving our customers the best product possible, a question may arise or parts may be missing. If you are missing parts, or, if you have any questions, please contact our email: info@hi-mark.com

TOOLS REQUIRED:


Phillips Screwdriver - **Not Included**

Standard (Flat Head Screwdriver) - **Not Included**

Allen Wrench - **Included**

CAUTION !

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.



ASSEMBLY TIPS:

- 1 - Please read the instructions carefully, and follow all assembly, operation or safety instructions properly in order to avoid damage or injury. For the assembly, at least four adults are required.
- 2 - Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

NOTICE!

- 1 - This product is intended for INDOOR use only.
- 2 - Please Do Not sit, climb or lean on the game table.
- 3 - Please Do Not drag the table when moving it in order to avoid the damaged on the legs.
- 4 - Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces on the game table.
- 5 - This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.














WARNING: Adult Assembly Required.



WARNING:

CHOKING HAZARD -- This item contains small parts or / and small balls. Not suitable for children under 3 years.

91753-SR PARTS LIST

1  Main Frame 1 Piece	2  Leg 4 Pieces	3  Leg Cap 4 Pieces	4  Leg Base 4 Pieces	5  Wooden Block 12 Pieces
6  6 x 45mm Leg Bolt 44 Pieces	7  M6 Washer 40 Pieces	8  3.5 x 35mm Washer Head Screw 8 Pieces	9  Lock Washer 12 Pieces	10  M6 Nut 12 Pieces
11  3.5 x 12 mm Phillips Flat Head Screw 6 Pieces	12  3.5 x 25 mm Phillips Flat Head Screw 16 Pieces	13  3.5 x 40 mm Phillips Flat Head Screw 16 Pieces	14  Clip 6 Pieces	15  Leg Side Apron 2 Pieces
16  Leg End Apron 2 Pieces	17  Cue Rack-Side Panel 2 Pieces	18  Cue Rack-Top Panel 1 Piece	19  Cue Rack-Middle Shelf 2 Pieces	20  Cue Rack-Base Panel 1 Piece
21  Leveling Shim 4 Pieces	22  Trangle Rack 1 Piece	23  Chalk 2 Pieces	24  Triangle 1 Piece	25  Billiard Ball 1 Set
26  Brush 1 Piece	27  Cue 2 Pieces	28  Wrench 1 Piece	29  Allen Key 1 Piece	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your Billiard Table. The table will be assembled upside down and then turned over on its legs once the assembly completed. This game table is heavy, and turning it over will require at least four strong adults.
2. Remove all the parts from the box and verify that you have all of the listed parts as shown on the parts list page. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.

FIG.1

3. Screw the End Leg Apron(#16) to the Side Leg Aprons(#15) by using four Screws(#8) Per End Leg Apron. Repeat the other Leg End Apron and make them to be squared. **See FIG.1.**
4. Lift the pre-assemble the Side Leg Aprons and End Leg Aprons to the main cabinet(#1). Please make sure the goolves of Leg Aprons to fit for the supports of main cabinet.




FIG.2

5. Attach the Leg Base(#4) to the Leg Aprons using four Leg Bolt(#6) Per Leg Base. **See FIG.2.**

FIG. 2




FIG.3

6. Attach Leg Aprons unit to the support of Cabinet by using one Bolt(#6), one Washer(#7), one Wooden Block(#5), one Washer(#7), one Lock Washer(#9) and one Nut(#10) per place. **See FIG.3.**

FIG. 3





FIG.4

7. Screw the Leg Cap(#3) to the Leg(#2) by using three screws(#12) per Leg. And then Screw the Leg unit to the Leg Base(#4) by using four Leg Bolt(#6) and four Washer(#7) per Leg. **See FIG.4.**

FIG.4



8. Tight all Bolt(#6) and then turn over the table. this step must need four adults to do it.

CAUTION: Four strong adults are recommended to turn the table over as shown.

1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all four feet at the same time on the ground.





FIG. 5


9. Attach Cue Rack Middle Shelves(#19) to the Cue Rack Side Panel(#17) by using four Screws(#12) Per Shelf. Attach the Cue Rack Top Panel(#18) to the Side Panel(#17)by using four Screws(#12). and screw the Cue Rack Base(#20) to the Side Panel by using four screws(#17). Fix the Clip(#14) to the Top Panel(#18) by using one Screws(#11)per Clip. **See FIG.5.**

FIG.5



INSTRUCTIONS FOR LEVELING A POOL TABLE

- Assemble pool table according to the instruction.
- Any type of level would be sufficient to perform this procedure. However, a two-foot level is recommended.
- Before leveling, make sure level is placed on the playing surface, not the rails.
- Level the ends between the corner pockets: Place the level on the playing surface between the two corner pockets and adjust the height by placing shims (A6) underneath the leg apposite of which the bubble in the level favors until the bubbles rests in the middle of the level.



- Repeat the step above to the opposite corner pockets.
- Next, level the length of the table. Place the level next to the side pocket and adjust the height to position the bubble in the middle of the level, using the shims beneath the leg opposite of which the bubble in the level favors.
- Repeat the step above to the opposite length of the table.
- Recheck both short ends to ensure bubble is in the middle on the level.
- Depending on the surface the pool table sits, especially deep pile carpeting, the pool table needs to settle for 24 hours. Recheck the level on each side of the table after 24 hours.

GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS

Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la parte sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen marcos principales, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

"POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y RECIBO DE LA COMPRA! "

EL RECIBO DE LA COMPRA (o cualquier otra prueba de la fecha de su compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Toda solicitud para el servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor en:

Email: info@hi-mark.com

WEBSITE: www.hi-mark.com

Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda, Nosotros, Hi-Mark, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles.

Por favor que tenga atención que todo tableros de mesa/superficies dañado tiene que ser devuelto a la tienda.

POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Que tenga Atención: Ya que usted construye todas las mesas al revés, por favor inspeccione las partes superiores de mesa o superficies de juego enseguida antes de poner juntos.

MUCHAS GRACIAS!

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

¡Por favor guarde las instrucciones! Es necesario el número de modelo para contactarse con nosotros. Por favor léa las instrucciones para poder familiarizarse con las piezas y los pasos para ensamblar. Corrobore que todas las piezas que aparecen en el “Lista de Partes” se encuentren en el paquete.

A pesar de que nos dedicamos a dar los mejores productos posibles para nuestros clientes, pueden ocurrir problemas o faltar piezas. Si le faltan piezas ó si tiene alguna inquietud por favor contáctenos lo antes posible a nuestro email: info@hi-mark.com

Herramientas Necesarias:

Destornillador Phillips - **No incluido**

Destornillador de Cabeza Plana - **No incluido**

Llave Allen - **Incluido**

PRECAUCIÓN!

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.



CONSEJOS PARA EL ENSAMBLADO:

- 1 - Por favor lea las instrucciones con cuidado y siga todo durante el montaje, la operación o instrucciones de seguridad correctamente para evitar el daño o la herida. Para el montaje, por lo menos se requieren cuatro adultos.
- 2 - Algunas figuras o dibujos podrían parecer no estén exactamente como su producto. Por favor lea y entienda el texto antes de iniciar cada paso del montaje.

AVISO!

1. Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente.
2. Por favor No sientes, subas o inclínes la mesa de juego.
3. Por favor No arrastres la mesa cuando está en movimiento para evitar el daño sobre las piernas.
4. Por favor use sólo la cera spray de muebles para limpiar las superficies exteriores sobre la mesa de juego.
5. Esto no es un juguete de niños, se requieren la supervisión adulta para niños cuando está















ADVERTENCIA: Las tareas de montaje debe realizarlas un adulto.



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIO - - Este artículo contiene piezas pequeñas y / o pequeñas bolas. No apto para menores de 3 años.

91753-SR PARTS LIST

1  Marco Principal 1 Pieza	2  Piernas 4 Piezas	3  Tapa de Piernas 4 Piezas	4  Base de Piernas 4 Piezas	5  Bloque de Madera 12 Piezas
6  Cerrojo de Pierna 6 x 45mm 44 Piezas	7  Arandela M6 40 Piezas	8  Tornillo de Cabeza 3.5x35mm 8 Piezas	9  Arandela para Bloquear 12 Piezas	10  Tuerca M6 12 Piezas
11  3.5 x 12 mm Phillips Flat Tornillo de Cabeza 6 Piezas	12  3.5 x 25 mm Phillips Flat Tornillo de Cabeza 16 Piezas	13  3.5 x 40 mm Phillips Flat Tornillo de Cabeza 16 Piezas	14  Clip 6 Piezas	15  Delantal de Pierna Lateral 2 Piezas
16  Delantal de Pierna Final 2 Piezas	17  Panel Lateral de Bastidor 2 Piezas	18  Panel Superior de Bastidor 1 Pieza	19  Bastidor-Estante del Medio 2 Piezas	20  Bastidor-Base Panel 1 Pieza
21  Nivelador de Calce 4 Piezas	22  Estante de Triangulo 1 Pieza	23  Tiza 2 Piezas	24  Triángulo 1 Pieza	25  Pelota de Billar 1 Juego
26  Cepillo 1 Pieza	27  Taco 2 Piezas	28  Llave Inglesa 1 Pieza	29  Llave Allen 1 Pieza	

INSTRUCCION DE MONTAJE

1. Encuentre un lugar limpio, plano para comenzar el montaje de su Mesa de Billar. La mesa será montada al revés y luego darle la vuelta sobre sus piernas una vez montada completa. Esta mesa de juego es pesada, para darle la vuelta se necesitará por lo menos 4 adultos fuertes.
2. Quite todas las partes de la caja y verifique si están todas las partes catalogadas como mostrado sobre la página de lista de partes. Con cuidado sobre el corte o el rasgón de los cuatro rincones de la caja de modo que el fondo de la caja pueda ser usado como su superficie de trabajo.

FIG.1

3. Atornille el Delantal de Pierna Final (#16) al Delantal de Pierna Lateral usando cuatro Tornillos de Cabeza (#8) por Delantal de Pierna Final. Repite el mismo paso para otro Delantal de Pierna Final y que sean cuadrados. **Vea la FIG. 1.**
4. Levante los pre-ensamblados Delantales de Pierna Lateral y Delantales de Pierna Final al Marco Principal (#1). Por favor confirme los vaqueros de los Delantales de Piernas caben con los apoyos del Marco Principal.




FIG.2

5. Adjunte la Base de Pierna (#4) a los Delantales de Pierna usando cuatro Cerrojos (#6) por cada Base de Pierna. *Vea la FIG. 2.*

FIG. 2




FIG.3

6. Adjunte los Delantales de Pierna al soporte de Marco Principal usando cuatro un Cerrojo de Pierna (#6), una Aradela(#7), una Arandela para Bloquear(#9) y una Tuerca(#10) por cada lugar. **Vea la FIG. 3.**

FIG. 3





FIG.4

7. Atornille la Tapa de Pierna (#3) a las Piernas (#2) usando tres Phillips Flat Tornillo de Cabeza (#12) por Pierna. Y luego atornille la Pierna hasta la Base de Pierna (#4) con cuatro cerrojos (#6) y cuatro Arandelas (#7) por cada Pierna. **Vea la FIG. 4.**

FIG.4



8. Apretar todos los cerrojos(#6) y luego darle la mesa vuelta, se necesita cuatro adultos fuertes para terminar este paso.

PRECAUCION: Recomendado darle la mesa vuelta por cuatro adultos fuertes como mostrado.

1. Levante la mesa desde el piso.
2. Voltee la mesa.
3. Coloque la mesa sobre todos los cuatro pies al mismo tiempo sobre el piso.





FIG.5


9. Adjunte el Bastidor-Estante del Medio(#19) al Panel Lateral de Bastidor (#17) usando cuatro Phillips Flat Tornillo de Cabeza (#12) por Estante. Adjunte el Panel Superior de Bastidor (#18) al Panel Lateral de Bastidor (#17) con cuatro Phillips Flat Tornillo de Cabeza (#12). Atornille el Bastidor-Base Panel (#20) a Panel Lateral con cuatro Phillips Flat Tornillo de Cabeza(#12) Fije el Clip (#14) al Panel Superior de Bastidor (#18) con un Tornillo de Cabeza (#11) por Clip. **Vea la FIG 5.**

FIG.5



INSTRUCCIONES PARA NIVELAR UNA MESA DE BILLAR

- Ensamble la mesa de billar según las instrucciones
- Cualquier tipo de nivel sería suficiente para realizar este procedimiento. Sin embargo, se recomienda un nivel de dos pies.
- Antes de nivelar, asegúrese de que el nivel esté colocado en la superficie de juego, no en los rieles.
- Nivele los extremos entre los bolsillos de las esquinas: Coloque el nivel en la superficie de juego entre los dos bolsillos de esquina y ajuste la altura con colocar unas cuñas (A6) abajo de la pierna a la que la burbuja en el nivel favorece hasta que las burbujas descansen en medio de el nivel.



- Repita el paso anterior a los bolsillos de esquina opuestos.
- A continuación, nivele la longitud de la tabla. Coloque el nivel junto al bolsillo lateral y ajuste la altura para colocar la burbuja en el centro del nivel, usando las cuñas debajo de la pierna opuesta a la que favorece la burbuja en el nivel.
- Repita el paso anterior a la longitud opuesta de la mesa.
- Vuelva a comprobar ambos extremos cortos para asegurarse de que la burbuja está en el centro en el nivel.
- Dependiendo de la superficie de la mesa de billar, sobre todo carpintería de pila profunda, la mesa de billar tiene que conformarse con 24 horas. Vuelva a comprobar el nivel a cada lado de la mesa después de 24 horas.