


CODE / CODIGO / CODE	GAUGE / MEDIDA	TEMP. CALIBRE	STYLE / ESTILO / STYLE cUL	UL
1	16	200°C	UL3122 or UL3135	
2	20	200°C	UL3122 or UL3135	
3	8	150°C	3321	3321
4	10	150°C	3321	3321
5	12	150°C	3321	3321
6	14	150°C	3321	3321
7	16	150°C	3321	3321

*** NOTE: USE PAGE 2 FOR GAGE AND WIRE COLOR.

*** NOTA: UTILIZAR LA PAGINA 2 PARA EL CALIBRE Y EL COLOR DE LOS CABLES.

*** NOTE: UTILISER LA PAGE 2 POUR LE CALIBRE ET LA COULEUR DU FIL.

LEGEND 1 / LEYENDA 1 / LEGENDE 1

SW. - SWITCH
INTERRUPTOR
INTERRUPTEUR

P. L. - PILOT LIGHT
LAMPARA PILOTO
LAMPE TEMOIN

R. F. - RIGHT FRONT
FRENTE DERECHO
AVANT DROIT

R. R. - RIGHT REAR
TRASERO DERECHO
ARRIERE DROIT

L. F. - LEFT FRONT
FRENTE IZQUIERDO
AVANT GAUCHE

L. R. - LEFT REAR
TRASERO IZQUIERDO
ARRIERE GAUCHE

R. C. - REAR CENTER
TRASERO CENTRO
ARRIERE CENTRE

L. C. - LEFT CENTER
CENTRO DE IZQUIERDO
CENTRE GAUCHE

H. S. - HOT SURFACE
SUPERFICIE CALIENTE
SURFACE CHAUDE

COLOR CODE / CODIGOS / CODE COULEUR

BL - BLUE / AZUL / BLEU
BK - BLACK / NEGRO / NOIR
W - WHITE / BLANCO / BLANC
O - ORANGE / NARANJA / ORANGE
BR - BROWN / MORENO / BRUN
G - GREEN / VERDE / VERT
R - RED / ROJO / ROUGE
Y - YELLOW / AMARILLO / JAUNE

LEGEND 2 / LEYENDA 2 / LEGENDE 2

MODEL WITH 4 UNITS / MODOLO Y 4 ELEMENTOS / MODELE AVEC 4 ELEMENTS

BK	ON / EN / SUR	L. F.	POSITION / POSICION / POSITION
W	ON / EN / SUR	L. R.	POSITION / POSICION / POSITION
BK	ON / EN / SUR	R. R.	POSITION / POSICION / POSITION
BR	ON / EN / SUR	R. F.	POSITION / POSICION / POSITION

MODEL WITH 5 UNITS / MODOLO Y 5 ELEMENTOS / MODELE AVEC 5 ELEMENTS

BK	ON / EN / SUR	L. F.	POSITION / POSICION / POSITION
BR	ON / EN / SUR	L. R.	POSITION / POSICION / POSITION
BK	ON / EN / SUR	R. R.	POSITION / POSICION / POSITION
BR	ON / EN / SUR	R. F.	POSITION / POSICION / POSITION
W	ON / EN / SUR	R. C.	POSITION / POSICION / POSITION

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
ATENCION: DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ATTENTION: COUPER LE COURANT AVANT D´EFFECTUER LA REPARATION.

305 5441 04 REV. A