

OPERATING INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your Micro Finish, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING

1. Close supervision is necessary when this trimmer is used by, on or near children or invalids.
2. Use this trimmer only for its intended use, as described in this manual.
3. Do not use this trimmer with a damaged or broken blade, as injury may occur.
4. When discarding an old battery, do not throw it into fire where heat could cause it to rupture or explode. Also, do not attempt to recharge alkaline, heavy-duty, or lithium batteries in a battery charger. Dispose batteries properly.
5. Risk of fire and burns. Do not recharge, disassemble, or incinerate. Keep battery out of reach of children. Dispose of used batteries promptly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT

1. Holding the trimmer with the cutting head facing you, pull the aluminum casing off, toward you.
2. Insert one AAA battery.
3. Replace the battery compartment cover.
4. To maximize battery life, turn the trimmer "OFF" immediately after each use.
5. Replace the battery as soon as you notice the trimmer running slower than normal, to avoid pulling of hairs.

Installation of Trimming Heads

1. Make sure trimmer is turned "OFF".
2. Turn trimmer head counterclockwise 1/4 turn and lift off.
3. Place trimmer head on trimmer and turn trimmer head clockwise 1/4 turn to lock on.

Before Trimming:

Remove the protective cap and turn the trimmer "ON" by pushing the switch up.

Trimming Bikini Area:

For detailing the bikini area, slowly move the detailing attachment on the outside of the bikini area to trim and shape until desired look is accomplished.

Trimming Toes:

For trimming hair on toes, slowly move the defining trimmer with the grain of the hair.

Trimming Arm Hair:

Simply glide the defining trimmer over arm until desired "look" is achieved.

Trimming Eyebrows:

Trimming with Eyebrow Attachment Comb, place eyebrow attachment comb over it. (See **Fig. A**) The attachment comb allows you to trim and shape eyebrows. Trim by following in the direction of hair growth.

NOTE: Only use on eyebrows. Be cautious around the eye area. The Eyebrow Attachment Comb has two settings; approximately 2mm (S) and 4mm (L). (See **Fig. B**) The settings will create very short lengths to create a thin brow.

1. Choose the desired length. The shortest is nearest to the comb and the longest is the furthest. The first time using the Eyebrow Attachment Comb, it is better to start with the longest setting to see what length works best.
2. Slide the track of the blade into the chosen slot on the Eyebrow Attachment

Comb. The Eyebrow Attachment Comb should slide in easily, otherwise it may be misaligned.

3. Slide the Eyebrow Attachment Comb until you feel it fasten. The entire length of the blade should be covered.

CAUTION: Do not insert the Vertical Blade or any other foreign object into the inner ear. For hair growing on the outside of the ear, simply move the verticle blade slowly along the edges of the ear.

Cleaning Your Trimmer:

Periodically after use, turn the trimmer "OFF" and rinse cutting heads under warm, running water. For more thorough cleaning, remove the attached cutting head by turning it slightly counterclockwise. Then rinse the entire head under running water. After cleaning, replace desired cutting head by turning slightly clockwise and wipe the entire trimmer dry with a soft cloth. Always replace the protective cap before storing.

NOTE: Do not submerge any of the blades under water.

SERVICE AND REPAIR

If you have problems with your trimmer, send it prepaid with a note explaining the problem to:

Wahl Clipper Corporation Attn: Repair Department
3001 Locust Street P.O. Box 578 Sterling, IL 61081

3-YEAR LIMITED WARRANTY (Valid in U.S.A. Only)

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within three (3) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you **FREE OF CHARGE**. **Do not return this product to store where purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to:

**Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081**

Include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if: (1) The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center. (2) The product has been used commercially or subjected to unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.




Fig. B



**©2014 WAHL CLIPPER
CORPORATION
World Headquarters
P.O. Box 578
Sterling, Illinois 61081
PHONE: 800.334.4627
FAX: 815.625.6780**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando esté usando su Micro Finish, han de seguirse siempre unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. PELIGRO

1. Es necesaria una supervisión cercana cuando esta recortadora esté siendo usada por, en o cerca de niños o minusválidos.
2. Use esta recortadora solamente para el uso al que ha sido destinada, como se describe en este manual.
3. No use esta recortadora con una cuchilla dañada o rota, ya que puede causar lesiones.
4. Cuando vaya a deshacerse de una pila vieja, no la arroje al fuego, ya que el calor puede causar que ésta se rompa o explote. Tampoco intente recargar pilas alcalinas, súper o litio en un cargador de pilas. Deseche las pilas apropiadamente.
5. Riesgo de fuego y quemaduras. No recargue, desarme, ni incinere. Mantenga la pila retirada de los niños. Deseche prontamente las pilas usadas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES • INSTALACIÓN DE LA PILA/REEMPLAZO

1. Sujete la recortadora con el cabezal mirando hacia usted, jalar la cubierta de aluminio, hacia usted.
2. Inserte una pila AAA.
3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.
4. Para obtener el mayor rendimiento en la vida de las pilas, apague la recortadora inmediatamente después de cada uso.
5. Reemplace la pila tan pronto como empiece a notar un funcionamiento más lento de lo normal en la recortadora, para evitar que llegue a arrancar el pelo.

Instalaciones de las Cabezas

1. Asegurase que el interruptor esta en la posición de "OFF".
2. Gira la cabeza a la derecha 1/4 y retíralo.
3. Coloque la cabeza y gira la cabeza a la izquierda 1/4 para cerrar.

Antes de Empezar a Recortar:

Retire la cubierta protectora y encienda la recortadora empujando el interruptor.

Recorte en el Área de Bikini:

Para recortara el área de bikini, lentamente mueve el accesorio de recortar alrededor del área de bikini para obtener un recorte y forma deseado.

Recorte de Pelos del pie:

Para recortar los pelos del los dedos de los pies mueve lentamente la recortador personal "defining trimmer" al crecimiento de los pelos hasta que recibe el tamaño recortado.

Recorte de Pelos del brazo:

Simplemente use la recortadora personal "defining trimmer". Sobre el pelo del brazo hasta que recibe el "look" deseado.

Recorte de Cejas:

Recorte con el peine accesorio de la ceja, coloque el peine accesorio sobre él. (Fig. A) El peine accesorio permite el ajuste y forma de las cejas. Recorte siguiendo en la dirección del crecimiento del pelo.

AVISO: Sólo utilice en cejas. Tome precauciones alrededor del área del ojo. El peine guía para cejas tiene aproximadamente dos modos de tamaño 2mm (S) y 4mm (L). (Fig. B) Cada modo crea tamaños muy cortos para adelgazar las cejas.

1. Escoja el modo del tamaño deseado. El punto (S) corto,

es más cercano al peine guía y el punto más largo (L) es

el más lejano. Si es su primera vez utilizar el peine guía de ceja, es preferible que empiece con el tamaño más largo (L) para ver cual tamaño va necesitar.

2. Coloque el peine guía de cejas sobre la cuchilla en las líneas moldeadas.

El peine guía de cejas debe deslizarse fácilmente, de otro modo, puede estar desalineado.

3. Deslice el peine guía de cejas hasta que usted sienta que se abrocha. El tamaño de la cuchilla se debe cubrir.

PRECAUCIÓN: No inserte el Cabezal con la Cuchilla o ningún otro objeto extraño dentro del oído.

Para el pelo que crece en la parte exterior de la oreja, simplemente mueva lentamente el cabezal con la cuchilla alrededor de los extremos de la oreja.

Limpieza de Su Recortadora:

Después de cada uso, periódicamente, apague la recortadora y aclare los abezales bajo un chorro de agua templada. Para una limpieza más profunda, desmonte el cabezal, girándolo un poco en la dirección contraria a las agujas del reloj. Después aclare el cabezal bajo un chorro de agua. Después de su limpieza, vuelva a colocar el cabezal deseado, girándolo un poco en la dirección de las agujas del reloj y seque bien la recortadora con un paño suave. Vuelva a colocar siempre la cubierta protectora antes de guardar la recortadora.

AVISO: No sumerja ninguna de las cuchillas en agua.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con su recortadora, por favor envíalo al:

Wahl Clipper Corporation Attn: Repair Department
3001 Locust St. P.O. Box 578 Sterling, IL 61081

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (Válida solo en los Estados Unidos)

Si su producto Wahl deja de funcionar satisfactoriamente durante el período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original o de haberlo recibido como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. **No devuelva este producto a la tienda dónde usted lo ha comprado.** Los productos que necesiten ser reparados bajo los términos de esta garantía, deben ser enviados, con franqueo pagado a:

**Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081**

Incluya una nota describiendo el problema y la fecha de la compra original o recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos fuera de garantía serán reparados a nuestros precios regulares de reparación.

Esta garantía quedará anulada y no se efectuará ninguna reparación o reemplazo en el caso de que: (1) Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio autorizado Wahl. (2) El producto se ha utilizado comercialmente o se ha sujetado al uso desrazonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No existe otro documento como tal y no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada, o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no ser aplicable a su caso. Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, pregunte en la tienda por la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.



Fig. A




Fig. B