

Kenmore.



Guía rápida de inicio e instalación
Módulo inteligente para calentador de agua



Para **comenzar,**

necesita su

Módulo inteligente para calentador de agua Kenmore®

con módulo de detección de fugas (incluido),

un calentador de agua listo para conexión Kenmore®,

un router inalámbrico con conexión a Internet en

funcionamiento y un teléfono inteligente.

¡Es fácil!



1

Preparación

Antes de comenzar la instalación, esto es lo que necesitará:

- Módulo inteligente para calentador de agua Kenmore® con detector de fugas
- Router doméstico con acceso a Internet
- Teléfono inteligente con iOS o Android
- Destornillador Phillips n.º 2
- Uno de estos modelos de calentador de agua Kenmore® (según aparecen listados en la etiqueta de clasificación del calentador de agua):
153.582400, 153.582500, 153.589400, 153.589500, 153.592500, 153.592600 o 153.592800
- La guía de uso y cuidado del calentador de agua inteligente Kenmore®

1

Preparación

(continuación)

Observe las ubicaciones de varias características clave del módulo inteligente para calentador de agua Kenmore®:




Figura 1

2

Instalación del Módulo inteligente para calentador de agua

ADVERTENCIA Trabajar en un circuito energizado puede tener como resultado lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica. Desconecte la energía antes de realizar esta instalación. Revise los cables con un probador de circuitos que no haga contacto para asegurarse de que la energía esté desconectada.

Si tiene un calentador de agua inteligente eléctrico, siga estos pasos:

Paso 1: Corte la energía desde la fuente (disyuntor).

Paso 2: Retire la cubierta de acceso. Deseche los tornillos. Se proporcionan tornillos más largos.

Paso 3: Enchufe el módulo.

Paso 4: Fije el módulo con los tornillos más largos que se proporcionan (2).

Paso 5:
Vaya a la sección 3.




Figura 2: Parte superior del calentador

AVISO: No encienda la energía a menos que los tornillos estén instalados como se describe anteriormente en el paso 4. Se deben instalar los tornillos para evitar daños en el equipo.


2

Instalación del Módulo inteligente para calentador de agua

(continuación)

Si tiene un calentador de agua con bomba de calor, siga estos pasos:

Paso 1: Corte la energía desde la fuente (disyuntor).





Paso 2: Retire la cubierta de acceso al enchufe. Deseche los tornillos. Se proporcionan tornillos más largos.

Figura 3:

Se muestra el panel de control; que se ubica en la parte delantera del calentador de agua.

Paso 3: Enchufe el módulo.



Paso 4: Fije el módulo con los tornillos más largos que se proporcionan (2).

Paso 5: Vaya a la sección 3.

AVISO: No encienda la energía a menos que los tornillos estén instalados como se describe anteriormente en el paso 4. Se deben instalar los tornillos para evitar daños en el equipo.

3

Instalación del sensor de fugas

- Paso 1: Retire la cubierta del enchufe del sensor de fugas. Consulte la Figura 1.
- Paso 2: Enchufe el conector del sensor en el módulo. Consulte la Figura 4.
- Paso 3: Quite el refuerzo de cinta adhesiva del sensor (que se ubica en la parte posterior del sensor).

IMPORTANTE: El sensor se debe montar en una superficie limpia y seca.



- Paso 4: Fije el sensor al borde inferior del calentador de agua o al canto interior del depósito de desagüe (Figura 4). Asegúrese de que los dos sujetadores de metal (opuestos a los cables) estén ubicados levemente sobre el piso del depósito de desagüe. Para que el sensor funcione correctamente, se deben colocar las extensiones donde el agua va a llenar el espacio entre ellas.
- Paso 5: Quite el refuerzo de cinta en uno de los sujetadores de cables. Instale el pasador al calentador de agua y cierre el sensor de fugas, como se muestra en la Figura 4. Abra el pasador, inserte los cables y luego, cierre el sujetador.

Repita en el medio del calentador de agua y luego, en la parte superior (cerca del módulo).

NOTA: Los sujetadores de cable se deben montar en una superficie que esté limpia y seca.

Figura 4:
Instalación del sensor
de fugas

- **IMPORTANTE:** Lea las instrucciones antes de instalar el sensor.
- La figura muestra la instalación en un calentador de agua inteligente eléctrico. Use el mismo procedimiento para un calentador de agua con bomba de calor.



4

Encendido de la energía

Si está instalando el Módulo inteligente para calentador de agua Kenmore® en uno de estos modelos, encienda su calentador de agua de acuerdo con la guía de uso y cuidado y luego, vaya a la sección 5:

- 153.582400
- 153.582500
- 153.592500
- 153.592600
- 153.592800

Si está instalando el módulo en el modelo 153.589400 o 153.589500, encienda su calentador de agua de acuerdo con la guía de uso y cuidado y luego, vaya a la sección 6.

5

Activación del calentador de agua

Siga estos pasos si tiene un calentador de agua inteligente eléctrico con un panel de control (que se muestra abajo).

Si tiene un calentador de agua con bomba de calor, sáltese estos pasos y vaya a la página siguiente.

Paso 1: Espere que aparezca el ícono Remote Access (Acceso remoto) en la pantalla del calentador de agua (Figura 5). Esto puede tardar un minuto después de que se haya encendido la energía.

Paso 2: Toque cualquier botón para activar la pantalla, y luego suéltelo.

Paso 3: Si la pantalla está bloqueada, mantenga presionado el botón de bloqueo durante al menos 5 segundos (Figura 5).

Paso 4: Toque el botón de acceso remoto (Figura 5, parte superior derecha). El botón de acceso remoto debe estar retroiluminado antes de continuar con la configuración.

Paso 5: Vaya a la sección 6 y descargue la aplicación.




Figura 5:
Panel de control del calentador de agua

5

Activación del calentador de agua

(continuación)


Siga estos pasos si tiene un calentador de agua con bomba de calor. De lo contrario, vaya a la sección 6.

Paso 1: Después de encender la energía, espere que se ejecute el diagnóstico. Al calentador de agua le tomará hasta ocho minutos completar su diagnóstico. El controlador se inicializará cuando haya finalizado el diagnóstico.

La pantalla mostrará lo siguiente:

1. r.A (3 segundos; significa que el acceso remoto no está habilitado; solo control local).
2. 120F (3 segundos; indica el punto de referencia de temperatura).

Figura 6: Interfaz del usuario y controlador de la bomba de calor



Paso 2: Presione el botón Mode (Modo) durante cinco segundos.

5

Activación del calentador de agua

(continuación)

Paso 2, continuación:

La pantalla mostrará lo siguiente:

1. — (1 segundo)
2. — = (1 segundo)
3. — = ≡ (1 segundo)
4. **120^F** (3 segundos; indica el punto de referencia de temperatura).

Cuando este proceso se completa, el acceso remoto se habilita. El calentador de agua se puede controlar tanto local, como remotamente.

Paso 3: Vaya a la sección 6 y descargue la aplicación.



Vínculo



Descargue la aplicación Kenmore® Smart



1. Inicie la aplicación Kenmore® Smart en su teléfono inteligente y luego, siga estos simples pasos.
2. La aplicación Kenmore® Smart facilita la configuración, la programación y el control de su Módulo inteligente para calentador de agua Kenmore® y otros productos Kenmore® Smart.

Apple, el logo Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., que están registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple, Inc., Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

Atención al Cliente

Si necesita ayuda para conectar
el Módulo inteligente del calentador de agua Kenmore®,

llame al

1-844-553-6667

o visite

www.kenmore.com/smart.

Garantía limitada de Kenmore

DURANTE UN AÑO desde la fecha de venta, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra, si ha sido correctamente conectado, operado o mantenido de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.

CON LA PRUEBA DE VENTA, devuelva un producto defectuoso minorista que se lo vendió para que lo reemplace sin costo.

Esta garantía no cubre las baterías, las cuales son piezas de consumo que se pueden desgastar por el uso normal dentro del periodo de garantía.

Esta garantía se anula si alguna vez este producto se usa para otros propósitos distintos al de una casa privada.

Esta garantía SOLO cubre defectos de material y mano de obra y NO pagará por lo siguiente:

1. Daños o fallas de este producto si no ha sido correctamente conectado, operado o mantenido de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
2. Daños o fallas de este producto que sean consecuencia de accidente, alteración, abuso, mal uso o uso para otros propósitos distintos para el que está diseñado.
3. Daños o fallas de las piezas o los sistemas que sean consecuencia de modificaciones sin autorización hechas a este producto.

Descargos de responsabilidad de garantías implícitas; limitaciones de recursos.

El único y exclusivo recurso del cliente según esta garantía limitada es el reemplazo del producto que se proporciona en este documento. Las garantías implícitas, que incluyen garantías de comercialización o idoneidad para fines específicos, están limitadas a un año o al periodo más corto permitido por ley. El vendedor no será responsable de daños incidentales ni indirectos. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales ni indirectos, o la limitación en la duración de las garantías implícitas de comercialización o aptitud, por lo que es posible que estas exclusiones o limitaciones no se apliquen a usted.

Esta garantía otorga derechos legales específicos y usted también puede gozar de otros derechos, los que varían en cada estado.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

Avisos normativos

FCC (ESTADOS UNIDOS):

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencia en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no habrá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de televisión o radio, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especialista en radio y televisión.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a este equipo que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento (A.O. Smith Corporation) podría anular la autorización del usuario para operar este equipo.

ICES-003 (CANADÁ):

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AVISO ACERCA DE LOS DATOS:

Es posible que los datos relacionados con su calentador de agua se carguen periódicamente desde este dispositivo. A. O. Smith es el dueño de tales datos y los usará para fines comerciales, incluyendo entre otros, la mejora del producto.

Notas

Notas

*este es el comienzo
de una bella
amistad*



www.kenmore.com | www.kenmore.com/smart

Copyright © Sears Brands Management Corporation

Todos los derechos reservados.

100271458