

Use & Care Guide  
Manual de Uso y Cuidado  
English / Español



# Kenmore Elite®

## Bottom Freezer Refrigerator Refrigerador Congelador Inferior

Models, Modelos: 111.7331\*  
\* color number, número de color

P/No.: 60139-0023301-00  
Transform SR Brands Management LLC  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)



## TABLE OF CONTENTS

<b>Garantía</b> .....	45	<b>Conexión de la línea de agua</b> .....	74
<b>Registro de producto</b> .....	46	<b>Filtro de agua</b> .....	75
<b>Instrucciones de seguridad importantes</b> ....	47-50	<b>Cuidado y limpieza</b> .....	76-77
<b>Piezas y características</b> .....	51	<b>Guía de solución de problemas</b> .....	78-85
<b>Instalación del refrigerador</b> .....	52-60	<b>Servicio</b> .....	<b>Contraportada</b>
Desembalaje de su refrigerador .....	52		
Antes del uso .....	53		
Instalación.....	53		
Extracción / reemplazo de las manijas de su refrigerador y congelador, Puertas y cajones.....	54-59		
Nivelación del refrigerador y ajuste de la puerta .....	60		
<b>Uso del refrigerador</b> .....	61-73		
Ajuste de los controles .....	61		
Inner control panel .....	62		
Características inteligentes .....	63		
Instrucciones para red inteligente.....	64		
Aviso de la FCC .....	65		
Panel de control de despensa .....	66		
Panel de control del dispensador .....	66		
Icemaker .....	67~69		
Guía de almacenamiento de alimentos.....	70		
Cómo conservar productos congelados .....	70		
Sección del refrigerador .....	71~73		



## GARANTÍA DEL REFRIGERADOR

### Garantía limitada de Kenmore Elite

CON LA PRUEBA DE VENTA, la siguiente cobertura de garantía se aplica cuando este electrodoméstico se instala, opera y mantiene correctamente de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.

#### Un año en electrodomésticos

POR UN AÑO a partir de la fecha de venta, este electrodoméstico está garantizado contra defectos de material o mano de obra. Un aparato defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el electrodoméstico no puede repararse, será reemplazado sin cargo.

#### Cinco años en sistema de refrigerante sellado

POR CINCO AÑOS desde la fecha de venta, el sistema de refrigerante sellado de este electrodoméstico está garantizado contra defectos de material o mano de obra. \* Si una parte del sistema es defectuosa durante el primer año, se suministrará e instalará una nueva parte sin cargo. Si una parte del sistema es defectuosa después del primer año, se suministrará una parte nueva pero no se instalará sin cargo. Usted es responsable del costo de mano de obra de la instalación de la pieza después del primer año a partir de la fecha de venta. Esta cobertura de garantía se aplica solo por un año a partir de la fecha de venta si el electrodoméstico alguna vez se utiliza para fines que no sean privados. \* Los defectos deben ser verificados por un representante de servicio autorizado de Sears.

#### Vida útil en contenedores de almacenamiento

POR EL TIEMPO EN QUE SE UTILICE desde la fecha de venta, se proporcionará un reemplazo gratuito para un compartimento de almacenamiento del compartimento del refrigerador o congelador defectuoso. \* Si el defecto aparece dentro del primer año, se instalará un contenedor nuevo sin cargo. Si el defecto aparece después del primer año, se suministrará un nuevo contenedor pero no se instalará sin cargo. Esta garantía de por vida cubre solo contenedores de almacenamiento y no se aplica a ningún otro componente o mecanismo relacionado. Usted es responsable del costo laboral de la instalación del contenedor después del primer año a partir de la fecha de venta. Esta cobertura de garantía se aplica solo por 90 días a partir de la fecha de venta si el electrodoméstico alguna vez se utiliza para fines que no sean hogares privados. \* La cobertura de la garantía se aplica a los compartimientos de puertas, cajones y cestas. Los defectos deben ser verificados por un representante de servicio autorizado de Sears. Para obtener detalles sobre la cobertura de la garantía para obtener reparaciones o reemplazos gratuitos, visite la página web: [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

Toda la cobertura de la garantía se aplica solo durante 90 días a partir de la fecha de venta si el electrodoméstico alguna vez se utiliza para fines que no sean los del hogar.

#### Esta garantía cubre los defectos sólo en materiales y mano de obra , y no pagará lo siguiente:

1. Artículos desechables que se desgasten por uso normal, incluyendo, pero no limitado a, filtros, correas, bolsos o rosca en las bombillas de base.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este aparato, o para instruir al usuario en la correcta instalación del dispositivo, operación y mantenimiento.
3. Servicio técnico para corregir la instalación aparato no autorizada realizada por agentes de servicio de Sears, o para reparar problemas con los fusibles de la casa, interruptores, cableado de la casa, e instalaciones de tuberías de suministro de gas o resultantes de dicha instalación.
4. Daños o fallas de este aparato resulta de instalación no realizada por autorizados agentes de servicio de Sears, incluyendo la instalación que no estaba de acuerdo con los códigos eléctricos, de gas o de plomería.
5. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración u oxidación superficial, si no es operado y mantenido correctamente de acuerdo con las instrucciones provistas.
6. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración u oxidación superficial, como resultado de accidentes, alteraciones, abuso, mal uso o un uso diferente de los fines previstos.
7. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración o la superficie de la roya, causada por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en las instrucciones suministradas con el producto.
8. Daños o fallas de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas de este aparato.
9. Servicio a un aparato si la placa de modelo y de serie se encuentra, alterados o no puede ser fácilmente determinado que tiene el logo de certificación apropiada.

#### Exclusión de garantías implícitas ; limitación de los recursos:

Único y exclusivo recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación o el reemplazo del producto según lo dispuesto en este documento. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, están limitadas a un año o el período más corto permitido por la ley. El vendedor no será responsable de los daños incidentales o consecuentes . Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados o la limitación de la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud física , por lo que estas exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse en su caso .

Esta garantía se aplica solamente mientras este producto se utiliza en los Estados Unidos .

Esta garantía le otorga derechos específicos legales , y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro .

Transform SR Brands Management LLC

## REGISTRO DEL PRODUCTO

En el espacio siguiente, anote la fecha de la compra, el modelo y el número de serie del producto. Encontrará el modelo y el número de serie impreso en la placa de identificación situada en el revestimiento interior del compartimiento del refrigerador. Tenga esta información a mano siempre que se ponga en contacto con Sears en relación con su producto.

N.º de modelo. \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

N.º de serie. \_\_\_\_\_

Guarde estas instrucciones y su ticket de compra para futuras consultas.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

## PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Este manual contiene muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y cumpla siempre todos los mensajes de seguridad



Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Le avisa de mensajes de seguridad que le informan de peligros de muerte o lesiones para usted o los demás, o que puedan dañar el producto.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos del símbolo de alerta de seguridad y de las palabras de señal de peligro PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

**! PELIGRO**

Si no respeta las instrucciones, morirá o sufrirá lesiones graves.

**! PELIGRO**

Si no respeta las instrucciones, podría morir o sufrir lesiones graves. Indica una situación de peligro

**! PELIGRO**

Inminente que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas, o daños en el producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán el peligro, lo que debe hacer para reducir la probabilidad de lesiones y lo que puede ocurrirle si no se siguen las instrucciones.

## **! ADVERTENCIA**

**Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar el producto, se deben respetar una serie de precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:**

**Lea todas las instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico.**

- NUNCA desenchufe el refrigerador tirando del cable de corriente. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire del mismo para retirarlo de la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado deberá ser sustituido por el fabricante, por un servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos innecesarios. No use un cable con grietas o abrasiones sobre su extensión o en los extremos del enchufe o conector  
No modifique ni alargue la longitud del cable de corriente, ya que podría causar una descarga eléctrica o provocar un incendio.
- Cuando separe el refrigerador de la pared, tenga cuidado de no torcer o dañar el cable de alimentación.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas. (incluyendo niños) con reducción física, sensorial o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- NO guarde ni utilice gasolina ni ningún otro gas o líquido inflamable cerca de este electrodoméstico o de cualquier otro.

- NO permita que los niños escalen, se monten o se cuelguen de las puertas o estantes del refrigerador. Podrían dañar el refrigerador o sufrir lesiones graves
- Mantenga los dedos lejos de los puntos de riesgo de pinzamiento; las distancias de separación entre las puertas y los gabinetes son necesariamente pequeños. Tenga especial cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños cerca.
- Desenchufe el refrigerador antes de limpiar o realizar cualquier reparación.

**NOTA:** Se recomienda encarecidamente que cualquier reparación sea realizada por un técnico cualificado

- Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Conectar solo al suministro de agua potable.

# ⚠ ADVERTENCIA

- Antes de sustituir una bombilla fundida o rota, desenchufe el refrigerador o corte la corriente en el disyuntor o caja de fusibles con el fin de evitar el contacto con un cable con corriente. (Una bombilla fundida puede romperse en el momento de cambiarla, por lo que queda expuesto un cable con corriente).

**NOTA:** Algunos modelos disponen de iluminación interior mediante LED, por lo que el mantenimiento deberá ser realizado por un técnico cualificado.

**ADVERTENCIA:** Poner uno o ambos controles en posición de apagado (OFF) no corta la alimentación de circuito de iluminación.

- Cuando haya terminado, vuelva a conectar el refrigerador a la red eléctrica y restablezca los controles (Termostato, Control del refrigerador y/ o Control del congelador, en función del modelo) al ajuste deseado.
- Este refrigerador se debe instalar correctamente de acuerdo con las instrucciones
- Después de su refrigerador está en funcionamiento, no toque las superficies frías del congelador con las manos húmedas o mojadas . La piel puede adherirse a las superficies extremadamente frías .
- No conecte varios aparatos en la misma toma de corriente. - Puede ser una causa del sobrecalentamiento y / o fuego . Utilice una conexión de puesta a tierra exclusiva para el refrigerador .
- No toque el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas . Hay un riesgo de descarga eléctrica
- Nunca utilice un cable dañado o enchufe eléctrico o toma de corriente floja . Hay un riesgo de incendio , descargas eléctricas o lesiones graves.
- Asegúrese de conectar . Compruebe si la toma eléctrica de pared (con toma de tierra) . Hay un riesgo de descarga eléctrica .
- No instale el refrigerador en un piso mojado o en un lugar con humedad excesiva y la humedad. El aislamiento eléctrico se debilita, lo que resulta en un riesgo de descarga eléctrica .
- Nunca deje que el cable de alimentación toque o pase por encima de aparatos de calefacción. El cable de alimentación puede dañarse, lo que resulta en un riesgo de descarga eléctrica .
- Asegúrese de que el enchufe está completamente insertado en la toma corriente para evitar el riesgo de descarga eléctrica .
- No almacene ni use gasolina u otros vapores inflamables y líquidos en las proximidades de este o cualquier otro

- Nunca vierta o rocíe agua en el refrigerador (Interior y exterior) . El aislamiento eléctrico se debilita , lo que resulta en un riesgo de descarga eléctrica .
- No coloque recipientes con agua o líquido en la parte superior del refrigerador. El agua puede derramarse en el refrigerador y puede causar riesgos de descargas eléctricas o daños .
- No mover o eliminar estantes / bolsillos compartimiento mientras que los alimentos y los envases son en ellos. Recipientes duros (de vidrio, metal, etc.) pueden caer a hacer daño y pueden romperse estante de vidrio y piezas interiores.
- Nunca reparar, desmontar o alterar el frigorífico por su cuenta. Existe el riesgo de lesiones personales o daños en el refrigerador. Se recomienda que cualquier servicio se llevará a cabo por una persona cualificada.
- Si una fuga de gas se encuentra cerca de la nevera o en la cocina, ventile inmediatamente sin tocar el enchufe o el refrigerador.
- No almacene muestras médicas o de investigación académica que requieren un estricto control de la temperatura en el refrigerador.
- Nunca inserte los dedos o las manos en la parte inferior de la nevera, sobre todo en la parte inferior trasera. Puede ser herido por los bordes metálicos o puede recibir una descarga eléctrica.
- Cuando encontramos el cable de alimentación dañado o cortado, llame al agente de servicio inmediatamente.
- Al deshacerse de su refrigerador viejo, asegúrese para quitar el sellado de las puertas primera. - Los niños pueden ser atrapado y afixarse en un refrigerador abandonado.
- Se recomienda que desenchufar la nevera cuando no va a ser utilizado durante un largo período de tiempo.
- Nunca toque los alimentos y contenedores especialmente de metal que se encuentren en el congelador con las manos esten mojadas . Puede producirse quemaduras por frío .
- No coma ningún alimento caducados o en mal estado. Los alimentos almacenados demasiado tiempo en el refrigerador pueden deteriorarse y descomponerse .
- Nunca coloque botellas y recipientes de vidrio en el congelador . Envases y botellas de vidrio pueden romperse y hacer daño .
- Al mover el refrigerador (horizontal o inclinada) , se requieren más de 2 personas para sostenerlo. (Una para sujetar la parte superior hacia atrás asas , y el otro para mantener el soporte de la parte inferior) . Si otras piezas se mantienen en su lugar, es muy peligroso y probablemente a deslizarse.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## ⚠️ ADVERTENCIA

- Asegúrese de subir la rueda primero antes de mover el refrigerador . Asegúrese de subir la rueda antes de mover el refrigerador, de lo contrario , las partes pueden colisionar y romper uno al otro
- NO toque el mecanismo automático de fabricación de hielo mientras el refrigerador esté enchufado.
- NO vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado . El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Home and Garden Bulletin No. 69 dice:

...Se pueden volver a congelar con seguridad alimentos congelados que se hayan descongelado si aún contienen cristales de hielo o si aún siguen fríos: por debajo de los 4 °C.

...La carne picada, la carne de ave o el pescado descongelados cuyo olor o color indiquen mal estado no deberían volver a congelarse ni deberían comerse. El helado descongelado se debe desechar. Si el olor o el color de cualquier alimento ha perdido frescura o es cuestionable, deséchelo. Comer este tipo de alimentos puede ser peligroso.


Incluso si se descongela parcialmente un alimento y se vuelve a congelar, su calidad alimenticia se ve reducida, particularmente si se trata de frutas, verduras y comida preparada. La calidad alimenticia de las carnes rojas se ve menos afectada que la de la mayoría de alimentos. Utilice los alimentos recongelados lo antes posible para salvaguardar el máximo de calidad.

**⚠️ ADVERTENCIA** : Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California como causantes de Cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de usarlo [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## ⚠️ PELIGRO: RIESGO DE ATRAPAMIENTO DE NIÑOS

Los refrigeradores desechados o abandonados son peligrosos, incluso si sólo es por unos pocos días. Si va a deshacerse de su antiguo refrigerador, le recomendamos que siga las instrucciones que encontrará a la derecha para evitar posibles accidentes (atrapamiento de niños y asfixia).



### ANTES DE DESECHAR SU ANTIGUO REFRIGERADOR O CONGELADOR:

- Desmontar las puertas
- Deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan trepar con facilidad al interior.

# ELIMINACIÓN DE CFC

Es posible que su antiguo refrigerador tenga un sistema de refrigeración que use CFC (clorofluorocarbonos). Se cree que los CFC son perjudiciales para el ozono estratosférico.

Si va a desechar su antiguo refrigerador, asegúrese de que un técnico cualificado se encargue de retirar el refrigerante de CFC para su adecuada eliminación. Si de forma intencionada libera este refrigerante de CFC, podría estar sujeto a multas y penas de prisión según lo previsto en la legislación medioambiental.

## EQUISITOS ELÉCTRICOS Y DE CONEXIÓN A TIERRA


**IMPORTANTE:** Lea atentamente la siguiente información

### PARA CONECTAR LA ELECTRICIDAD

#### **! ADVERTENCIA**

##### **Riesgo de descargas eléctricas**

**POR MOTIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL**, este electrodoméstico debe estar conectado a tierra adecuadamente. Solicite a un electricista cualificado que compruebe la toma de corriente y el circuito eléctrico para asegurarse de que la toma de corriente está correctamente conectada a tierra.



### MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA RECOMENDADO

El refrigerador debe estar siempre enchufado a su toma de corriente individual conectada a tierra adecuadamente con una tensión nominal de 115 voltios, 60 Hz, sólo CA, y protegida mediante fusible a 15 ó 20 amperios. Esta configuración proporciona el mejor rendimiento y, al mismo tiempo, evita la sobrecarga de la instalación eléctrica de la casa que podría provocar un peligro de incendio debido a un sobrecalentamiento de los cables. Se recomienda disponer de un circuito independiente para la exclusiva alimentación de este electrodoméstico.

Use un receptáculo que no se pueda apagar con un interruptor o una cadena de tracción. No utilice un alargador de corriente.


Si únicamente se dispone de una toma de corriente de 2 clavijas, será responsabilidad y obligación suya sustituirla por otra de 3 clavijas con una conexión a tierra adecuada

### USO DE CABLES ALARGADORES

Debido a los posibles peligros de seguridad que se pueden producir bajo ciertas condiciones, no se recomienda el uso de un cable alargador. Sin embargo, si a pesar de ello elige usar un cable alargador, es absolutamente necesario que sea un cable alargador para electrodomésticos de 3 clavijas con conexión a tierra y clasificación UL (EE. UU.), que disponga de un enchufe y una toma de corriente con conexión a tierra, y que la clasificación eléctrica del cable sea de 15 amperios (mínimo) y 120 voltios.

El uso de un cable alargador aumentará la separación necesaria para la parte posterior del refrigerador

## PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS



1. Bote de productos lácteos cubierto o contenedor de almacenamiento cubierto para almacenar mantequilla y queso.
2. compartimento de almacenamiento de la puerta Galon para artículos de tamaño mediano a grande.
3. Bin de almacenamiento múltiple o Bin cubierto para almacenar mantequilla y queso.
4. Banco de almacenamiento de puerta estrecha Para artículos pequeños.
5. Máquina de hielo / cubo de hielo para hacer y retener hielo para dispensador a través de la puerta.
6. Filtro de aire
7. filtro de agua
8. Estante superior estrecho
9. estante de vidrio ajustable
10. estante de deslizamiento
11. Amplio estante deslizante
12. Contenedor para frutas y verduras con control de humedad para almacenar frutas y verduras
13. Control de temperatura cajón de despensa de ancho completo (\*) para almacenar carne y verduras frescas
14. Saque el cajón del congelador
15. Cesta inferior del congelador para almacenamiento general del congelador
16. Botella de almacenamiento de hielo en el congelador
17. Control y panel de visualización
18. Dispensador de hielo / agua

# INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

## ⚠ ADVERTENCIA

### Riesgo de peso excesivo:

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador. El no hacerlo puede resultar en la espalda u otras lesiones.

## DESEMBALAJE DEL REFRIGERADOR

Antes de su uso, retire la cinta adhesiva y todas las etiquetas temporales del refrigerador. No retire las etiquetas que indican advertencias, la etiqueta de modelo y número de serie ni la Hoja técnica que está ubicada debajo del frontal del refrigerador, detrás de la rejilla de la base.


Para retirar los restos de pegamento o cinta adhesiva, frote enérgicamente el área con el pulgar. Los residuos de pegamento o cinta adhesiva también se pueden retirar fácilmente frotando con los dedos una pequeña cantidad de lavavajillas líquido sobre el adhesivo. Aclare con agua templada y seque el área.

No utilice instrumentos afilados, alcohol desinfectante, líquidos inflamables ni limpiadores abrasivos para retirar la cinta adhesiva o el pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie del refrigerador.

Los estantes del refrigerador están instalados en la posición de transporte. Vuelva a colocar los estantes de acuerdo con sus necesidades personales de almacenamiento.

Retire todos los estantes del compartimiento del refrigerador en voladizo y retire la cinta protectora de envío que se encuentra en los ganchos de sujeción en la parte posterior de los estantes. Para obtener instrucciones sobre cómo retirar el estante, consulte los estantes del refrigerador en la sección USO DE SU REFRIGERADOR de esta Guía de uso y cuidado.

**Las manijas están ubicadas en el cojín de embalaje superior**



## ⚠ ADVERTENCIA

### Riesgo de peso excesivo:

Refrigerador es muy pesado. Al desplazarlo para su limpieza o mantenimiento, asegúrese de proteger el suelo.

Siempre debe tirar del refrigerador en línea recta cuando los desplace. No menee ni zigzaguee el refrigerador al tratar de desplazarlo, ya que esto puede dañar el suelo.

## ⚠ ADVERTENCIA

### Riesgo de explosión:

Mantenga los materiales o vapores inflamables, como gasolina, lejos del refrigerador. Si no se respeta esta advertencia, existe peligro de explosión, incendio o muerte.

# INSTALACION DEL REFRIGERATOR

## ANTES DE USAR

1. Limpie el refrigerador a fondo y quite todo el polvo acumulado durante el transporte.
2. Instale los accesorios como el depósito de cubito de hielo, los cajones, los estantes, etc., en su sitio. Están empaquetados juntos para evitar posibles daños durante el transporte.
3. Deje que el refrigerador esté en funcionamiento durante al menos dos o tres horas antes de almacenar comida dentro de él. Compruebe el flujo de aire frío en el compartimiento del congelador para asegurarse de que la refrigeración sea la adecuada. Su refrigerador ya está listo para su uso

## INSTALACIÓN

El refrigerador debe estar siempre enchufado a su toma de corriente individual conectada a tierra adecuadamente con una tensión nominal de 115 voltios, 60 Hz, sólo CA, y protegida mediante fusible a 15 ó 20 amperios. Esta configuración proporciona el mejor rendimiento y, al mismo tiempo, evita la sobrecarga de la instalación eléctrica de la casa que podría provocar un peligro de incendio debido a un sobrecalentamiento de los cables. Se recomienda disponer de un circuito independiente para la exclusiva alimentación de este electrodoméstico

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgo de descarga:

Para reducir el riesgo de descarga electricista, no instale el refrigerador en un área húmeda o una presa.

## INSTALACIÓN (continuación)

1. Para evitar el ruido y la vibración, es necesario nivelar la unidad e instalarla en un suelo sólidamente construido. Si es necesario, ajuste los pies de nivelación para compensar los desniveles del suelo. La parte delantera debe estar ligeramente más elevada que la posterior para ayudar al cierre de la puerta. Los pies de nivelación se pueden girar con facilidad inclinando ligeramente el aparato. Gire los pies de nivelación en sentido horario para elevar la unidad y en sentido antihorario para bajarla. (Consulte nivelación y alineación de las puertas).

**NOTA:** No se recomienda realizar la instalación sobre moqueta, superficies de baldosas flexibles, una plataforma o en una estructura con soporte inestable


2. Instale este electrodoméstico en una zona donde la temperatura esté entre 13 °C (55 °F) y 43 °C (110 °F). Si la temperatura alrededor del electrodoméstico es demasiado baja o demasiado alta, la capacidad de refrigeración se verá gravemente afectada
3. Seleccione un lugar en el que se pueda conectar fácilmente el suministro de agua para la máquina de hielo automática

**NOTA:** La presión del agua debe estar entre las 30 y 125 psi o 207 a 862 kPa o 2.1 a 8.8 kgf / cm<sup>2</sup>. Si el refrigerador está instalado en un área con baja de agua por debajo de 30 psi, se puede instalar una bomba de refuerzo para compensar la baja presión

4. Para suficiente espacio libre de apertura de la puerta, permita al menos 4 pulgadas entre el lado del refrigerador y una pared o superficie adyacente que se extiende completamente hacia o más allá de la puerta frontal del refrigerador.

Para la apertura completa de la puerta, deje al menos 14.8 pulgadas entre el costado del refrigerador y la pared o superficie que se extiende hacia o más allá de la puerta delantera del refrigerador.

5. Una distancia demasiado pequeña de las superficies adyacentes puede resultar en una menor capacidad de congelación y en un mayor consumo de electricidad. Proporcione el siguiente espacio libre sin obstrucciones para que haya suficiente flujo de aire alrededor del refrigerador:
  - Por lo menos 2 pulgadas entre la parte trasera y la pared del refrigerador.
  - Por lo menos 2 pulgadas entre la parte superior del refrigerador y la superficie superior.



# INSTALACION DEL REFRIGERATOR

**NOTA:** Siempre se recomienda desmontar las puertas cuando sea necesario desplazar el refrigerador a través de un espacio estrecho. Si es necesario desmontar las manijas, siga las instrucciones que se indican a continuación.

## CÓMO DESMONTAR LA MANIJA DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

**NOTA:** El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página.


Use la llave hexagonal de 2.5 mm provista para aflojar los 2 tornillos de fijación ubicados en los extremos superiores interiores del mango. Retire la manija del pernos de montaje de la manija subyacente en la puerta.

## CÓMO SUSTITUIR LA MANIJA DE LA PUERTA DEL REFRIGERADOR


**NOTA:** El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página.

### Sustitución de la manija de la puerta del refrigerador

Coloque los extremos de la manija sobre los pernos de montaje de la manija en la puerta. Use la llave hexagonal de 2.5 mm para apretar los 2 tornillos de fijación para asegurar el mango en su lugar.



Las manijas de la puerta del refrigerador están ubicadas en el cojín superior del embalaje



# INSTALACION DEL REFRIGERATOR

**NOTA:** Siempre se recomienda desmontar las puertas cuando sea necesario desplazar el refrigerador a través de un espacio estrecho. Si es necesario desmontar las manijas, siga las instrucciones que se indican a continuación.

## CÓMO RETIRAR LAS MANIJAS DEL CAJÓN DEL CONGELADOR

**NOTA:** El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página

Use la llave hexagonal de 2.5 mm provista para aflojar los 2 tornillos de fijación ubicados en los extremos superiores interiores del mango. Retire la manija de los pernos de montaje de la manija subyacente en el cajón.

## CÓMO REEMPLAZAR LOS MANILLARES DEL CAJÓN DEL CONGELADOR


**NOTA:** El aspecto de la manija puede ser distinto del que aparece en las ilustraciones de esta página

Coloque los extremos de la manija sobre los pernos de montaje de la manija en el cajón. Use la llave hexagonal de 2.5 mm para apretar los 2 tornillos de fijación para asegurar el mango en su lugar.


### ⚠ ADVERTENCIA

Para el montaje o desmontaje de los tiradores:

- Sujete el tirador con fuerza para evitar que se caiga o le cause lesiones.
- Evite que el tirador oscile cerca de personas o animales.
- Inserte el orificio de soporte del tirador en la tornillo de tipo de la puerta exactamente, y coloque los tornillos de sujeción para fijar el tirador en su posición.
- Compruebe que no haya ningún espacio entre la puerta y el tirador tras colocar éste en su posición



El mango del cajón del congelador se encuentra en el cojín del empaque



# INSTALACION DEL REFRIGERATOR

## REMOVING AND REPLACING REFRIGERATOR DOORS

### ⚠ ADVERTENCIA


#### Riesgo de descargas eléctricas

Antes de retirar la cubierta de la bisagra superior


- Apagar el suministro de agua al refrigerador
- Desconecte el enchufe del refrigerador o el interruptor o panel de fusibles.

#### Para remover la puerta izquierda:

1. Retire la cubierta de la bisagra superior, usando un destornillador tipo Phillips remueva 5 tornillo.




2. Retire el tornillo del cable de conexión a tierra de la bisagra y tire de las dos conexiones del cable de conexión a tierra hacia afuera de la bisagra. Desconecte los tres arneses de cables y el tubo de agua. Presione el primer anillo pequeño en el collar de conexión para extraer el tubo.




3. Con un destornillador Phillips grande, gire la bisagra superior hacia la izquierda para quitar la bisagra/placa superior.

**Precaución:** después de la bisagra se retira la puerta puede caer hacia delante. Por favor asegurar la puerta durante este proceso.




4. Lift the door from the middle hinge pin and remove the door. Place the door, inside facing up, on a nonscratch surface.




**NOTA:** Si es necesario para poder mover la unidad a través de una puerta o pasillo estrecho, retire las bisagras centrales de la puerta izquierda y derecha. Use una llave de 10 mm para aflojar y quitar los dos pernos que sujetan la bisagra al gabinete.

#### Para remover la puerta derecha:

1. Retire la cubierta de la bisagra superior, usando un destornillador tipo Phillips remueva 5 tornillos.



2. Usando una llave de tubo o extremo de caja de 10 mm, gire la bisagra superior sujetador en sentido antihorario para quitar la placa de la bisagra superior. Desconecte el mazo de cables.




3. Levante la puerta de la bisagra del medio retire la puerta. Coloque la puerta, con el interior hacia arriba, sobre una superficie que no arañe.

# INSTALACION DEL REFRIGERATOR


## Volver a instalar la puerta izquierda del refrigerado

1. Descender la puerta hacia la mitad de la bisagra..




2. Coloque la bisagra superior en los agujeros del montaje y alinee a la posición correcta antes de apretar, gire la bisagra superior hacia la derecha para fijar la bisagra.

Use un extremo de caja de 10 mm o una llave de tubo para girar el sujetador de la bisagra superior para asegurar la bisagra.




3. Atornillar la bisagra superior en posición con un destornillador.




## Volver a instalar la puerta izquierda del refrigerado


1. Descender la puerta hacia la mitad de la bisagra.



2. Coloque la bisagra superior sobre los orificios de montaje y alinee a la posición correcta antes de apretar. Use un extremo de caja de 10 mm o una llave de tubo para girar la parte superior bisagra en sentido horario para asegurar la bisagra. Vuelva a conectar de forma segura el arnés de cables.



3. Atornillar la bisagra superior en posición con un destornillador.




# INSTALACION DEL REFRIGERATOR

## CÓMO DESMONTAR EL CAJÓN DEL CONGELADOR


**⚠ ADVERTENCIA:** Use dos o más personas para extraer e instalar el cajón del congelador . El no hacerlo puede resultar en lesiones personales , producto o daños materiales

1. Saque la bandeja de hielo primero y luego saque el cajón superior del congelador levantándolo.




2. Remueva la canasta inferior del congelador tirando hacia arriba e inclinando hacia adelante hasta que pueda ser retirado del conjunto de cajón congelador/ puerta.

3. Empuje hacia abajo en el bloqueo del riel pestañas mientras tira del cajón del congelador hacia afuera para liberar el riel interno huellas del gabinete. Con la ayuda de un asistente, continúe tire del cajón hacia afuera hasta que las vías del tren interior y exterior son totalmente extendido y el cajón está completamente retirado del gabinete.



4. Tire del cajón del congelador exterior para sacarla totalmente el conjunto de carril del refrigerador. Use 2 personas para esta tarea ya que la puerta es pesada y difícil de manejar .

**⚠ PRECAUCIÓN:** No sostenga el mango al retirar o sustituir el cajón . El mango puede salir y podría causar lesiones personales .




5. Coloque la puerta sobre una superficie que no arañe.

# INSTALACION DEL REFRIGERATOR


## CÓMO INSTALAR EL CAJÓN DEL CONGELADOR

1. Retraiga completamente la vía interior dentro de la vía exterior antes de Instalación del cajón del congelador. Con la ayuda de un asistente, alinee el el riel termina con las guías del riel ubicadas a los lados del gabinete. Asegúrese de que los dientes del engranaje estén enganchados a las guías del riel. misma cantidad en ambos lados.




2. Empujar y cerrar el cajón del congelador completamente para centrar las lengüetas en los rieles, aplique un poco de presión después que la puerta está cerrada para colocar las lengüetas en los rieles.

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que las lengüetas estén completamente centradas en el carril o el cajón del refrigerador puede ser halado fuera del refrigerador por el usuario . Abrir la puerta del congelador completamente para comprobar y ver si las lengüetas estén bien centradas. Si ellos no están centrados, empuje suavemente cada carril del congelador con un destornillador de cabeza plana hacia el compartimiento del congelador hasta que las lengüetas estén fijadas en la posición correcta.



3. Reemplace el cesto inferior del cajón del congelador.
4. Ponga el cajón superior del congelador debajo del cesto superior y cambie el compartimento de hielo en el cajón superior



5. Abrir y cierre el cajón del congelador varias veces para asegurarse que el funcional y cierre correctamente alrededor del compartimento del congelador.

**PRECAUCIÓN:** No sostenga la manija cuando retire o reemplace el cajón. El mango puede desprenderse y causar lesiones personales.


# INSTALACION DEL REFRIGERATOR

## NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS

El refrigerador debe estar a nivelado con el fin de mantener un rendimiento óptimo y una apariencia frontal deseable. (Si el piso debajo del refrigerador es desnivelado las puertas del congelador y refrigerador parece desequilibrada .)

### Nivelación del Refrigerador

1. Abra el compartimento del congelador y retire el cajón superior y la cesta inferior del cajón para acceder.
2. Usando la llave suministrada, gire la los pies que nivelan hacia la derecha para bajar la pierna y en sentido contrario para elevar las esquinas frontales del refrigerador.




3. Instalar el cajón del congelador, después abrir y cerrar el cajón del congelador varias veces para asegurarse de que no hay ningún obstáculo.


### Ajustando la puerta de un refrigerador

Si la altura es desigual, use la llave provista para girar la tuerca del tornillo en la bisagra central para ajustar la puerta del refrigerador.

1. Para levantar una puerta del refrigerador, gire el tornillo hacia la izquierda.



2. Para bajar la puerta del refrigerador girar el tornillo en hacia la derecha.




### Ajustando el cajón del congelador

Si el cajón del congelador está más abajo en un lado que en el otro, realice los pasos enumerados a continuación para levantar ese lado. Para acceder a los componentes de ajuste, primero jale el cajón hacia afuera a la extensión completa. luego retire el cajón extraíble y la cesta del congelador.

1. Afloje los cuatro tornillos en el soporte del riel en el lado donde se necesita ajuste.
2. Desatornille y retire el tapón de la posición inferior (imagen izquierda) y atornille Tapón en la posición superior (imagen derecha). El tapón servirá como borde fijo contra el cual girar la perilla de posición para ajustar la altura del soporte del riel.
3. Lleve ligeramente la perilla de posición hacia adelante y gírela firmemente a una posición diferente, luego suelte la perilla nuevamente en su lugar. Las superficies de las perillas empujan contra el borde de el anillo de tope para variar la altura del soporte del riel. El ajuste máximo La variación es de aproximadamente 1/8 de pulgada.

**Nota:** Si el tapón no sobresale lo suficiente como para hacer contacto con el Coloque la perilla, inserte una o dos arandelas planas debajo del tope

4. Vuelva a apretar los cuatro tornillos del soporte del riel.
5. Vuelva a colocar la canasta del congelador y el cajón extraíble. Al insertar la canasta, asegúrese de que las pestañas en la parte delantera de la canasta encajen en las ranuras de los rieles del cajón del congelador.



# USO DEL REFRIGERADOR

## AJUSTE DE LOS CONTROLES

### Temperatura

**NOTA:** Cada vez que cambie los ajustes de los controles, debe esperar 24 horas antes de realizar ajustes adicionales. Los controles están correctamente ajustados cuando la leche o el jugo están a la temperatura fría de su gusto y el helado está firme. Si la temperatura es demasiado fría o demasiado caliente en alguno de los compartimientos, cambie el ajuste en incrementos de un grado cada vez. Espere 24 horas a que se establezca la temperatura antes de volver a ajustarla.

- El control de la temperatura del refrigerador está pre ajustado a 37 ° F (3 ° C) y el control del congelador está pre ajustado a 0 ° F (-18 ° C). Estos son temperaturas recomendadas uso normal.



### Compartimento del Congelador

Presione el botón del congelador y la temperatura se ajustara en secuencia, como se muestra a continuación:

>>> Cambio Secuencial de Temperatura <<<



### Función de Enfriamiento Accela del Congelador :

Para activar el enfriamiento del congelador Accela , presione y mantenga presionado el botón del congelador durante 3 segundos . El enfriamiento Accela LED se encenderá. Presione el botón de nuevo para cancelar.

La función de enfriamiento Accela es útil para ayudar a enfriar rápidamente el compartimiento del congelador cuando sea necesario. Por ejemplo: Si una cantidad gran de comida caliente se coloca en el interior del congelador, o si se carga el congelador con más comida de del mercado, la cual puede que no este tan frío como la temperatura normal del congelador.

Enfriamiento Accela se cancelará automáticamente (Accela LED se apagara) después de 50 horas .

### Compartimento del Refrigerador

Presione el botón del refrigerador y la temperatura se ajustara en secuencia, como se muestra a continuación:

>>> Cambio Secuencial de Temperatura <<<



### Función de Enfriamiento Accela del Refrigerador :

Para activar el enfriamiento del refrigerador Accela , presione y mantenga presionado el botón del refrigerador durante 3 segundos . El enfriamiento Accela LED se encenderá. Presione el botón de nuevo para cancelar.

La función de enfriamiento Accela es útil para ayudar a enfriar rápidamente el compartimiento del refrigerador cuando sea necesario. Por ejemplo: Si una cantidad gran de comida caliente se coloca en el interior del refrigerador, o si se carga el congelador con más comida de del mercado, la cual puede que no este tan frío como la temperatura normal del refrigerador.

Enfriamiento Accela se cancelará automáticamente (Accela LED se apagara) después de 6 horas .

### Modo de demostración (Para uso exclusivo de la tienda)

El modo de demostración desactiva todo enfriamiento en secciones del refrigerador y congelador para conservar la energía, mientras se encuentre en la exhibición en una tienda. Cuando el modo de demostración está activo, el panel de control puede funcionar sin activar el modo de refrigeración.

### Para Activar:

- Presione el botón para bloquear las funciones.
- Mientras mantiene presionados los botones Luz del filtro de agua y del dispensador, presione el botón Temperatura del refrigerador 5 veces. Continúe presionando y manteniendo presionados los botones del filtro de agua y la luz del dispensador durante 5 segundos más para iniciar la secuencia del modo de demostración y desactivar las funciones de enfriamiento.



### Para desactiva:

- Mientras mantiene presionados los botones de luz del filtro de agua y del dispensador, presione el botón de temperatura del refrigerador 5 veces para detener la secuencia del modo de demostración y habilitar las funciones de enfriamiento.
- Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo de control durante 3 segundos para desbloquear el panel de control. El icono bloqueado desaparecerá.

# USO DEL REFRIGERADOR

## Inner Control Panel



### 1. Filtro de agua



Cuando se activa el ícono de Cambio de filtro, debe cambiar el filtro de agua.

Después de cambiar el filtro de agua, mantenga presionado el botón Filtro de agua durante tres segundos.

para apagar la luz indicadora. Necesitas cambiar el filtro de agua aproximadamente cada seis meses.

### 2. Ice Maker



Presione para encender o apagar la fábrica de hielo. (Activado es la configuración predeterminada). Mantenga presionado el botón de la máquina de hielo durante 3 segundos para encender el Accela Ice. Esta función aumenta las capacidades de fabricación de hielo durante 24 horas.

### 3. Pantalla del dispensador



Presione el botón una vez: el botón dice ICON, tres iconos del dispensador encendidos (función activa brillante, dos funciones inactivas atenuadas), luz del dispensador apagada. Presione el botón dos veces: el botón muestra LIGHT, un ícono de dispensador encendido (función activa brillante), luz del dispensador encendida. Presione el botón tres veces: el botón lee ICON y LIGHT; tres iconos del dispensador encendidos (función activa brillante, funciones inactivas tenues), luz del dispensador encendida. Presione el botón de visualización del dispensador cuatro veces: iconos del dispensador y luz del dispensador apagada.

### 4. Temperatura del congelador



Botón de selección para temperatura del compartimento congelador. Mantenga presionado el botón Freezer Temp durante 3 segundos para activar el modo Accela Chill.

### 5. Temperatura del refrigerador



Botón de selección para la temperatura del compartimento de temperatura del refrigerador. Mantenga presionado el botón Refrigerador Temp durante 3 segundos para activar el modo Accela Chill.

### 6. Alarma de puerta



Cuando se conecta la alimentación al refrigerador, la alarma de la puerta siempre funcionará. Al presionar el botón de alarma de puerta no se desactivará la función de alarma.

Cada vez que la puerta del refrigerador o el cajón del congelador permanecen abiertos durante más de 60 segundos, el LED del botón de alarma de la puerta se ilumina y suena un tono de alarma para alertarlo sobre el estado abierto.

Al presionar el botón de alarma de puerta o al cerrar la puerta o el cajón se apagará el tono. Al presionar el botón de alarma de puerta no se apagará el LED. El LED permanecerá encendido hasta que cierre la puerta o el cajón.

### 7. Bloqueo de control



Mantenga presionado el botón Control Lock durante 3 segundos para activar el Control Lock.

### 8. Red inteligente



Presione para encender o apagar Smart Grid. Mantenga presionado el botón Smart Grid durante 5 segundos para activar o desactivar el Wi-Fi.

### 9. Filtro de aire



Cuando se activa el ícono de Cambio de aire, debe cambiar el filtro de aire. Después de cambiar el filtro de aire, presione y mantenga presionado el botón Filtro de aire durante tres segundos para apagar la luz indicadora. Necesitas cambiar el filtro de aire aproximadamente cada seis meses.

### 10. Función de cambio de modo de temperatura (°F ↔ °C) Si desea convertir °F a °C o viceversa:

1. Mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos. El ícono del candado se iluminará.
2. Mantenga presionados los botones de temperatura del congelador y temperatura del refrigerador al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que cambie el modo de temperatura.

**NOTA:** Si el ícono de bloqueo se ilumina después de realizar esta función, mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos para desactivar el bloqueo de control.

## CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

### VISIÓN DE CONJUNTO

La conectividad Kenmore Smart transforma su relación con su hogar. Puede personalizar la forma en que los productos Kenmore Smart funcionan según su horario y sus rutinas diarias, lo que facilita la vida y brinda una mayor paz de la mente. Lo hace permitiéndole vincular y administrar sus productos Kenmore Smart en una aplicación, todo de marcas confiables, desde un teléfono inteligente, tableta o computadora.

Este dispositivo está listo para conectarse, lo que le permite monitorearlo y controlarlo de manera remota desde su teléfono inteligente a través de la aplicación Kenmore® Smart.

Para comenzar, necesitará lo siguiente:

- Dispositivo inteligente Kenmore Elite®
- Enrutador doméstico WI-FI conectado a internet
- teléfono inteligente
- Aplicación Kenmore Smart

Para obtener más información acerca de su dispositivo Kenmore Elite® Smart, visite [www.Kenmore.com/smart](http://www.Kenmore.com/smart).

La función Smart Grid controla el uso de energía que le ayuda a ahorrar energía durante los períodos de uso pico. Tú puedes anular la función SMART GRID en cualquier momento (usando el botón o aplicación Smart Grid).

Smart Grid responde a los eventos de notificación de su compañía de servicios públicos para ejecutar tareas de alto consumo de energía solo durante las horas de menor actividad cuando la demanda eléctrica es menor. Estos eventos de notificación se conocen como señales de respuesta a la demanda (DR). Si el refrigerador recibe una señal de DR de la compañía de servicios públicos, encenderá el LED de MODO DE RED en el panel de control del refrigerador y regulará el consumo de energía de acuerdo con la señal recibida. El refrigerador responderá a las señales recibidas de la compañía de servicios públicos siempre que el dispositivo esté conectado a Internet y Smart Grid esté habilitado.

### Definiciones

**SMART LED (azul):**  Smart 

Notifica al usuario que el dispositivo está conectado a Internet.

**Smart Grid LED (blanco):** 

Notifica al usuario que el dispositivo es capaz de recibir una señal, conocida como evento de respuesta a la demanda, del sistema de administración de energía de una empresa de servicios públicos.

**GRID MODE LED (rojo):** 

Notifica al usuario que el dispositivo está reduciendo o retrasando el uso de energía en función de la señal recibida del sistema de gestión de energía de una empresa de servicios públicos. El LED permanecerá iluminado durante los precios pico críticos (CPP) y los precios en tiempo real (RTP) o durante una alta demanda de electricidad

### CONECTARSE

Necesita los siguientes dispositivos y aplicaciones para usar el

Smart Grid y otras funciones inteligentes en su refrigerador.

Dispositivos necesarios: un enrutador inalámbrico, Kenmore Elite Smart

Nevera y un dispositivo móvil.

Aplicación requerida: Kenmore Smart App.

### CONECTANDO EL REFRIGERADOR

Consulte la Guía de inicio rápido que vino con su dispositivo inteligente para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una cuenta de Kenmore y configurar el dispositivo para la operación conectada desde su dispositivo móvil. Para asistencia adicional, visite <http://www.kenmore.com/smart>

**NOTA:** cuando se conecta correctamente a Internet, el LED del ícono SMART en el panel de control de la unidad se ENCENDERÁ.

## INSTRUCCIONES PARA RED INTELIGENTE

### IMPORTANTE:

Debe conectar su dispositivo Kenmore Smart a Internet y luego registrar el dispositivo en su cuenta para usar la función Smart Grid.

Consulte la Guía de inicio rápido suministrada con el dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo registrar su dispositivo utilizando la aplicación (aplicación) Kenmore.

El botón Smart Grid tiene dos propósitos:

1) conexión o desconexión de internet, 2) habilitar o deshabilitar / anular la respuesta de demanda del dispositivo capacidad.

**NOTA:** Este dispositivo es un dispositivo listo para conectar, que le permite monitorearlo y controlarlo de manera remota desde su teléfono inteligente a través de la aplicación Kenmore® Smart.

Para conectar el refrigerador a Internet:

Consulte la Guía de inicio rápido que vino con su smart dispositivo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un Kenmore cuenta y configuración de su dispositivo para conectado operación desde su teléfono inteligente. Esta guía de uso y cuidado contiene información e instrucciones para operar su electrodoméstico desde el panel de control del electrodoméstico. por asistencia adicional, visite <http://www.kenmore.com/inteligente>

**NOTA:** Si no se realiza la conexión después de diez minutos, el LED del botón SMART GRID parpadeante se apagará.

Operación de red inteligente:

Una vez conectado y registrado, el dispositivo es capaz de aceptar una señal de su compañía eléctrica. los la señal, conocida como Respuesta de demanda (DR), se ajustará funcionamiento del refrigerador para reducir el consumo de energía para un período de tiempo que va desde unos pocos minutos hasta un Máximo de 4 horas. La fabricación de hielo se retrasará durante esta vez. Abrir la puerta del refrigerador puede cancelar ciertas señales DR.

El LED del modo de cuadrícula (rojo) se encenderá de manera constante cuando la señal esté vigente. Para desactivar la señal y evitar una mayor aceptación de la señal, presione y suelte el Smart Botón de cuadrícula. Tanto el modo Grid como el LED Smart Grid se apagarán. Presione y suelte el botón Smart Grid nuevamente para habilitar la capacidad de aceptación de la señal DR. El LED del botón Smart Grid se volverá a encender. El LED del modo de cuadrícula se iluminará cuando se envíe otra señal DR.

## Aviso de la FCC (para el módulo transmisor contenido en este producto)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia

No ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o una radio / TV con experiencia Técnico de ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### Aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente contenido en este producto bajo LGPL y otras licencias de código abierto, visite <http://kenmore.com/opensource>.

Además del código fuente, todos los términos de licencia referidos, renuncias de garantía y avisos de derechos de autor están disponibles para descargar.

### Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre

La antena y tu cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de operación específicas para satisfacer el cumplimiento de la exposición a RF.

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico	
Modelo	LCW-004
Rango de frecuencia	2412 to 2462 MHz
Potencia de salida (máx.)	< 30 dBm

# USO DEL REFRIGERADOR

## Panel de control de despensa



Presione el botón Seleccionar y la configuración de Temperatura cambiará en la secuencia como se muestra a continuación:

>>> Cambio secuencial de temperatura <<<



Mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos para activar el bloqueo de control. El icono de candado se enciende.



Mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos para activar el bloqueo de control. El icono de candado se enciende.

Consulte la página 73 para obtener información adicional sobre el uso de despensa.

## Panel de control del dispensador



Toque el icono de agua, hielo en cubos o hielo picado según sus necesidades.

Consulte la página 71 para obtener información adicional sobre el usuario del dispensador.

## ICEMAKER

### Encendiendo la máquina de hielo

Cada vez que se conecta el refrigerador después de desenchufarlo, icemaking se configura automáticamente en On. Para activar o desactivar la fabricación de hielo, consulte las instrucciones en Apagado de la fabricación de hielo.

**NOTA:** Siempre que la fabricación de hielo esté activada en el panel de control, si una máquina de hielo detiene la producción porque el depósito de hielo se llena, la producción reanudará la operación una vez que el depósito de hielo esté libre de hielo.

### Dispensador Icemaker Alternate On / Off

El dispensador de hielo está equipado con un botón de encendido / apagado en el panel de control interno. Puede encender o apagar la máquina de hielo presionando el botón. Cuando se enciende, la luz indicadora al lado del botón se iluminará.

### En caso de que la máquina de hielo no funcione

- ¿Esperó 12 horas después de la instalación de la línea de suministro de agua antes de hacer hielo?
- ¿Está conectada la línea de agua y abierta la válvula de cierre?
- ¿Detuvo manualmente la función de fabricación de hielo?
- ¿La temperatura del congelador es demasiado alta? Intente ajustar la temperatura del congelador más baja.

### En caso de falla de energía

En caso de una falla de energía prolongada, retire los cubitos de hielo en el depósito ya que el hielo puede derretirse y fluir hacia el dispensador de hielo y salir. Coloque el recipiente nuevamente en el ensamblaje de la máquina de hielo.

### Cerrar la fabricación de hielo

#### Importante!

Si no tiene la intención de usar cubitos de hielo por más de una semana (por ejemplo, porque te vas de vacaciones), apaga la fabricación de hielo por ese período para evitar que los cubitos de hielo se congelen juntos.

1. Para APAGAR: presione los botones de la fábrica de hielo. OFF se ilumina en la pantalla del panel de control.  
Para ENCENDER: Presione los botones de Ice Maker. ON se ilumina en la pantalla del panel de control



2. Vacíe y limpie el cubo de hielo. Para retirar el depósito de hielo del dispensador de hielo, tome la parte delantera del depósito de hielo y tire hacia adelante.

**NOTA:** Hay un asa delante del depósito de hielo del dispensador para facilitar la extracción del depósito.

3. Vuelva a colocar el cubo de hielo en su lugar.

**NOTA:** El depósito de hielo debe vaciarse cada vez que se apaga la máquina de hielo.

## MAQUINA DE HIELO AUTOMATICA (continuación)

### ⚠ RECAUCIÓN:

- La primera vez que use hielo y agua el dispensador de agua puede incluir partículas u olores provenientes de la línea de suministro de agua o el tanque de agua .
- Deseche las primeras tandas de hielo. Esto también es necesario si el refrigerador no se ha utilizado durante mucho tiempo.
- Nunca guarde las latas de bebidas u otros artículos en el depósito de hielo con el fin de enfriarlos rápidamente. Si lo hace, puede dañar la máquina de hielo o los envases pueden reventarse.
- Si el hielo esta descolorido, revise el filtro de agua y suministro de agua.  
Si el problema continúa, póngase en contacto con Sears u otro centro de servicio cualificado. No utilice el hielo o agua hasta que se solucione el problema.
- Mantenga a los niños alejados del dispensador. Los niños pueden jugar con los controles y romperlos.
- No utilice vasos de cristal fino para recoger el hielo. Dichos contenedores pueden astillar o romper lo que resulta en fragmentos de vidrio en el hielo.
- Recoja el hielo en un vaso antes llenarlo con agua u otras bebidas.  
Salpicaduras puede producir si se sirve hielo en un vaso que ya contiene líquido.
- Nunca utilice un vaso sea demasiado estrechos o profundos. El hielo puede atascarse en el paso del hielo y el funcionamiento del refrigerador puede ser afectado.
- Mantenga el vaso a una distancia prudencial de la salida de hielo. Un vaso demasiado cerca de la salida puede impedir la salida del hielo del dispensador.
- Para evitar lesiones personales, mantenga las manos fuera de la puerta de hielo y pasaje.
- No retire la tapa del dispensador.
- Si el hielo o el agua se disparan de forma inesperada, cierre el suministro de agua y comuníquese con el Servicio a domicilio de Sears al 1-844-469-6667.

### CUANDO AJUSTAR LA MAQUINA DE HIELO PARA APAGARSE

- Cuando el suministro de agua sea interrumpido durante varias horas.
- Cuando se retira el depósito de hielo durante más de uno o dos minutos.
- Cuando no vaya a utilizar el frigorífico durante varios días.

**NOTA:** El depósito de hielo se debe vaciar cuando el botón de la máquina de hielo Encender / Apagar esté en la posición apagado

### PREPARACIÓN PARA VACACIONES

Ajuste el botón de ENCENDIDO / APAGADO de la máquina de hielo en APAGADO y cierre el suministro de agua al refrigerador.

Para APAGAR: Presione los botones de la fábrica de hielo. OFF se ilumina en la pantalla del panel de control.

Para ENCENDER: Presione los botones de la fábrica de hielo. ON se ilumina en la pantalla del panel de control

**NOTA:** El depósito de hielo se debe vaciar cada vez que la máquina de hielo botón Apagar / Encender se apaga .

Si la temperatura ambiente se encuentra por debajo de cero, un técnico calificado debe drenar el sistema de suministro de agua para evitar daños graves a la propiedad debido a las inundaciones causadas por unas tuberías rotas conexiones.


# USO DEL REFRIGERADOR

## Cómo usar la máquina de hielo automática

El dispensador de hielo producirá 12 cubos por ciclo.

- el dispensador de hielo producirá aproximadamente 216-288 cubos (20-24 ciclos al día) en un período de 24 horas, dependiendo de la temperatura del compartimento congelador, temperatura ambiente, número de puertas abiertas y otras condiciones del usuario.
- Es normal que la fábrica de hielo emita sonidos de golpes cuando los cubitos de hielo caen en el depósito de hielo
- Para evitar el mal olor, limpie regularmente el depósito de cubitos de hielo.
- Si la cantidad de hielo en el depósito de almacenamiento no es suficiente, no se puede dispensar hielo.  
Espere un día más o menos para hacer más hielo.
- Si el hielo no se dispensa fácilmente, asegúrese de que la salida del dispensador no esté bloqueada.
- Deseche los primeros lotes de hielo para permitir que la línea de agua se despeje.  
Asegúrese de que nada interfiera con el nivel del espacio del sensor óptico en la base del dispensador de hielo.

turbio y sabor rancio. Si no usará hielo con frecuencia, apague la fabricación de hielo.



La fabricación de hielo se detendrá cuando el depósito de hielo del dispensador se llene al nivel del sensor óptico, o cuando el depósito de hielo del congelador se llene y empuja el brazo de cierre hacia arriba.

Despeje el depósito de hielo en exceso. Si retira el contenedor para limpiarlo, vuelva a colocar el contenedor en su lugar. La fabricación de hielo se reanuda después de que el depósito de hielo esté despejado debajo del sensor óptico en el dispensador de hielo, o despejado para permitir el brazo de cierre para bajar en la máquina de hielo del congelador.

Es normal que se unan varios cubitos de hielo. Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubitos de hielo viejos se encogerán,

## GUÍA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Envolver o almacenar los alimentos en el refrigerador en un material hermético y resistente a la humedad al menos que se indique lo contrario. Esto evita que los olores y sabores de los alimentos se transfiera. Para los productos que caducan revisar la fecha, para asegurar su frescura.

Artículos	Cómo Usar
Mantequilla o Margarina	► Mantenga la mantequilla que está abierta en un plato cubierto o un compartimento cerrado. Cuando almacene un suministro extra, envolver en envases del congelador y congelar.
Queso	► Almacenar en el envase original hasta que esté listo para usarlo. Una vez abierto, vuelva a envolver herméticamente en papel plástico o papel de aluminio,
Leche	► Limpie los cartones de leche . Para un mejor almacenamiento, coloque la leche en el estante interior, no en estante de la puerta .
Huevo	► Almacenar en el envase original en un estante interior, no en estante de la puerta.
Frutas	► No lave o quite la cáscara de la fruta hasta que esté listo para ser utilizado. Ordenar y mantener la fruta en su envase original, o guarde en una bolsa de papel completamente cerrada en un estante de refrigerador.
Vegetales con hojas	► Retire el embalaje de almacén y corte o desgarre las zonas magulladas y descoloridas; lavar en agua fría y escurrir. Colocar en una bolsa de plástico o recipiente de plástico y guardar en el cajón de verduras.
Vegetales con cáscaras (Zanahorias, pimientos)	► Guardar en bolsas de plástico o recipiente de plástico y guardar en el cajón de vegetales.
Pescado	► Almacenar pescado fresco y mariscos en el congelador si no se consumen el mismo día de la compra. Se recomienda consumir pescado fresco y mariscos el mismo día que lo compre.
Sobras	► Cubra las sobras con una envoltura de plástico o papel de aluminio, o almacenar en recipientes de plástico con tapas herméticas.

## CÓMO CONSERVAR PRODUCTOS CONGELADOS

**NOTA:** Revisar una guía de como congelar productos o un libro de cocina confiable para más información sobre la preparación, congelación o almacenamiento de alimentos.

### Congelación

Su congelador no congelará rápidamente una gran cantidad de alimentos. No introduzca más alimentos sin congelar en el congelador que puedan congelarse dentro de las 24 horas (no más de 2 a 3 lb. De alimentos por pie cúbico de espacio en el congelador). Deje suficiente espacio en el congelador para que el aire circule alrededor de los paquetes. Tenga cuidado de dejar suficiente espacio en la parte delantera por lo que la puerta cierre.

Los tiempos de almacenamiento variarán de acuerdo con la calidad y el tipo de alimento, el tipo de embalaje o envoltura usada (Cómo hermeticé y mantener los productos sin humedad) y la temperatura de almacenamiento. Cristales de hielo dentro de un paquete sellado son normales; esto simplemente significa que la humedad en el alimento y el aire en el interior del paquete se han condensado, creando cristales de hielo .

**NOTA:** Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente durante 30 minutos, y luego empaquetar y congelar. Al enfriar los alimentos calientes antes de congelarlos ahorra energía.

### Embalaje

Una congelación exitosa depende de un embalaje adecuado. Cuando se cierra y se sella los paquetes, no se debe permitir que aire o humedad entre o salga del paquete. Si esto sucede, usted podría obtener olor en los alimentos y la transferencia de sabores dentro del refrigerador y también se puede secar los alimentos congelados.

### Recomendaciones de empaque:

- Contenedores de plástico rígido con tapas herméticas
- Frascos de cristal con tapas que se sellen y se puedan congelar
- Papel de aluminio de alta resistencia
- Papel de material plástico
- Envolturas de plástico no permeable
- Bolsas de plástico que se sellen al cerrar. Siga las instrucciones del paquete o envase para procedimientos de congelación adecuados.

### No use

- Envolturas de pan
- Recipientes de plástico que no son polietileno
- Recipientes sin tapas herméticas
- El papel encerado o envoltura para congelar recubierto de cera
- Envoltura semipermeable delgada,


**▲ PRECAUCIÓN:** No mantenga latas de bebidas o envases de plástico para alimentos en el congelador; estos pueden romperse o explotar si se congelan.

## SECCIÓN DEL REFRIGERADOR

### DISPENSADOR DE AGUA O HIELO

Para dispensar agua o hielo, presione el botón Seleccionar agua o hielo en el panel de control y presione en la palanca del dispensador con el costado de su vaso. Asegúrese de colocar la taza cerca del pico de agua

**NOTA:** El dispensador está equipado con una luz que se enciende cuando se presiona la palanca del dispensador y se enciende el ícono de la luz del dispensador.




**NOTA:** De vez en cuando puede que caiga hielo fuera del vaso mientras que se dispense. Retire lentamente el vaso de la palanca del dispensador antes de que esté lleno para ayudar a evitar que el hielo se derrame. También se podría mezclar hielos no picados cuando dispensa con Crushed Ice.

**⚠ ADVERTENCIA:** No ponga sus dedos hasta la abertura de salida del hielo . Si lo hace, puede provocar lesiones graves .


**⚠ PRECAUCIÓN:** No dispense hielo en porcelana o vasos de cristal finas . Porcelana o cristal pueden romperse .

### Barra de la Puerta Plegable (Barra Parteluz)

- Al cerrar la puerta del refrigerador izquierda , la barra de parteluz dobla detrás de la puerta derecha del refrigerador , formando un sello entre las puertas del refrigerador.
- Al abrir la puerta izquierda del refrigerador , la barra de parteluz se pliega de nuevo a la puerta de la izquierda automáticamente.



Apertura : parteluz barra se dobla hacia atrás.



Ceradura: parteluz barra se dobla a la derecha.

- La Barra de parteluz se puede dañar al cerrar si se ha extendido a la derecha, mientras que la puerta de la izquierda está abierta.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de cerrar la puerta izquierda del refrigerador, asegúrese de que la barra de parteluz este plegada hacia atrás y en la posición de la puerta izquierda o daños al refrigerador puede resultar.

# USO DEL REFRIGERADOR

## ESTANTES DEL REFRIGERADOR

Los estantes del refrigerador son ajustables para satisfacer sus necesidades de almacenamiento. Su modelo puede tener estantes de vidrio o de alambre.

Ajuste de los estantes a diferentes alturas dependiendo en el tamaño de los artículos, esto hará más fácil la búsqueda de los artículos que desea. Al hacerlo, también se reducirá la cantidad de tiempo que la puerta del refrigerador está abierta y permitirá ahorrar energía.


**IMPORTANTE:** no limpie con agua caliente los estantes de vidrio mientras están fríos. Los estantes pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto.

**⚠ Precaución:** estantes de vidrio son pesados . Tenga mucho cuidado al sacarlos.


### Los estantes de ajuste (en el carril)

Sacar las bandejas desde la posición de fábrica y póngalos en la posición que desee.

**Para remover una repisa:** Levante el frente de la repisa con una mano y con la otra mano empuje hacia arriba en la parte posterior de la repisa para soltar los ganchos que fijan la repisa e las ranuras de fijación. Halar la repisa hacia fuera.




**Para reinstalar una repisa:** Con El frente de la repisa ligeramente angulado hacia arriba , enganche los ganchos en la parte posterior en las ranuras de fijación de la repisa, y a continuación baje la repisa en posición.



**⚠ PRECAUCIÓN:** asegúrese que los estantes están al mismo nivel que de un lado a otro. El no hacerlo puede resultar en la comida caigan del estante o se derramen.

### Estante de vidrio deslizante

Para crear espacio para el almacenamiento de artículos altos, tome el borde de la mitad frontal del estante y deslice hacia abajo y debajo de la mitad trasera del estante.



### ESTANTE ANCHO DESLIZANTE


El amplio estante deslizable le permite recuperar fácilmente los artículos almacenados en él en la parte posterior del compartimiento del refrigerador. Ambas puertas del refrigerador deben estar abiertas para deslizar el estante hacia afuera. Los controles de humedad para los cajones de verduras están ubicados a cada lado del estante.

### CAJON CON CONTROL DE HUMEDAD

El cajón de verduras y frutas proporcionan un sabor fresco, ya que permite controlar fácilmente la humedad en el interior del cajón.

Se puede controlar la cantidad de humedad en el en el cajón hermético, ajustando el control en cualquier posición entre verduras y frutas.


- Coloque el control de humedad en "hi" para mantener la humedad del aire en el cajón, para un mejor almacenamiento frescos de vegetales de hoja.
- Coloque el control de humedad en "lo" para liberar el aire húmedo del cajón para un mejor almacenamiento de la fruta. El control para cada cajón se encuentra justo encima del cajón en el estante deslizable ancho.



# USO DEL REFRIGERADOR

## EXTRACCIÓN DE LOS CAJONES DE HUMEDAD CONTROLADA


1. Para quitar, jale el cajón en toda su extensión.
2. Levante la parte delantera del recipiente, luego tire de él hacia afuera.
3. Para instalar, incline ligeramente hacia arriba la parte frontal, inserte el cajón en el bastidor y empujar de nuevo en su lugar.



## CAJÓN DE DESPENSA CON TEMPERATURA CONTROLADA

El cajón de despensa con temperatura controlada proporciona espacio de almacenamiento con un control de temperatura variable que puede mantener el compartimento más frío que la sección del refrigerador. Este cajón se puede utilizar para bandejas de fiesta grandes, artículos de delicatessen, y bebidas (Este cajón no debe usarse para vegetales que requieren alta humedad).

Presione el botón Seleccionar para elegir entre carne y mariscos, bebidas frías, refrigerios o vino frío. Para bloquear su selección, mantenga presionado el botón Bloquear durante 3 segundos. Para desbloquear, mantenga presionado durante 3 segundos nuevamente.



### Para retirar el cajón de la despensa para limpiar

1. Abra ambas puertas del refrigerador por completo.
2. Tire del cajón de la despensa hasta su extensión completa.
3. Incline el frente del cajón ligeramente hacia arriba y extráigalo del compartimento.
4. Para reemplazar, incline el frente del cajón ligeramente hacia arriba y deslícelo de nuevo a su lugar. Al insertar el cajón, asegúrese de que los rodillos en la parte posterior del cajón encajen sobre los rodillos en la parte frontal del compartimento.


## COMPARTIMIENTOS DE LA PUERTA

Los compartimentos en la puerta son extraíbles para facilitar la limpieza y el ajuste

1. Para quitar los compartimentos, simplemente levante el compartimento hacia arriba y tire hacia afuera.
2. Para volver a colocarlo, deslícelo sobre el soporte deseado y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

**Nota:** Algunos compartimentos sólo encajan en un solo lugar.


**⚠ PRECAUCIÓN:** No llene en exceso o coloque artículos muy pegados en los compartimentos en la puerta. Si lo hace, puede provocar daños los artículos o lesiones personales si los artículos se retiran con una fuerza excesiva.



## SECCION DE CONGELADOR

### CAJÓN DE CONGELACIÓN DE CONGELADOR

1. Para retirarlo, tire del congelador cajón a extensión completa. Levante el depósito de hielo si está presente. Incline la parte frontal del cajón del congelador extraíble hacia arriba y luego levante el cajón.



**⚠ PRECAUCIÓN:** Peligro de pellizco! Mantenga las manos y los pies alejados de la parte inferior del cajón del congelador al abrir y cerrar.

2. Para volver a colocar, sostenga el cajón del congelador extraíble con la parte posterior en ángulo hacia abajo. Inserte los rodillos traseros sobre el borde delantero de los corretores integrados en los lados del gabinete del congelador. Deslice el cajón hacia atrás y en su lugar. Vuelva a colocar el depósito de hielo en el cajón del congelador extraíble.

**⚠ ADVERTENCIA:** cuando se retira el cajón extraíble, hay suficiente espacio en el cajón inferior del congelador para que un niño o una mascota se metan dentro. Para evitar el riesgo de atrapamiento o asfixia accidental de niños y mascotas, NO permita que los niños o las mascotas toquen o se acerquen al cajón inferior del congelador.

# CONEXION DE LA LINEA DE AGUA

## ANTES DE USAR

Esta instalación de la tubería de agua no está cubierta por la garantía del refrigerador. Siga estas instrucciones cuidadosamente para minimizar el riesgo de daños al producto .tw

El Aire en la tubería (un sonido fuerte en la tubería) de la casa puede causar daño a las partes del refrigerador y puede dar lugar a fugas de agua o inundaciones. Llamar a un Plomero cualificada para corregir el problema.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar quemaduras y daños en el producto , sólo conecte la línea de agua del refrigerador a un suministro de agua fría.

**IMPORTANTE:** Si usa el refrigerador antes de conectar la línea de agua, asegúrese de que la máquina de hielo está apagado en el panel de control.


**⚠ PRECAUCIÓN:** No instale el tubo de la máquina de hielo en las zonas donde las temperaturas caen por debajo de cero.

## PRESIÓN DEL AGUA

La presión del agua debe entre las 30 y 125 psi o 207 a 862 kPa o 2.1 a 8.8 kgf / cm<sup>2</sup> . Si el refrigerador está instalado en un área con baja presión de agua “ por debajo de 30 psi “ , se puede instalar una bomba de refuerzo para compensar la baja presión.

## EQUIPO DE SUMINISTRO

Conexión de la línea de agua al refrigerador.



(Las piezas no suministradas están disponibles en la mayoría de los departamentos o tiendas de hardware.)

1. Conecte la línea de agua al rosca de conexión.
  - Si está utilizando tubería de cobre (no suministrado), deslice la tuerca la rosca de conexión (no suministrado) y la férula (no suministrado) en la tubería de cobre.
  - Si está utilizando un tubo de plástico (no suministrado) , insertar la finalización moldeado de la tubería de plástico en el rosca de conexión.
2. Apriete la tuerca de compresión en la rosca de conexión.
3. Girar el agua y revise si hay fugas.


## ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes: No use con agua que sea microbiológicamente insegura o que de calidad sea desconocida sin una desinfección adecuada antes y después del sistema. Sistema certificado para la reducción bacterias puede ser usado en agua desinfectada que puede contener filtro para bacterias. Número Establecimiento EPA 10350 - MN - 005


# FILTRO DE AGUA

## Installation

1. Desconecte el suministro de agua del refrigerador.
2. Retire la tapa de bloqueo para la instalación del filtro. (El dispensador de hielo y el agua también se pueden utilizar sin un filtro de agua, pero se debe usar con la tapa de bloqueo.)
3. Retire la tapa de bloqueo girando 1/2 en sentido antihorario. Guarde la tapa de bloqueo para un posible uso futuro. Instale siempre la tapa de bloqueo si no hay un filtro en su lugar.



4. Inserte el filtro de agua y gire 1/2 vuelta en sentido horario para asegurarlo en su lugar. Levante la tapa del filtro de agua y vuelva a colocarla en su lugar.




Antes de continuar, use un paño para limpiar las gotas de agua que puedan haberse caído.

5. Dispense agua en el transcurso de 5 minutos en ciclos de 30 segundos ENCENDIDO y 60 segundos APAGADO. No dispense agua continuamente durante 5 minutos.


**NOTA:** Realice este paso cada vez que instale un nuevo filtro de agua.

\* Se suministra un filtro con el refrigerador. Se puede comprar un filtro de repuesto en una tienda Sears o llamando al 1-844-553-6667.

## Air Filter



1. Gire la base de la tapa del filtro en sentido antihorario y tire hacia usted para eliminar.
2. Deslice el filtro hacia arriba para quitarlo. Deslice el filtro hacia abajo para insertarlo.
3. Inserte la base de la cubierta del filtro hacia la cubierta múltiple.
4. Después de cambiar el filtro de agua o el filtro de aire, asegúrese de presionar el botón Filtro de agua o Filtro de aire durante 3 segundos apague la luz indicadora.



**NOTA:** El filtro de aire debería ser cambiado cada 6 meses. Se recomienda cambiar el filtro de agua con mismo tiempo como el filtro de aire.

## Información referente al filtro de agua

- Descargue el sistema de agua si el aparato no ha estado en uso durante un largo período de tiempo, o si el hielo / agua tiene un sabor u olor desagradable. Para ello, suministre el agua a través del dispensador de agua durante varios minutos. Si el sabor u olor desagradable persiste, sustituya el filtro.
- Para proteger del hielo, retire el cartucho de filtro si espera que la temperatura descienda por debajo de cero.
- Si la presión surge podría ocurrir en la tubería de agua, No instale el filtro de agua sin un eliminador de picos de tensión adecuado. Póngase en contacto con un experto de instalación de no estar seguro si los aumentos repentinos de presión ocurren en la tubería de agua.
- Después de instalar un nuevo filtro: Descarte el hielo producido en las primeras 24 horas después de la conexión.
- Si el hielo no ha sido retirado por un periodo largo de tiempo, vaciar el depósito de cubitos de hielo y deseche todo el hielo producido durante las próximas 24 horas.

## ⚠ ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo asociado a la ingestión de contaminantes: No utilice agua que no sea segura microbiológicamente o cuya calidad se desconozca sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes puede utilizarse en aguas desinfectadas que puedan contener quistes tratables. Número de establecimiento de 10350-MN-005

## ⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo asociado con daños materiales debidos a fugas de agua:

- **Lea y cumpla** las instrucciones de uso del filtro de agua antes de la instalación y uso de este sistema.
- La instalación y uso **DEBE** cumplir con todas las normativas de fontanería estatales y locales.
- **No** instalar si la presión del agua excede los 125psi (827 kPa). Póngase en contacto con un fontanero profesional si no está seguro de cómo comprobar la presión del agua.
- **No** instalar en sistemas donde se pueda producir el efecto de golpe de ariete. Si existe una situación de golpe de ariete en la instalación, debe instalar un amortiguador de golpe de ariete. Póngase en contacto con un fontanero profesional si no está seguro con un fontanero profesional si no está seguro.
- **No** instalar en tuberías de suministro de agua caliente. La temperatura máxima de funcionamiento del agua de este sistema de filtrado de agua es de 38 °C (100 °F).
- **Proteja el filtro de agua de la congelación.** No use el frigorífico en condiciones ambientales por debajo de los 13 °C (55 °F). Drene el filtro de agua cuando almacene la unidad en temperaturas inferiores a los 4,4 °C (40 °F).
- El filtro de agua desechable se debe reemplazar cada seis meses, a la capacidad nominal, o si se produce una significativa reducción del flujo.

# CUIDADO Y LIMPIEZA




## 1. Dispensador de agua

- Retire el ltr y limpiar la bandeja de agua con una esponja o paño absorbente.

## 2. Fábrica de hielo

- Extracción: extraiga y retire el cubo de hielo. Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté completamente abierta antes de sacar el cubo de hielo.
- Reemplazo: empuje el cubo de hielo completamente hacia atrás sobre los soportes hasta que encaje en su posición. Si no puede empujar el recipiente completamente hacia atrás, gire el tornillo sinfin un cuarto de vuelta e insértelo nuevamente. Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté completamente abierta antes de reemplazar el cubo de hielo.




## 3. Congelador & Contenedor


- Sostenga ambos extremos y tire hacia arriba.

## 4. Repisas del refrigerador

Para remover una repisa: Levante el frente de la repisa con una mano y con la otra mano empuje hacia arriba en la parte posterior de la repisa para soltar los ganchos que fijan la repisa e las ranuras de fijación. Halar la repisa hacia fuera.



Para reinstalar una repisa: Con El frente de la repisa ligeramente angulado hacia arriba, enganche los ganchos en la parte posterior en las ranuras de fijación de la repisa, y a continuación baje la repisa en posición.



**⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que las repisas estén niveladas de un Lado al otro. De lo contrario, la repisa se caera o los alimentos se derramaran.

## SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA

### **ADVERTENCIA**

#### **Riesgo de descargas eléctricas**

Antes de reemplazar la bombilla de un compartimento, desenchufe el refrigerador o corte la corriente en el disyuntor o en la caja de fusibles.

**NOTA:** Antes de reemplazar la bombilla de un compartimento, desenchufe el refrigerador o corte la corriente en el disyuntor o en la caja de fusibles.

## INTERRUPCIONES DE ALIMENTACIÓN

1. Si la interrupción de la corriente durará 24 horas o menos, mantenga todas las puertas del refrigerador cerradas para que los alimentos permanezcan fríos y congelados.
2. Si la interrupción de la corriente durará más de 24 horas, saque todos los alimentos congelados y almacénelos en un arcón congelador.

## CUANDO SE VA DE VACACIONES

**Si decide dejar encendido el refrigerador mientras está fuera,** siga estos pasos para preparar el refrigerador antes de irse.

1. Consuma los alimentos perecederos y congele los demás.
2. Apague la máquina de hielo y vacíe el depósito de hielo.

**Si decide apagar el refrigerador antes de partir,** siga estos pasos.

1. Saque todos los alimentos del refrigerador.
2. Limpie el refrigerador y séquelo a fondo.
3. Con cinta adhesiva, coloque bloques de madera o goma en la parte superior de ambas puertas para mantenerlas lo sucientemente abiertas para que pueda pasar el aire. Esto evitará la aparición de moho y malos olores.

## CUANDO SE MUDA

Cuando vaya a trasladar su refrigerador a una nueva casa, siga estos pasos para prepararlo para la mudanza.

1. Saque todos los alimentos del refrigerador y empaquete todos los alimentos congelados en hielo seco.
2. Desenchufe el refrigerador.
3. Lávelo y séquelo a fondo.
4. Retire todos los componentes extraíbles, envuélvalos bien y, con cinta adhesiva, embálelos juntos para que no se muevan ni traqueteen durante la mudanza. Consulte la sección **Uso del refrigerador** para obtener instrucciones sobre componentes extraíbles.
5. En función del modelo, levante la parte delantera del refrigerador para que ruede con más facilidad. **BIEN** atornille los pies de nivelación para que no rayen el suelo. Consulte la sección **Cierre de las puertas**.

Cuando llegue a su nueva casa, vuelva a colocar todo en su sitio y consulte la sección **Instalación del refrigerador** para obtener las instrucciones de preparación.

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## ENFRIADO

Problema	Causas posibles	Soluciones
Las secciones del refrigerador y del congelador no enfrían.	Cable de alimentación desenchufado. El refrigerador está configurado en modo demo.	Enchufe en un tomacorriente de 3 clavijas conocido y debidamente conectado a tierra. El modo Demo permite que las luces y la pantalla de control funcionen normalmente mientras deshabilita el enfriamiento para ahorrar energía mientras se encuentra en el piso de la sala de exhibición. Consulte la sección Configuración de los controles para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitar el modo de demostración.
	El refrigerador está en el ciclo de descongelación.	Durante el ciclo de descongelación, la temperatura de cada compartimiento puede aumentar ligeramente. Espere 30 minutos y una vez que se haya completado el ciclo de descongelación, verifique que la temperatura correcta se haya restablecido.
	El refrigerador se instaló recientemente.	Puede tomar hasta 24 horas para que cada compartimiento alcance la temperatura deseada.
	El refrigerador se trasladó recientemente.	Si el refrigerador estuvo fuera de uso por mucho tiempo, o si estuvo guardado de costado, es necesario que se lo posiciones de manera vertical por 24 horas antes de conectarlo a la energía eléctrica.
El sistema de enfriado funciona por demasiado tiempo.	El refrigerador ha reemplazado a un modelo más antiguo.	Los refrigeradores modernos requieren más tiempo de funcionamiento pero consumen menos energía gracias a una tecnología más eficiente.
	El refrigerador se acaba de enchufar o la electricidad se acaba de restablecer.	El refrigerador puede tardar hasta 24 horas en enfriarse completamente.
	La puerta se abre a menudo o se acaba de introducir una gran cantidad de alimentos/ alimentos calientes.	Cuando se introducen alimentos o se abren las puertas, aumenta la temperatura del refrigerador, lo que obliga al compresor a funcionar por más tiempo para volver a enfriar el refrigerador. Para ahorrar energía, intente sacar todo lo que necesite del refrigerador de una sola vez, mantenga los alimentos organizados para que resulte fácil encontrarlos, y cierre la puerta en cuanto saque el alimento. (Consulte la Guía para el almacenamiento de alimentos).
	Las puertas no están completamente cerradas.	Empuje rmeamente para cerrar las puertas. Si éstas no se cierran por completo, consulte el apartado "Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas en la sección Componentes y Características de la Guía de resolución de problemas.
	El refrigerador está instalado en un lugar caluroso.	El compresor funcionará durante más tiempo en condiciones de calor. En la temperatura ambiente normal (70 ° F) se esperan su compresor trabaje aproximadamente 40% a 80 % del tiempo . En condiciones más cálidas, es de esperar que trabaje más frecuente. El refrigerador no debe ser operado por encima de 110 ° F.
	La tapa posterior/ el condensador está obstruida/o.	Use un aspirador con un accesorio para limpiar las bobinas del condensador y las rejillas de ventilación. No retire el panel que cubre el área de las bobinas del condensador.

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## ENFRIADO

Problema	Causas posibles	Soluciones
La sección del REFRIGERADOR o del CONGELADOR está demasiado caliente.	El refrigerador se instaló recientemente.	Puede tomar hasta 24 horas para que cada compartimiento alcance la temperatura deseada.
	Las puertas se abren a menudo o por largos períodos de tiempo.	Cada vez que las puertas se abren a menudo o por largos períodos de tiempo, ingresa aire caliente y húmedo al compartimiento. Esto aumenta la temperatura y el nivel de humedad dentro de compartimiento. Para disminuir el efecto, reduzca la frecuencia y duración de apertura de la puerta.
	La unidad está instalada en un lugar caluroso.	No se debería usar el refrigerador si la temperatura supera los 43°C (110°F).
	Se agregó una gran cantidad de alimentos o alimentos calientes al alguno de los compartimientos.	Agregar alimentos calientes el compartimiento, con lo cual se necesita que el sistema de enfriado comience a funcionar. Dejar que la comida caliente se enfríe a temperatura ambiente antes de ponerla en el refrigerador reducirá dicho efecto.
	Las puertas no cierran correctamente.	Consulte el apartado “Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas” en la sección Componentes y Características de la Guía de resolución de problemas.
	El control de temperatura no es el adecuado.	Si la temperatura no está lo suficientemente fría, ajuste el control de a un punto a la vez y espere a que la temperatura se estabilice. Consulte la sección Ajuste de los controles para obtener mayor información.
	El ciclo de descongelación se ha completado recientemente.	Durante el ciclo de descongelación, la temperatura de cada compartimiento puede aumentar ligeramente y se puede formar condensación en la pared trasera. Espere 30 minutos y una vez que se haya completado el ciclo de descongelación, verifique que la temperatura correcta se haya restablecido.
Acumulación de humedad en el interior	Las puertas se abren seguido o por largos períodos de tiempo.	Cada vez que las puertas se abren seguido o por largos períodos de tiempo, ingresa aire caliente y húmedo al compartimiento. Esto aumenta la temperatura y el nivel de humedad dentro de compartimiento. Para disminuir el efecto, reduzca la frecuencia y duración de apertura de la puerta.
	Las puertas no cierran correctamente.	Consulte el apartado “Las puertas no se cierran correctamente” en la sección Guía para la solución de problemas.
	El clima es húmedo.	El clima húmedo hace que más humedad ingrese a los compartimientos cuando se abren las puertas, provocando condensación o congelación. Mantener un nivel razonable de humedad en el hogar ayudará a controlar la cantidad de humedad que ingresa en los compartimientos.
	El ciclo de descongelación se acaba de completar.	Durante el ciclo de descongelación, la temperatura de cada compartimiento puede aumentar ligeramente y se puede formar condensación en la pared trasera. Espere 30 minutos y una vez que se haya completado el ciclo de descongelación, verifique que la temperatura correcta se haya restablecido.
	Los alimentos no están empaquetados correctamente.	Los alimentos destapados o desenvueltos y los envases húmedos pueden provocar la acumulación de humedad dentro de cada compartimiento. Limpie y seque todos los envases, y almacene los alimentos en empaques sellados para prevenir la condensación y la congelación.

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## ENFRIADO/ HIELO Y AGUA

Problema	Causas posibles	Soluciones
Los alimentos se congelan en el compartimiento del refrigerador.	Alimentos con alto contenido de agua fueron colocados cerca de la ventilación de aire.	Reubique los alimentos con alto contenido de agua lejos de las ventilaciones de aire.
	El control de temperatura del refrigerador está incorrectamente ajustado.	Si la temperatura está demasiado fría, ajuste el control de a un punto a la vez y espere a que la temperatura se estabilice. Consulte la sección Ajuste de los controles para obtener mayor información.
	El refrigerador está instalado en un lugar frío.	Cuando el refrigerador funciona a una temperatura menor a los 5°C (41°F), los alimentos pueden congelarse en el compartimiento del refrigerador. No se debería usar el refrigerador si la temperatura es inferior a los 13°C (55°F).
Se forman cristales de hielo o escarcha en los alimentos congelados (fuera de los paquetes).	La puerta se abre seguido o por largos períodos de tiempo.	Cada vez que las puertas se abren a menudo o por largos períodos de tiempo, ingresa aire caliente y húmedo al compartimiento. Esto aumenta la temperatura y el nivel de humedad dentro de compartimiento. La humedad produce congelación y condensación. Para disminuir el efecto, reduzca la frecuencia y duración de apertura de la puerta.
	La puerta no se cierra correctamente.	Consulte el apartado “Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas” en la sección de la Guía de resolución de problemas.
La sección del REFRIGERADOR o del CONGELADOR está demasiado fría.	Los ajustes de control de temperatura son incorrectos.	Si la temperatura está demasiado fría, ajuste el control de a un punto a la vez y espere a que la temperatura se estabilice. Consulte la sección Ajuste de los controles para obtener mayor información.
Se forman cristales de hielo o escarcha en los alimentos congelados (dentro de paquetes sellados).	La condensación proveniente de los alimentos con alto contenido de agua provoca la congelación en el interior del paquete del alimento.	Esto es normal en alimentos con alto contenido de agua.
	Los alimentos se han dejado en el congelador por un largo tiempo.	No almacene alimentos con alto contenido de agua en el congelador durante mucho tiempo.
La máquina de hielo no hace suficiente hielo.	La necesidad de hielo excede la capacidad de almacenamiento de hielo.	El fabricante de hielo podrá producir aproximadamente 216-288 cubos en un período de 24 horas.
	El suministro de agua del hogar no está conectado, la válvula no está completamente encendida, o la válvula está obstruida.	Conecte el refrigerador al suministro de agua fría con adecuada presión y abra completamente la válvula de corte de agua. Si el problema persiste, puede ser necesario contactar a un plomero.
	El filtro de agua está agotado.	Se recomienda reemplazar el filtro de agua: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aproximadamente cada seis meses.</li> <li>• Cuando se encienda el indicador del filtro del agua.</li> <li>• Cuando disminuya el caudal del dispensador de agua.</li> <li>• Cuando los cubitos de hielo sean más pequeños de lo normal.</li> </ul>
	Baja presión de suministro de agua en el hogar.	Nota : la presión del agua debe entre las 30 y 125 psi o 207-862kPa o 2,1 a 88 kgf / cm <sup>2</sup> . Si el refrigerador está instalado en un área con baja presión de agua abajo de 30 psi, se puede instalar una bomba de presión de refuerzo para la baja presión.
	Se utilizar un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa.	Los sistemas de filtración de agua de ósmosis inversa pueden reducir la presión de agua por debajo del mínimo y provocar problemas en la máquina de hielo. (Consulte la sección Presión del agua).
	La tubería que conecta el refrigerador al suministro del hogar está retorcida.	La tubería se puede retorcer cuando el refrigerador se mueve durante la instalación o limpieza, lo que provoca un flujo de agua reducido. Enderece o repare el conducto de suministro del agua y arréglole a fin de prevenir futuras torceduras.

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## HIELO Y AGUA

Problema	Causas posibles	Soluciones
La máquina de hielo no hace suficiente hielo (continuación).	Las puertas se abren seguido o por largos períodos de tiempo.	Si las puertas de la unidad se abren a menudo, el aire ambiental calentará el refrigerador e impedirá que la unidad pueda mantener la temperatura establecida. Para ayudar a resolver este problema puede bajar la temperatura del refrigerador, además de no abrir la puerta con tanta frecuencia.
	Las puertas no están completamente cerradas.	Si las puertas no se cierran correctamente, la fabricación de hielo se verá afectada. Para obtener mayor información, consulte el apartado “Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas” en la sección Componentes y Características de la Guía de resolución de problemas.
	El ajuste de temperatura del congelador es demasiado cálido.	La temperatura recomendada para el compartimento del congelador para una fabricación normal de hielo es de $-18^{\circ}\text{C}$ ( $0^{\circ}\text{F}$ ). Si la temperatura del congelador es superior, la fabricación de hielo se verá afectada.
Se dispensa agua lentamente.	El filtro de agua está agotado.	Se recomienda reemplazar el filtro de agua: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aproximadamente cada seis meses.</li> <li>• Cuando se encienda el indicador del filtro del agua.</li> <li>• Cuando disminuya el caudal del dispensador de agua.</li> <li>• Cuando los cubitos de hielo sean más pequeños de lo normal.</li> </ul>
	Baja presión de suministro de agua en el hogar.	Nota : la presión del agua debe entre las 30 y 125 psi o 207-862kPa o 2,1 a 88 kgf / cm <sup>2</sup> . Si el refrigerador está instalado en un área con baja presión de agua abajo de 30 psi, se puede instalar una bomba de presión de refuerzo para la baja presión.
No se dispensa hielo.	Las puertas no están completamente cerradas.	El dispensador de hielo producirá aproximadamente 216-288 cubos en un período de 24 horas. La máquina de hielo del congelador producirá aproximadamente de 50 a 70 cubos en un período de 24 horas.
	Uso poco frecuente del dispensador.	Si el dispensador de hielo se usa con poca frecuencia, con el tiempo los cubitos de hielo se pegan unos a otros, lo que impide que se dispensen correctamente. Compruebe el depósito de hielo en busca de cubitos agrupados o pegados entre sí. Si los hubiera, sepárelos para que el dispensador funcione correctamente.
	El conducto de dispensación está obstruido con escarcha o fragmentos de hielo.	Para eliminar la escarcha o los fragmentos de hielo, desmonte el depósito de hielo y libere el conducto con un utensilio de plástico. La dispensación de hielo en cubitos también ayuda a evitar la formación de escarcha y fragmentos de hielo.
	La pantalla del dispensador está bloqueada.	Mantenga presionado el botón Lock durante tres segundos para desbloquear el panel de control y el dispensador.
	El depósito de hielo está vacío.	Puede tomar hasta 24 horas para que cada compartimento alcance la temperatura deseada y para que la máquina de hielo comience a fabricar hielo. Asegúrese de que el corte (brazo/sensor) no esté obstruido.  Una vez que se haya ventilado el suministro de hielo en el depósito de hielo, puede tomar hasta 90 minutos para que esté disponible más hielo, y aproximadamente 24 horas para poder rellenar el depósito por completo.

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## HIELO Y AGUA

Problema	Causas posibles	Soluciones
La máquina de hielo no hace hielo.	El refrigerador se instaló recientemente o la máquina de hielo se conectó recientemente.	Puede tomar hasta 24 horas para que cada compartimiento alcance la temperatura deseada y para que la máquina de hielo comience a fabricar hielo.
	La máquina de hielo no está encendida.	Localice el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) de la máquina de hielo y confirme que está en la posición ON.
	El refrigerador no está conectado a un suministro de agua o la válvula de corte del suministro no está abierta.	Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra completamente la válvula de corte de agua.
	Apagado del fabricante de hielo (sensor óptico está obstruido)	Si el fabricante de hielo está equipado con un sensor óptico para detectar hielo completo, compruebe que el espacio del sensor no esté bloqueado.
	Cierre de la máquina de hielo 1. El sensor óptico del dispensador de hielo está bloqueado por el hielo. 2. El brazo de cierre de la máquina de hielo del congelador es empujado hacia arriba por el hielo.	1. Retire suficiente hielo del depósito para que el espacio de detección óptica no se bloquee. 2. Retire suficiente hielo del recipiente para permitir que el brazo de apagado baje de la posición de cierre.
No se dispensa agua.	Nueva instalación o conducto de agua recientemente conectado.	Dispense 9 litros de agua (deje correr el agua durante unos 5 minutos) para purgar el aire atrapado y los contaminantes del sistema. No dispense los 9 litros de agua de manera continua. Pulse y suelte el botón del dispensador en ciclos de 30 segundos ON (encendido) y 60 segundos OFF (apagado).
	El panel del dispensador está bloqueado.	Mantenga presionado el botón Lock durante tres segundos para desbloquear el panel de control y el dispensador.
	El dispensador no está ajustado para dispensar agua.	En el panel de control presione el botón de agua.
	Las puertas del refrigerador o del congelador no están cerradas correctamente.	El agua no se dispensará si hay alguna puerta del refrigerador abierta.
	El filtro de agua se sacó o se cambió recientemente.	Después de reemplazar el filtro de agua, dispense 9 litros de agua (deje correr el agua durante unos 5 minutos) para purgar el aire atrapado y los contaminantes del sistema; No dispense los 9 litros de agua de manera continua. Pulse y suelte el botón del dispensador por ciclos de 30 segundos ON (encendido) y 60 segundos OFF (apagado).
	La tubería que conecta el refrigerador al suministro del hogar está retorcida.	La tubería se puede retorcer cuando el refrigerador se mueve durante la instalación o limpieza, lo que provoca un flujo de agua reducido. Enderece o repare el conducto de suministro del agua y arréglole a fin de prevenir futuras torceduras.
	El suministro de agua del hogar no está conectado, la válvula no está completamente encendida, o la válvula está obstruida.	Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra completamente la válvula de corte de agua. Si el problema persiste, puede ser necesario contactar a un plomero.

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## HIELO Y AGUA

Problema	Causas posibles	Soluciones
El hielo huele o sabe mal.	El suministro de agua contiene minerales tales como el azufre.	Es posible que deba reemplazar el filtro de agua para eliminar los problemas de olor y sabor. NOTA: En algunos casos, un filtro podría no ser de ayuda. Puede no resultar posible quitar todo mineral/ olor/sabor en todos los suministros de agua.
	La máquina de hielo se instaló hace poco tiempo.	Deseche las primeras tandas de hielo para evitar hielo manchado o con mal sabor.
	El hielo ha estado almacenado por demasiado tiempo.	El hielo almacenado por demasiado tiempo se achicará, se volverá turbio, y puede desarrollar un sabor rancio. Deseche el hielo antiguo y fabrique un nuevo suministro.
	Los alimentos no se han almacenado correctamente en los compartimentos.	Vuelva a envolver los alimentos. Vuelva a envolver los alimentos ya que, si no están correctamente envueltos, los olores podrían migrar hasta el hielo.
	El interior del refrigerador necesita una limpieza.	Consulte la sección Cuidado y limpieza para obtener más información.
	El depósito de hielo necesita una limpieza.	Vacíe y limpie el depósito (deseche los cubitos de hielo viejos). Asegúrese de que el depósito está completamente seco antes de reinstalarlo.
El agua del dispensador está caliente.	El Refrigerador fue instalado recientemente.	Espere 24 horas tras la instalación a que el depósito de almacenamiento del agua se enfríe completamente.
	El dispensador de agua ha sido utilizado recientemente y ha terminado el depósito de almacenamiento.	Dependiendo de su modelo específico, la capacidad de almacenamiento de agua será de aproximadamente 20 a 30 oz.
	El dispensador ha sido usado por varias horas	Si el dispensador no se utilizó por varias horas, el primer vaso dispensado puede no estar lo suficientemente frío. Deseche las primeras 10 onzas.
	El dispensador ha sido conectado a la línea de agua caliente	Asegúrese de que el refrigerador está conectado a una tubería de agua fría.  ⚠️ ADVERTENCIA: Conectar el refrigerador a un conducto de agua caliente puede dañar la máquina de hielo.
El agua huele o sabe mal.	El suministro de agua contiene minerales tales como sulfato.	Es posible que deba reemplazar el filtro de agua para eliminar los problemas de olor y sabor.
	El filtro de agua se ha terminado	Se recomienda reemplazar el filtro de agua: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aproximadamente cada 6 meses.</li> <li>• Cuando se encienda el indicador del filtro del agua.</li> <li>• Cuando disminuya el caudal del dispensador de agua.</li> <li>• Cuando los cubitos de hielo sean más pequeños de lo normal.</li> </ul>
	El Refrigerador fue instalado recientemente.	Dispense 9 litros de agua (deje correr el agua durante unos 5 minutos) para purgar el aire atrapado y los contaminantes del sistema. No dispense los 9 litros de agua de manera continua. Pulse y suelte el botón del dispensador en ciclos de 30 segundos ON (encendido) y 60 segundos OFF (apagado).

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## RUIDO

Problema	Causas posibles	Soluciones
Clics	El control de descongelación emitirá un “clic” al comenzar y al finalizar el ciclo de descongelación. El control del termostato (o control del refrigerador en algunos modelos) también emitirá un “clic” al iniciar o finalizar un ciclo.	Funcionamiento normal.
Traqueteo	Los ruidos de traqueteos pueden proceder del flujo del refrigerante, de la tubería de agua en la parte posterior de la unidad, o de artículos almacenados encima o alrededor del refrigerador.	Funcionamiento normal.
	El refrigerador no está sólidamente apoyado en el suelo.	El suelo es poco sólido o irregular, o es necesario ajustar los pies de nivelación. Consulte la sección Alineación de las puertas.
	El refrigerador con compresor lineal se sacudió mientras estaba funcionando.	Funcionamiento normal.
Ruido de aspas	El motor del ventilador del evaporador está moviendo el aire a través de los compartimentos del refrigerador y del congelador.	Funcionamiento normal.
	El ventilador del condensador está forzando el paso de aire a través del condensador.	Funcionamiento normal.
Borboteo	Refrigerante está fluyendo a través del sistema de enfriamiento.	Funcionamiento normal.
Crujido	Se produjo la contracción y expansión de las paredes internas debido a cambios en la temperatura.	Funcionamiento normal.
Crepitación	El agua cayendo en el calentador de descongelación durante un ciclo de descongelación.	Funcionamiento normal.
Vibración	Si el lateral o la parte posterior del refrigerador están en contacto con un mueble o una pared, algunas de las vibraciones normales pueden producir un sonido audible.	Para eliminar el ruido, asegúrese de que los laterales y la parte posterior no puedan vibrar contra las paredes o los muebles.
Goteo	El agua cayendo en la batea de drenaje durante el ciclo de descongelación.	Funcionamiento normal.
Sonido de pulsación o agudo	Su refrigerador está diseñado para funcionar de forma más eficiente para conservar los alimentos a la temperatura deseada. El compresor de alta eficiencia puede hacer que su nuevo refrigerador funcione durante más tiempo que su antiguo refrigerador, y aun así será más eficiente energéticamente que los modelos anteriores. Mientras el refrigerador está en funcionamiento, es normal escuchar un sonido de pulsación o agudo.	Funcionamiento normal.

# GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

Problema	Causas posibles	Soluciones
Las puertas no se cierran completamente o quedan abiertas.	Hay paquetes de alimentos bloqueando la puerta que impiden que se cierre.	Reorganice los envases de alimentos para liberar la puerta y los estantes de la puerta.
	El depósito de hielo, la tapa del cajón para verduras, las bateas, los estantes, las bandejas de las puertas o las cestas no están en su sitio.	Coloque correctamente las bandejas, la tapa del cajón para verduras, las bateas, los estantes y las cestas. Consulte la sección Uso del refrigerador.
	Las puertas se desmontaron durante la instalación del producto y no se volvieron a colocar correctamente.	Desmunte y vuelva a colocar las puertas siguiendo las instrucciones de la sección Desmontaje y sustitución de las manijas y puertas del refrigerador.
	La puerta no está correctamente nivelada.	Consulte el apartado Alineación de las puertas en la sección Instalación del refrigerador para nivelar el refrigerador.
Las puertas se abren con gran dificultad.	Las juntas están sucias o pegajosas.	Limpie las juntas y las superficies de contacto. Aplique una fina capa de cera para electrodomésticos o cera de cocina en las juntas después de limpiarlas.
	La puerta se acaba de cerrar.	Cuando abre la puerta, aire más caliente entra al refrigerador. Al enfriarse, crea el vacío. Si le cuesta abrir la puerta, espere un minuto para permitir que la presión del aire se equalice y, a continuación, compruebe si se abre con más facilidad.
El refrigerador se bambolea o parece inestable.	Las patas niveladoras no están correctamente ajustadas.	Consulte la sección Nivelación y alineación de las puertas.
	El piso no está nivelado.	Puede ser necesario agregar calibradores debajo de las patas o rodillos de nivelación o para completar el proceso de instalación.
Las luces no funcionan.	Falla de iluminación interior LED.	La lámpara del compartimiento del refrigerador es una iluminación interior mediante LED, por lo que el mantenimiento deberá ser realizado por un técnico cualificado. Consulte la sección Sustitución de la bombilla.
Le refrigerador tiene un olor inusual.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La comida puede estar produciendo un olor desagradable.</li> <li>2. El filtro de aire puede necesitar ser reemplazado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eliminar el olor que produce los alimentos. Coloque la caja de bicarbonato de sodio en el compartimiento del refrigerador para absorber los olores.</li> <li>2. Para reemplazarlo, consulte la información del filtro de aire de flujo limpio en la sección FILTRO DE AGUA de esta Guía de uso y cuidado.</li> </ol>
El interior del frigorífico está cubierto de polvo u hollín.	El frigorífico se encuentra cerca de un fuego, por ejemplo, una chimenea o similar.	Asegúrese de que el frigorífico no se encuentre cerca de un fuego, por ejemplo, una chimenea o similar.

# Kenmore®

## Customer Care Hotline

To schedule in-home repair service  
or order replacement parts

Para pedir servicio de reparación  
a domicilio, y ordenar piezas

# 1-844-553-6667

[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)

