

# FRIGIDAIRE

All about the

# Use & Care

# of your Refrigerator



## TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions.....	2	Changing The Filter.....	13
Feature Overview.....	4	Interior Lighting.....	14
Installation.....	5	Storage Features.....	14
Door Removal.....	8	Energy-Saving Tips.....	16
Electronic Control.....	9	Care & Cleaning.....	16
Sabbath Mode.....	11	Before you Call.....	19
Alerts.....	12	Major Appliance Warranty.....	21

A01060801 (August 2014)


# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## WARNING

Please read all instructions before using this refrigerator.

## Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



## DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



## WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



## CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



## IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.



## WARNING

### For your safety

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.
- Do not operate the unit in the presence of explosive fumes.
- Remove and discard any spacers used to secure the shelves during shipping. Small objects are a choke hazard to children.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.



## Installation Checklist

### Doors

- Handles are secure and tight
- Door seals completely to cabinet on all sides
- Refrigerator door is level across the top

### Leveling

- Refrigerator is level, side-to-side and tilted  $\frac{1}{4}$ " (6mm) front-to-back
- Kick plate is properly attached to refrigerator
- Cabinet is setting solid on all corners

### Electrical Power

- House power turned on
- Refrigerator plugged in

### Final Checks

- Shipping material removed
- Fresh food temperatures set
- Crisper humidity controls set
- Registration card sent in



## WARNING

### Child Safety

- Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the unit is unpacked. Children should never use these items for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers and can quickly cause suffocation.
- An empty, discarded icebox, refrigerator, or freezer is a very dangerous attraction to children.
- Remove the door(s) of any appliance that is not in use, even if it is being discarded.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## WARNING


### Risk of child entrapment

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous – even if they will sit for “just a few days”. If you are getting rid of your old appliance, please follow the instructions below to help prevent accidents.

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility company or visit [www.recyclemyoldfridge.com](http://www.recyclemyoldfridge.com) for more information on recycling your old appliance.

### Before you throw away your old appliance:

- Remove door.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have the refrigerant removed by a qualified technician.



## WARNING


Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or an adapter plug. Do not remove any prong from power cord.

Grounding type wall receptacle



Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong.

Power cord with 3-prong grounded plug



## WARNING

### Electrical Information

These guidelines must be followed to ensure that safety mechanisms in the design of this appliance will operate properly.

- Refer to the serial plate for correct electrical rating. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle, protected with a 15-amp time delay fuse or circuit breaker. The receptacle must be installed in accordance with the local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Receptacles protected by Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI) are NOT RECOMMENDED. Do NOT use an extension cord or adapter plug.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized service technician to prevent any risk.
- Never unplug the unit by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the appliance before cleaning and before replacing a light bulb to avoid electrical shock.
- If voltage varies by 10% or more, appliance performance may be affected. Operating the unit with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under the warranty. If you suspect your household voltage is high or low, consult your power company for testing.
- To prevent the appliance from being turned off accidentally, do not plug unit into an outlet controlled by a wall switch or pull cord.



## IMPORTANT

To disconnect power to the unit, unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position.


# FEATURE OVERVIEW

## Understanding Features and Terms


Your Frigidaire refrigerator is designed for optimal convenience and storage flexibility. The illustration below is provided to assist you with familiarizing yourself with product features and terminology.

### NOTE

Features may vary according to model.



## Required Tools:




This Use & Care Guide provides general operating instructions for your model. Use the refrigerator only as instructed in this Use & Care Guide. Before starting the refrigerator, follow these important first steps.

## Location

- Choose a place that is near a grounded electrical outlet. **Do Not** use an extension cord or an adapter plug.
- If possible, place the refrigerator out of direct sunlight and away from the range, dishwasher or other heat sources.
- The refrigerator must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded refrigerator.

## NOTE

If your refrigerator is placed with the door hinge side against a wall, you may have to allow additional space so the door can be opened wider.



## Door Handle Mounting Instructions

1. Remove handle from carton and any other protective packaging.
2. Position refrigerator handle end caps over upper and lower pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing towards the outside of door if a single unit installation or the freezer door (if installing the matching freezer).
3. While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
4. Repeat steps 2 and 3 to install freezer handle (if installing the matching freezer). Ensure the holes for the set screws are facing towards the refrigerator door.



## CAUTION

**DO NOT** install the refrigerator where the temperature will drop below 55°F (13°C) or rise above 110°F (43°C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the refrigerator.


**DO NOT** block the kick plate on the lower front of your refrigerator. Sufficient air circulation is essential for the proper operation of your refrigerator.

## Installation

Installation clearances:

- Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:  
Sides - 3/8"  
Top and Back - 1"
- Allow for trim kit if it is to be installed with the unit.


# INSTALLATION



Single Unit Installation

## NOTE


All set screws should be tightened and sub-flush (Allen set screw should be seated just below the surface of the end cap) of handle end cap. The end caps should be drawn tight to refrigerator door with no gaps.



Matching Refrigerator and Freezer Door Handle Installation

## Kick Plate Removal

To remove the kick plate, use a Phillips head screwdriver and remove the two screws holding the kick plate to the cabinet. Then pull the kick plate away from the unit.



Kick Plate Removal

## Leveling

The refrigerator must have all bottom corners resting firmly on a solid floor.

The floor must be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

It is VERY IMPORTANT for your refrigerator to be level in order to function properly. If the refrigerator is not leveled during installation, the door may be misaligned and not close or seal properly, causing cooling, frost or moisture problems.

### To Level the Refrigerator:

While unit is lying on its back, note the location of the four (4) leg levelers installed at each corner. These leg levelers will be used to level the refrigerator and to adjust the height. Use a carpenter's level to level the refrigerator from front to back and side to side. Adjust the plastic leveling feet in front, 1/2 bubble higher, so that the door closes easily when left halfway open.

### Leveling Instructions for Matching Refrigerator / Freezer Pair:

- Level door of first unit using all four levelers and slide unit into place. Recheck for levelness and adjust if necessary.
- Measure distance from floor to bottom of door on first unit. Adjust and level second unit so door height matches.

### Leg Level Adjustments:

- One full turn of all four leg levelers will raise door 5/32".
- Slide second unit into place leaving a minimum gap of 3/16" between units for door swing clearance.
- This last step may require at least one extraction of the second unit to properly align units in a "built-in" application.

### Leveling Door with Adjustable Hinge

Use the lower hinge adjustment to fine tune the door height and for final cabinet spacing. Use a 7/16" socket or wrench to adjust the screw at the bottom of the lower hinge.

### Adjusting Doors for Matching Refrigerator / Freezer Pair


The doors may also be adjusted side to side with the slotted hinge for aligning the doors parallel to each other. Loosen the two bolts with a 3/8"

wrench and one screw with a Phillips screwdriver. Shift the doors until parallel, then retighten the screw and bolts securely. (See illustration below.)

## Lower Hinge Adjustment for Leveling the Doors of the Matching Refrigerator / Freezer Pair


To level the doors using the adjustable lower hinge (some models):

1. If the refrigerator door is lower than the freezer door, raise the refrigerator door by turning the adjustment screw clockwise using a 7/16" socket wrench. (See illustration below.)
2. If the freezer door is lower than the refrigerator door, raise the freezer door by turning the adjustment screw clockwise using a 7/16" socket wrench. (See illustration below.)




## To install the shelf grommet to the shelf:


1. With the wire shelf installed, press the shelf grommet down onto the wire that is anchored into the freezer wall. Be sure to keep the larger end of the shelf grommet away from the wall.



2. Push the shelf grommet onto the wire until it snaps in place.




3. Slide the shelf grommet into the grommet already in the freezer wall until it is flush.





## To install the handle clips to the basket:

1. Place the basket on a firm, flat surface.
2. With the narrow side of the handle clip on the inside of the basket, snap the handle clip to the recessed area in the basket.



## INSTALLATION



3. Once the inside surface snaps in place, continue the process by rolling the handle clip slightly outward and pressing down firmly to snap onto the inside surface. If installed incorrectly, the handle clip will not lay flat.

## DOOR REMOVAL


If door must be removed:

- Unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position.
- Remove the plastic top hinge cover.
- Hold the door in place while removing the top hinge from the cabinet.
- Remove the two  $\frac{3}{8}$ " hex head bolts from the top hinge with a  $\frac{3}{8}$ " wrench or socket.
- Lift the door upwards and pull up and away from the cabinet until free of the bottom hinge pin mounted on the front of the cabinet.
- To replace the door, reverse the above procedures and securely tighten all screws to prevent hinge slippage.



### CAUTION

Doors are heavy. Two people are recommended to remove or replace the door assembly from the cabinet.



# ELECTRONIC CONTROL


## Setting the PRO-SELECT™ Electronic Control

### Cool Down Period

For safe food storage, allow 4 hours for refrigerator to cool down completely. The refrigerator will run continuously for the first several hours.

### Pro-Select™ Electronic Control

The Pro-Select™ Electronic Control is located inside the refrigerator. Temperature is factory preset to provide satisfactory food storage temperatures. However, the temperature control is adjustable to provide a range of temperatures for your personal satisfaction.




To adjust the temperature setting, press the UP (^) key for warmer temperature and DOWN (v) key for colder temperature on the control panel. Allow several hours for the temperature to stabilize between adjustments. The refrigerator can be adjusted between 33°F (1°C) and 46°F (8°C). By pressing the TEMP MODE key, the temperature display will toggle between °F and °C.

To turn the refrigerator OFF, press the UP (^) key until the warmest temperature setting of 46°F (8°C) shows in the display. Then press the UP (^) key 3 times within 3 seconds to turn the refrigerator OFF. The display will then show "OF". To turn the unit back ON, press the DOWN (v) key 3 times within 3 seconds. The control will then display "46°F (8°C)" and may be adjusted to the desired temperature.

## PRO-SELECT™ Electronic Control Features

### Replace Air Filter

When the "REPLACE AIR FILTER" LED is illuminated yellow, the air filter needs to be replaced. The control will signal for air filter replacement after 3600 hours of refrigerator operation. After replacing the air filter, reset the air filter timer by pressing the AIR FILTER key for 3 seconds. The "REPLACE AIR FILTER" LED will be illuminated green for 3 seconds, confirming a timer reset.



# ELECTRONIC CONTROL

## Control Lock


To disable the keypads on the control, begin by pressing the CONTROL LOCK key for 3 seconds until "LO" is displayed for 1 second. With the control locked, when keys are pressed on the control panel, "LO" will be displayed. To unlock the control, press the CONTROL LOCK key for 3 seconds. The display will show "UL" for one second.



## Power Fail

The POWER FAIL indicator light informs you that due to a power failure, the cabinet temperature exceeded 55°F (13°C). If the power failure lasted more than 1 hour, the display alternates between showing the power failure duration (Hours and DURATION LED illuminate in the display) and the cabinet temperature (°F or °C illuminates) every 1/2 second. This safety feature will aid in determining what food spoilage action to take.

The Power Fail indicator light and duration display can be turned off by pressing Alert Reset.



## SABBATH MODE

The Sabbath mode is a feature that disables portions of the refrigerator and its controls in accordance with observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

To initiate or exit Sabbath Mode, press and hold the CONTROL LOCK and TEMP MODE keys for 3 seconds. Then "Sb" will be displayed on the control panel indicating that the unit is in Sabbath mode.


In the Sabbath mode, the High Temp alarm is active for health reasons. If a high temperature alarm is activated during this time, for example due to a door left ajar, the alarm will sound for about 10 minutes. The alarm will then silence on its own and a "high temp" icon will be displayed on the control panel. The high temp icon will continue to display even if the door is closed until Sabbath mode is exited and the icon reset.



For further assistance, guidelines of proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, please visit the web at <http://www.star-k.org>.

**NOTE:** While in Sabbath mode, neither the lights nor the control panel will work until Sabbath mode has been deactivated.

The unit stays in Sabbath mode after a power failure recovery. It must be deactivated with the buttons on the control panel.




# ALERTS

There are 4 possible conditions that will cause the alert tone to sound.

## High Temp Alert

If the temperature inside the cabinet exceeds 55°F (13°C), the HIGH TEMP LED will illuminate, and after 1 hour, the HIGH TEMP Alarm will sound with 4 short beeps every 1/2 second, and the cabinet temperature is shown in the display. The LED and temperature alert will remain active until the cabinet temperature is below 55°F (13°C).

The audible alert can be turned off by pressing Alert RESET key.



## Door Ajar Alert

This alert will sound to alert you that the door has been open for 5 minutes or more. The DOOR AJAR LED will illuminate and the audible alert will sound until the door is closed.

The audible alert can be turned off by pressing the Alert RESET key or by closing the door. If the door is ajar for 15 minutes, the interior light will turn off.

## Temp Error Alert

The sensor alert signals you that a problem exists with a temperature sensor. The audible alarm will sound after 1 hour and the display will alternate between "E8" or "E9" and 33°F (1°C) at 1/2 second intervals. The control will then enter a mode that runs the refrigerator in a manner that maintains the factory set cabinet temperature.

The audible alert can be turned off by pressing the Alert RESET key.

## Stuck Key Alert

The stuck key alert will sound if the control reads a keypress for longer than 30 seconds. The audible alert will sound and will be limited to one minute and will stop automatically. The display will alternate between "E7" and 33°F (1°C) at 1/2 second intervals. The control will then enter a mode that runs the refrigerator in a manner that maintains the factory set cabinet temperature until the condition is resolved.


The audible alert can be turned off by pressing the Alert RESET key.

## PURE ADVANTAGE™ Air Filter


Your new Pure Advantage air filter is located inside one of the 2-Liter Door Bins. The air filter cover is located on the upper right side of the control box. In general, you should change the air filter with Part Number "EAFCBF" every 6 months to ensure optimal filtering of freezer odors. The replacement air filter can be purchased on the Frigidaire website (<http://frigidaire.stores.yahoo.net>) or call toll free in the U.S. and Canada: 1-800-599-7569. Your electronic control is equipped with a Replace Air Filter indicator to remind you to change your filter.

### To Install Or Replace The Air Filter

- Pull down on the front of the Pure Advantage™ air filter cover to release the hinged bottom cover.
- Allow bottom cover to swing open and then remove the old filter and discard it.
- Unpackage the new filter and place it inside the hinged bottom cover of the housing.
- Push the hinged bottom cover upward until the tab snaps into closed position.



Open Air Filter Cover



Air Filter  
Remove Air Filter

The mid level and upper level lighting comes on automatically when the door is opened.




### IMPORTANT

To disconnect power to the unit, unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position. Replace the old bulb with a bulb of the same wattage.

### To replace the light bulbs:

1. To replace the light bulb, turn the temperature control to OFF and unplug the electrical cord.
2. Remove the lens from the lamp housing by unsnapping it from the lamp housing using your fingers or a screwdriver. Be careful not to break the locking tabs on the lamp housing.
3. Replace the old bulb with a bulb of the same type and wattage.
4. To replace the lens, snap one side of the lens opening to the tab on the lamp housing. Then carefully attach the other side.



Mid-Level Lighting Light Bulb Removal

## Upper Level Lighting

The upper level lighting comes on automatically when the door is opened.



### To replace the light bulbs:



### IMPORTANT

To disconnect power to the unit, unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position. Replace the old bulb with a bulb of the same wattage.

1. To replace the light bulb, turn the temperature control to OFF and unplug the electrical cord.
2. Remove the light shield by pushing in on the sides where the two tabs are located in the back, then rotate the light shield down and out.
3. Replace the old bulb with a bulb of the same type and wattage.
4. When replacing the light shield, insert the three tabs in the front of the light shield into the slots in the control box and then rotate the rear upward until the two retaining latches lock into place.





## SpaceWise™ Glass Shelves

Multi-position adjustable slide out glass shelves can be moved to any position for larger or smaller packages. The shipping spacers that stabilize the shelves for shipping may be removed and discarded.


### To Adjust The Shelves

- Lift front edge up.
- Pull shelf out.
- Replace the shelf by inserting the hooks at rear of the shelf into the wall bracket. Lower the shelf into the desired slots and lock into position.



## Deli Drawer

This model is equipped with a Deli Drawer for storage of luncheon meats, spreads, cheeses, and other deli items.




## Crisper Drawer With Adjustable Dividers

The crisper drawer, located at the bottom of the refrigerator interior, is designed for storing fruits, vegetables, and other fresh produce. Wash items in clean water and then remove excess water before placing them in the crisper. Items with strong odors or high moisture content should be wrapped before storing. Dividers may be adjusted for different size items within the crisper.

## To remove the Crisper Drawer or Deli Drawer:

1. Remove the glass cover from the drawer to be removed.
2. With both hands, lift up on the front of the drawer until it releases from the side supports.
3. Carefully remove the drawer from the refrigerator.



## NOTE


Leafy vegetables keep best when stored with the humidity control set on HIGH HUMIDITY, or in a drawer without a humidity control. This keeps incoming air to a minimum and maintains maximum moisture content.

## Adjustable Two-Liter Door Bins

This model is equipped with adjustable door bins that can be moved to suit individual needs.


### To Move Door Bins:

- Lift the bin straight up.
- Remove the bin.
- Place the bin in desired position.
- Lower the bin onto supports until locked in place.




## Dairy Bin

Use the dairy compartment, at the top of the fresh food compartment door, for short term storage of cheese, spreads, or butter. The dairy compartment is designed to be warmer than the open storage area to accommodate these types of food.



## Full Width Gallon Bin

The full width gallon bin is especially designed to hold gallon-sized containers like milk gallons.



## Storing Foods

### Fresh Food Storage

- Keep the fresh food compartment between 34°F and 40°F with an optimum temperature of 37°F.
- Avoid overcrowding the refrigerator shelves, which reduces air circulation and causes uneven cooling.

### Fruits and Vegetables

- Store fruits and vegetables in crisper drawers, where trapped moisture helps preserve food quality for longer time periods.

### Meat

- Wrap raw meat and poultry securely so leakage and contamination of other foods or surfaces does not occur.

## ENERGY-SAVING TIPS



- Do not overcrowd the unit or block cold air vents. Doing so causes the appliance to run longer and use more energy.
  - Cover foods and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
  - Organize the appliance to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
- Locate the appliance in the coolest part of the room, out of direct sunlight, and away from heating ducts or registers. Do not place the unit next to heat-producing appliances such as a range, oven, or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two appliances will help the unit operate more efficiently.
  - Level appliance so that the door closes tightly.
  - Refer to the "SETTING THE TEMPERATURE CONTROL" section for the suggested temperature control settings.

## CARE AND CLEANING

Keep your refrigerator clean to prevent odor build-up. Wipe up any spills immediately and clean at least twice a year. Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface. Do not wash any removable parts in a dishwasher. Always unplug the electrical power.



### CAUTION

- **When moving the refrigerator, pull straight out. Do not shift the refrigerator from side to side as this may tear or gouge the floor covering.**
- **Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch interior metal surfaces with wet or damp hands.**

## Vacation and Moving Tips

### Short Vacations:

- Leave the refrigerator operating during vacations of less than 3 weeks.

### Long Vacations:

If the refrigerator will not be used for several months:

- Remove all food and unplug the power cord.
- Clean and dry the interior thoroughly.
- Leave the refrigerator door open slightly, blocking it open if necessary, to prevent odor and mold growth.

**Moving:** When moving the refrigerator, follow these guidelines to prevent damage:

- Disconnect the power cord plug from the wall outlet.
- Remove foods, then defrost, and clean the refrigerator.
- Secure all loose items such as base panel, baskets, and shelves by taping them securely in place to prevent damage.
- In the moving vehicle, secure refrigerator in an upright position to prevent movement. Also protect outside of refrigerator with a blanket, or similar item.

### **NOTE**

- Turning the refrigerator temperature control to "OFF" (See Pro Select™ Electronic Control) turns off the compressor, but does not disconnect electrical power to the lights or other electrical components. Unplug the unit or switch the breaker that supplies power to the unit to the off position.
- Do not use razor blades or other sharp instruments which can scratch the appliance surface when removing adhesive labels. Any glue left from tape or labels can be removed with a mixture of warm water and mild detergent, or, touch the glue residue with the sticky side of tape you have already removed. Do not remove the serial plate.

# CARE AND CLEANING

## Care and Cleaning Chart

Part	Cleaning Agents	Tips and Precautions
<b>Interior &amp; Door Liners</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soap and water</li> <li>• Baking soda and water</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use 2 tablespoons (25 g.) of baking soda in 1 quart (1 l) of warm water.</li> <li>• Be sure to wring excess water out of sponge or cloth before cleaning around controls, light bulb or any electrical part.</li> </ul>
<b>Door Gaskets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soap and water</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wipe gaskets with a clean soft cloth.</li> </ul>
<b>Drawers &amp; Bins</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soap and water</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a soft cloth to clean drawer runners and tracks.</li> <li>• Do not wash any removable items (bins, drawers, etc.) in dishwasher.</li> </ul>
<b>Glass Shelves</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soap and water</li> <li>• Glass cleaner</li> <li>• Mild liquid sprays</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow glass to warm to room temperature before immersing in warm water.</li> </ul>
<b>Exterior &amp; Handles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soap and water</li> <li>• Non Abrasive Glass</li> <li>• Cleaner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not use commercial household cleaners, ammonia, or alcohol to clean handles.</li> <li>• Use a soft cloth to clean smooth handles.</li> <li>• Do not use a dry cloth to clean smooth doors.</li> </ul>
<b>Exterior &amp; Handles (Stainless Steel Models Only)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soap and water</li> <li>• Ammonia</li> <li>• Stainless Steel Cleaners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Never use CHLORIDE to clean stainless steel.</li> <li>• Clean stainless steel front and handles with non-abrasive soapy water and a dishcloth. Rinse with clean water and a soft cloth.</li> <li>• Wipe stubborn spots with an ammonia-soaked paper towel, and rinse. Use a non-abrasive stainless steel cleaner. These cleaners can be purchased at most home improvement or major department stores. Always follow manufacturer's instruction.</li> <li>• <b>NOTE:</b> Always, clean, wipe and dry with grain to prevent cross-grain scratching.</li> <li>• Wash the rest of the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with a clean soft cloth.</li> </ul>

# BEFORE YOU CALL

**1-800-944-9044** (United States)  
**1-800-265-8352** (Canada)

Visit our web site at  
**www.frigidaire.com.**

Before calling for service, review this list. It may save you time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
<b>APPLIANCE OPERATION</b>		
<b>Appliance does not run.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliance is plugged into a circuit that has a ground fault interrupt.</li> <li>• Temperature Control is in the OFF position.</li> <li>• Appliance may not be plugged in or plug is loose.</li> <li>• House fuse blown or tripped circuit breaker.</li> <li>• Power outage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use another circuit. If you are unsure about the outlet, have it checked by a certified technician.</li> <li>• See <b>ELECTRONIC CONTROL</b> section.</li> <li>• Ensure plug is tightly pushed into outlet.</li> <li>• Check/replace fuse with a 15-amp time-delay fuse. Reset circuit breaker.</li> <li>• Check house lights. Call local electric company.</li> </ul>
<b>Appliance runs too much or too long.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Room or outside weather is hot.</li> <li>• Appliance has recently been disconnected for a period of time.</li> <li>• Large amounts of warm or hot food have been stored recently.</li> <li>• Door is opened too frequently or too long.</li> <li>• Door may be slightly open.</li> <li>• Temperature control is set too low.</li> <li>• Gaskets are dirty, worn, cracked, or poorly fitted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• It's normal for the appliance to work longer under these conditions.</li> <li>• It takes 24 hours for the appliance to cool down completely.</li> <li>• Warm food will cause appliance to run more until the desired temperature is reached.</li> <li>• Warm air entering the appliance causes it to run more. Open door less often.</li> <li>• See <b>"DOOR PROBLEMS"</b>.</li> <li>• Turn control knob to a warmer setting. Allow several hours for the temperature to stabilize.</li> <li>• Clean or change gasket. Leaks in door seal will cause appliance to run longer in order to maintain desired temperatures.</li> </ul>
<b>APPLIANCE TEMPERATURES</b>		
<b>Interior appliance temperature is too cold.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature control is set too low.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Set control to a warmer setting. Allow several hours for temperature to stabilize.</li> </ul>
<b>Temperature inside appliance is too warm.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature control is set too warm.</li> <li>• Door is opened too frequently or too long.</li> <li>• Door may not be seating properly.</li> <li>• Large amount of warm or hot food has been stored recently.</li> <li>• Appliance has recently been disconnected for a period of time.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn control to a colder setting. Allow several hours for temperature to stabilize.</li> <li>• Warm air enters the appliance every time the door is opened. Open door less often.</li> <li>• See <b>"DOOR PROBLEMS"</b>.</li> <li>• Wait until the appliance has had a chance to reach its selected temperature.</li> <li>• Appliance requires 24 hours to cool down completely.</li> </ul>
<b>"LO" is displayed on control.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control has been locked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the CONTROL LOCK key for three seconds to unlock.</li> </ul>
<b>"E7", "E8", "E9" is displayed on control.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The control has registered an error code.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For toll-free telephone support in the U.S. and Canada: 1-800-374-4432</li> </ul>

## BEFORE YOU CALL

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
<b>"Sb" is displayed on control.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The control is in Sabbath Mode.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressing the CONTROL LOCK and TEMP MODE keys to exit Sabbath Mode.</li> </ul>
<b>SOUND AND NOISE</b>		
<b>Louder sound levels whenever appliance is on.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliance operates at higher pressures during the start of the ON cycle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. Sound will level off or disappear as appliance continues to run.</li> </ul>
<b>Popping or cracking sound when compressor comes on. Bubbling or gurgling sound.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes.</li> <li>Refrigerant (used to cool refrigerator) is circulating throughout the system.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. Sound will level off or disappear as appliance continues to run.</li> <li>This is normal.</li> </ul>
<b>Vibrating or rattling noise.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliance is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.</li> <li>Floor is uneven or weak.</li> <li>Appliance is touching the wall.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Level the appliance. Refer to "Leveling" section.</li> <li>Ensure floor can adequately support the appliance. Level the appliance by putting wood or metal shims under part of the appliance.</li> <li>Re-level appliance or move appliance slightly. Refer to "Leveling" in the <b>INSTALLATION</b> section.</li> </ul>
<b>WATER / MOISTURE / FROST INSIDE APPLIANCE</b>		
<b>Moisture forms on inside appliance walls.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost buildup.</li> <li>Door is slightly open.</li> <li>Door is kept open too long.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal.</li> <li>See "<b>DOOR PROBLEMS</b>".</li> <li>Open the door less often.</li> </ul>
<b>ODOR IN APPLIANCE</b>		
<b>Odors in appliance.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interior needs to be cleaned.</li> <li>Foods with strong odors are in the appliance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean interior with sponge, warm water, and baking soda. Replace air filter.</li> <li>Cover the food tightly.</li> </ul>
<b>DOOR PROBLEMS</b>		
<b>Door will not close.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliance is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.</li> <li>Floor is uneven or weak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This condition can force the cabinet out of square and misalign the door. Refer to "Leveling" section.</li> <li>Ensure floor can adequately support appliance. Level the appliance by putting wood or metal shims under part of the appliance.</li> </ul>
<b>LIGHTING PROBLEMS</b>		
<b>Light bulb is not on.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The light bulb is burned out.</li> <li>No electric current is reaching the appliance.</li> <li>Control is in Sabbath mode (Sb is displayed on control).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow directions under <b>INTERIOR LIGHTING</b> section.</li> <li>See "<b>Appliance does not run</b>".</li> <li>Depress TEMP MODE key and CONTROL LOCK key for 3 seconds.</li> </ul>

# MAJOR APPLIANCE WARRANTY

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions.

**Exclusions**    **This warranty does not cover the following:**

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased "as-is" are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

**DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES**

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

**If You Need Service**    Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA and Canada. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

**USA**  
**1.800.944.9044**  
Frigidaire  
10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262



**Canada**  
**1.800.265.8352**  
Electrolux Canada Corp.  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario, Canada  
LSV 3E4








# FRIGIDAIRE

Todo acerca del

# uso y cuidado

de su refrigerador



## ÍNDICE

Instrucciones importantes para la seguridad.....2	Cambio del filtro.....13
Descripción general de las funciones.....4	Iluminación interior.....13
Instalación.....5	Funciones de almacenamiento.....14
Extracción de la puerta.....8	Ideas para ahorrar energía.....16
Control electrónico.....9	Cuidado y limpieza.....17
Modo Sabbath.....11	Antes de solicitar servicio técnico.....19
Alertas.....12	Garantía principal del electrodoméstico.....22

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD



## ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este refrigerador.

## Definiciones

Este es el símbolo de las alertas de seguridad. Se usa para advertirle sobre posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que lleven este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



## PELIGRO

Una indicación de PELIGRO representa una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, tendrá como resultado la muerte o una lesión grave.



## ADVERTENCIA

Una indicación de ADVERTENCIA representa una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podrá tener como resultado la muerte o una lesión grave.



## ATENCIÓN

Una indicación de ATENCIÓN representa una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede tener como resultado una lesión leve o moderada.



## IMPORTANTE

IMPORTANTE indica información de instalación, operación o mantenimiento que es importante pero no se relaciona con ningún peligro.



## ADVERTENCIA

### Para su seguridad

- NO guarde ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas del producto para obtener advertencias con respecto a inflamabilidad u otros peligros.
- NO opere la unidad en presencia de vapores explosivos.
- Retire y descarte cualquier espaciador utilizado para asegurar los estantes durante el transporte. Los objetos pequeños suponen peligro de asfixia para los niños.
- Retire todas las grapas de la caja. Las grapas pueden provocar cortes graves y también destruir el acabado si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.



## ADVERTENCIA

### Seguridad de los niños

- Destruya o recicle la caja, las bolsas de plástico y cualquier material de embalaje exterior inmediatamente después de abrir la caja de la unidad. Los niños no deben **JAMÁS** utilizar estos elementos para jugar. Las cajas cubiertas con alfombras, colchas, láminas de plástico o revestimiento elástico pueden quedar herméticamente cerradas y producir asfixia rápidamente.
- Un refrigerador o congelador vacío o desechado es una atracción muy peligrosa para los niños.
- Quite las puertas de todos los electrodomésticos que no estén en uso, incluso si serán desechas.



## Lista de verificaciones de instalación

### Puertas

- Las manijas están bien colocadas y firmes
- La puerta sella completamente el gabinete por todos los costados
- La puerta del refrigerador está nivelada en toda la parte superior

### Nivelado

- El refrigerador está nivelado de un lado a otro e inclinado  $\frac{1}{4}$ " (6mm) del frente hacia atrás
- La placa de protección está correctamente colocada en el refrigerador
- El gabinete está firmemente fijado en todas las esquinas

### Alimentación eléctrica

- La alimentación eléctrica doméstica está encendida
- El refrigerador está enchufado

### Verificaciones finales

- Se ha quitado el material de embalaje
- Se han configurado las temperaturas para alimentos frescos
- Se han configurado los controles de humedad de los cajones para frutas y verduras
- Se ha enviado la tarjeta de registro

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD



## ADVERTENCIA


### Riesgo de que los niños queden atrapados

El sofocamiento y riesgo de que los niños queden atrapados no son problemas del pasado. Los electrodomésticos abandonados o desechados aún son peligrosos; incluso si se dejarán por "sólo unos días". Si se está por deshacer de su electrodoméstico viejo, siga las instrucciones que aparecen a continuación para prevenir accidentes.

Es muy importante que se apliquen métodos responsables de reciclaje o eliminación de electrodomésticos. Consulte a su empresa de servicios públicos o visite [www.energystar.gov/recycle](http://www.energystar.gov/recycle) para obtener más información sobre la forma de desechar su refrigerador viejo.

#### Antes de tirar su electrodoméstico viejo:

- Quite las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse adentro fácilmente.
- Haga quitar el refrigerante por un técnico de servicio calificado.



## ADVERTENCIA

Evite los riesgos de incendios o choques eléctricos. No use un cordón de extensión o un adaptador para el tomacorriente. No saque ninguna espiga del enchufe del cordón eléctrico.

Receptáculo de pared con conexión a tierra



**En ninguna circunstancia corte, elimine o desvíe la clavija de conexión a tierra.**

Cable de alimentación de 3 clavijas con conexión a tierra



## ADVERTENCIA

### Información eléctrica

Se deben cumplir estas pautas para garantizar que los mecanismos de seguridad en este electrodoméstico funcionen correctamente.

- Consulte la placa de serie para una correcta potencia. El cable eléctrico del artefacto viene con un enchufe de tres patas con conexión a tierra, para protegerlo contra el peligro de las descargas eléctricas. Debe enchufarse directamente en un tomacorrientes de tres patas con conexión a tierra adecuada. El tomacorrientes debe estar instalado de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales. Consulte a un electricista calificado. Evite conectar el refrigerador a un circuito Interruptor de falla a tierra (GFI, por sus siglas en inglés).
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por un técnico de servicio autorizado para evitar cualquier riesgo.
- No tire del cable para desenchufar la unidad. Sujete siempre el enchufe con firmeza y sáquelo directamente del tomacorrientes para evitar daños al cable eléctrico.
- Desenchufe el refrigerador antes de limpiar o reemplazar una lámpara para evitar una descarga eléctrica.
- Puede haber problemas de funcionamiento si se presentan variaciones de 10% o más en el voltaje. Si se pone la unidad en funcionamiento con energía insuficiente, se puede dañar el compresor. Este daño no está cubierto por la garantía. Si cree que su voltaje doméstico es demasiado alto o bajo, consulte con su empresa de suministro eléctrico para verificarlo.
- No enchufe la unidad en un tomacorrientes eléctrico activado por un interruptor de pared ni tire del cable para evitar que el electrodoméstico se apague por accidente.



## IMPORTANTE

Para desconectar la energía de la unidad, desenchúfela o cambie el interruptor que suministra energía a la unidad a la posición de apagado.


# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES

## Comprensión de funciones y términos


Su refrigerador Frigidaire está diseñado para su máxima comodidad y flexibilidad de almacenamiento. La siguiente ilustración tiene por objeto ayudarlo a familiarizarse con las características y la terminología del producto.

### **NOTA**

Las características pueden variar según el modelo.



## Herramientas necesarias:




Esta "Guía de uso y cuidado" le ofrece instrucciones generales de funcionamiento de su modelo. Use el refrigerador únicamente de acuerdo con las instrucciones de este Manual. Antes de encender el refrigerador, siga estos primeros pasos importantes.

## Ubicación

- Seleccione un lugar que esté cerca de un tomacorrientes eléctrico con conexión a tierra. **No** use un prolongador o un enchufe adaptador.
- De ser posible, coloque el refrigerador alejado de la luz solar directa y lejos de la cocina, el lavavajillas u otras fuentes de calor.
- El refrigerador se debe instalar sobre un suelo que esté nivelado y que sea lo suficientemente fuerte como para soportar un refrigerador totalmente cargado.

## NOTA

Si su refrigerador se instala con el lado de la bisagra de la puerta contra una pared, es posible que tenga que dejar un espacio adicional para que la puerta pueda abrirse con mayor amplitud.



## Instrucciones para el montaje de la manija de la puerta

1. Retire la manija de la caja y de cualquier otro embalaje protector.
2. Posicione las tapas de los extremos de la manija del refrigerador sobre los pernos de tope inferiores y superiores instalados previamente (A) que están ajustados a la puerta, asegurándose de que los orificios para el conjunto de tornillos apunten hacia la parte exterior de la puerta si se instalará una unidad simple o la puerta del congelador (si instala el congelador apropiado).
3. Mientras sujeta firmemente la manija contra la puerta, ajuste los tornillos Allen inferiores y superiores (B) con la llave Allen suministrada.



## ATENCIÓN

**NO** instale el refrigerador donde la temperatura bajará a menos de 55 °F (13 °C) o se elevará por encima de 110 °F (43 °C). El compresor no podrá mantener las temperaturas adecuadas dentro del refrigerador.

**NO** bloquee la placa de protección en la parte frontal inferior del refrigerador. Es fundamental la circulación de aire suficiente para el funcionamiento correcto de su refrigerador.


## Instalación

Espacios para la instalación:

- Debe dejar los siguientes espacios para facilitar la instalación, la circulación correcta del aire, y las conexiones eléctricas y de las tuberías de agua:  
Lados: 3/8 pulgadas  
Parte superior y posterior: 1 pulgada
- Deje lugar para el kit de molduras en caso de que se instale con la unidad.

# INSTALACIÓN


4. Repita los pasos 2 y 3 para instalar la manija del congelador (si instala el congelador apropiado). Asegúrese de que los orificios para los tornillos del conjunto apunten hacia la puerta del refrigerador.



Instalación de unidad simple

## NOTA

Todos los tornillos deben ajustarse y ligarse al ras (el tornillo de tipo Allen debe ubicarse justo por debajo de la superficie de la tapa del extremo) de la tapa del extremo de la manija. Las tapas del extremo deben girarse hasta que queden ajustadas a la puerta del refrigerador sin ninguna separación.




Asegúrese de que los tornillos del conjunto de manijas estén enfrentados con las puertas cerradas.

Cómo hacer concordar la instalación de la manija de la puerta del congelador y del refrigerador

## Extracción de la placa de protección

Para retirar la placa de protección, utilice un destornillador Phillips y retire los dos tornillos que sostienen la placa de protección al gabinete. Luego retire la placa de la unidad.



Extracción de la placa de protección

## Nivelado

El refrigerador debe tener todas las esquinas inferiores apoyadas firmemente sobre un suelo sólido.

El suelo debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar un refrigerador totalmente cargado.

Es MUY IMPORTANTE nivelar su refrigerador para que funcione adecuadamente. Si el refrigerador no se nivela durante la instalación, la puerta puede desalinearse y no cerrar o sellar adecuadamente, causando problemas de humedad, enfriamiento o aparición de escarcha.

### Para nivelar el refrigerador:

Mientras la unidad está apoyada sobre su parte posterior para retirar el patín de madera, observe la ubicación de los cuatro (4) niveladores de patas instalados en cada esquina. Estos niveladores de patas se utilizarán para nivelar el refrigerador y ajustar la altura. Use un nivel de carpintero para nivelar el refrigerador desde adelante hacia atrás y de lado a lado. Ajuste las patas de nivelación de plástico de adelante, de manera que la puerta cierre fácilmente cuando se deje entreabierta.

## Instrucciones para nivelar las puertas para concordancia del par Refrigerador / Congelador:

- Nivele la puerta de la primera unidad utilizando los cuatro niveladores y deslice la unidad hasta su lugar. Vuelva a comprobar el nivel y ajuste de ser necesario.
- Mida la distancia desde el suelo hasta la parte inferior de la puerta en la primera unidad. Ajuste y nivele la segunda unidad de modo que la altura de la puerta coincida.

### Ajustes de nivel de las patas:

- Una vuelta completa de los cuatro niveladores de las patas elevará la puerta en 5/32".
- Deslice la segunda unidad a su lugar dejando un espacio mínimo de 3/16" entre las unidades a fin de que quede espacio para la apertura de las puertas.
- Este último paso puede requerir al menos una extracción de la segunda unidad para alinear adecuadamente las unidades en una aplicación "incorporada".

### Nivelado de la puerta con bisagra ajustable

Utilice el ajuste de bisagra inferior para ajustar la altura de la puerta y para el espaciado final del gabinete. Utilice una llave o una llave de cubo de 7/16" para ajustar el tornillo en la parte de abajo de la bisagra inferior.


## Ajuste de las puertas para concordancia del par Refrigerador / Congelador

Las puertas también pueden ajustarse de lado a lado con la bisagra ranurada para alinear las puertas en forma paralela. Afloje los dos pernos con una llave de  $\frac{3}{8}$ " y un tornillo con el destornillador Phillips. Gire las puertas hasta que se encuentren paralelas, luego vuelva a ajustar los tornillos de manera segura. (Vea la ilustración de abajo).


## Ajuste de la bisagra inferior para nivelar las puertas del par Refrigerador / Congelador

Para nivelar las puertas mediante la bisagra inferior ajustable (algunos modelos):


1. Si la puerta del refrigerador está más abajo que la del congelador, eleve la primera girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj con una llave de cubo de 7/16 pulgadas. (Vea la ilustración de abajo).
2. Si la puerta del congelador está más abajo que la del refrigerador, eleve la primera girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj con una llave de cubo de 7/16 pulgadas. (Vea la ilustración de abajo).



2. Empuje la pieza de ensamblaje hacia el interior del cable hasta que encaje.





3. Deslice la pieza de ensamblaje por la pieza ya instalada en la pared hasta que estén alineadas.




## Para instalar los clips de la manija en el canasto:

1. Coloque el canasto en una superficie firme y plana.
2. Con el lado exterior ocho del clip de la manija en el interior del cesto, encaje el clip de manija en el área para empotrar del canasto.




## Para instalar la pieza de ensamblaje al estante:

1. Con la rejilla instalada, presione la pieza de ensamblaje hacia abajo en el cable que está fijo en la pared del congelador. Asegúrese de mantener la parte más grande de la pieza de ensamblaje alejada de la pared.



## INSTALACIÓN

3. Una vez que la superficie interior encaja, continúe el proceso haciendo rodar el clip ligeramente hacia afuera y presionándolo con firmeza hacia abajo para que encaje en la superficie exterior. Si se instala incorrectamente, el clip de la manija no queda plano.



## EXTRACCIÓN DE LA PUERTA


Si se debe retirar la puerta:

- Desenchufe la unidad o cambie el interruptor que suministra energía a la unidad a la posición de apagado.
- Retire la cobertura plástica de la bisagra superior.
- Mantenga la puerta en su lugar mientras retira la bisagra superior del gabinete.
- Retire los dos pernos de cabeza hexagonal de  $\frac{3}{8}$ " de la bisagra superior con una llave de cubo o una llave de  $\frac{3}{8}$ ".
- Eleve la puerta y retire hacia arriba y hacia afuera del gabinete hasta que se libere del eje de la bisagra inferior montado en el frente del gabinete.
- Para reemplazar la puerta, invierta los procedimientos de arriba y ajuste en forma segura todos los tornillos para evitar que la bisagra se deslice.



### ATENCIÓN

Las puertas son pesadas. Se recomienda que dos personas retiren o reemplacen el ensamble de la puerta del gabinete.




## Configuración del control electrónico PRO-SELECT™

### Período de enfriamiento

A fin de lograr un almacenamiento seguro de los alimentos, deje pasar cuatro (4) horas para que el refrigerador se enfrie completamente. El refrigerador trabajará de manera continua durante las primeras horas.

### Control electrónico Pro-Select™

El control electrónico Pro-Select™ se encuentra ubicado dentro del refrigerador. La temperatura está predeterminada de fábrica para brindar temperaturas satisfactorias para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, el control de temperatura se puede regular a fin de ofrecer diferentes temperaturas para su satisfacción personal.



Para regular la configuración de temperatura, en el panel de control presione la tecla ARRIBA (▲) para temperatura más cálida y la tecla ABAJO (▼) para temperatura más fría. Espere varias horas entre los ajustes para que la temperatura se establezca. El refrigerador se puede regular entre 33 °F (1 °C) y 46 °F (8 °C). Al presionar la tecla MODO DE TEMPERATURA, la pantalla de temperatura alternará entre °F y °C.

Para apagar el refrigerador, presione la tecla ARRIBA (▲) hasta que aparezca la configuración de temperatura más cálida de 46 °F (8 °C) en la pantalla. Luego presione la tecla ARRIBA (▲) tres (3) veces en menos de tres (3) segundos para apagar el refrigerador. La pantalla exhibirá entonces, "APAGADO". Para encender nuevamente la unidad, presione la tecla ABAJO (▼) tres (3) veces en menos de tres (3) segundos. El control exhibirá entonces "46 °F (8 °C)" y se puede regular en la temperatura deseada.

## Funciones del control electrónico PRO-SELECT™

### Indicador para reemplazar el filtro


Cuando el LED de "REEMPLACE EL FILTRO DE AIRE" es de color amarillo, se debe cambiar el filtro de aire. El control señalará el reemplazo de filtro de aire luego de 3.600 horas de operación del refrigerador. Luego de reemplazar el filtro de aire, reinicie el temporizador de filtro de aire presionando la tecla de FILTRO DE AIRE durante 3 segundos. El LED de "REEMPLACE EL FILTRO DE AIRE" se iluminará de color verde durante tres (3) segundos, para confirmar el reinicio del temporizador.



# CONTROL ELECTRÓNICO

## Traba de control


Para deshabilitar las teclas en el control, comience presionando la tecla de TRABA DE CONTROL durante tres segundos hasta que se exhiba "LO" durante 1 segundo. Con el control bloqueado, cuando se presionan las teclas en el panel de control, aparecerá "LO". Para desbloquear el control, presione la tecla TRABA DE CONTROL durante tres segundos. En la pantalla, aparecerá "UL" durante un segundo.



## Corte de energía

La luz indicadora de CORTE DE ENERGÍA le informa que, debido a un corte de energía, la temperatura del gabinete excedió los 55 °F (13 °C). Si el corte de energía duró más de una (1) hora, la pantalla alterna entre exhibir la duración del corte de energía (Horas y LED DE DURACIÓN se iluminan en la pantalla) y la temperatura del gabinete (°F o °C se ilumina) cada ½ segundo. Esta característica de seguridad le ayudará a determinar qué acción de alimento deteriorado tomar.

La luz indicadora de Corte de energía y la pantalla de duración se pueden apagar presionando la tecla Alarma apagada.



El modo Sabbath es una función que desactiva partes del congelador y los controles según la observancia semanal del Sabbath y de los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

Para iniciar o salir del modo Sabbath, mantenga presionados los botones TRABA DE CONTROL y MODO DE TEMPERATURA durante 3 segundos. Tras ello, "Sb" aparece en el panel de control para indicar que la unidad se encuentra en modo Sabbath.


En el modo Sabbath, la alarma de temperatura alta se activa por motivos de salud. Si se activa una alarma de temperatura alta durante este tiempo, por ejemplo, debido a que una puerta ha quedado entreabierta, suena la alarma durante aproximadamente 10 minutos. Luego la alarma deja de sonar automáticamente y se visualiza un ícono de temperatura alta en el panel de control. El ícono de temperatura alta se sigue visualizando, incluso si la puerta se cierra, hasta que se sale del modo Sabbath y el ícono se restaura.



Para obtener mayor asistencia, los lineamientos para la utilización adecuada y una lista completa de modelos con la función Sabbath, visite el sitio web <http://www.star-k.org>.

**NOTA:** Mientras se encuentra en modo Sabbath, ni las luces ni el panel de mandos funcionan hasta que el modo Sabbath se desactive.

La unidad se mantiene en modo Sabbath después de la recuperación tras un corte de energía. Se debe desactivar usando los botones ubicados en el panel de control.




# ALERTAS

Existen cuatro condiciones posibles que harán sonar el tono de alerta.

## Alerta de temperatura elevada

Si la temperatura dentro del gabinete supera los 55 °F (13 °C) durante 1 hora o más, se iluminará el LED de TEMPERATURA ELEVADA, sonará el Alerta de TEMPERATURA ELEVADA con 4 breves pitidos cada ½ segundo y la temperatura del gabinete aparecerá en la pantalla. El LED y el alerta de temperatura permanecerán activos hasta que la temperatura del gabinete sea inferior a 55 °F (13 °C).

El alerta audible puede apagarse presionando la tecla REINICIO de alerta.



## Alerta de puerta entreabierta

Este alerta sonará para alertarlo de que la puerta ha estado abierta durante 5 minutos o más. El LED DE PUERTA ENTREABIERTA se iluminará y sonará el alerta audible hasta que la puerta se cierre.

El alerta audible puede apagarse presionando la tecla REINICIO de alerta o cerrando la puerta. Si la puerta permanece entreabierta durante 15 minutos, la luz interna se apagará.

## Alerta de error de temperatura

El alerta de sensor le indica que existe un problema con un sensor de temperatura. El alerta audible sonará después de una (1) hora y la pantalla alternará entre "E8" o "E9" y 33 °F (1 °C) en intervalos de ½ segundo. El control luego entrará en un modo en el que el refrigerador funciona manteniendo la temperatura del gabinete configurada de fábrica.

El alerta audible puede apagarse presionando la tecla REINICIO de alerta.

## Alerta de tecla atascada

El alerta de tecla atascada sonará si el control registra una presión sobre una tecla durante más de 30 segundos. El alerta audible sonará durante un máximo de un minuto y luego se detendrá automáticamente. La pantalla alternará entre "E7" y 33 °F (1 °C) en intervalos de ½ segundo. El control luego entrará en un modo en el que el refrigerador funciona manteniendo la temperatura del gabinete configurada de fábrica hasta que se resuelva el problema.


El alerta audible puede apagarse presionando la tecla REINICIO de alerta.

## Filtro de aire PURE ADVANTAGE™


Su nuevo filtro de aire Pure Advantage™ está ubicado dentro de uno de los compartimentos de la puerta de 2 litros de capacidad. La cubierta de filtro de aire está ubicada en la parte superior derecha de la caja de control. En general, debe cambiar el filtro de aire cada seis meses con la pieza n.º "EAFCBF" para asegurar el filtrado óptimo de los olores del refrigerador. El repuesto del filtro de aire se puede comprar en el sitio web de Frigidaire (<http://frigidaire.stores.yahoo.net>) o llamando al número gratuito en EE. UU. y Canadá: 1-800-599-7569. Su control electrónico está equipado con un Indicador de cambio de filtro para recordarle que debe cambiar su filtro.

### Para instalar o reemplazar el filtro de aire

- Retire el frente de la cubierta de filtro Pure Advantage™ para liberar la cubierta inferior abatible.
- Permita que la cubierta inferior se abra y luego retire el filtro viejo y descártelo.
- Desembale el nuevo filtro y ubíquelo dentro de la cubierta inferior abatible de la tapa.
- Empuje la cubierta inferior abatible hacia arriba hasta que la lengüeta se trabe en la posición cerrada.



Cubierta de filtro de aire abierta



Extracción del filtro de aire

Las luces del nivel medio y superior se encienden automáticamente cuando se abre la puerta.



## IMPORTANTE

Para desconectar la energía de la unidad, desenchúfela o cambie el interruptor que suministra energía a la unidad a la posición de apagado. Reemplace la lámpara vieja por una lámpara del mismo voltaje.

### Para reemplazar las lámparas:

1. Para reemplazar las lámparas, gire el control de temperatura a la posición APAGADO y desenchufe el cable eléctrico.
2. Retire el lente de la iluminación de la lámpara aflojándolo con los dedos o con un destornillador. Tenga cuidado de no romper los pestillos de bloqueo del compartimiento de la lámpara.
3. Reemplace la lámpara vieja por una lámpara del mismo tipo y voltaje.
4. Para reemplazar el lente, ajuste un solo lado de la abertura del lente al pestillo del compartimiento de la lámpara. Luego coloque el otro lado con cuidado.



Extracción de la lámpara de iluminación de nivel medio

## Iluminación de nivel superior



La luz del nivel superior se enciende automáticamente cuando se abre la puerta.

### Para reemplazar las lámparas:

#### ➔ IMPORTANTE

Para desconectar la energía de la unidad, desenchúfela o cambie el interruptor que suministra energía a la unidad a la posición de apagado. Reemplace la lámpara vieja por una lámpara del mismo voltaje.

1. Para reemplazar las lámparas, gire el control de temperatura a la posición APAGADO y desenchufe el cable eléctrico.
2. Retire el protector de la luz empujando ambos lados donde se encuentran ubicados los dos pestillos en la parte de atrás, luego gire el protector de la luz hacia abajo y hacia afuera.
3. Reemplace la lámpara vieja por una lámpara del mismo tipo y voltaje.
4. Al reemplazar el protector de la luz, introduzca los tres pestillos que se encuentran al frente del protector de la luz en las ranuras de la caja de control y luego gire la parte posterior hacia arriba hasta que los dos pestillos de retención se traben en su lugar.





## Estantes de vidrio SpaceWise™

Los estantes de vidrio deslizables, ajustables y de múltiples posiciones pueden moverse a cualquier posición para paquetes más pequeños o grandes. Los espaciadores de envío que estabilizan los estantes para el envío pueden retirarse y descartarse.

### Para ajustar los estantes

- Levante el borde frontal.
- Tire el estante hacia afuera.
- Reemplace el estante insertando los ganchos en la parte posterior del estante dentro del soporte de la pared. Baje el estante dentro de las ranuras deseadas y trábelo en la posición correcta.



## Cajón para embutidos

Este modelo está equipado con un cajón para embutidos donde se puede almacenar fiambres, productos para untar, quesos y otros embutidos.



## Cajón para frutas y verduras con divisores ajustables

El cajón para frutas y verduras, ubicado en la parte inferior del interior del refrigerador, está diseñado para almacenar frutas, vegetales y otros productos frescos. Lave los elementos en agua limpia y luego retire el exceso de agua antes de ubicarlos en el cajón para frutas y



## FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO

verduras. Los elementos con olores fuertes o alto contenido de humedad deben envolverse antes de almacenarse. Los divisores deben ajustarse para elementos de diferentes tamaños dentro del cajón de frutas y verduras.

### Para retirar el cajón de frutas y verduras o el cajón para embutidos:


1. Retire la cubierta de vidrio del cajón que desea retirar.
2. Con ambas manos, levante el frente del cajón hasta que se libere de los soportes laterales.
3. Retire con cuidado el cajón del refrigerador.

Tapa de vidrio del cajón  
para frutas y verduras




### Compartimiento para lácteos

Use el compartimiento para lácteos, en la parte superior de la puerta del compartimiento de alimentos frescos, para guardar queso, productos untables o mantequilla durante períodos cortos. El compartimiento para lácteos está diseñado para proporcionar un lugar más cálido que el área de almacenamiento abierta donde poder ubicar estos tipos de alimentos.



### Compartimiento de galón de ancho completo

El compartimiento de galón de ancho completo está especialmente diseñado para almacenar recipientes de un galón como los de la leche.



### NOTA

Los vegetales de hoja se mantienen mejor cuando se almacenan con el control de humedad configurado en HUMEDAD ALTA o en un cajón sin control de humedad. Esto mantiene el aire que ingresa al mínimo y mantiene el contenido de humedad al máximo.

### Compartimientos de puerta de dos litros ajustables

Este modelo está equipado con compartimientos de puerta ajustables que pueden moverse para adaptarse a necesidades individuales.

### Para mover los compartimientos de puerta:

- Levante el compartimiento en forma recta.
- Retire el compartimiento.
- Ubique el compartimiento en la posición deseada.
- Baje el compartimiento hacia los soportes hasta que se traben en su lugar.

## FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO

### Almacenar los alimentos

#### Almacenamiento de alimentos frescos

- Mantenga el compartimiento de alimentos frescos entre 34 °F (1 °C) y 40 °F (4 °C) con una temperatura óptima de 37 °F (3 °C).
- Evite sobrecargar los estantes del refrigerador, dado que esto reduce la circulación de aire y hace que el enfriamiento sea irregular.

#### Frutas y verduras

Guarde las frutas y verduras en los cajones de frutas y verduras, donde la humedad atrapada ayuda a preservar la calidad de los alimentos durante períodos más prolongados.

#### Carne

Envuelva la carne cruda y las aves en forma segura de modo que no contaminen otros alimentos o superficies a causa de pérdidas.

## IDEAS PARA AHORRAR ENERGÍA



- Ubique el electrodoméstico en la parte más fresca de la habitación, donde no dé la luz solar directa, y alejado de ductos o cañerías de la calefacción. No ubique la unidad cerca de electrodomésticos que produzcan calor, como una cocina, un horno o un lavavajillas. Si esto no es posible, una sección de muebles de cocina o una capa adicional de aislamiento entre los dos artefactos ayudará a que la unidad funcione con mayor eficiencia.
- Nivele el electrodoméstico para que la puerta cierre firmemente.
- Consulte la sección "CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA" para las configuraciones de control de temperatura sugeridas.
- No sobrecargue la unidad No sobrecargue el

electrodoméstico trabajará más y utilizará más energía.

- Cubra los alimentos y seque los recipientes con un paño antes de colocarlos en el electrodoméstico. Así se evita que se acumule humedad dentro de la unidad.
- Organice el electrodoméstico para reducir la cantidad de veces que se abre la puerta. Retire tantos elementos como sean necesarios de una sola vez y cierre la puerta tan rápido como sea posible.

Mantenga el refrigerador limpio para evitar acumulación de olores. Limpie cualquier derrame inmediatamente y realice una limpieza completa al menos dos veces al año. Nunca utilice esponjas metálicas, cepillos, limpiadores abrasivos o soluciones muy alcalinas en ninguna superficie. No lave ninguna pieza extraíble en el lavavajillas. Siempre desenchufe la energía eléctrica.



### ATENCIÓN

- **Cuando mueva el refrigerador, tire directamente hacia afuera. No gire el refrigerador de lado a lado, dado que este movimiento puede desgarrar o perforar la cubierta del piso.**
- **Los objetos húmedos se pegan a las superficies metálicas frías. No toque las superficies metálicas interiores con las manos húmedas o mojadas.**

### Consejos para vacaciones y mudanzas

**Vacaciones cortas:** Deje el refrigerador funcionando durante las vacaciones de menos de tres semanas.

**Vacaciones largas:** Si el refrigerador no se utilizará por varios meses:

- Retire todos los alimentos y desenchufe el cable de energía.
- Limpie y seque minuciosamente el interior.
- Deje la puerta del refrigerador levemente abierta, bloqueando la abertura de ser necesario, para evitar olor y crecimiento de moho.

**Mudanza:** Cuando se realiza una mudanza del refrigerador, siga estos lineamientos para evitar daño:

- Desconecte el enchufe del cable de energía del tomacorrientes de la pared.
- Retire los alimentos, luego descongele y limpie el refrigerador.
- Asegure todos los elementos sueltos como el panel base, los canastos y los estantes, pegándolos con cinta en su lugar para evitar daños.
- En el vehículo en movimiento, asegure el refrigerador en una posición vertical para evitar movimientos. También proteja el exterior del refrigerador con una manta o elemento similar.

### NOTA

- Si se gira el control de temperatura del refrigerador a la posición "APAGADO" (vea la página 8), se apaga el compresor pero no se desconecta la energía eléctrica que alimenta las luces ni los demás componentes eléctricos. Desenchufe la unidad o cambie el interruptor que suministra energía a la unidad a la posición de apagado.
- No utilice hojas de afeitar ni otros instrumentos afilados que puedan rayar la superficie del electrodoméstico cuando retire las etiquetas adhesivas. Cualquier pegamento que quede de las etiquetas o las cintas puede retirarse con una mezcla de agua tibia y detergente suave, o toque el residuo de pegamento con el lado pegajoso de la cinta que ya haya retirado. No retire la placa de número de serie.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

Tabla de limpieza y cuidado

Parte	Agentes limpiadores	Consejos y precauciones
<b>Interior y revestimiento de la puerta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua y jabón</li> <li>• Bicarbonato de sodio y agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice 2 cucharadas (25 gramos) soperas de bicarbonato de sodio en un cuarto (1 litros) de agua tibia.</li> <li>• Asegúrese de exprimir el exceso de agua de la esponja o del paño antes de limpiar alrededor de los controles, la lámpara o cualquier otra pieza eléctrica.</li> </ul>
<b>Juntas de la puerta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua y jabón</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie las juntas con un paño limpio y suave.</li> </ul>
<b>Cajones y compartimientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua y jabón</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use un paño suave para limpiar los rieles de los cajones.</li> <li>• No lave ningún elemento removible (cajones, compartimientos, etc.) en el lavavajillas.</li> </ul>
<b>Estantes de vidrio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua y jabón</li> <li>• Limpiavidrios</li> <li>• Rociadores líquidos suaves</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espere a que el vidrio se caliente a temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia.</li> </ul>
<b>Exterior y manijas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua y jabón</li> <li>• Limpiavidrios no abrasivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No utilice limpiadores hogareños comerciales, amoníaco o alcohol para limpiar las manijas.</li> <li>• Use un paño suave para limpiar las manijas lisas.</li> <li>• No utilice un paño seco para limpiar las puertas.</li> </ul>
<b>Exterior y manijas (Stainless Steel) (Sólo para modelos de acero inoxidable)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua y jabón</li> <li>• Amoníaco</li> <li>• Limpiadores de acero inoxidable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca utilice CLORO para limpiar acero inoxidable.</li> <li>• Limpie el frente y las manijas de acero inoxidable con agua enjabonada no abrasiva y un paño. Enjuague con agua limpia y un paño suave.</li> <li>• Limpie las manchas persistentes con una toalla de papel embebida en amoníaco y enjuague. Utilice un limpiador de acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores pueden adquirirse en la mayoría de los grandes almacenes o tiendas de mejoras para el hogar. Siga siempre las instrucciones del fabricante.</li> <li>• <b>NOTA:</b> Siempre limpie, repase y seque en el sentido de la veta para evitar que esta se raye en forma cruzada.</li> <li>• Lave el resto del gabinete con agua caliente y detergente líquido suave. Enjuague bien y limpie a seco con un paño suave limpio.</li> </ul>

# ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

**1-800-944-9044** (EE. UU.)  
**1-800-265-8352** (Canadá)

Visite nuestro sitio web en  
**www.frigidaire.com.**

Antes de llamar al servicio técnico, revise esta lista. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Esta lista incluye situaciones comunes que no son el resultado de mano de obra o materiales defectuosos en este refrigerador.

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>CORRECCIÓN</b>
<b>FUNCIONAMIENTO DEL ELECTRODOMÉSTICO</b>		
<b>El electrodoméstico no funciona.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El electrodoméstico está enchufado a un circuito que tiene un interruptor de conexión a tierra defectuoso.</li> <li>El control de temperatura está configurado como "APÁGADO".</li> <li>Es posible que el electrodoméstico no esté enchufado o que el enchufe esté flojo.</li> <li>El fusible del hogar está quemado o el interruptor de circuito activado.</li> <li>Falta de energía.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use otro circuito. Si no está seguro acerca de la salida, hágala revisar por un técnico certificado.</li> <li>Consulte la sección <b>CONTROL ELECTRONICO</b>.</li> <li>Asegúrese de que el enchufe esté correctamente colocado en el tomacorrientes.</li> <li>Compruebe/reemplace el fusible con un fusible de retardo de 15 amp. Reinicie el interruptor de circuito.</li> <li>Compruebe las luces del hogar. Llame a la Compañía de electricidad local.</li> </ul>
<b>El electrodoméstico funciona demasiado o por demasiado tiempo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El clima exterior o de la habitación es cálido.</li> <li>El electrodoméstico se desconectó recientemente por un período de tiempo.</li> <li>Se almacenó una gran cantidad de alimento caliente o tibio recientemente.</li> <li>La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.</li> <li>Es posible que la puerta esté levemente abierta.</li> <li>El control de temperatura está configurado demasiado bajo.</li> <li>Las juntas del electrodoméstico están sucias, desgastadas, agrietadas o mal ajustadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es normal que el refrigerador se exija más bajo estas condiciones.</li> <li>El refrigerador tarda 24 horas en enfriarse completamente.</li> <li>Los alimentos tibios harán que el refrigerador funcione más hasta que se alcance la temperatura deseada.</li> <li>El aire caliente que ingresa al refrigerador lo hace funcionar más. Abra la puerta con menor frecuencia.</li> <li>Consulte la sección "PROBLEMAS DE LA PUERTA".</li> <li>Regule el control en una configuración más cálida. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice.</li> <li>Limpie las juntas del refrigerador (consulte la Tabla de limpieza y cuidado) Las juntas de unión que estén desgastadas, agrietadas o mal ajustadas deben reemplazarse.</li> </ul>
<b>TEMPERATURAS DE ELECTRODOMÉSTICOS</b>		
<b>La temperatura interior del electrodoméstico es demasiado baja.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El control de temperatura está configurado demasiado bajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regule el control en una configuración más cálida. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice.</li> </ul>

## ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
<b>La temperatura interior del electrodoméstico es demasiado alta.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El control de temperatura está configurado demasiado alto.</li> <li>La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.</li> <li>Es posible que la puerta esté levemente abierta.</li> <li>Se almacenó una gran cantidad de alimento caliente o tibio recientemente.</li> <li>El electrodoméstico se desconectó recientemente por un período de tiempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regule el control en una configuración más fría. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice.</li> <li>El aire caliente que ingresa al refrigerador lo hace funcionar más. Abra la puerta con menor frecuencia.</li> <li>Consulte la sección "PROBLEMAS DE LA PUERTA".</li> <li>Espere hasta que el electrodoméstico haya tenido la posibilidad de alcanzar la temperatura seleccionada.</li> <li>El electrodoméstico necesita 24 horas para enfriarse completamente.</li> </ul>
<b>Aparece "LO" en el control.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se bloqueó el control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione la tecla TRABA DE CONTROL durante tres segundos para desbloquear.</li> </ul>
<b>Aparece "E7", "E8", "E9" en el control.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El control registró un código de error.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para obtener asistencia telefónica gratuita en EE. UU. y Canadá: 1-800-374-4432</li> </ul>
<b>Aparece "Sb" en el control.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El control se encuentra en modo Sabbath.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione las teclas TRABA DE CONTROL y MODO DE TEMPERATURA para salir del modo Sabbath.</li> </ul>
<b>SONIDO Y RUIDO</b>		
<b>Niveles de sonido más altos cuando el electrodoméstico se encuentra encendido.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador funciona a presiones más altas durante el arranque del ciclo ENCENDIDO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal. El sonido se nivelará o desaparecerá a medida que el electrodoméstico siga funcionando.</li> </ul>
<b>Sonido de apertura o rotura cuando se enciende el compresor. Sonido de burbujeo o gorgoteo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las partes de metal se expanden y contraen, como en las tuberías de agua caliente.</li> <li>El refrigerante (utilizado para enfriar el congelador) está circulando a lo largo del sistema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal. El sonido se nivelará o desaparecerá a medida que el refrigerador siga funcionando.</li> <li>Esto es normal.</li> </ul>
<b>Sonido de vibración o traqueteo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador no está nivelado. Se balancea en el suelo cuando se mueve ligeramente.</li> <li>El suelo está desparejo o débil.</li> <li>El refrigerador está tocando la pared.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nivele el refrigerador. Consulte la "Nivelado" en la sección "INSTALACION".</li> <li>Asegúrese de que el suelo pueda soportar adecuadamente el peso del refrigerador. Nivele el refrigerador poniendo cuñas de madera o metal debajo de una parte de este.</li> <li>Vuelva a nivelar el refrigerador o muévalo ligeramente. Consulte "Nivelado" en la sección "INSTALACION".</li> </ul>

## ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
<b>AGUA / HUMEDAD / ESCARCHA DENTRO DEL ELECTRODOMÉSTICO</b>		
<b>Se forma humedad en las paredes internas del electrodoméstico.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El clima está húmedo y cálido, lo que incrementa la velocidad de acumulación de escarcha interna.</li> <li>• La puerta está ligeramente abierta.</li> <li>• La puerta se mantiene abierta por demasiado tiempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal.</li> <li>• Consulte la sección "<b>PROBLEMAS DE LA PUERTA</b>".</li> <li>• Abra la puerta con menos frecuencia.</li> </ul>
<b>OLORES EN EL ELECTRODOMÉSTICO</b>		
<b>Olores en el electrodoméstico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se necesita limpiar el interior.</li> <li>• Hay alimentos con olores fuertes en el electrodoméstico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el interior con esponja, agua tibia y bicarbonato de sodio. Reemplace el filtro de aire.</li> <li>• Envuelva herméticamente los alimentos.</li> </ul>
<b>PROBLEMAS DE LA PUERTA</b>		
<b>La puerta no se cierra.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El refrigerador no está nivelado. Se balancea en el suelo cuando se mueve ligeramente.</li> <li>• El suelo está desparejo o débil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta condición puede hacer que el gabinete esté desnivelado y no quede correctamente alineado con respecto a la puerta. Consulte la sección "NIVELADO".</li> <li>• Asegúrese de que el suelo pueda soportar adecuadamente el peso del refrigerador. Nivele el refrigerador poniendo cuñas de madera o metal debajo de una parte de este.</li> </ul>
<b>PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN</b>		
<b>La lámpara no se enciende.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lámpara está quemada.</li> <li>• No llega corriente eléctrica al refrigerador.</li> <li>• El control se encuentra en modo Sabbath (aparece Sb en el control)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siga las instrucciones de la sección "ILUMINACIÓN INTERIOR".</li> <li>• Consulte la sección "El refrigerador NO FUNCIONA".</li> <li>• Presione las teclas MODO DE TEMPERATURA y TRABA DE CONTROL durante 3 segundos.</li> </ul>

# GARANTÍA PRINCIPAL DEL ELECTRODOMÉSTICO

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux cubrirá todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de éste electrodoméstico que se encuentren defectuosas en materiales o mano de obra cuando el electrodoméstico se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

**Exclusiones** Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos a los que se les quitaron o alteraron los números de serie originales o que no pueden determinarse con facilidad.
2. Productos que hayan sido transferidos del dueño original a un tercero o que no se encuentren en los EE.UU. o en Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "previamente usados o productos de muestra" no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados para fines comerciales.
7. Las llamadas de servicio que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Llamadas de servicio para corregir errores de instalación del electrodoméstico o para instruirlo sobre el uso del mismo.
9. Gastos para facilitar el acceso al electrodoméstico para el servicio, tales como la remoción de molduras, armarios, estantes, etc. que no eran parte del electrodoméstico cuando se envió de la fábrica.
10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas decorativas.
11. Costos adicionales que incluyen, sin limitarse, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines de semana o días feriados, peajes, pasajes de transporte o millaje/kilometraje para llamadas de servicio en áreas remotas, incluyendo el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante la instalación, incluyendo, sin limitarse, los armarios, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicio realizado por compañías de servicio no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, hechos fortuitos o desastres naturales.

**RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES**

LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADOS A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUTENTES O INCIDENTALES COMO POR EJEMPLO DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUTENTES O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ESO POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

**Si tiene que solicitar servicio técnico**

Guarde su recibo, el comprobante de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el período de la garantía si llegara a requerir servicio. Si se realiza la reparación, le conviene obtener y conservar todos los recibos. El servicio realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números que se indican abajo.

Esta garantía sólo se aplica en los Estados Unidos y Canadá. En los EE.UU., su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar ninguna obligación bajo esta garantía. Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o compañía de servicio autorizado. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.

**EE. UU.**  
**1.800.944.9044**  
Frigidaire  
10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262



**Canadá**  
**1.800.265.8352**  
Electrolux Canada Corp.  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario, Canada  
L5V 3E4






# FRIGIDAIRE

Tout sur

## l'utilisation et l'entretien de votre Réfrigérateur



### TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes.....	2	Remplacement du filtre.....	13
Aperçu des caractéristiques.....	4	Éclairage intérieur.....	13
Installation.....	5	Caractéristiques de rangement.....	14
Déspose de la porte.....	8	Conseils pour économiser l'énergie.....	16
Commande électronique.....	8	Entretien et nettoyage.....	16
Mode shabbath.....	11	Avant d'appeler.....	19
Alertes.....	12	Garantie des gros appareils électroménagers...22	

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



## AVERTISSEMENT

Veuillez lire ces instructions au complet avant d'utiliser l'unité.

## Définitions

⚠️ Voici le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous mettre en garde contre les risques potentiels de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures ou la mort.



## DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui causera la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.



## AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



## ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.



## IMPORTANT

La mention IMPORTANT indique des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien. Toutefois, ceux-ci n'impliquent aucune notion de danger.



## AVERTISSEMENT

### Pour votre sécurité

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ni aucun autre liquide inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre électroménager. Lisez les étiquettes d'avertissement du produit concernant l'inflammabilité et autres dangers.
- Ne pas faire fonctionner le congélateur en présence de vapeurs explosives.
- Enlevez et jetez les cales d'espacement utilisées pour immobiliser les clayettes durant l'expédition. Les enfants peuvent s'étouffer avec les petits objets.
- Enlevez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer de graves coupures et endommager les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils électroménagers ou meubles.



## AVERTISSEMENT

### Sécurité des enfants

- Détruisez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage externe immédiatement après le déballage du appareil électroménager. Les enfants ne devraient jamais jouer avec ces articles. Les boîtes recouvertes de tapis, de couvertures, de feuilles de plastique et de pellicules étirables peuvent devenir étanches à l'air et rapidement provoquer la suffocation.
- Les glacières, les électroménager jetés au rebut représentent un attrait dangereux pour les enfants.
- Enlevez la porte ou les portes de tout appareil qui n'est pas utilisé, même s'il est mis au rebut.



## Liste de vérification pour l'installation

### Portes

- Les poignées sont solidement fixées
- La porte se ferme hermétiquement sur la caisse de tous les côtés
- La porte du réfrigérateur est à niveau sur toute sa partie supérieure

### Mise à niveau

- Le réfrigérateur est à niveau d'un côté à l'autre et incliné de 6 mm (1/4 po) de l'avant vers l'arrière
- La plaque de protection est correctement fixée au réfrigérateur

- Les quatre coins de la caisse reposent fermement sur le plancher

### Alimentation en électricité

- Le système électrique de la maison est sous tension
- Le réfrigérateur est branché

### Vérifications finales

- Le matériel d'expédition a été enlevé
- Les températures du réfrigérateur sont réglées
- L'humidité du bac à légumes est réglée
- La carte d'enregistrement a été postée

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



## AVERTISSEMENT


### Dangers d'enfermement des enfants

Les risques d'enfermement et de suffocation des enfants ne sont pas des problèmes dépassés. Les électroménagers abandonnés ou mis au rebut sont dangereux, même si ce n'est « que pour quelques jours ». Si vous désirez vous défaire de votre vieux électroménager, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin d'aider à prévenir les accidents.

Nous encourageons fortement les méthodes responsables de recyclage et de mise au rebut des appareils électroménagers. Vérifiez auprès de votre entreprise de services publics ou visitez le site [www.energystar.gov/recycle](http://www.energystar.gov/recycle) pour de plus amples renseignements sur la manière de recycler votre vieux électroménager.

### Avant de mettre votre vieil appareil au rebut :

- Retirez la porte.
- Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Demandez à un technicien qualifié de vidanger le fluide frigorigène.



## AVERTISSEMENT

Éviter tout risque de feu ou de choc électrique. Ne pas utiliser de cordon prolongateur ni fiche d'adaptation. N'enlever aucune des broches du cordon.

Prise avec mise à la terre



Ne coupez pas, n'enlevez pas et ne mettez pas hors circuit la broche de mise à la terre de cette fiche.



Cordon électrique muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre



## AVERTISSEMENT

### Information concernant l'électricité

Vous devez suivre ces directives pour que les mécanismes de sécurité de votre électroménager fonctionnent correctement.

- Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître les caractéristiques nominales du courant. Le cordon de l'appareil est muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre pour éviter les décharges électriques. Elle doit être branchée directement dans une prise murale mise à la terre, à trois alvéoles, protégée par un coupe-circuit ou un fusible à action retardée de 15 A. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consultez un électricien qualifié. Les prises avec une mise à terre fault circuit interrupteur NE SONT PAS RECOMMANDÉES. n'utilisez pas de cordon prolongateur ni de fiche d'adaptation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien en entretien et réparation autorisé afin d'éviter tout accident.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement en la tirant en ligne droite pour la retirer de la prise afin d'éviter d'endommager le cordon.
- Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de remplacer une ampoule.
- Si la tension varie de 10% ou plus, les performances de votre électroménager risquent d'en être affectées, et le moteur endommagé. Un tel dommage n'est pas couvert par la garantie. Si vous soupçonnez que la tension est élevée ou basse, communiquez avec votre compagnie d'électricité.
- Pour éviter que le électroménager ne soit accidentellement débranché, ne le branchez pas dans une prise commandée par un interrupteur mural ou un cordon de tirage.
- Ne pincez pas, ne tordez pas, ne nouez pas le cordon d'alimentation.



## IMPORTANT

Pour faire en sorte que l'électricité soit coupée, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale.


# APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES

## Comprendre les caractéristiques et le vocabulaire


Votre réfrigérateur Frigidaire est conçu pour vous procurer une commodité et une flexibilité de rangement optimales. Utilisez l'illustration ci-dessous pour vous familiariser avec les caractéristiques du produit et son vocabulaire.

### REMARQUE

Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.



## Outils nécessaires :




Ce guide d'utilisation et d'entretien contient des instructions d'utilisation générale propres à votre modèle. N'utilisez le réfrigérateur que conformément aux instructions présentées dans ce Guide d'utilisation et d'entretien. Avant de mettre le réfrigérateur en marche, suivez ces premières étapes importantes.

## Emplacement

- Choisissez un emplacement situé près d'une prise électrique avec mise à la terre. N'utilisez pas de rallonge électrique ou de fiche d'adaptation.
- Si possible, placez le réfrigérateur à l'abri de la lumière directe du soleil, et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle et de toute autre source de chaleur.
- Le réfrigérateur doit être installé sur un plancher qui est à niveau et assez solide pour supporter adéquatement un réfrigérateur rempli à pleine capacité.

## REMARQUE

Si votre réfrigérateur est placé de façon à ce que le côté des charnières soit contre le mur, prévoir plus d'espace pour permettre à la porte de s'ouvrir davantage.



## Instructions pour le retrait de la porte

1. Retirez la poignée du carton et de tout autre emballage protecteur.
2. Placez les embouts de la poignée du réfrigérateur par-dessus les boulons avec épaulement supérieur et inférieur préinstallés et fixés à la porte (A), en vous assurant que les trous des vis soient tournés vers l'extérieur de la porte (si vous n'installez qu'un seul appareil) ou vers la porte du congélateur (si vous installez le congélateur assorti).
3. Tout en tenant la poignée fermement contre la porte, vissez les vis Allen supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen qui est fournie.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour installer la poignée du congélateur (si vous installez le congélateur assorti). Assurez-vous que les trous soient tournés vers la porte du réfrigérateur.



## ATTENTION

**N'installez PAS** le réfrigérateur à un endroit où la température pourrait descendre sous 13 °C (55 °F) ou s'élever à plus de 43 °C (110 °F). Le compresseur ne pourrait pas maintenir des températures appropriées à l'intérieur du réfrigérateur.

**N'obstruez PAS** la plaque de protection située au bas de la façade avant de votre réfrigérateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle au bon fonctionnement de votre réfrigérateur.

## Installation


Dégagements pour l'installation :

- Prévoyez les dégagements suivants pour une installation plus facile, une circulation d'air appropriée et pour la tuyauterie et les raccordements électriques :

Côtés – 9,5 mm ( $\frac{3}{8}$  po)  
 Dessus et arrière – 25,4 mm (1 po)

- Laissez suffisamment d'espace pour les garnitures si l'appareil doit en être équipé.


# INSTALLATION



Installation d'un seul appareil

## REMARQUE

Toutes les vis doivent être vissées solidement, légèrement en-deçà de la surface des embouts de la poignée. Les embouts doivent être fixés solidement à la porte du réfrigérateur en ne laissant aucun espace.




Assurez-vous que les vis des poignées soient face l'une parrapport à l'autre quand les portes sont fermées.

Installation des poignées assorties du réfrigérateur et du congélateur

## Retrait de la plaque de protection

Pour retirer la plaque de protection, utilisez un tournevis à tête Phillips et retirez les deux vis qui retiennent la plaque à la caisse. Puis, tirez sur la plaque de protection pour l'enlever.



Retrait de la plaque de protection

## Mise à niveau

Tous les coins inférieurs du réfrigérateur doivent reposer fermement sur un plancher solide.

Le plancher doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur rempli à pleine capacité. Il est **TRES IMPORTANT** que votre réfrigérateur soit mis à niveau pour fonctionner correctement. Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau lors de l'installation, la porte pourrait être désalignée et ne pas se fermer correctement et hermétiquement, ce qui pourrait occasionner des problèmes de refroidissement, de givre ou d'humidité.

## Pour mettre le réfrigérateur à niveau :

Quand vous retirez le châssis de bois en couchant l'appareil sur le dos, prenez note de l'emplacement des quatre (4) pieds de mise à niveau installés sur chaque coin. Ces pieds de mise à niveau serviront à mettre le réfrigérateur à niveau et à en régler la hauteur. Utilisez un niveau à bulle pour mettre le réfrigérateur à niveau de l'avant vers l'arrière et d'un côté par rapport à l'autre. Réglez d'1/2 bulle plus haut les pieds de mise à niveau en plastique situés à l'avant pour que la porte se referme facilement quand elle est entrouverte.

## Instructions de mise à niveau pour l'ensemble réfrigérateur / congélateur assortis :

- Mettre à niveau la porte de la première unité à l'aide des quatre pieds de mise à niveau et glisser l'unité pour la mettre en place. Vérifier à nouveau la mise à niveau et faire les ajustements requis.
- Mesurer la distance entre le sol et le bas de la porte du premier appareil. Régler et mettre à niveau le deuxième appareil pour que les deux portes soient alignées.

## Ajustement du niveau des pieds :

- Faire faire un tour complet à chacun des pieds de mise à niveau pour lever la porte de 5/32 po.
- Faites glisser le second appareil à sa place en laissant un espace d'au moins 3/16 po entre les appareils pour que la porte puisse s'ouvrir librement.
- Lors de cette dernière étape et si les appareils doivent être encastrés, vous devrez peut-être extraire le second appareil une fois afin de correctement les aligner ensemble.

## Mettre la porte à niveau à l'aide de la charnière réglable

Servez-vous de la charnière réglable inférieure pour mettre au point la hauteur de la porte et l'espace autour de la caisse. Utilisez une clé à douille 7/16 po pour ajuster la vis située au bas de la charnière inférieure.


## Ajustement des portes pour un ensemble réfrigérateur / congélateur assortis

Il est également possible d'ajuster les portes côte à côte à l'aide de la charnière à encoche permettant d'aligner les deux portes. Desserrer les deux boulons à l'aide de la clé  $\frac{3}{8}$  po et une vis à l'aide du tournevis Phillips. Déplacez les portes jusqu'à ce qu'elles soient parallèles et revissez bien les vis. (Voir l'illustration ci-dessous.)

## Ajustement de la charnière inférieure pour l'alignement des portes de l'ensemble réfrigérateur / congélateur assortis


Pour mettre les portes à niveau à l'aide de la charnière inférieure ajustable (certains modèles) :

1. Si la porte du réfrigérateur est plus basse que la porte du congélateur, relevez la porte du réfrigérateur en tournant la vis de calage dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille de 7/16 po. (Voir l'illustration ci-dessous.)
2. Si la porte du congélateur est plus basse que la porte du réfrigérateur, relevez la porte du congélateur en tournant la vis de calage dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à douille de 7/16 po. (Voir l'illustration ci-dessous.)




## Pour installer l'œillet de clayette sur la clayette :


1. Avec la clayette métallique installée, enfoncez l'œillet de clayette sur la clayette qui est fixée à la paroi de l'appareil. Assurez-vous que la partie la plus grande de l'œillet de clayette reste à distance de la paroi.



2. Enfoncez l'œillet de clayette sur la clayette jusqu'à ce qu'il s'enclenche.





3. Faites coulisser l'œillet de clayette sur l'œillet déjà fixé sur la paroi de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit encastré.




## Pour installer les brides de poignée au panier :

1. Placez le panier sur une surface solide et plate.
2. Avec le côté étroit de la bride de la poignée sur l'intérieur du panier, accrochez la bride de poignée à la zone enfoncée dans le panier.



3. Lorsque la surface intérieure clique bien en place, continuez le processus en bougeant la bride de la poignée légèrement vers l'extérieur et en appuyant fermement pour cliquer en place sur la surface extérieure. Si installé incorrectement, la bride de la poignée ne reposera pas à plat.




Si vous devez enlever la porte :

- Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur ou disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale.
- Retirez le couvercle de plastique de la charnière supérieure.
- Tenez la porte en place tout en retirant la charnière supérieure de la caisse.
- Retirez les deux boulons  $\frac{3}{8}$  po à tête hexagonale de la charnière supérieure à l'aide d'une clé à douille  $\frac{3}{8}$  po.
- Soulevez la porte (vers le haut) jusqu'à ce que sa cheville sorte de la charnière inférieure située à l'avant de la caisse et mettez-la de côté.
- Pour replacer la porte, refaites les étapes précédentes dans l'ordre inverse et revissez bien toutes les vis pour empêcher que la porte ne glisse hors des charnières.



## ATTENTION

Les portes sont lourdes. Nous vous recommandons de ne pas être seul pour enlever ou remettre une porte en place.




## Régler la commande électronique Pro-Select<sup>MC</sup>

### Période de refroidissement

Afin d'entreposer vos aliments de façon sécuritaire, attendez quatre (4) heures avant de mettre vos aliments dans le réfrigérateur pour qu'il ait le temps de se refroidir complètement. Le réfrigérateur sera continuellement en marche au cours des premières heures.

### Commande électronique Pro-Select<sup>MC</sup>

La commande électronique Pro-Select<sup>MC</sup> se trouve à l'intérieur du réfrigérateur. Le réglage par défaut de la température est effectué en usine afin d'assurer une température d'entreposage des aliments satisfaisante. Toutefois, cette commande offre plusieurs niveaux de température permettant de répondre à vos propres besoins.



Pour ajuster la température, appuyez sur la touche vers le HAUT (▲) du panneau de commande pour une température plus chaude ou sur la touche vers le BAS (▼) pour une température plus froide. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser entre les réglages. Il est possible de régler la température du réfrigérateur entre 1 °C (33 °F) et 8 °C (46 °F). Si vous appuyez sur la touche « MODE TEMP », l'affichage de la température alternera entre °C et °F.

Pour ÉTEINDRE le réfrigérateur, appuyez sur la touche vers le HAUT (▲) jusqu'à ce que la température la plus chaude, soit 8 °C (46 °F), soit affichée. Puis, appuyez sur la touche vers le HAUT (▲) trois (3) fois en trois (3) secondes pour éteindre le réfrigérateur. L'affichage indiquera alors « OF ». Pour remettre l'appareil en MARCHÉ, appuyez sur la touche vers le BAS (▼) trois (3) fois en trois (3) secondes. L'affichage indiquera alors « 8 °C (46 °F) » et pourra être réglé à la température désirée.

## Caractéristiques de la commande électronique Pro-Select<sup>MC</sup>

### Indicateur de remplacement du filtre à air


Quand le témoin jaune « REMPLACER FILTRE À AIR » s'allume, il est temps de remplacer le filtre à air. La commande vous avertit de remplacer le filtre à air quand le réfrigérateur fonctionne depuis 3600 heures. Une fois le filtre à air remplacé, réinitialisez le chronomètre du filtre à air en appuyant pendant 3 secondes sur la touche « FILTRE À AIR ». Le témoin lumineux « REMPLACER FILTRE À AIR » deviendra vert pendant trois (3) secondes, confirmant la réinitialisation du chronomètre.



# COMMANDE ÉLECTRONIQUE

## Verrouillage des commandes


Pour désactiver les touches du panneau de contrôle, appuyez premièrement pendant 3 secondes sur la touche « VERROUILLAGE DES COMMANDES », jusqu'à ce que « LO » apparaisse à l'écran pendant 1 seconde. Si vous appuyez sur des touches quand les commandes du panneau sont verrouillées, l'écran indiquera « LO ». Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez sur « VERROUILLAGE DES COMMANDES » pendant 3 secondes. L'affichage indiquera « UL » pendant 1 seconde.



## Panne d'électricité

Le témoin « PANNE D'ÉLECTRICITÉ » vous indique qu'en raison d'une panne d'électricité, la température de la caisse a dépassé 13 °C (55 °F). Si la panne d'électricité a duré plus d'une (1) heure, l'affichage alterne entre la durée de la panne d'électricité (les DEL « Heures » et « DURÉE » s'illuminent sur l'affichage) et la température de la caisse (°C ou °F s'affichent) toutes les 1/2 secondes. Cette mesure de sécurité vous permettra de déterminer ce qu'il faut faire à propos des aliments qui pourraient s'être dégradés.

Vous pouvez éteindre l'indicateur « Power Fail » et l'affichage de la durée en appuyant sur « Alert Reset ».



## MODE SHABBATH

Le mode Shabbath est une caractéristique qui désactive certaines parties du congélateur et ses commandes afin de permettre l'observance des rites du Shabbath hebdomadaire et d'autres fêtes religieuses de la communauté juive orthodoxe.

Pour activer ou désactiver le mode Sabbat, appuyez et tenez enfoncé les touches « CONTROL LOCK » et « TEMP MODE » pendant 3 secondes. « Sb » sera alors affiché sur le panneau de commande pour indiquer que l'appareil est en mode Sabbat.

En mode Sabbat, l'alarme Temp. élevée est active pour des raisons de santé. Si une alarme température élevée est déclenchée durant ce temps, par exemple à cause d'une porte laissée entrouverte, l'alarme sonnera pendant environ 10 minutes. L'alarme s'arrêtera alors d'elle-même et une icône « high temp » sera affichée sur le panneau de commande. L'icône « high temp » continuera d'être affichée même si la porte est fermée jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé et que l'icône soit réinitialisée.



Plus plus d'assistance, des directives de bonne utilisation ou une liste complète des modèles avec la caractéristique Sabbat, veuillez visiter le site web au <http://www.star-k.org>.

### REMARQUE

Lorsqu'en mode Sabbat, ni les lumières ni le panneau de commande ne fonctionneront jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé.

L'appareil reste en mode Sabbat lors du rétablissement du courant après une panne. Il doit être désactivé avec les boutons sur le panneau de commande.




## ALERTES

Quatre cas sont susceptibles de provoquer une alerte sonore.

### Alerte de température élevée

Si la température à l'intérieur de la caisse dépasse 13 °C (55 °F) pendant une heure ou plus, le témoin « TEMP ELEVÉE » s'illuminera, l'alerte de température élevée fera entendre 4 courts signaux sonores d'une ½ seconde et la température de la caisse s'affichera à l'écran. Le témoin lumineux et l'alerte de température demeureront actifs jusqu'à ce que la température de la caisse soit de 13 °C (55 °F) ou moins.

Vous pouvez éteindre l'alerte sonore en appuyant sur la touche « RÉINITIALISER alerte ».



### Alerte de porte entrouverte

Cette alerte se fera entendre pour vous avertir que la porte est ouverte depuis 5 minutes ou plus. Le témoin lumineux « DOOR AJAR » s'illuminera et l'alerte sonore sera émise jusqu'à ce que la porte soit refermée.

Vous pouvez éteindre l'alerte sonore en appuyant sur la touche « RÉINITIALISER alerte » ou en fermant la porte. Si la porte est entrouverte pendant 15 minutes, la lumière intérieure s'éteint.

### Alerte Erreur de température

L'alerte de capteur vous avertit qu'un capteur de température indique la présence d'un problème. L'alerte sonore se fera entendre après une (1) heure et l'affichage alternera entre « E8 » ou « E9 » et 1 °F (33 °C) toutes les ½ secondes. Le système de contrôle entrera ensuite dans un mode où le réfrigérateur sera en marche afin de maintenir la température interne prééglée en usine.

Vous pouvez éteindre l'alerte sonore en appuyant sur la touche « RÉINITIALISER alerte ».

### Alerte de touche bloquée

L'alerte de touche bloquée se fera entendre si le panneau de contrôle reçoit un signal lui indiquant qu'une touche est enfoncée plus de 30 secondes. L'alerte sonore se fera entendre une minute tout au plus et s'arrêtera automatiquement. L'affichage alternera entre « E7 » et 33 °C (1 °F) toutes les ½ secondes. Le système de contrôle entrera ensuite dans un mode où le réfrigérateur est en marche pour maintenir la température interne prééglée en usine jusqu'à ce que le problème soit réglé.


Vous pouvez éteindre l'alerte sonore en appuyant sur la touche « RÉINITIALISER alerte ».

## Filtre à air Pure Advantage<sup>MC</sup>


Votre nouveau filtre à air Pure Advantage<sup>MC</sup> est situé à l'intérieur de l'un des balconnets pour contenants de deux litres. Le protecteur du filtre à air est situé sur le côté droit supérieur de la boîte de commande. Afin d'assurer une filtration optimale des odeurs dans le réfrigérateur, vous devriez changer le filtre à air tous les six mois par la pièce numéro « EAFCBF ». Il est possible d'acheter un filtre à air de remplacement sur le site Web de Frigidaire (<http://frigidaire.stores.yahoo.net>) ou en téléphonant sans frais aux États-Unis et au Canada au numéro : 1-800-599-7569. Le panneau de commande électronique est muni d'un témoin qui vous indiquera quand changer le filtre.

### Pour installer ou remplacer le filtre à air

- Tirez sur le devant du protecteur du filtre à air Pure Advantage<sup>MC</sup> pour que s'ouvre le protecteur articulé inférieur.
- Permettez au protecteur de s'ouvrir, puis retirez le filtre usé et jetez-le.
- Déballez le nouveau filtre et placez-le à l'intérieur du protecteur articulé inférieur du boîtier.
- Poussez le protecteur articulé inférieur vers le haut jusqu'à ce que la patte s'enclenche en position fermée.



Enlevez le protecteur du filtre à air



Filtre à air  
Retirez le filtre à air

Les sections médiane et supérieure de l'éclairage s'allument automatiquement à l'ouverture de la porte.




### IMPORTANT

Pour faire en sorte que l'électricité soit coupée, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale. Remplacez l'ampoule par une ampoule de même puissance.

### Pour remplacer les ampoules :

1. Pour remplacer l'ampoule, placez la commande de température à la position d'arrêt (« OFF ») et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez la lentille du boîtier de la lampe avec les doigts ou à l'aide d'un tournevis. Prenez garde à ne pas casser les pattes de verrouillage situées sur le boîtier de l'ampoule.
3. Remplacez l'ampoule par une ampoule de même type et de même puissance.
4. Pour replacer la lentille, insérez l'une des pattes du boîtier de l'ampoule dans l'une des ouvertures de la lentille. Fixez ensuite l'autre patte dans l'ouverture située de l'autre côté.



Retrait de l'ampoule de l'éclairage médian

## Éclairage supérieur



L'éclairage supérieur s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte.

### Pour remplacer les ampoules :

#### ➔ IMPORTANT

Pour faire en sorte que l'électricité soit coupée, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale. Remplacez l'ampoule par une ampoule de même puissance.

1. Pour remplacer l'ampoule, placez la commande de température à la position d'arrêt (« OFF ») et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez le protecteur de l'ampoule en appuyant sur les côtés à l'endroit où se situent les pattes de verrouillage, puis faites tourner le protecteur vers le bas pour l'enlever.
3. Remplacez l'ampoule par une ampoule de même type et de même puissance.
4. Quand vous remettez le protecteur de l'ampoule en place, insérez les trois pattes de l'avant du protecteur de l'ampoule dans les fentes du boîtier de contrôle, puis faites tourner l'arrière vers le haut jusqu'à ce que les deux autres pattes s'enclenchent.





## Clayettes en verre SpaceWise<sup>MC</sup>

Les clayettes coulissantes réglables à positions multiples peuvent être ajustées en fonction de la taille des articles, qu'ils soient plus grands ou plus petits. Vous pouvez enlever et jeter les cales d'espacement utilisées pour immobiliser les clayettes durant l'expédition.


### Pour régler la position des clayettes

- Soulevez le bord avant de la clayette.
- Retirez la clayette.
- Pour remettre la clayette en place, insérez ses crochets arrière dans le support de la paroi. Abaissez la clayette dans les fentes désirées et verrouillez-la en place.



## Bac à charcuterie

Ce modèle est doté d'un bac à charcuterie conçu pour le rangement des viandes froides, des tartinades, des fromages et autres aliments.




## Bac à légumes avec séparateurs réglables

Le bac à légumes, situé sous la tablette inférieure du réfrigérateur, est conçu pour y ranger les fruits, les légumes et autres aliments frais. Lavez les aliments à l'eau claire et éliminez-en le surplus d'eau avant de les déposer dans le bac. Il est préférable d'envelopper les aliments dégageant une forte odeur ou dont le taux d'humidité est élevé avant de les ranger. Il est possible de positionner les séparateurs en fonction des articles de différentes tailles à loger dans le bac.


## Pour enlever le bac à légumes ou le bac à charcuterie :

1. Retirez le couvercle en verre du bac à enlever.
2. En vous servant de vos deux mains, soulevez le devant du bac jusqu'à ce qu'il sorte de ses supports latéraux.
3. Retirez le bac avec précaution du réfrigérateur.



## Casier laitier

Utilisez le casier laitier situé dans le haut de la porte du réfrigérateur pour conserver à court terme du fromage, des tartinades ou du beurre. Le casier laitier est conçu pour être un peu plus chaud que la zone ouverte pour que ce type d'aliments y soit conservé de façon appropriée.



## REMARQUE


Les légumes-feuilles se conservent mieux dans un bac dont la commande de réglage de l'humidité est réglée à « HIGH HUMIDITY » (humidité élevée) ou dans un bac sans commande de réglage de l'humidité. L'entrée d'air est maintenue au minimum et l'humidité au maximum.

## Balconnets réglables pour contenants de deux litres

Ce modèle dispose de balconnets réglables que vous pouvez positionner selon vos besoins.


### Pour déplacer les balconnets réglables :

- Soulevez le balconnet en tirant vers le haut.
- Enlevez le balconnet.
- Placez le balconnet à la position désirée.
- Déposez le balconnet sur les supports en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



## Balconnet pleine largeur pour gallons

Le balconnet pleine largeur pour gallons est conçu spécifiquement pour les gros contenants comme les gallons de lait.



## Conservation des aliments

### Rangement des aliments frais

- Maintenez la température du compartiment réfrigérateur entre 1 et 4,4 °C (34-40 °F), avec comme température optimale 2,7 °C (37 °F).
- Évitez de surcharger les clayettes du réfrigérateur car cela réduit la circulation d'air et cause un refroidissement inégal.

### Fruits et légumes

Conservez les fruits et légumes dans les bacs à légumes, où l'humidité est enfermée et aide à préserver la qualité des aliments plus longtemps.

### Viande

- Enveloppez la viande et les volailles crues de façon à éviter les écoulements et la contamination des surfaces ou des autres aliments.

## CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE



- Placez le électroménager dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri du soleil direct et loin des conduits d'air chaud ou des registres. Ne placez pas le l'unité à côté d'appareils qui produisent de la chaleur tels une cuisinière, un four ou un lavevaisselle. Si vous ne pouvez faire autrement, une section d'armoire ou une couche supplémentaire d'isolant entre les deux appareils permettra au l'unité de fonctionner de façon plus efficace.
- Mettez le électroménager à niveau de sorte que la porte puisse se fermer hermétiquement.
- Reportez-vous à la section « Réglage de la commande de température » pour connaître les ajustements de température suggérés.

- Évitez de surcharger le l'unité ou de bloquer les événements d'air froid. Sinon, le électroménager devra fonctionner plus longtemps et utiliser plus d'énergie.
- Recouvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les placer dans le électroménager. Ceci permet de réduire la condensation qui s'accumule à l'intérieur de l'appareil.
- Organisez le électroménager afin de l'ouvrir le moins souvent possible. Prévoyez de prendre plusieurs articles à la fois et refermez immédiatement la porte.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Gardez votre réfrigérateur propre pour empêcher l'accumulation d'odeurs. Essuyez immédiatement tout renversement et nettoyez-le au moins deux fois par année. N'utilisez jamais de tampons à recurer métalliques, de brosses, de nettoyeurs abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur l'une ou l'autre des surfaces. Ne lavez aucune des pièces amovibles dans le lave-vaisselle. Toujours débrancher le cordon d'alimentation.



### ATTENTION

- Quand vous déménagez le réfrigérateur, tirez-le en ligne droite. Ne le laissez pas osciller d'un côté à l'autre, car cela pourrait déchirer ou endommager le revêtement du sol.
- Les objets humides collent aux surfaces métalliques froides. Ne pas toucher ces surfaces avec les mains humides.

## Conseils pour les vacances et les déménagements

### Vacances de courte durée :

- Laissez le réfrigérateur fonctionner pour des vacances de moins de 3 semaines.

### Vacances plus longues :

Si vous prévoyez ne pas utiliser le réfrigérateur pendant plusieurs mois :

- Retirez tous les aliments et débranchez l'appareil.
- Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.
- Laissez la porte du réfrigérateur entrouverte, en la bloquant pour l'empêcher de se refermer si nécessaire, afin de prévenir les odeurs et l'accumulation de moisissure.

**Déménagement :** Si vous devez déménager le réfrigérateur, suivez les directives suivantes pour éviter de l'endommager :

- Débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez les aliments, décongelez le réfrigérateur et nettoyez-le.
- Utilisez de l'adhésif pour empêcher que les panneaux, les paniers et les clayettes ne bougent afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Lors de son transport dans un véhicule, assurez-vous de placer le réfrigérateur en position verticale et de bien le fixer pour éviter tout mouvement. Protégez ses parois extérieures à l'aide d'une couverture ou d'un article semblable.

### REMARQUE

- Le fait de tourner la commande du réfrigérateur à la position d'arrêt (OFF) (voir la Caractéristiques de la commande électronique Pro-Select<sup>MC</sup>) met le compresseur hors fonction, mais ne coupe pas l'alimentation de l'ampoule ni des autres composants électriques. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou placez l'interrupteur du disjoncteur à la position permettant de couper l'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez pas de lame de rasoir ou tout autre instrument pointu pouvant égratigner la surface de l'appareil lorsque vous enlevez les étiquettes autocollantes. La colle laissée par le ruban ou les étiquettes peut être enlevée à l'aide d'un mélange d'eau chaude et de détergent doux ou en touchant le résidu de colle avec le côté collant du ruban déjà enlevé. N'enlevez pas la plaque signalétique.

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

## Tableau d'entretien et de nettoyage

Pièce	Agents nettoyants	Conseils et précautions
<b>Intérieur et revêtements de porte</b> <b>Revêtements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau et savon</li> <li>Bicarbonate de soude et eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez 30 ml (2 c. à table) de bicarbonate de soude dans 1 L (1 pinte) d'eau chaude.</li> <li>Assurez-vous de bien essorer l'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer autour des commandes, de l'ampoule ou de toute pièce électrique.</li> </ul>
<b>Joints de porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau et savon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essuyez les joints avec un chiffon propre et doux.</li> </ul>
<b>Bacs et compartiments</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau et savon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un linge doux pour nettoyer les glissières et les rails des tiroirs.</li> <li>Ne lavez aucune pièce amovible (balconnets, bacs, etc.) dans un lave-vaisselle.</li> </ul>
<b>Clayettes en verre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau et savon</li> <li>Nettoyant pour vitre</li> <li>Vaporisateurs liquides doux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez le verre se réchauffer à la température de la pièce avant de l'immerger dans l'eau chaude.</li> </ul>
<b>Extérieur et poignées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau et savon</li> <li>Nettoyant pour verre non abrasif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour nettoyer les poignées, n'utilisez pas de nettoyant ménager commercial à base d'ammoniaque, de javellisant ou d'alcool.</li> <li>Utilisez un linge doux pour nettoyer les poignées.</li> <li>N'utilisez pas de linge sec pour nettoyer les portes.</li> </ul>
<b>Extérieur et poignées (Pour les modèles en acier inoxydable seulement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau et savon</li> <li>Ammoniaque</li> <li>Nettoyants pour acier inoxydable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez jamais de CHLORURE pour nettoyer l'acier inoxydable.</li> <li>Nettoyez l'avant et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un linge à vaisselle. Rincez avec de l'eau propre et un linge doux.</li> <li>Nettoyez les taches tenaces à l'aide d'un essuie-tout imbibé d'ammoniaque et rincez. Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la plupart des quincailleries et des grands magasins. Suivez toujours les directives du fabricant.</li> <li><b>REMARQUE :</b> Toujours nettoyer, essuyer et sécher dans le sens des rayures pour éviter de rayer la surface de travers.</li> <li>Lavez le reste de la caisse avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez à sec avec un linge doux et propre.</li> </ul>

**1-800-944-9044** (États-Unis)  
**1-800-265-8352** (Canada)

Visitez notre site Web au  
**www.frigidaire.com.**

Avant d'appeler un agent de service, consultez cette liste. Vous pourriez économiser temps et argent. Cette liste décrit les situations courantes qui ne sont causées ni par un défaut de fabrication ni par un matériau défectueux.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
<b>FONCTIONNEMENT DU APPAREIL</b>		
<b>L'appareil ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le circuit dans lequel l'appareil est branché dispose d'un disjoncteur de fuite de terre.</li> <li>La commande est à la position «OFF» (ARRÊT).</li> <li>L'appareil n'est peut être pas branché ou la prise mal branchée.</li> <li>Le fusible a sauté ou le coupe-circuit s'est déclenché.</li> <li>Panne de courant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurez de n'utiliser pas des prises avec disjoncteur de fuite à la terre. Consultez un électricien qualifié.</li> <li>Voyez Réglage <b>COMMANDE ÉLECTRONIQUE.</b></li> <li>Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise électrique.</li> <li>Vérifiez/réenclenchez le coupe-circuit ou remplacez le fusible par un fusible de 15 A à action différée.</li> <li>Vérifiez les lumières de la maison. Appelez la compagnie d'électricité de votre région.</li> </ul>
<b>L'appareil fonctionne trop souvent ou trop longtemps.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température dans la pièce ou à l'extérieur est chaude.</li> <li>L'appareil a récemment été débranché pendant un certain temps.</li> <li>Des quantités importantes de nourriture tiède ou chaude ont récemment été entreposées.</li> <li>Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps.</li> <li>Il est possible que le couvercle soit entrouvert.</li> <li>Le réglage de la température est trop bas.</li> <li>Le joint d'étanchéité est sale, usé, craquelé ou mal ajusté.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans de telles conditions, il est normal que l'appareil fonctionne davantage.</li> <li>L'appareil a besoin d'environ 24 heures pour se refroidir complètement.</li> <li>Si des aliments tièdes y sont rangés, l'appareil doit fonctionner davantage pour atteindre le niveau de température demandé.</li> <li>L'appareil fonctionne davantage si de l'air chaud y pénètre. Ouvrez la porte moins souvent.</li> <li>Consultez la section « PROBLÈMES DE PORTE ».</li> <li>Ajustez la commande à un réglage plus chaud. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.</li> <li>Nettoyez les joints d'étanchéité du appareil (consultez le « Tableau d'entretien et de nettoyage »). Les joints d'étanchéité usés, craquelés ou mal ajustés doivent être remplacés.</li> </ul>
<b>TEMPÉRATURES DU APPAREIL</b>		
<b>La température à l'intérieur trop froide.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La commande de température est réglée à un niveau trop bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez la commande du appareil à un réglage plus chaud. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser.</li> </ul>

## AVANT D'APPELER

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
<b>La température à l'intérieur est trop chaude.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La commande de température est réglée à un niveau trop élevé.</li> <li>• Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps.</li> <li>• Le couvercle se ferme peut-être mal.</li> <li>• Des quantités importantes de nourriture tiède ou chaude ont récemment été entreposées.</li> <li>• L'appareil a récemment été débranché pendant un certain temps.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez la commande à un réglage plus froid. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser.</li> <li>• L'appareil fonctionne davantage si de l'air chaud y pénètre. Ouvrez le couvercle moins souvent.</li> <li>• Consultez la section « PROBLÈMES DE COUVERCLE ».</li> <li>• Si des aliments tièdes y sont rangés, l'appareil doit fonctionner davantage pour atteindre le niveau de température demandé.</li> <li>• Il faut 24 heures pour que l'appareil se refroidisse complètement.</li> </ul>
<b>L'affichage du panneau de commande indique « LO ».</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le panneau de contrôle est verrouillé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez sur « VERROUILLAGE DES COMMANDES » pendant 3 secondes.</li> </ul>
<b>L'affichage du panneau de commande indique « E7 », « E8 » ou « E9 ».</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le panneau de contrôle indique un code d'erreur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour obtenir de l'aide téléphonique sans frais aux É.-U. et au Canada : 1-800-374-4432.</li> </ul>
<b>L'affichage du panneau de commande indique « Sb ».</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le panneau de contrôle est en mode Shabbath.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer simultanément sur les touches « VERROUILLAGE DES COMMANDES » et « MODE TEMP » pour quitter le mode Shabbath.</li> </ul>
<b>BRUITS</b>		
<b>Bruits plus élevés lorsque l'appareil est en marche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareils d'aujourd'hui ont une capacité de rangement supérieure et des températures plus uniformes. Ils requièrent un compresseur à rendement élevé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal. Quand les bruits ambiants sont faibles, il est possible que vous entendiez fonctionner le compresseur lorsqu'il refroidit l'intérieur.</li> </ul>
<b>Bruits de bouillonnement, semblable à de l'eau qui bout.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les composants métalliques se dilatent et se contractent comme des tuyaux d'eau chaude.</li> <li>• Du liquide réfrigérant (qui sert à refroidir le électroménager) circule dans le système.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal. Les bruits se stabilisent ou disparaissent alors que l'appareil continue à fonctionner.</li> <li>• Ceci est normal.</li> </ul>
<b>Bruits de ferraille ou de vibration.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil n'est pas de niveau. Il oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement.</li> <li>• Le plancher est inégal ou n'est pas assez solide. L'appareil oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement.</li> <li>• L'appareil touche le mur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez l'appareil de niveau. Consultez « Mise à niveau » de la section « Installation ».</li> <li>• Assurez-vous que le plancher est assez solide pour adéquatement supporter le poids du appareil. Mettez l'appareil de niveau en plaçant des cales de bois ou de métal sous certaines parties du appareil.</li> <li>• Remettez l'appareil de niveau ou déplacez-le un peu. Consultez « Mise à niveau » de la section « Installation ».</li> </ul>

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
<b>EAU/HUMIDITÉ/GIVRE À L'INTÉRIEUR DU APPAREIL</b>		
<b>De l'humidité s'accumule sur les parois intérieures du électroménager.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La température extérieure est chaude et le niveau d'humidité est élevé.</li> <li>• Le porte se ferme peut-être mal.</li> <li>• Le porte est ouvert trop souvent ou trop longtemps.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau d'accumulation de givre et de suintement interne augmente. Ceci est normal.</li> <li>• Consultez la section « PROBLÈMES DE PORTE ».</li> <li>• Ouvrez le couvercle moins souvent.</li> </ul>
<b>ODEUR DANS L'APPAREIL</b>		
<b>Odeurs dans l'appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'intérieur a besoin d'être nettoyé.</li> <li>• Des aliments dégageant de fortes odeurs sont conservés dans l'appareil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau tiède et du bicarbonate de soude.</li> <li>• Couvrir les aliments hermétiquement.</li> </ul>
<b>PROBLÈMES DE PORTE</b>		
<b>Le porte ne ferme pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil n'est pas de niveau. Il oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement.</li> <li>• Le plancher est inégal ou n'est pas assez solide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette condition peut engendrer des tensions sur la structure de la caisse et provoquer un mauvais alignement du couvercle. Consultez « Mise à niveau » de la section « Installation ».</li> <li>• Mettez l'appareil de niveau en plaçant des cales de bois ou de métal sous l'appareil ou solidifiez le plancher sur lequel il repose.</li> </ul>
<b>PROBLÈMES D'ÉCLAIRAGE</b>		
<b>L'ampoule n'est pas allumée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ampoule est grillée.</li> <li>• Aucun courant électrique ne se rend au l'appareil.</li> <li>• Le panneau de contrôle est en mode Shabbath (l'affichage indique « Sb »).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivez les directives de la section « ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ».</li> <li>• Voir « L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ».</li> <li>• Enfoncez les touches « VERROUILLAGE DES COMMANDES » et « MODE TEMP » pendant 3 secondes.</li> </ul>

# GARANTIE DES GROS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies avec celui-ci.

## Exclusions Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou qui n'est pas facilement déterminable.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre partie ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les aliments perdus en raison de pannes du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans les établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un mal fonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser votre appareil.
9. Les frais qui rendent l'appareil accessible pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service au sujet de la réparation ou du remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau, le week-end ou les jours fériés, les droits et péages, les frais de voyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, l'alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

## Si vous avez besoin d'une réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie dans le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division de Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisée à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

## ÉTATS-UNIS

1.800.944.9044

Frigidaire

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262, ÉTATS-UNIS



Electrolux

## Canada

1.800.265.8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada

L5V 3E4



